## Configuración del ADC

• Configuración de puertos

ANSEL =1; // Entradas analógicas

• Selección de conversión de reloj

ADCON1bits.ADCS = 0b010; // Seleccionamos el reloj de sistema a utilizar

ADCON1bits.ADFM =1; // Selección del formato de salida (izquierda o derecha)

ADCON1bits.ADPREF = 0 // Voltaje de referencia

• Configuración de los bits del registro ADCONO

ADCON0bits.ADON = 1; // Habilitar el ADC

ADCON0bits.CHS = 0 // Seleccionar el canal AN0

• <u>Iniciar la conversión</u>

ADCON0bits.go\_done = 1; // iniciar la conversión

While (ADCON0bits.go\_done); // Esperar a que se complete la conversión

## • Leer los resultados

```
unsigned inte resultado.adc;
resultado_adc=ADRESH;
resultado_adc=resultado.adc <<8;
resultado_adc +=ADRESL;
if (ADCON1bits.ADFM) ==0</pre>
```