

Thermodynamik 1

Tutorium 3

Zustandsänderungen idealer Gase



Ideales Gas

- Die Atome/Moleküle des Gases besitzen keine räumliche Ausdehnung (Massenpunkte).
- Es bestehen keine Wechselwirkungen zwischen den Gasteilchen.
- Mit den Behälterwänden finden ausschließlich vollelastische Stöße statt.



Das ideale Gasgesetz

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T = n \cdot R_m \cdot T$$

$$[p] = Pa$$

$$[V] = m^3$$

$$[m] = kg$$

$$[T] = K$$

$$[n] = mol$$



Das ideale Gasgesetz

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T = n \cdot R_m \cdot T$$

• Universelle Gaskonstante
$$R_m = 8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$$

• Spezifische Gaskonstante
$$[R] = \frac{J}{kg \cdot K}$$

$$R = \frac{R_m}{M} \qquad m = n \cdot M$$



Zustandsänderungen

1. <u>Isochore Zustandsänderung</u> *V* = *const.*

$$\frac{p}{T} = \frac{m \cdot R}{V} = const.$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$



Zustandsänderungen

2. Isobare Zustandsänderung p = const.

$$\frac{V}{T} = \frac{m \cdot R}{p} = const.$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$



Zustandsänderungen

3. <u>Isotherme Zustandsänderung</u> *T* = *const*.

$$p \cdot V = m \cdot R \cdot T = const.$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$$



Zustandsänderungen

4. <u>Isentrope Zustandsänderung</u> *S* = *const.*

$$S_2 - S_1 = \Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{dQ + dW_{diss}}{T}$$

$$dW_{diss} = 0$$

$$dQ = 0$$

$$p \cdot V^{\kappa} = const.$$

$$p_1 \cdot V_1^{\kappa} = p_2 \cdot V_2^{\kappa}$$



Zustandsänderungen

4. <u>Isentrope Zustandsänderung</u> *S* = *const.*

$$p \cdot V^{\kappa} = const.$$

$$p_1 \cdot V_1^{\kappa} = p_2 \cdot V_2^{\kappa}$$


Isentropenexponent

$$\kappa = \frac{c_p}{c_n}$$
 , $[\kappa] = 1$

$$R = c_p - c_v$$



Zustandsänderungen im p,v-Diagramm





Volumenänderungsarbeit

Isobare Zustandsänderung:
$$W_{12} = -\int_{1}^{2} p \ dV$$

• Isotherme Zustandsänderung:
$$W_{12} = -\int_1^2 \frac{m \cdot R \cdot T}{V} dV$$

• Isochore Zustandsänderung:
$$V = const. \rightarrow W_{12} = 0$$

• Isentrope Zustandsänderung:
$$W_{12,rev.ad.} = \frac{p_1 \cdot V_1}{\kappa - 1} \cdot \left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)$$

 Im p,v-Diagramm entspricht die Volumenänderungsarbeit die Fläche unter der Kurve



Wärmen

$$dU = dW + dO$$

$$\Delta U_{12} = W_{12} + Q_{12}$$

Definitionsgleichung der Enthalpie: dH = dU + d(pV)

Nicht nur für ideale Gase!

Kalorische Zustandsgleichungen idealer Gase:

$$dU = m \cdot c_v \ dT$$

$$\Delta U_{12} = m \cdot c_v \cdot \Delta T_{12}$$

$$dH = m \cdot c_p dT$$

$$\Delta H_{12} = m \cdot c_p \cdot \Delta T_{12}$$

$$[c_v] = \frac{J}{ka \cdot K}$$

$$[c_p] = \frac{J}{kq \cdot K}$$

Nur für ideale Gase!



Beispielrechnung 1: Isotherme Verdichtung eines Gases

 Kalorische Zustandsgleichung einsetzen und wenn möglich Energiebilanz vereinfachen.

$$\Delta U_{12} = W_{12} + Q_{12} = m \cdot c_v \cdot \Delta T_{12} = 0 \iff W_{12} = -Q_{12}$$

Volumenänderungsarbeit berechnen.

$$W_{12} = -\int_{1}^{2} \frac{m \cdot R \cdot T}{V} \ dV = -Q_{12}$$



Berechnung von Wärmen und Volumenänderungsarbeiten

Beispielrechnung 2: Isobare Kühlung eines Gases.

Volumenänderungsarbeit berechnen.

$$W_{12} = -\int_1^2 p \ dV$$

· Verwendung der Definition der Enthalpie.

$$dH = dU + pdV + Vdp$$

$$dH = dQ + dW + pdV$$

$$dH = dQ - pdV + pdV \iff Q_{12} = \Delta H_{12} = m \cdot c_p \cdot \Delta T_{12}$$



Vorzeichenkonvention

Q, W > 0 die Energiemenge wird dem System zugeführt

Q,W < 0 die Energiemenge verlässt das System



Viel Erfolg bei den Aufgaben!