

-1-Ressources

## Carte à microprocesseur ARDUINO

## **Sommaire**

# 1. Introduction

microprocesseur programmé

traiter

signaux électriques

Carte à microprocesseur ARDUINO

- 2 -

# 2. ARDUINO / GENUINO

**FAUTE** 

REMPLACER CE MATÉRIEL À VOS FRAIS!

### 2.1. Connexions

A la connexion par un élève :

- NE PAS .....
- NE PAS
- •

A la première connexion USB (généralement par le professeur)

\drivers
C:\Program files\Arduino\Drivers

## 2.2. Programmation

IDE Arduino

Ardublock





Carte à microprocesseur ARDUINO

Ressources

# 3. PROGRAMMATION BLOCKLY@RDUINO

## 3.1. Lancement de l'EDI Arduino

Environnement de Développement l	Intégré
----------------------------------	---------

Ma Classe\Documents en consultation\Exploration SI\Information\Arduino\Blockly@rduino

· A la première utilisation seulement

Outils Type de carte Arduino Uno Outils Port série ComXX

COM<sub>4</sub>



## 3.2. Appel de l'éditeur Blockly@rduino





Carte à microprocesseur ARDUINO


Ressources

## 3.3. Configuration Blockly@rduino

La page d'accueil



#### **Configuration globale**



**Configurer les blocs** 

•					
r c	r c	r c	 l ren	п с	

🗱 choix des catégories de blocs Arduing pour débutants 🔻 classer les blocs-par catégories de référence Logique variables - RoMeo v2 ☑ procédures & OBC33 kit vélo ▼ boucles fonctions Bluetooth Electronics maths mBot infrarouge arduino RF433 fermer

## Carte à microprocesseur ARDUINO

### 3.4. Découverte

#### **Blocs**

.

•


\_

\_

\_

•

•



#### **Code Arduino**

•

•

Une fonction d'initialisation setup() qui n'est appelée et exécutée qu'une seule fois au lancement du programme :

void setup() {

Une fonction d'exécution loop() qui est exécutée sans arrêt en boucle :

void loop() {

#### Fenêtre de compilation

•

#### Ce cadre | Actualiser le cadre


#### Ouvrir un exemple



- •
- le tout premier exercice : faire clignoter une diode

mettre la DEL sur la carte à l'état logique 1 (état haut)
faire une temporisation (en ms) de 1000
mettre la DEL sur la carte à l'état logique 0 (état bas)
faire une temporisation (en ms) de 1000

## 3.5. Description du programme en blocs



#### Note:

#### répété en boucle sans fin

```
On allume la DEL
On attend 1 seconde
On éteint la DEL
On attend 1 seconde
```

#### **Code Arduino**


```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```



### Carte à microprocesseur ARDUINO

## 3.6. Exécution

- port
- Téléverser dans l'Arduino
- Vérification par EDI Arduino



#### Si le téléversement Blockly ne fonctionne pas

• Copier Ctrl-C

.

# 3.7. Éléments de langage

« DEL sur la carte »

#### **Carte GROVE**


broches numériques

entrées numériques

#### Logique

- Si alors
- Si alors sinon

•



si



## 4. UTILISATION DE L'IDE ARDUINO

#### 4.1. Procédure d'utilisation

**COLLER** 

Croquis | Vérifier / Compiler

Fichier | Téléverser


Fichier | Enregistrer

## 4.2. Résolution de problèmes : Erreur au téléversement

avr dude: stk500 getsync: not in sync: resp=0x00

(Taille binaire du croquis: xxxx octets)

#### Outils | Port série | COMx





COM supérieur ou égal à 3