

Appunti di Wireline and Wireless Networks

Laura Straccini

June 7, 2026

Contents

1	Sistemi di Comunicazione Qualsiasi	1
1.1	Introduzione	1
1.2	Concetti base sui segnali	1
1.2.1	Segnali sinusoidali	2
1.2.2	Serie di Fourier	2
1.2.3	Trasformata di Fourier	2
1.2.4	Conversione Analogico Digitale	3
1.2.5	Teorema del campionamento	3
1.2.6	Frequenze di Campionamento	3
1.2.7	Quantizzazione	3
1.3	Companding Non Lineare	4
1.4	PCM Pulse Code Modulation	4
1.4.1	Codifica di Sorgente	4
1.4.2	Codifica di Canale	5
1.5	Codifica di Linea	7
1.5.1	Trasmissioni in banda base e banda passante	8
1.6	Multiplexing	8
1.6.1	Time Division Multiplexing - TDM	9
1.7	Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM	10
1.7.1	Multi-carrier modulation	11
1.7.2	Fast Fourier Transform - FFT	12
1.7.3	Schema del trasmettitore OFDM	13
1.7.4	Prestazioni dell'OFDM	13
1.8	Complementary Cumulative Distribution Function - CCDF	14
1.9	Discrete Multi Tone Modulation - DMT	14
2	Sistemi Wireline e Wireless	16
2.1	Sistemi Wireless vs Wireline	16
2.2	Cavi in rame e ottici	16
2.2.1	Doppino di Rame	17
2.2.2	Cavo Ethernet	18
2.2.3	Cavo Coassiale	18
2.3	Spettro elettromagnetico	19
2.3.1	Proprietà della luce	19

2.4	Fibra ottica	20
2.4.1	Protocolli di trasmissione	20
2.4.2	Infrastrutture in fibra ottica	25
2.4.3	Evoluzione delle reti in fibra ottica	26
2.4.4	Collegamento in Fibra ottica	26
2.4.5	Sorgente della fibra ottica	27
2.4.6	Fotodiodi	31
2.4.7	Amplificatori ottici	31
2.4.8	Switch ottici	32
2.5	Wireless	32
2.5.1	Optical Wireless Communications - OWC	32
2.5.2	Optical wireless PAN e BAN	36
2.5.3	Optical wireless Vehicular Ad Hoc Network - VANET	37
2.5.4	LANET	37
2.5.5	Optical Camera Communications - OCC	37
2.5.6	Free Space Optics - FSO	37
2.5.7	Underwater optical wireless communications	37
2.6	Propagazione dei segnali RF	38
2.6.1	Spettro elettromagnetico RF	39
2.6.2	Trasmissioni wireless alle microonde	40
2.6.3	Perdite di propagazione	41
2.6.4	Multiple Input Multiple Output -MIMO	42
2.7	Reti Satellitari	43
3	Reti in fibra ottica	46
3.1	Pulse Code Modulation (PCM)	46
3.2	Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)	47
3.3	Synchronous Digital Hierarchy (SDH) - Synchronous Optical Network (SONET)	47
3.4	Rete	48
3.5	Internet	49
3.5.1	Intenet Exchange Point - IXP	50
3.5.2	Optical Transport Network - OTN	50
3.5.3	Tandem Connection Monitoring - TCM	51
3.5.4	Optical Transport Hierarchy - OTH	51
3.5.5	Automatically Switched Optical Networks - ASON	54
3.5.6	Generalized Multi Protocol Label Switching - GMPLS	56
3.5.7	Virtual Private Network - VPN	57
3.5.8	Resource Reservation Protocol Traffic Engineering RSVP-TE	57
3.5.9	Traffic Engineering - TE	58
3.5.10	Protocolli MPLS	58
3.6	GMPLS - Generalized MPLS	58

4	IoT	59
4.1	Internet of things	59
4.1.1	Low Power Wide Area Network - LPWAN	60
4.1.2	Personal Area Network - PAN	61
4.1.3	Long Range Wide Area Network - LoRaWAN	71
4.1.4	Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA	73
4.1.5	WiFi 7	73
5	Sistemi Mobili	80
5.1	Reti di telefonia mobile	80
5.1.1	1G	81
5.1.2	2G	82
5.1.3	3G	84
5.1.4	Long Term Evolution	86

Chapter 1

Sistemi di Comunicazione Qualsiasi

1.1 Introduzione

La prima classificazione dei segnali distingue i segnali tra analogici e digitali.

I segnali **analogici** sono continui nel tempo (prevediamo l'andamento tra $-\infty$ e $+\infty$) e possono assumere un numero infinito di valori (un esempio di segnale analogico è la voce modifica l'aria, le particelle che compongono l'aria e si propaga nello spazio; un altro esempio i segnali radio e elettrocardiogramma), vengono trasmessi e sono riproducibili, il segnale analogico per eccellenza è il vinile, il solco riproduce perfettamente le frequenze. Il loro problema è che sono sensibili al rumore, se c'è un disturbo, il segnale viene alterato e non è più possibile recuperare il segnale originale, è necessario quindi un segnale più robusto (segnale digitale che posso ricostruire anche se c'è un disturbo, basta che il disturbo non sia troppo grande). Quando io passo da un segnale analogico a uno digitale ho fatto il **campionamento**, estraggo i campioni a istanti di tempo. Quasi tutti i segnali che trasmettiamo sono digitali, ma i segnali analogici campionati ancora non sono digitali (sequenza di 0 e 1). Il campionamento mi dice che è vero che perdi informazione, ma Shannon ci dice che è possibile ricostruire il segnale originale (quello che sta in mezzo e viene perso).

I segnali **digitali** sono discreti nel tempo e possono assumere solo un numero finito di valori.

1.2 Concetti base sui segnali

Per spiegare come funziona il teorema di Nyquist-Shannon, è necessario introdurre alcuni concetti base sui segnali.

1.2.1 Segnali sinusoidali

Periodo: Intervallo di tempo dopo cui il segnale si ripete, si misura in secondi.

Frequenza: Numero di periodi al secondo, si misura in Hertz (Hz), è l'inverso del periodo.

Ampiezza: Valore massimo del segnale, si misura in Volt (V).

Fase: Punto di partenza del segnale, si misura in gradi o radianti.

1.2.2 Serie di Fourier

Se io ho un segnale periodico, comunque sia fatto (esempio onda quadra periodica), si dimostra che tutti i segnali periodici con periodo T possono essere rappresentati come somma di segnali sinusoidali (seno e coseno) con frequenze multiple di $1/T$, cioè con frequenze discrete.

Questa rappresentazione è chiamata **serie di Fourier** e ci dice che qualsiasi segnale periodico può essere scomposto in una serie di segnali sinusoidali, ognuno con una frequenza, ampiezza e fase specifica.

Di solito non trasmetto segnali periodici, ma serve per introdurre trasformata di Fourier.

Lo **spettro di ampiezza** e lo **spettro di fase** di un segnale sono rispettivamente il modulo e la fase dei coefficienti di Fourier.

Questa rappresentazione nel dominio della frequenza è complementare alla rappresentazione del dominio del tempo.

Se conosco lo spettro di ampiezza e di fase conosco il segnale.

Dimensionamento del canale: capire quanta banda mi serve per trasmettere un segnale.

Effetto Gibbs: quando approssimo un segnale con una serie di Fourier, ottengo un'oscillazione vicino ai punti di discontinuità, che non scompare aumentando il numero di termini della serie, ma si riduce a una zona sempre più piccola intorno alla discontinuità.

1.2.3 Trasformata di Fourier

La **trasformata di Fourier** estende il concetto della Serie di Fourier ai segnali non periodici. In questo corso la trasformata di Fourier si chiama spettro del segnale.

Proprietà della trasformata: ...

Nessun sistema di trasmissione è perfetto, la prima cosa che fa è attenuare il segnale. Se tutte le componenti di Fourier sono attenuate allo stesso modo, il segnale è attenuato ma non distorto, se invece alcune componenti sono più attenuate di altre, il segnale è distorto.

Tutti i canali di trasmissione hanno una banda ed è caratteristico di ogni sistema. Il teorema di Shannon lega il bitrate massimo alla banda.

Nel WiFi si usa un canale con una banda piccola.

1.2.4 Conversione Analogico Digitale

Il sistema deve prima campionare quindi trasformare il segnale analogico in uno tempo discreto estraendo dei campioni, Nyquist dice la frequenza minima.

Per trasformare il numero in un dato digitale applico la quantizzazione.

Teorema di Nyquist ci dice prendi il segnale, vedi le frequenze, la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della frequenza massima del segnale. Sotto questa soglia si genera l'aliasing, una distorsione che rende impossibile ricostruire il segnale originale.

L'errore di quantizzazione è la differenza tra il segnale analogico originale e il segnale digitale quantizzato, è un errore che si introduce quando si approssima un segnale continuo con un numero finito di livelli discreti.

Risoluzione in bit: con n bit posso rappresentare 2^n livelli di quantizzazione, più bit ho, più livelli di quantizzazione posso rappresentare, minore è l'errore di quantizzazione, ma maggiore è la quantità di dati da trasmettere.

1.2.5 Teorema del campionamento

Quando campione devo campionare con una frequenza maggiore o uguale la frequenza di Nyquist $f_c = 2W$.

1.2.6 Frequenze di Campionamento

Per segnali audio, la frequenza di campionamento standard è di 44.1 kHz, che è più del doppio della frequenza massima udibile (20 kHz). Per segnali video, la frequenza di campionamento dipende dalla risoluzione e dalla frequenza dei fotogrammi, ma è generalmente molto più alta.

1.2.7 Quantizzazione

Una volta campionato, devo decidere quanti intervalli di quantizzazione usare, più intervalli uso, più preciso è il segnale digitale, ma più dati devo trasmettere.

L'attuale standard per il segnale audio è di 16 bit (cioè 65536 livelli).

Di quanto spazio (byte) abbiamo bisogno per memorizzare un'ora di musica? Devo trasmettere ogni secondo 44100 campioni, ogni campione è rappresentato da 16 bit (2 byte) al secondo, i canali audio sono due (stereo), quindi

$$44100 \text{campioni/s} * 2 \text{byte/campione} * 2 \text{canali} = 176400 \text{byte/s}$$

Byte=635MB da memorizzare

Il bitrate per trasmettere il segnale audio correttamente?

$$44100 \text{campioni/s} * 16 \text{bit/campione} * 2 \text{canali} = 1411200 \text{bit/s} = 1411.2 \text{kbps}$$

I byte vengono usati per memorizzare i dati, i bit al secondo vengono usati per indicare la velocità di trasmissione dei dati.

1.3 Companding Non Lineare

Il companding è una tecnica di quantizzazione non lineare che migliora il rapporto segnale-rumore (SNR) per segnali di bassa ampiezza.

1.4 PCM Pulse Code Modulation

Si prende il segnale registrato dal microfono di un telefono e si dice che la banda è 4 kHz, non è vero la banda della voce è arriva pure a 100 kHz, ma per risparmiare banda si taglia a 4 kHz, quindi 4 kHz è la banda della voce, la moltiplico per 2 (teorema di Nyquist) e ottengo 8 kHz, quindi campiono a 8 kHz (8000 campioni/s), quindi un campione ogni 125 microsecondi, ogni campione lo quantizzo e lo codifico in 8 bit (256 livelli di quantizzazione), quindi il bitrate è di 64 kbps ($8000\text{campioni/s} * 8\text{bit/campione}$).

Devo filtrare il segnale prima di campionarlo, altrimenti rischio di avere aliasing, quindi uso un filtro a 3.4 kHz e poi campiono, estraggo un campione, questo campione viene inviato in un quantizzatore che trasforma il segnale in un numero digitale a 8 bit.

Questo è il processo di **PCM (Pulse Code Modulation)**, è un processo di conversione analogico-digitale, vale per qualsiasi segnale, non solo per la voce, ma anche per il video, l'audio, ecc.

In ottica si chiama on off keying, è un processo di modulazione digitale, dove il segnale digitale viene modulato su un segnale portante, in questo caso la luce, accendendo e spegnendo la luce per rappresentare i bit 1 e 0.

Trasformo una sequenza di bit in un segnale che posso trasmettere, si chiama **modulazione**.

Devo permettere l'accesso multiplo, al canale di comunicazione di accedere a più utenti, ci sono vari domini dipende da cosa devo fare.

Utente 1 deve trasmettere 8 k campioni /s, quindi un campione ogni 125 microsecondi;

Nel frattempo (nei 125 microsecondi) trasmetto altri utenti, in particolare ci trasmetto 32 utenti. Time division multiplexing (TDM): divido il tempo in slot, ogni slot è di 125 microsecondi, e ogni utente trasmette in uno slot, quindi ogni utente trasmette ogni 4 ms ($32\text{slot} * 125\text{microsecondi/slot}$), quindi ogni utente trasmette 250 campioni/s, quindi un bitrate di 2 kbps ($250\text{campioni/s} * 8\text{bit/campione}$).

1.4.1 Codifica di Sorgente

Cerca di **ridurre il numero di bit necessari per rappresentare un segnale**, sfruttando la ridondanza del segnale, ad esempio usando la codifica di Huffman, che assegna codici più brevi ai simboli più frequenti.

Ci sono due tipi: quelli con la perdita di informazione (lossy) e quelli senza perdita di informazione (lossless).

Primo teorema di Shannon: l'entropia è

$$H_s = E\{I_k\} = \sum_{k=1}^L p_k \log_2 \frac{1}{p_k} = \sum_{k=1}^L p_k I_k$$

1.4.2 Codifica di Canale

Aggiunge bit, ovvero aggiunge ridondanza, per permettere la rilevazione e la correzione degli errori, per proteggerli dagli errori introdotti dal rumore o dalle interferenze durante la trasmissione. Il suo scopo è garantire l'integrità del messaggio.

Fa riferimento al secondo teorema di Shannon, che stabilisce un limite superiore alla capacità di un canale di comunicazione, indicando la massima velocità alla quale è possibile trasmettere informazioni con una probabilità di errore arbitrariamente bassa, dato un certo livello di rumore.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

dove: - C è la capacità del canale in bit al secondo (bps) - B è la banda del canale in hertz (Hz) - S è la potenza del segnale in watt (W) - N è la potenza del rumore in watt (W) Il secondo teorema di Shannon ci dice che se vogliamo trasmettere a una velocità inferiore alla capacità del canale, possiamo farlo con una probabilità di errore arbitrariamente bassa, utilizzando codici di canale appropriati. Se invece vogliamo trasmettere a una velocità superiore alla capacità del canale, non importa quanto sofisticati siano i codici di canale che utilizziamo, non saremo in grado di ridurre la probabilità di errore al di sotto di un certo livello.

Nel gergo comune diciamo che non abbiamo banda, in realtà non abbiamo potenza del segnale, o abbiamo troppo rumore, quindi la capacità del canale è bassa.

Teorema di Shannon: è possibile trasmettere dati attraverso un canale di comunicazione affetto da rumore AWGN (Additive White Gaussian Noise) con bitrate $R < C$.

Rilevamento e correzione degli errori le tecniche di rilevazione degli errori sono due principali: - Automatic repeat request (ARQ): il mittente invia i dati ed anche un codice a rilevazione d'errore, che sarà utilizzato in ricezione per individuare gli eventuali errori, ed in tal caso chiedere la ritrasmissione dei dati corrotti. In molti casi la richiesta è implicita; il destinatario invia un acknowledgement (ACK) di corretta ricezione dei dati, ed il ... - Forward error correction (FEC): il trasmettitore aggiunge bit di ridondanza al messaggio originale, in modo che il ricevitore possa rilevare e correggere gli errori senza dover

richiedere una ritrasmissione, ad esempio utilizzando codici di correzione degli errori come i codici di Hamming o i codici Reed-Solomon.

Come controllo che c'è errore e ridondanza? Uso la codifica di hamming, si usa nella codifica di sorgente, quando ho estratto i campioni, li codifico in bit, e se c'è un errore, la distanza di hamming mi dice quanti bit sono diversi tra il messaggio originale e quello ricevuto, se la distanza è 0, non c'è errore, se è 1, c'è un errore, se è 2, ci sono due errori, ecc.

Il codice di Hamming è un codice di correzione degli errori che può rilevare e correggere errori singoli, e rilevare errori doppi.

Forward Error Correction (FEC) è una tecnica di codifica che consente al ricevitore di correggere gli errori senza dover richiedere una ritrasmissione, utilizzando bit di ridondanza aggiunti al messaggio originale.

Tutti i sistemi di comunicazione introducono un errore e tutti i sistemi devono usare il BER (Bit Error Rate) per misurare la qualità del canale, che è il numero di bit errati diviso per il numero totale di bit trasmessi.

Il FEC è il sistema di codifica del canale e aggiunge bit di ridondanza per permettere la rilevazione e la correzione degli errori, causati nel canale di comunicazione. Ci sono vari tipi di FEC, quella sistematica e quella non sistematica.

Codici a blocchi, sono una categoria di algoritmi per la correzione degli errori (FEC) che operano su segmenti di dati di lunghezza fissa. Il trasmettitore aggiunge bit di controllo a un blocco di bit di dati. Il ricevitore usa quei bit per verificare se ci sono stati errori e, se possibile, correggerli.

Tipi di codici a blocchi: - Codici di Hamming: possono correggere errori singoli e rilevare errori doppi. Il limite di questi codici è che devo mandare tanti bit per correggere pochi errori. - Codici di Reed-Solomon: possono correggere errori multipli e sono ampiamente utilizzati in applicazioni come CD, DVD e comunicazioni satellitari. Invece di trasmettere la sequenza di bit, considero che i miei simboli sono coefficienti di un polinomio di grado $k-1$. Se ho un polinomio di $k-1$ o lo descrivo con i coefficienti o con i punti, per esempio $x=1$ il polinomio passa per un determinato punto. Lavoro prendendo una sequenza di 239 bit, ne aggiunge 16 per trasmettere 255 bit, e con 16 bit di controllo, correggo 8 bit. Si riferisce a polinomi di gradi 8. - Codici LDPC (Low-Density Parity-Check): sono codici a blocchi che offrono prestazioni vicine al limite di Shannon e sono utilizzati in standard di comunicazione come Wi-Fi e 5G.

Controllo degli errori in BLE:

Cyclic Redundancy Check (CRC) Codici Convolutionali

1.5 Codifica di Linea

Ci occupiamo della modulazione, e si può chiamare anche codifica di linea, tutti i sistemi che utilizziamo dobbiamo permettere agli utenti di accedere al mezzo i metodi per permettere la condivisione della risorsa fisica si chiama multiplexing o multiple access.

Una volta che tutti gli utenti hanno trasmesso nel canale di trasmissione in ricezione facciamo le operazioni inverse, non ci occupiamo più della codifica di sorgente, solo richiami della codifica di canale. Adesso entriamo nella parte più importante del corso.

La codifica di linea deve emettere i bit supportante fisica, devo mettere il segnale digitale sulla supportante fisica. Esempio filo di rame la supportante fisica è la tensione.

Se il segnale che voglio trasmettere è in fibra ottica, allora devo trasformare il segnale in un segnale luminoso, lavoriamo nell'infrarosso. In ricezione devo fare la demodulazione da ottico a elettrico.

Vediamo come deve essere fatto il segnale per rappresentare la sequenza di 0 e 1, on-off keying o non return to zero (NRZ), se voglio trasmettere un 1 accendo la luce, se voglio trasmettere uno 0 spengo la luce, è un sistema di modulazione digitale, ma non è molto efficiente, perché se ho una lunga sequenza di 0, non trasmetto nulla, e se ho una lunga sequenza di 1, trasmetto sempre la luce, quindi non c'è sincronizzazione tra il trasmettitore e il ricevitore, non so quando inizia e quando finisce un bit, quindi non è molto efficiente.

Un altro sistema è il return to zero (RZ), se voglio trasmettere un 1 accendo la luce per metà del tempo, e poi spengo la luce, se voglio trasmettere uno 0 spengo la luce per tutto il tempo, è un sistema di modulazione digitale, ma non è molto efficiente, perché se ho una lunga sequenza di 0, non trasmetto nulla, e se ho una lunga sequenza di 1, trasmetto sempre la luce, quindi non c'è sincronizzazione tra il trasmettitore e il ricevitore, non so quando inizia e quando finisce un bit, quindi non è molto efficiente.

Interferenza intersimbolica (ISI): quando il segnale di un simbolo interferisce con il segnale di un simbolo adiacente, causando distorsione e rendendo difficile la corretta interpretazione dei simboli ricevuti.

Criterio di Nyquist: per evitare l'interferenza intersimbolica, la forma d'onda del segnale deve essere progettata in modo tale che il segnale di un simbolo sia zero nei punti in cui il segnale di un simbolo adiacente è massimo.

La condizione di Nyquist nel dominio del tempo è che la forma d'onda del segnale deve essere zero nei punti in cui il segnale di un simbolo adiacente è massimo, mentre nel dominio della frequenza è che la banda del segnale deve essere limitata a metà della frequenza di simbolo.

Impulsi di Nyquist: sono forme d'onda che soddisfano il criterio di Nyquist e

sono utilizzate per trasmettere simboli digitali senza interferenza intersimbolica. Un esempio comune di impulso di Nyquist è l'impulso di sinc, che ha una forma a campana e soddisfa il criterio di Nyquist sia nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza.

1.5.1 Trasmissioni in banda base e banda passante

La trasmissione in banda base si riferisce alla trasmissione di segnali digitali senza modulazione, mentre la trasmissione in banda passante si riferisce alla trasmissione di segnali digitali modulati su una portante a frequenza più alta. La trasmissione in banda base è più semplice e meno costosa, ma è limitata dalla distanza e dalla qualità del canale, mentre la trasmissione in banda passante consente di trasmettere segnali digitali su distanze più lunghe e attraverso canali di qualità inferiore, ma è più complessa e costosa.

....

1.6 Multiplexing

Deve permettere a più utenti di accedere al canale di comunicazione. Questa tecnica è chiamata multiplexing o multiple access. Quindi è la tecnica di trasmettere insieme più segnali su un unico canale di comunicazione, in modo che più utenti possano condividere la stessa risorsa fisica.

Quasi sempre le operazioni di multiplexing non modificano i segnali, ma li combinano in modo da poterli trasmettere insieme.

Quale tecnologia possiamo usare per multiplexing?

- **Time Division Multiplexing (TDM):** divide il tempo in slot e assegna ogni slot a un utente diverso, permettendo a più utenti di trasmettere in momenti diversi. E' applicata nella telefonia, dove ogni chiamata viene assegnata a uno slot di tempo specifico, e nella trasmissione dati, dove i pacchetti di dati vengono trasmessi in slot di tempo specifici.
- **Frequency Division Multiplexing (FDM):** divide la banda del canale in frequenze e assegna ogni frequenza a un utente diverso, permettendo a più utenti di trasmettere contemporaneamente su frequenze diverse. E' applicata nella trasmissione radio, dove ogni stazione radio trasmette su una frequenza specifica, e nella televisione, dove ogni canale televisivo trasmette su una frequenza specifica.
- **Code Division Multiplexing (CDM):** assegna a ogni utente un codice unico e permette a più utenti di trasmettere contemporaneamente sulla stessa frequenza, distinguendo i segnali in base ai codici. E' applicata nelle comunicazioni militari, dove ogni unità militare ha un codice unico

per comunicare, e nelle reti cellulari, dove ogni utente ha un codice unico per comunicare con la torre cellulare.

Non é detto che ogni utente é l'utente finale, potrebbe essere un flusso di dati, ad esempio un video, che viene trasmesso da un server a un client, e il server potrebbe essere considerato un utente del canale di comunicazione.

1.6.1 Time Division Multiplexing - TDM

A ogni slot assento a un utente diverso, e mettendo insieme gli slot ottengo un frame.

Devo trasmettere con una frequenza di campionamento 2 volte la banda del segnale, per trasmettere con correttezza, devo trasmettere 8000 byte al secondo. Tra un segnale e un altro c'è un intervallo di 125 microsecondi, quindi in quel tempo posso trasmettere altri utenti, se ho 32 utenti, ogni utente trasmette ogni 4 ms, quindi ogni utente trasmette 250 campioni/s, quindi un bitrate di 2 kbps.

Se io non devo trasmettere dati quella risorsa viene persa, se un utente pagava di più gli davo due slot invece di uno, ma se non trasmetteva nulla, quella risorsa veniva persa, quindi non era efficiente.

Anche nelle reti di accesso, l'accesso si basa sul tempo, perché é il modo più semplice di mettere insieme i dati.

Hanno inventato il multiplexing statistico, che non assegna slot fissi agli utenti, ma assegna slot dinamicamente in base alla domanda di traffico, migliorando l'efficienza del canale di comunicazione.

Come Funziona?

I segnali vanno memorizzati e poi affasciati insieme in un frame, e poi trasmessi, in ricezione devo fare l'operazione inversa, estrarre i segnali dai frame, e poi decodificarli.

Quando la centrale riceve i dati, deve capire a quale utente appartengono, quindi ogni utente ha un identificatore unico, che viene incluso nei dati trasmessi, in modo che la centrale possa instradare i dati al destinatario corretto.

Quando ricevo dalla centrale telefonica, so quale é il mio, so il mio tempo, e butto tutto il resto. E'una tecnica molto economica, perché non devo trasmettere dati di controllo, ma è inefficiente, perché se un utente non trasmette nulla, quella risorsa viene persa.

Confronto con PCM:

Nella TDM si é creato la Digital Hierarchy, che é una gerarchia di livelli di multiplexing, dove ogni livello combina più flussi di dati in un flusso di dati a

velocità più alta.

Il livello più basso è il livello 0, che combina 24 canali di voce a 64 kbps ciascuno, per un totale di 1.544 Mbps (T1).

Il livello successivo è il livello 1, che combina 4 flussi T1 per un totale di 6.312 Mbps (E1).

Il livello successivo è il livello 2, che combina 4 flussi E1 per un totale di 34.368 Mbps (T2).

Il livello successivo è il livello 3, che combina 4 flussi T2 per un totale di 139.264 Mbps (T3).

Il livello successivo è il livello 4, che combina 4 flussi T3 per un totale di 565.148 Mbps (T4).

Il livello più alto è il livello 5, che combina 4 flussi T4 per un totale di 2.260.592 Mbps (T5).

min 37

1.7 Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM

Non è un multiplexing, non significa che stiamo dando accesso a più utenti, è una tecnica di modulazione del segnale, è così potente che ha rivoluzionato i sistemi di comunicazione, è usato nella fibra ottica, è la base dei sistemi wi fi, nelle reti cellulari (4G e 5G), nelle trasmissioni televisive digitali, ADSL/VDSL in quest'ultimi però si chiama DMT (Discrete Multitone Modulation).

OFDM è una tecnica di modulazione che divide un canale di comunicazione in più sottocanali ortogonali, ciascuno dei quali trasmette una porzione del segnale complessivo, permettendo di trasmettere dati a velocità più elevate e migliorando la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Quando trasmetto attraverso canale wireless, spesso il canale a causa del multipath fading, attenua alcune frequenze più di altre, questo causa distorsione del segnale, ma se allungo il tempo simbolo, restringo la banda e quindi lo spettro lo riduco, quindi il canale è più piatto, e quindi è più facile trasmettere, ma se allungo troppo il tempo simbolo, aumenta la probabilità di interferenza intersimbolica, quindi OFDM divide il canale in più sottocanali (diverso) ortogonali, ognuno con una banda più stretta, permettendo di trasmettere dati a velocità più elevate e migliorando la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Quindi prendo la banda disponibile, per esempio per wi fi ho 20 kHz, e la divido in 64 sottocanali, ognuno con una banda di 312.5 Hz, e ogni sottocanale trasmette una porzione del segnale complessivo, quindi se ho 64 sottocanali, posso trasmettere 64 simboli contemporaneamente, e quindi aumentare la velocità di trasmissione.

Efficienza spettrale: $\frac{R(\text{bit-rate})}{B(\text{banda})}$

L'efficienza spettrale di OFDM è elevata, perché permette di trasmettere dati a velocità più elevate utilizzando la stessa banda, migliorando l'efficienza spettrale rispetto ad altre tecniche di modulazione.

La sinc si annulla per valori come 1, 2 ecc, quindi l'idea è che se devo trasmettere un altro segnale nello spettro lo modulo per farlo passare per quei valori, in questo modo non interferisce con il segnale precedente, e quindi posso trasmettere più segnali contemporaneamente senza interferenza.

La distanza tra i due segnali in frequenza è di $\frac{1}{T}$.

Se il mio sistema di trasmissione si comporta strano in una delle frequenze posso rendermene conto e posso facilmente equalizzare.

1.7.1 Multi-carrier modulation

Non è un multiplexing, non è neanche una frequency division multiplexing, è una tecnica di modulazione che utilizza più portanti per trasmettere dati, dobbiamo trasformare un segnale con R bit rate in N sottocanali (flussi) attraverso un Serial to Parallel Converter, e poi ciascun flusso è trasmesso ad una diversa sottofrequenza (**subcarrier**). Due sottocanali sono ortogonali se la loro frequenza è multipla di $\frac{1}{T}$ (distanza tra loro di $\frac{1}{T}$), dove T è il tempo simbolo, in questo modo non interferiscono tra loro.

Ci aggiungo a questa sottoportante la portante vera, per esempio se la portante è a 2.4 GHz, e la sottoportante è a 312.5 Hz, allora la frequenza del segnale trasmesso sarà 2.4003125 GHz, e così via per gli altri sottocanali.

Discrete Multitone Modulation (DMT) è una tecnica di modulazione multi-carrier utilizzata principalmente nelle comunicazioni su linee telefoniche, come ADSL e VDSL, per trasmettere dati a velocità elevate su distanze relativamente lunghe. DMT divide la banda disponibile in più sottocanali, ognuno dei quali trasmette una porzione del segnale complessivo, migliorando l'efficienza spettrale e la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Allargo la durata del bit, quindi la durata del simbolo è $\frac{N}{R}$, ho ristretto lo spettro. La separazione di ogni sinc è fatta in modo da non avere interferenza tra i sottocanali.

Come faccio a filtrarle visto che sono sovrapposte? Uso il principio di ortogonalità, i due segnali sono ortogonali se l'integrale del loro prodotto nella durata del simbolo è uguale a zero (ovvero delta di Dirac).

Scelgo gli esponenziali complessi come funzioni di base, sono chiamati kernel di Fourier, e come frequenza scelgo $\frac{m}{T}$, dove m è un intero, in questo modo ottengo la trasformata di Fourier discreta (DFT), che mi permette di trasformare

il segnale dal dominio del tempo al dominio della frequenza, e viceversa.

Quindi se prendo la frequenza $\frac{1}{T}$ ho un coseno, se prendo la frequenza $\frac{2}{T}$ ho un coseno con frequenza doppia, e così via, in questo modo ottengo i sottocanali ortogonali.

Poichè se faccio trasformata di una rect ottengo una sinc, se la rect è moltiplicata per un coseno, ottengo una sinc traslata.

1.7.2 Fast Fourier Transform - FFT

La Fast Fourier Transform (FFT) è un algoritmo efficiente per calcolare la trasformata di Fourier discreta (DFT) di un segnale, che è una rappresentazione del segnale nel dominio della frequenza.

Il processamento del segnale è fatto a livello digitale, ci faccio la trasformata di Fourier e poi lo mando al DAC (lo trasforma ad analogico) per trasmetterlo. S/P e P/S, per trasformare il segnale da seriale a parallelo e viceversa.

Le serie / parallelo dividono il flusso di dati (che hanno un bit rate alto) in più flussi di dati (con bit rate più basso) che possono essere trasmessi su N sottocanali ortogonali, quindi i vari flussi divisi avranno un bit rate di $\frac{R}{N}$, e poi alla fine li ricombino in seriale.

Le sottoportante le scelgo con frequenza $\frac{1}{T}$ perchè è l'inverso del tempo di simbolo.

Tornato da parallelo a seriale aggiungo un prefisso ciclico. Poi nella trasmissione devo fare la modulazione, quindi moltiplico per una portante, e poi trasmetto. In ricezione è uguale ma prima devo demodulare, quindi moltiplico per la portante, poi tolgo il prefisso ciclico, poi faccio S/P, poi la FFT per trasformare dal dominio del tempo al dominio della frequenza, e poi faccio il parallelo a seriale per ricombinare i flussi di dati.

Prefisso ciclico Sto trasmettendo il segnale come flusso di bit, a causa della distorsione, questi bit si possono sovrapporre, causando l'interferenza intersimbolica, OFDM ha pensato che invece di mettere uno spazio vuoto tra un simbolo e l'altro, metto una copia del simbolo precedente (una parte del simbolo), in questo modo se c'è interferenza intersimbolica, il simbolo precedente è uguale a quello che sta arrivando, quindi non c'è interferenza, e posso ricostruire il segnale originale.

Più lungo è il prefisso ciclico, più è probabile che riesca a eliminare l'interferenza intersimbolica, ma più è lungo il tempo di simbolo, quindi più è bassa l'efficienza spettrale, quindi c'è un tradeoff tra la lunghezza del prefisso ciclico e l'efficienza spettrale.

Questo mi serve nei canali wireless per disperdere il multipath fading, nella fibra ottica per la dispersione cromatica, e in generale per qualsiasi canale che introduce distorsione.

1.7.3 Schema del trasmettitore OFDM

Il segnale di partenza lo divido in più flussi con convertitore S/P, in modo che ogni flusso abbia un Bit rate che è il bit rate di partenza diviso per il numero di flussi, creo una costellazione, ovvero 4 simboli e ogni simbolo rappresenta 2 bit (se ho 16 simboli ogni simbolo rappresenta 4 bit), OFDM poi fa il FFT per trasformare dal dominio del tempo al dominio della frequenza, poi P/S, poi aggiungo il prefisso ciclico, poi DAC, poi multiplico per la portante (parte reale usa coseno, parte immaginaria usa seno), e poi trasmetto.

In ricezione, prima multiplico per la portante, lo filtro quindi tolgo la portante (rimetto in banda base), poi ADC, poi tolgo il prefisso ciclico, poi S/P, poi faccio la FFT per trasformare dal dominio del tempo al dominio della frequenza, poi faccio il parallelo a seriale per ricombinare i flussi di dati, e poi decodifico i simboli per ottenere i bit.

1.7.4 Prestazioni dell'OFDM

PRO:

- Robustezza rispetto all'interferenza intercanale, all'interferenza intersimbolica e al multipath fading, grazie alla divisione del canale in sottocanali ortogonali e all'uso del prefisso ciclico.
- Efficienza spettrale elevata, grazie alla possibilità di trasmettere dati a velocità più elevate utilizzando la stessa banda.
- Permette formati di modulazione avanzati
- Implementazione efficiente, grazie all'uso della FFT per la modulazione e demodulazione dei sottocanali.
- Bassa sensibilità agli errori di sincronizzazione, grazie alla divisione del canale in sottocanali ortogonali e all'uso del prefisso ciclico.
- Processamento elettronico del segnale

CONTRO:

- Sensibile all'effetto doppler
- Sensibile ai problemi di sincronizzazione in frequenza

- Altro peak-to-average power ratio (PAPR), che può causare problemi di amplificazione del segnale e ridurre l'efficienza energetica del sistema.
- Perdita di efficienza dovuta all'inserimento del ciclo prefisso, che riduce la quantità di dati trasmessi per unità di tempo.

1.8 Complementary Cumulative Distribution Function - CCDF

La Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF) è una funzione che descrive la probabilità che una variabile casuale superi un certo valore, ed è spesso utilizzata per analizzare il Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) nei sistemi di comunicazione, come OFDM, per valutare la probabilità che il PAPR superi un certo livello, aiutando a progettare sistemi più efficienti e robusti contro le distorsioni causate da picchi di potenza elevati.

Peak to Average Power Ratio (PAPR): misura per quanto tempo il segnale che devo trasmettere supera il valore medio. CCDF è la probabilità che il PAPR superi un certo livello, ad esempio se voglio sapere la probabilità che il PAPR superi 10 dB, guardo la CCDF a 10 dB.

Il fatto che la dinamica del mio segnale è così ampia è un problema, si possono creare effetti non lineari, perché la potenza è troppo elevata e la risposta della fibra ottica non è lineare.

Questa tecnica la usiamo nel wi fi, in ottica e nei sistemi mobili.

1.9 Discrete Multi Tone Modulation - DMT

E' l'OFDM in banda base e viene utilizzato nell'ADSL. Nel 1960 abbiamo avuto i primi sistemi in rame, funzionava con un sistema analogico e quelle reti di chiamavano POTS (Plain Old Telephone Service), si chiamavano old proprio perché ora non esistono più, erano reti di comunicazione analogiche, e quindi non erano digitali, e quindi non potevano trasmettere dati, ma solo voce.

Il segnale voce era trasformato in segnale elettrico e trasmesso attraverso il filo di rame, e poi in ricezione veniva trasformato di nuovo in segnale acustico.

I primi 4 kHz non li tocchiamo (sono il segnale voce), dividiamo in sottoportanti la banda restante.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia di comunicazione che utilizza le linee telefoniche in rame per trasmettere dati a velocità elevate, e DMT è la tecnica di modulazione utilizzata in ADSL per dividere la banda disponibile in più sottocanali, ognuno dei quali trasmette una porzione

del segnale complessivo, migliorando l'efficienza spettrale e la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Considero 512 sottoportanti, ognuna con una banda di 4.3125 kHz, e ogni sottoportante trasmette una porzione del segnale complessivo, quindi se ho 512 sottoportanti, posso trasmettere 512 simboli contemporaneamente, e quindi aumentare la velocità di trasmissione.

Applico a tutti questi i simboli la trasformata di Fourier, e poi li trasmetto, in ricezione faccio l'operazione inversa, quindi faccio la trasformata di Fourier inversa, per trasformare dal dominio della frequenza al dominio del tempo, e poi decodifico i simboli per ottenere i bit.

Bit loading: il sistema misura i dati in trasmissione se c'è rumore o interferenza (che chiamiamo diafonia), e diminuisco il numero di bit che trasmetto (uso Shannon). Più c'è rumore, meno bit trasmetto, e viceversa.

Poi applico il QAM (Quadrature Amplitude Modulation) per modulare i simboli, poi trasformata di Fourier, poi +CP e poi DAC.

VDSL2 è quella che uso se a casa mia non arriva la fibra. Il tratto di rame deve essere più corto possibile, più è lungo più c'è il rumore, quindi più è basso il bit rate, e più è corto più è alto il bit rate.

I sistemi in banda base sono quelli che viaggiano in rame.

Chapter 2

Sistemi Wireline e Wireless

2.1 Sistemi Wireless vs Wireline

Vantaggi Wireline:

- Maggiore velocità di trasmissione
- Maggiore affidabilità e stabilità
- Sicurezza più elevata contro le intercettazioni

Svantaggi Wireline:

- Limitata mobilità per i dispositivi
- Infrastruttura fissa e costosa da installare

Vantaggi Wireless:

- Maggiore mobilità e flessibilità
- Scalabilità più semplice per nuovi dispositivi

Svantaggi Wireless:

- Suscettibilità a interferenze e perdite di segnale
- Maggiore rischio di sicurezza e intercettazioni
- Latenza e variabilità della velocità di trasmissione

2.2 Cavi in rame e ottici

I cavi in rame studiamo il doppino telefonico, che è una coppia di fili intrecciati, Cavo ethernet, che sono 4 coppie di fili intrecciati, e il cavo coassiale, che è un filo centrale circondato da un isolante e una schermatura. I cavi in fibra ottica

invece utilizzano la luce per trasmettere i dati, e sono composti da un nucleo di vetro o plastica circondato da un rivestimento riflettente e una guaina protettiva.

Nella fibra ottica (che è un vetro) non ci viaggiano elettroni ma impulsi luminosi, ci sarà una componente che converte da elettrico a luminoso.

2.2.1 Doppino di Rame

E' composto da due conduttori di rame (di diametri leggermente diversi) intrecciati tra loro, questo intreccio si chiama binatura, e ogni filo di rame ha una guaina isolante. La binatura serve a ridurre le interferenze elettromagnetiche, e permette di trasmettere dati a velocità fino a 100 Mbps su distanze fino a 100 metri.

A riposo sul filo c'è ugualmente una differenza di potenziale costante. Sul doppino telefonico viaggia il POTS, l'ISDN, l'ADSL, VDSL, e G.Fast.

Per prima cosa si è passati dal POTS (Plain Old Telephone Service) all'ISDN (Integrated Service Digital Network), poi ADSL con 256 sottoportanti e modulazione QAM. Con VDSL si è arrivati a 4096 sottoportanti e modulazione QAM-256, e infine con G.Fast si è arrivati a 10624 sottoportanti e modulazione QAM-4096, con velocità fino a 1 Gbps su distanze fino a 100 metri.

La tecnica del G Fast, che ha permesso di estendere la banda del rame, ha permesso di estendere fino a 212 MHz.

Il G Fast utilizza una tecnica chiamata vectoring, che consiste nell'utilizzare un algoritmo di cancellazione del rumore per ridurre le interferenze tra i cavi, e permette di aumentare la velocità di trasmissione su distanze più lunghe.

Utilizza il DFT-Spread OFDM, che è una tecnica di modulazione che combina la modulazione OFDM con la trasformata discreta di Fourier (DFT) (la applica due volte), e permette di ridurre l'effetto del fading e migliorare la resistenza alle interferenze.

Quando si hanno più doppini ritorti è importante che la twistatura dei fili sia diversa tra i cavi, per evitare interferenze tra di essi (evitano l'effetto di diafonia).

Tecnica di trasmissione differenziale: si trasmette il segnale su entrambi i fili del doppino, e si utilizza la differenza di potenziale tra i due fili per trasmettere i dati, questo permette di ridurre le interferenze elettromagnetiche e migliorare la qualità del segnale.

Il connettore del doppino telefonico è il connettore RJ11, che ha 4 o 6 pin, e viene utilizzato per collegare i telefoni alla rete telefonica. Il RJ10 è quello che connette i telefoni alla rete interna, e ha 4 pin.

2.2.2 Cavo Ethernet

Il cavo Ethernet è composto da 4 coppie di fili intrecciati, e viene utilizzato per collegare i dispositivi alla rete locale (LAN). Esistono diverse categorie di cavi Ethernet, che si differenziano per la velocità di trasmissione e la qualità del segnale.

Ci sono i cavi standard che si chiamano Unshielded Twisted Pair (UTP), che sono i più comuni, e i cavi Shielded Twisted Pair (STP), che hanno una schermatura aggiuntiva per ridurre le interferenze elettromagnetiche. I Foiled Twisted Pair (FTP) hanno una schermatura globale, e i Screened Twisted Pair (ScTP) ogni coppia (doppino) viene schermato.

RJ-45 è il connettore standard per i cavi Ethernet, e ha 8 pin, e viene utilizzato per collegare i dispositivi alla rete locale (LAN).

Due modi per connetterli: cross e patch. Quando faccio una connessione diretta è patch, mentre uso cross se devo connettere pc con pc o switch ethernet con altro switch ethernet.

Vantaggi:

- Alta Affidabilità e stabilità
- Standard Universale
- Supporto PoE (Power over Ethernet) per alimentare dispositivi
- Costo contenuto per distanze fino a 100 metri
- Ampia compatibilità con dispositivi di rete

Svantaggi:

- Limitato a 100 metri senza ripetitori
- Suscettibile a interferenze elettromagnetiche in ambienti rumorosi
- velocità elevate richiedono Cat 6A o superiore

2.2.3 Cavo Coassiale

Il cavo coassiale è composto da un filo conduttore di rame (anima) e un dielettrico (polietilene) garantisce l'isolamento tra il centro del conduttore e uno schermo di metallo intrecciato (maglia).

Le distanze sono limitate perché il segnale si attenua, e la velocità di trasmissione dipende dalla qualità del cavo e dalla distanza, ma può raggiungere fino a 10 Gbps su distanze fino a 100 metri.

Noi li usiamo per la televisione via cavo, e per la connessione a Internet tramite modem via cavo.

2.3 Spettro elettromagnetico

Lambda per convenzione è la lunghezza d'onda (distanza tra un picco e un altro), quando un campo magnetico si propaga copre uno spazio e la distanza tra un picco e l'altro è la lunghezza d'onda, e la frequenza è il numero di cicli al secondo (Hz).

Si propaga con una velocità c che è la velocità della luce, e $c = \lambda * f$. Distinguiamo i campi elettromagnetici in base alla frequenza, e abbiamo le onde radio (fino a 300 GHz, frequenze basse), le microonde (da 300 MHz a 300 GHz), l'infrarosso (da 300 GHz a 400 THz) le lunghezze onda che utilizziamo nella fibra ottica, la luce visibile (da 400 THz a 800 THz), l'ultravioletto (da 800 THz a 30 PHz), i raggi X (da 30 PHz a 30 EHz) e i raggi gamma (oltre 30 EHz).

Utilizziamo le micro onde per le comunicazioni wireless, e le onde radio per le comunicazioni a lunga distanza.

2.3.1 Proprietà della luce

Riflessione: quando un'onda elettromagnetica colpisce una superficie, parte dell'energia viene riflessa, e la quantità di energia riflessa dipende dalle proprietà della superficie e dall'angolo di incidenza.

Rifrazione: quando un'onda elettromagnetica passa da un mezzo a un altro, la sua velocità e direzione cambiano a causa della differenza di indice di rifrazione tra i due mezzi.

Diffrazione: quando un'onda elettromagnetica incontra un ostacolo o una fessura, si piega e si diffonde intorno ad esso, e la quantità di diffrazione dipende dalla lunghezza d'onda e dalle dimensioni dell'ostacolo o della fessura.

Diffusione (Scattering): quando un'onda elettromagnetica interagisce con particelle o irregolarità nell'ambiente, viene dispersa in diverse direzioni, e la quantità di diffusione dipende dalle proprietà delle particelle e dalla lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica.

Polarizzazione: la direzione del campo elettrico di un'onda elettromagnetica può essere orientata in diverse direzioni, e la polarizzazione può essere lineare, circolare o ellittica.

Interferenza: quando due o più onde elettromagnetiche si sovrappongono, possono interferire costruttivamente (aumentando l'ampiezza) o distruttivamente (riducendo l'ampiezza), e la quantità di interferenza dipende dalle fasi relative delle onde.

2.4 Fibra ottica

Dati sono trasmessi come impulsi di luce, e la fibra ottica è composta da un nucleo di vetro o plastica circondato da un rivestimento riflettente e una guaina protettiva.

La rete telefonica Plain Old Telephone Service (POTS) è stata la prima tecnologia di comunicazione a utilizzare la fibra ottica, e ha permesso di trasmettere dati a velocità fino a 1 Gbps su distanze fino a 100 km.

Negli anni 90 sono nati i modem, prendevano il segnale digitale e lo rendevano analogico per poterlo trasmettere sulla rete telefonica, e poi lo riconvertivano in digitale all'arrivo.

Successivamente ISDN ha permesso di trasmettere dati digitali direttamente sulla rete telefonica, e ha permesso di raggiungere velocità fino a 128 Kbps.

I sistemi su rame è punto punto, non hanno inventato niente per far accedere più persone sullo stesso doppino, perché all'epoca c'era tanto rame e meno persone da dover connettere. Rete parte dalla casa del cliente e va all'armadio di distribuzione, e poi arriva alla centrale telefonica, e da lì va alla rete di trasporto.

C'è un sistema di cavi che poi si separano per raggiungere le case dei clienti. Come operatore un sistema punto punto è difficile e quindi hanno inventato il sistema fibra ottica, che è un sistema punto multipunto, e permette di condividere la fibra ottica tra più clienti. Le centrali venivano chiamate centrali di linea, e ora si chiamano armadi di distribuzione, e sono più vicine ai clienti, e permettono di condividere la fibra ottica tra più clienti.

2.4.1 Protocolli di trasmissione

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line E' una tecnologia di trasmissione dati che utilizza la rete telefonica in rame per fornire connessioni a banda larga. Il primo ADSL ha il doppino telefonico con una banda 1,1 MHz, però per trasmettere non possiamo farlo con cifre elevate, quindi suddividiamo la banda in sottocanali.

La voce era il primo bin, poi dovevo filtrarla quindi i 4 bin erano vuoti, poi (quelli verdi) upstream, e quelli rossi downstream.

Nel rame più aumento il cammino più aumento il cross talk, e quindi più aumenta il rumore, e più diminuisce la velocità di trasmissione.

Su ogni sottocanale posso trasmettere dei simboli (non solo 0 e 1) se ho un SNR sufficientemente alto, posso trasmettere su ogni sottocanale un numero di bit che dipende dal SNR, e quindi posso aumentare la velocità di trasmissione.

Posso caricare su ogni sottoportante un massimo di 15 bit, ma in media non si superano 8-10 bit. Siccome ogni sottoportante ha una larghezza di 4.3 kHz, l'inverso della larghezza della sottoportante è il tempo di simbolo, ovvero 0.23 ms, poi aggiungo un prefisso ciclico di 0.03 ms, e quindi il tempo totale di simbolo è di 0.26 ms, e quindi la velocità di trasmissione è di $1/0.26 \text{ ms} = 3.85 \text{ k simboli al secondo}$ (approssimiamo a 4Kbaud). Se ogni sottoportante trasmette più simboli (più bit contemporaneamente) posso aumentare la velocità di trasmissione, e quindi posso raggiungere velocità fino a 24 Mbps in downstream e 1.4 Mbps in upstream.

Con ADSL2+ si è arrivati a 2.2 MHz di banda, e quindi a velocità fino a 24 Mbps in downstream e 1.4 Mbps in upstream su distanze fino a 1.5 km.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) è un dispositivo che si trova nella centrale telefonica, e permette di aggregare le connessioni ADSL dei clienti e di collegarle alla rete di trasporto.

Tutta la rete fino ai cabinet di distribuzione ora è in fibra ottica, e poi dal cabinet di distribuzione alla casa del cliente è in rame, e questo sistema si chiama Fiber to the Cabinet (FTTC). In genere si usa o 17a (banda rame è 17MHz) o 35b (banda rame è 35MHz), quindi riusciamo a dare banda fino a 300 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream su distanze fino a 500 metri.

I sistemi attuali sono Fiber to the Home (FTTH), dove la fibra ottica arriva direttamente a casa del cliente, e permette di raggiungere velocità fino a 1 Gbps in downstream e 500 Mbps in upstream su distanze fino a 20 km.

Il G.fast estende le prestazioni della fibra usando l'ultimo tratto in rame.

Spettro elettromagnetico Lavoriamo con la banda dello spettro elettromagnetico che non è visibile, lavoriamo con il Near Infrared. Mentre le radiofrequenze sono utilizzate per le comunicazioni wireless, e le microonde per le comunicazioni a lunga distanza. Con il 5G usiamo le frequenze che prima erano utilizzate per la televisione (onde radio). Quindi per wi fi e bluetooth usiamo le frequenze delle microonde, e per la fibra ottica usiamo le frequenze del Near Infrared.

Come è costituita la Fibra Ottica E' composta da un core (nucleo) di diametro 9 micron (standard) o 50 micron, e da un cladding (rivestimento) di diametro 125 micron, e da una guaina protettiva.

Riflessione totale, è il fenomeno che permette alla luce di rimanere confinata all'interno del core, e si verifica quando la luce colpisce l'interfaccia tra il core e il cladding con un angolo maggiore dell'angolo critico.

La luce si propaga all'interno del core grazie alla riflessione totale. Quindi all'interno del core la luce si propaga, se la fibra è un po' piegata, subisce la

riflessione totale (agisce quasi come specchio), ho due strati di vetro con indice di rifrazione diverso (core n_g , cladding n_l). E' necessario che la luce stia in un mezzo con indice di rifrazione più alto rispetto al mezzo circostante, quindi $n_g > n_l$, e questo permette alla luce di rimanere confinata all'interno del core.

L'angolo critico è l'angolo minimo di incidenza per cui si verifica la riflessione totale, e dipende dagli indici di rifrazione del core e del cladding, e può essere calcolato utilizzando la legge di Snell.

Se la potenza luminosa si perde nel mantello (cladding) o nella guaina protettiva, si verifica un'attenuazione del segnale, e la quantità di attenuazione dipende dalle proprietà del materiale e dalla lunghezza d'onda della luce.

Apertura numerica (NA) è una misura della capacità di una fibra ottica di raccogliere e trasmettere la luce, e dipende dagli indici di rifrazione del core e del cladding, e può essere calcolata utilizzando la formula $NA = \sqrt{n_g^2 - n_l^2}$.

Modalità di propagazione Si dicono fibre multimodali quelle fibre ottiche che hanno un core di diametro maggiore di 50 micron, e permettono alla luce di propagarsi in più modalità (percorsi) all'interno del core, e sono utilizzate principalmente per le comunicazioni a breve distanza (fino a 2 km)

Si dicono fibre monomodali quelle fibre ottiche che hanno un core di diametro di 9 micron, e permettono alla luce di propagarsi in una sola modalità (percorso) all'interno del core, e sono utilizzate principalmente per le comunicazioni a lunga distanza (oltre 2 km).

Perché usare fibra multimodale? La fibra multimodo soffre dell'effetto dispersione intermodale, ma viene usata nelle data center. Se all'interno della fibra si propagano più modalità, ci sarà un modo che si propaga in modo lineare, altri seguendo determinati angoli, quindi la luce in ingresso se eccita più modi si allarga, se la fibra è lunga la luce si allarga così tanto che non riesco più a distinguere i simboli, e quindi la velocità di trasmissione diminuisce. Questo effetto si chiama allargamento dell'impulso e può portare alla ISI (Inter Symbol Interference). L'allargamento dell'impulso dipende dalla lunghezza della fibra (più lunga fibra più basso bit rate per dispersione intermodale). Un vantaggio della fibra multimodale è che è più economica da produrre e da installare rispetto alla fibra monomodale, e può essere utilizzata per le comunicazioni a breve distanza, come ad esempio all'interno di un edificio o di un campus universitario.

Ci sono degli standard per le fibre multimodali, come ad esempio OM1, OM2, OM3 e OM4, che si differenziano per la loro capacità di trasmettere dati a diverse velocità e distanze.

Quella monomodale invece è utilizzata per le comunicazioni a lunga distanza,

come ad esempio tra città o tra continenti, e permette di raggiungere velocità di trasmissione molto elevate (fino a 100 Gbps) su distanze fino a 100 km, ma è più costosa da produrre e da installare rispetto alla fibra multimodale.

Ha l'effetto chiamato dispersione cromatica, che è causato dalla differenza di velocità di propagazione della luce a diverse lunghezze d'onda, e può portare alla ISI (Inter Symbol Interference).

Più aumento la lunghezza della fibra, più gli impulsi arrivano con tempi diversi, e quindi si sovrappongono, e quindi non riesco più a distinguere i simboli, e quindi la velocità di trasmissione diminuisce.

Anche nelle fibre multimodali c'è la dispersione cromatica, ma è meno impattante rispetto alla dispersione intermodale, quindi non si nota troppo.

Poiché la dispersione cromatica è un effetto lineare noi riusciamo a compensarla, e quindi possiamo raggiungere velocità di trasmissione più elevate su distanze più lunghe. Per farlo utilizziamo dei dispositivi chiamati compensatori di dispersione, che possono essere basati su fibre ottiche speciali o su dispositivi a cristalli liquidi, e permettono di compensare la dispersione cromatica e migliorare la qualità del segnale.

ISI per la dispersione intermodale e cromatica.

Polarization Division Multiplexing - PMD All'interno della singola fibra mando due polarizzazioni diverse (ortogonali), che riesco a separare con un Polarization Beam Splitter. Si usa questa caratteristica nei collegamenti sottomarini.

Attenuazione in una fibra ottica La fibra attenua di 0.2 dB/km a 1550 nm, quindi poco. Quando i fotoni si propagano all'interno della fibra, possono imbattersi in impurità o difetti nel materiale, causando così la loro dispersione, oppure se la fibra è piegata troppo, la luce può fuoriuscire dal core, causando così un'ulteriore attenuazione del segnale.

Le fibre standard attenuano di meno in alcune bande di lunghezza d'onda, quindi si è lavorato in quelle bande. Le finestre sono 850 nm, 1300 nm e 1550 nm, e sono state scelte perché in queste bande l'attenuazione è minima, e permettono di raggiungere velocità di trasmissione più elevate su distanze più lunghe. La prima finestra (850 nm) non è tanto bassa in attenuazione (2.5 dB/km), e quindi è utilizzata principalmente per le fibre multimodali, mentre la seconda (1300 nm ovvero 1.3 micron) e la terza (1550 nm ovvero 1.55 micron) sono utilizzate principalmente per le fibre monomodali.

L'attenuazione in fibra è molto bassa rispetto ai cavi in rame, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe senza la necessità di

amplificatori o ripetitori.

Quando mando segnale da casa a centrale telefonica uso una banda di 1300 nm (seconda finestra), mentre da centrale a casa 1550 nm (terza finestra), perché in questo modo posso sfruttare al meglio le caratteristiche della fibra ottica e raggiungere velocità di trasmissione più elevate su distanze più lunghe.

Rumore in una fibra ottica Il rumore non è un problema della fibra ottica, ma è un problema dei dispositivi di trasmissione e ricezione. Viene introdotto in amplificazione o ricezione, quindi tutte le volte il segnale non è più nel dominio ottico (in realtà ci sono amplificatori ottici) viene introdotto rumore.

Connettori I connettori per le fibre ottiche sono utilizzati per collegare i cavi in fibra ottica ai dispositivi di trasmissione e ricezione, e sono progettati per garantire una connessione stabile e affidabile.

A casa quando portano la fibra fanno un giunto a fusione, devono necessariamente fare una connessione permanente, così continuo (saldo) la fibra. La fibra è di vetro quindi basta riscaldare un po' la fibra e farla fondere, e poi allineare i due pezzi di fibra in modo che la luce possa passare attraverso di essi senza perdite significative.

Wavelength Division Multiplexing - WDM Creo tanti flussi di segnale a diverse lunghezze d'onda, e li sommo insieme, e poi alla ricezione li separo con un filtro ottico.

E' una tecnica di multiplexing che consente di trasmettere più segnali ottici per aumentare la banda disponibile su una singola fibra ottica, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni a lunga distanza, come ad esempio tra città o tra continenti.

Nei data center uso 4 lunghezze d'onda in prima finestra chiamata short wavelength division multiplexing (SWDM), e posso raggiungere velocità di trasmissione fino a 100 Gbps su distanze fino a 100 metri. Nei collegi Fiber to the Home (FTTH) uso 4 lunghezze d'onda in seconda finestra chiamata coarse wavelength division multiplexing (CWDM), e posso raggiungere velocità di trasmissione fino a 10 Gbps su distanze fino a 20 km.

ONU (Optical Network Unit) è un dispositivo che si trova presso il cliente, e permette di convertire il segnale ottico in segnale elettrico, e viceversa, e di collegare i dispositivi del cliente alla rete di trasporto.

Nelle reti dorsali dove usiamo il protocollo OTN (Optical Transport Network) separo le lunghezze d'onda usando demultiplexer e le amplifico usando

amplificatori ottici, e poi le riassembro usando multiplexer. Mi conviene mantenere il segnale ottico il più possibile e non convertirlo in elettrico, perché ogni volta che lo converto introduco rumore, e quindi mantengo il segnale ottico il più possibile per mantenere la qualità del segnale.

Dense Wavelength Division Multiplexing - DWDM Hanno inventato gli amplificatori ottici che mantengono il segnale ottico, amplificano il segnale e tutte le lunghezze d'onda che sto trasmettendo. Quindi ho bisogno per ogni lunghezza d'onda un laser, poi un multiplexer per sommare tutte le lunghezze d'onda, e poi un amplificatore ottico per amplificare il segnale, e poi un demultiplexer per separare le lunghezze d'onda alla ricezione.

2.4.2 Infrastrutture in fibra ottica

Usiamo la fibra ottica ovunque, all'interno dei data center (Storage Area Network - SAN), nelle reti Backhaul, nelle reti Fiber to the Home (FTTH) e nelle reti sottomarine Backbone (Submarine Cable Network).

Data Center All'interno dei data center usiamo delle interconnessioni in fibra ottica multidomale per collegare i server tra di loro, e permettere la trasmissione di grandi quantità di dati a velocità elevate. Bisogna creare connessioni anche da 50 G per ogni singolo server, e quindi si utilizzano cavi in fibra ottica multimodale con connettori LC (Lucent Connector) o MPO (Multi-fiber Push On).

Usiamo LED o VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) come sorgenti di luce, e fotodiodi come rivelatori di luce, e utilizziamo protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i server.

Reti Backhaul Ora con il 5G abbiamo le AAU (Active Antenna Unit) che sono le antenne che si trovano sui tetti, e che permettono di trasmettere i dati tra i dispositivi mobili e la rete di trasporto, e sono collegate alla rete di trasporto tramite cavi in fibra ottica.

C'è un protocollo che converte il segnale digitale per trasmetterlo in fibra ottica, e si chiama CPRI (Common Public Radio Interface), e permette di trasmettere dati a velocità fino a 10 Gbps su distanze fino a 20 km.

I dati che vengono dalla base transceiver station BTS poi vengono divisi in più flussi di dati, e poi vengono trasmessi in fibra ottica fino alla centrale telefonica, e poi vengono aggregati e trasmessi alla rete di trasporto.

Dorsali e Sottomarine Le reti dorsali sono le reti che collegano le città tra di loro, e sono costituite da cavi in fibra ottica che permettono di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Le reti sottomarine sono le reti che collegano i continenti tra di loro, e sono costituite da cavi in fibra ottica che permettono di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe, e sono progettate per resistere alle condizioni ambientali estreme del fondo oceanico.

Per quelli sottomarini gli amplificatori sono ottici ma hanno bisogno di energia elettrica (di differenza di potenziale) quindi oltre al segnale viaggia anche l'energia elettrica, e quindi hanno bisogno di stazioni di alimentazione lungo il percorso per fornire energia agli amplificatori ottici. Il mare alla fibra (che è vetro) non dovrebbe dare problemi ma visto che ci sono altri disturbi come ad esempio le correnti marine, le vibrazioni, le variazioni di temperatura e gli animali è necessario utilizzare cavi in fibra ottica progettati per resistere a queste condizioni ambientali estreme.

Nelle reti metropolitane le fibre si inseriscono scavando prima il condotto e poi vengono soffiate al loro interno.

2.4.3 Evoluzione delle reti in fibra ottica

2.4.4 Collegamento in Fibra ottica

Quando si lavora ottico si lavora con un fotone, ma le informazioni provengono da elettrico quindi c'è la sorgente che converte da elettrico a ottico. Il laser o led emette un fotone che viaggia all'interno della fibra ottica, e poi arriva al rivelatore che converte il segnale ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse.

Ho la mia sequenza di dati (bit) io la trasformo in una serie di impulsi elettrici che modula il laser, ovvero accende o spegne il laser, e quindi creo una sequenza di impulsi luminosi che viaggiano all'interno della fibra ottica, e poi arrivano al rivelatore che converte il segnale ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse.

Filtro ottico è un dispositivo che permette di selezionare una specifica lunghezza d'onda della luce, e di bloccare le altre, così si elimina il rumore e si migliora la qualità del segnale.

Come sorgente possiamo usare o i laser o i LED (non vengono usati spesso perché sono più costosi e meno efficienti, quindi non vanno bene per le comunicazioni in fibra ottica). Se accendo il laser trasmetto il bit 1, se lo spengo trasmetto il bit 0, e quindi creo una sequenza di impulsi luminosi che viaggiano all'interno della fibra ottica, e poi arrivano al rivelatore che converte il segnale

ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse. Questo tipo di modulazione si chiama On-Off Keying (OOK), ed è la forma più semplice di modulazione digitale, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità.

Se io voglio accendere un laser a una velocità di 10 miliardi al secondo non ci riesco, quindi ho bisogno di un dispositivo chiamato modulatore, che fa passare o meno la luce, sono chiamati modulatori esterni.

2.4.5 Sorgente della fibra ottica

La sorgente è un laser. Per parlare del laser bisogna spiegare cosa è una luce. E' una onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto con la velocità della luce, ed è solo una parte dello spettro magnetico che va dai 400 nm (violetto) ai 700 nm (rosso).

Plank aveva ipotizzato che la luce fosse composta da particelle chiamate fotoni, e che ogni fotone avesse un'energia quantizzata, ovvero che potesse assumere solo valori discreti di energia. Più sale la frequenza più sale l'energia del fotone, e quindi più è difficile da generare.

Einstein ha dimostrato che la luce è composta da fotoni, e che ogni fotone ha un'energia quantizzata, e che la luce può essere emessa o assorbita solo in pacchetti discreti di energia, chiamati quanti.

Il fotone è un'onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto con la velocità della luce, e ha un'energia quantizzata, che dipende dalla frequenza della luce, e può essere calcolata utilizzando la formula $E = h\nu$, dove h è la costante di Planck e ν è la frequenza della luce.

Come interagisce con la materia la luce, 3 modi:

- Assorbimento: quando un fotone colpisce un atomo o una molecola, può essere assorbito, e l'energia del fotone viene trasferita all'atomo o alla molecola, e questo processo è chiamato assorbimento, e può essere utilizzato per generare luce coerente, come ad esempio nei laser.
- Emissione spontanea: quando un atomo o una molecola assorbe energia, può emettere un fotone in modo casuale, e questo processo è chiamato emissione spontanea, e può essere utilizzato per generare luce incoerente, come ad esempio nei LED. LED sta per "Light Emitting Diode".
- Emissione stimolata: quando un fotone colpisce un atomo o una molecola che è già eccitato, se è colpito da un altro fotone, può stimolare l'emissione

di un altro fotone con la stessa frequenza, fase e direzione, e questo processo è chiamato emissione stimolata, e può essere utilizzato per generare luce coerente, come ad esempio nei laser. LASER sta per "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Con il fatto che i fotoni emessi e quelli che li hanno stimolati sono identici, il laser è una sorgente di luce coerente, ovvero che ha una frequenza, fase e direzione ben definite, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Poiché il laser non ha niente in ingresso che lo stimoli, è necessario far in modo che la luce venga riflessa più volte all'interno del laser, in modo da stimolare l'emissione di più fotoni, e quindi creare un fascio di luce coerente.

Il laser è costituito da un mezzo attivo, che è un materiale che può essere eccitato per emettere luce, e da una cavità ottica, che è un sistema di specchi che riflette la luce all'interno del laser, e permette di stimolare l'emissione di più fotoni.

Il mezzo attivo può essere costituito da un gas, un liquido o un solido, e viene eccitato da una sorgente di energia, come ad esempio una scarica elettrica, una luce intensa o una reazione chimica, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica.

La cavità ottica è costituita da due specchi, uno dei quali è parzialmente trasparente (per permettere di trasmettere una parte della luce), e permette alla luce di essere riflessa più volte all'interno del laser, e di stimolare l'emissione di più fotoni, e di creare un fascio di luce coerente con una frequenza specifica.

LED e Laser a semiconduttore Usiamo i Laser a semiconduttore perché costano poco. La corrente elettrica che attraversa il materiale semiconduttore, eccita gli elettroni, rendendo così il mezzo attivo. I semiconduttori si surriscaldano, e quindi è necessario utilizzare un sistema di raffreddamento per mantenere la temperatura del laser a un livello ottimale, e garantire così prestazioni stabili e affidabili.

Nella fiber pigtail esce il laser.

Il simbolo del LED è un diodo con due freccette che indicano che emette luce. Una lacuna si può ricombinare con un elettrone, e quando lo fa emette un fotone, e quindi emette luce. Un elettrone decade dalla banda di conduzione alla banda di valenza, e quando lo fa emette un fotone, e quindi emette luce.

La caratteristica di questo fotone è che l'energia del fotone è uguale alla differenza di energia tra la banda di conduzione e la banda di valenza, e quindi la lunghezza d'onda della luce emessa dipende dal materiale semiconduttore utilizzato, e può essere calcolata utilizzando la formula $\lambda = \frac{hc}{E}$, dove h è la costante di Planck, c è la velocità della luce e E è l'energia del fotone.

Si può approfondire la storia del led blu.

Nei LED l'emissione spontanea è dominante, e quindi la luce emessa è incoerente, mentre nei laser a semiconduttore l'emissione stimolata è dominante, e quindi la luce emessa è coerente, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Lo spettro di emissione dei LED è più ampio rispetto a quello dei laser a semiconduttore, e quindi i LED emettono luce con una gamma più ampia di lunghezze d'onda, mentre i laser a semiconduttore emettono luce con una lunghezza d'onda specifica, e quindi sono più adatti per le comunicazioni in fibra ottica.

Il diodo laser ha le facce pulite in modo che agiscono come specchi, innietto dall'esterno cariche (quindi elettroni dalla regione P e neutroni dalla regione N) e quindi si crea una popolazione inversa, e quindi si innesca l'emissione stimolata, e quindi si genera un fascio di luce coerente con una frequenza specifica.

Tipi di Laser

- Laser Fabry Perot: è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica costituita da due specchi, uno dei quali è parzialmente trasparente, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica. Sono lo standard per le comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.
- Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL): è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica verticale, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a breve distanza (fino a 300 metri) all'interno dei data center.
- Distributed Feedback Laser (DFB): è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica costituita da un reticolo di diffrazione, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps), quindi long-haul, metro ...
- Distributed Bragg Reflector Laser (DBR): è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica costituita da un reticolo di diffrazione, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps).

Gli DFB e DBR permettono di diminuire la dispersione cromatica e l'ISI.

Modulazione diretta del Laser Direct Modulator Laser - DML è una tecnica di modulazione in cui la corrente elettrica che attraversa il laser viene modulata direttamente per generare impulsi di luce, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.

Il segnale di modulazione viene applicato direttamente a un laser tramite un driver che converte il flusso di dati (tensione) nella corrente di iniezione.

Prima emissione spontanea, quando inizio a mettere più corrente rispetto alla corrente di soglia, inizio ad avere emissione stimolata, e quindi inizio a generare luce coerente con una frequenza specifica, e quindi posso trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Modulazione esterna External Modulator Laser - EML è una tecnica di modulazione in cui un modulatore esterno viene utilizzato per modulare la luce generata da un laser, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps).

Modulatori On Off Keying - OOK Il vantaggio di questa modulazione è che prendo il segnale così come è e lo mando direttamente al diodo, l'informazione è codificata direttamente nella luce, e quindi è una tecnica di modulazione semplice e efficiente, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.

Il vantaggio è che è semplice e efficiente, ma il problema è che non posso raggiungere velocità di trasmissione elevate su distanze più lunghe, perché la modulazione diretta del laser introduce rumore e distorsione nel segnale, e quindi limita la qualità del segnale e la velocità di trasmissione.

Modulatori coerenti Mach-Zehnder Modulator - MZM

Per modulare l'ampiezza e la fase di una portante si usa un modulatore IQ. In questo caso due segnali in banda base modulano in ampiezza due portanti ortogonali (90 gradi di differenza di fase), e poi le sommo insieme, e quindi ottengo un segnale modulato in ampiezza e fase, e posso raggiungere velocità di trasmissione elevate su distanze più lunghe, perché la modulazione coerente permette di ridurre il rumore e la distorsione nel segnale, e quindi migliorare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione.

Sistema di trasmissione e ricezione coerenti

2.4.6 Fotodiodi

Il fotodiodo è un dispositivo che converte la luce in corrente elettrica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica per rilevare la luce trasmessa attraverso la fibra ottica, e convertire il segnale ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse.

Usa l'effetto fotoelettrico, che è il fenomeno per cui quando un fotone colpisce un materiale semiconduttore, può liberare un elettrone, e quindi generare una corrente elettrica, e permette di convertire la luce in corrente elettrica.

Fotodiodo PIN Il fotodiodo PIN è un tipo di fotodiodo che utilizza una struttura a strati, costituita da una regione di tipo P, una regione di tipo N e una regione intrinseca (I) tra di esse, e permette di convertire la luce in corrente elettrica con una maggiore efficienza rispetto ai fotodiodi tradizionali, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.

Fotodiodo Avalanche - APD Il fotodiodo Avalanche (APD) è un tipo di fotodiodo che mette in evidenza l'effetto valanga, che è un fenomeno per cui quando un fotone colpisce un materiale semiconduttore, può liberare un elettrone, e questo elettrone può a sua volta liberare altri elettroni, creando così una valanga di elettroni, e permette di convertire la luce in corrente elettrica con una maggiore sensibilità rispetto ai fotodiodi tradizionali, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps).

Materiali per i fotodiodi I fotodiodi possono essere realizzati con diversi materiali semiconduttori, come ad esempio il silicio (Si), il germanio (Ge) e l'arseniuro di gallio (GaAs), e la scelta del materiale dipende dalle caratteristiche desiderate del fotodiodo, come ad esempio la sensibilità, la velocità di risposta e la lunghezza d'onda della luce da rilevare.

2.4.7 Amplificatori ottici

Erbium Doped Fiber Amplifier - EDFA Nei collegamenti ottici spesso devo amplificare il segnale ottico, lo faccio quando devo fare le dorsali o sub-marini perché cerco di mantenere il dato nel dominio ottico il più possibile. La categoria di amplificatori ottici più utilizzata è l'Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA), che utilizza una fibra ottica dopata con erbio (terra rara) come mezzo attivo, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza. Una fibra ottica viene drogata con ioni Erblio (Er^{3+}) per amplificare la radiazione alle lunghezze d'onda in terza finestra ($\lambda = 1550nm$).

Prende energia dal laser di pompa e amplifica il segnale ottico che viaggia all'interno della fibra ottica, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe senza la necessità di convertire il segnale in elettrico.

Amplificatori Raman Gli amplificatori Raman utilizzano l'effetto Raman per amplificare il segnale ottico, e consistono in una fibra ottica in cui viene immessa una radiazione laser di pompa, che interagisce con il segnale ottico da amplificare, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza.

Semiconductor Optical Amplifier - SOA Il Semiconductor Optical Amplifier (SOA) è un tipo di amplificatore ottico che utilizza un materiale semiconduttore come mezzo attivo, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza. Il SOA ha una struttura simile a quella di un diodo laser, ma con trattamenti antiriflesso sulle facce per evitare l'auto-oscillazione, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza.

Planar lightwave circuits - PLC e Photonic Integrated Circuits - PIC I Planar Lightwave Circuits (PLC) e i Photonic Integrated Circuits (PIC) sono dispositivi che integrano più componenti ottici su un unico substrato, e permettono di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza.

2.4.8 Switch ottici

Switch Micro Electro Mechanical System -MEMS

Thermo Optic - TO

Eletro Optic - EO

SOA

Optical Cross Connect - OXC

2.5 Wireless

2.5.1 Optical Wireless Communications - OWC

Sono sistemi di comunicazione che utilizzano la luce per trasmettere dati attraverso l'aria, e possono essere utilizzati in ambienti in cui le comunicazioni in

fibra ottica non sono pratiche, come ad esempio in ambienti urbani densi o in ambienti interni.

Visible Light Communication - VLC La Visible Light Communication (VLC) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce visibile per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici, case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Usiamo la luce del visibile perché prendiamo le lampadine a led e le accendiamo e spegniamo o con tempi dell'ordine dei nanosecondi (all'occhio umano sembra sempre accesa) ma in realtà stiamo trasmettendo un segnale che possiamo usare al posto del wi fi.

Sono usati per esempio nei LED di un aereo.

Il LED bianco non esiste, è l'unione di LED blu rosso e verde che danno l'effetto del colore bianco. Ha lunghezze d'onda da 390 nm a 750 nm.

Free Space Optical Communication - FSO La Free Space Optical Communication (FSO) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce per trasmettere dati attraverso l'aria, e può essere utilizzata in ambienti esterni, come ad esempio tra edifici o tra città, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Comunicazioni tra laser (fotodiodi) montati su edifici, quindi in caso di disastri è possibile ripristinare i collegamenti a volo in free space optical (è più difficile ricostruire l'impianto sotto terra che montare un laser su un edificio).

Ha lunghezze d'onda da 750 nm a 1600 nm.

Ultraviolet Communications - UVC L'Ultraviolet Communications (UVC) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce ultravioletta per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti esterni, come ad esempio tra edifici o tra città, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Viene usato anche quello infrarosso. Ha lunghezze d'onda da 200 nm a 280 nm.

Light Fidelity - LiFi Il Light Fidelity (LiFi) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici, case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

È una tecnologia che utilizza la luce visibile per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici, case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Infrared Communication - IRC L'Infrared Communication (IRC) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce infrarossa per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici,

case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Viene usato anche quello ultravioleto. Ha lunghezze d'onda da 750 nm a 1600 nm.

Mezzi Il VLC usa LED o comunque sorgenti di luce visibile, e fotodiodi come rivelatori di luce, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

In OCC ho un insieme di LED o addirittura dei Display, ogni parte del display può inviare informazioni e posso riceverli con una o più camere. Quindi su uno schermo prendo una parte dello schermo e la accendo e spengo con tempi dell'ordine dei nanosecondi, e quindi posso trasmettere un segnale che posso ricevere con una o più camere, e quindi posso trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) è una tecnica di comunicazione wireless che utilizza più antenne per trasmettere e ricevere dati, e può essere utilizzata per migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni in fibra ottica.

IRC ho un LED che trasmette luce infrarossa, e un fotodiodo che riceve la luce infrarossa, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

IN FSO ho un laser che trasmette luce, e un fotodiodo che riceve la luce, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

In UVC ho un LED che trasmette luce ultravioletta, e un fotodiodo che riceve la luce ultravioletta, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

Se io mando il LASER nello spazio libero dovrei preoccuparmi della sicurezza. L'occhio è sensibile alla luce visibile, ma se lavoriamo nell'infrarosso posso dare danni all'occhio senza che la persona se ne accorga. Se focalizzo la luce nell'infrarosso creo danni permanenti, posso rischiare di cuocere la cornea.

Usiamo la luce perché la luce non è normata (siamo liberi di usare qualunque frequenza d'onda senza dover pagare le licenze), e perché la luce ha una banda molto ampia, e quindi permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe. Per questo la preferiamo alle radiofrequenze, che sono normate e hanno una banda limitata, e quindi non permettono di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Multipath Fading è un fenomeno che si verifica quando un segnale wireless viene riflesso da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi arriva al ricevitore

con più percorsi diversi, e può causare interferenze e distorsioni nel segnale, e quindi limitare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless. È un problema delle radiofrequenze e non della luce, perché la luce non viene riflessa dagli oggetti, e quindi non subisce il fenomeno del multipath fading.

Standard di sicurezza dei laser I laser sono classificati in base alla loro potenza e al rischio che rappresentano per la salute umana, e sono suddivisi in 4 classi principali:

- Classe 1: sono laser a bassa potenza che non rappresentano un rischio per la salute umana, e possono essere utilizzati senza restrizioni.
- Classe 2: sono laser a bassa potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente per un periodo prolungato, e devono essere utilizzati con precauzioni.
- Classe 2M: sono laser a bassa potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente con strumenti ottici, come ad esempio binocoli o telescopi, e devono essere utilizzati con precauzioni.
- Classe 3: sono laser a media potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione.
- Classe 3B: sono laser a media potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione, e sono soggetti a restrizioni legali.
- Classe 3R: sono laser a media potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione, e sono soggetti a restrizioni legali.
- Classe 4: sono laser ad alta potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione, e sono soggetti a restrizioni legali.

OWC vs Wireless (RF)

Caratteristiche dei sistemi OWC Il processamento del segnale elettrico è in banda base, trasformo il segnale da elettrico in ottico. Quando ricevo metto un fotodiodo nel field of view del laser. Questo field of view è più stretto per i laser perché sono più focalizzati rispetto alla luce LED. Quindi il fotodiodo sarà più piccolo per i laser rispetto ai LED quindi lavoro Line of Sight (LOS) con i laser, e non Line of Sight (NLOS) con i LED.

Il vantaggio di lavorare in LOS è che posso raggiungere velocità di trasmissione elevate su distanze più lunghe, perché il segnale ottico non subisce interferenze e distorsioni causate da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi posso trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Il vantaggio di lavorare in NLOS è che posso trasmettere dati anche in ambienti in cui la linea di vista è ostruita da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi posso fornire connettività wireless in ambienti urbani densi o in ambienti interni, ma il problema è che il segnale ottico subisce interferenze e distorsioni causate da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi limita la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

I ricevitori posso usarli di qualunque tipo.

Il vantaggio di OWC è che ho una banda molto grande, è sicuro perché la luce non attraversa i muri quindi le informazioni rimangono nell'ambiente, può essere utilizzato negli ambienti come ospedali aerei o impianti industriali perché non c'è rischio di interferenze elettromagnetiche, ed è a basso costo.

Gli svantaggi sono il LOS quindi gli ostacoli impediscono la comunicazione, L'interferenza atmosferica come luce solare o artificiale che introducono rumore, l'influenza meteorologica (FSO), e una mobilità ridotta.

Applicazioni dei sistemi OWC Usati negli ospedali, negli aerei e conferenze, nelle industrie, nelle reti V2V e trasporto, nel backhaul, nelle comunicazioni militari (FSO e UV).

2.5.2 Optical wireless PAN e BAN

Personal Area Network (PAN) è una rete di comunicazione che collega dispositivi personali, come ad esempio smartphone, tablet, laptop e dispositivi indossabili, all'interno di un'area limitata, come ad esempio una stanza o un edificio.

Body Area Network (BAN) è una rete di comunicazione che collega dispositivi indossabili o impiantati all'interno del corpo umano, come ad esempio sensori medici, dispositivi di monitoraggio della salute e dispositivi di assistenza sanitaria, per fornire connettività wireless e supportare applicazioni come la telemedicina e la salute digitale.

2.5.3 Optical wireless Vehicular Ad Hoc Network - VANET

Sono reti che comunicano tra due veicoli o tra veicoli e infrastrutture stradali, e possono essere utilizzate per fornire connettività wireless ad alta velocità e supportare applicazioni come la guida autonoma, la sicurezza stradale e la gestione del traffico.

2.5.4 LANET

2.5.5 Optical Camera Communications - OCC

OWC per applicazioni aeronautiche

Standards PPM (Pulse Position Modulation) è una tecnica di modulazione in cui la posizione di un impulso all'interno di un intervallo di tempo viene utilizzata per rappresentare un simbolo. Quindi in base alla posizione dell'impulso (che trasmetto sempre) so se è uno 0 o 1.

ciao

Tecniche di modulazione per OWC:

- OOK
- OFDM
- PPM
- PAM-4

In genere voglio o ricevere la luce LoS o NLoS, se uso tutte e due posso imbartermi in delle interferenze.

Confronto LiFi vs WiFi:

2.5.6 Free Space Optics - FSO

2.5.7 Underwater optical wireless communications

L'acqua attenua di meno la luce blu e molto la luce rossa, quindi per le comunicazioni sottomarine si usano laser blu o verdi.

Nell'acqua la velocità della luce è circa 200 mila km/s, quindi è più lenta che nell'aria, e questo può causare problemi di sincronizzazione e di latenza nelle comunicazioni sottomarine.

Il problema grosso di queste comunicazioni è l'attenuazione.

2.6 Propagazione dei segnali RF

Descrive la propagazione a radiofrequenza, visto che sono onde elettromagnetiche, seguono le equazioni di Maxwell, e quindi si propagano in linea retta, ma possono essere riflessi, diffratti o assorbiti da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi possono subire interferenze e distorsioni nel segnale, e quindi limitare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Ci sono altre due tecniche (citiamo solamente):

- Propagazione per onda di terra (ground wave): l'onda riesce a seguire la curvatura della terra, e quindi può essere utilizzata per trasmettere dati a lunga distanza, ma il problema è che l'onda subisce attenuazione e distorsione causate da ostacoli come edifici, alberi o veicoli, e quindi limita la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.
- Propagazione ionosferica: si basa sulla riflessione dello strato atmosferico chiamato ionosfera, e permette di trasmettere dati a lunga distanza, ma il problema è che la riflessione può essere influenzata da fattori come l'attività solare, le condizioni atmosferiche e le interferenze elettromagnetiche, e quindi limita la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Quando propaghiamo un segnale nel vuoto c'è un'attenuazione. Questo accade perché l'energia del segnale si distribuisce su una superficie sferica che cresce con il quadrato della distanza, e quindi l'intensità del segnale diminuisce con il quadrato della distanza, e questo fenomeno è chiamato attenuazione spaziale o attenuazione di propagazione. Questa attenuazione si chiama path loss.

C'è anche l'attenuazione fading, dato per esempio se c'è pioggia o neve, che possono causare interferenze e distorsioni nel segnale, e quindi limitare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Il peggiore è il multipath fading che si verifica quando un segnale wireless viene riflesso da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi arriva al ricevitore con più percorsi diversi, e può causare interferenze e distorsioni nel segnale, e quindi limitare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless. Può aggirare gli ostacoli con la diffrazione.

Interferenza costruttiva: quando i segnali riflessi arrivano al ricevitore in fase, e quindi si sommano, e quindi aumentano l'intensità del segnale, e migliorano la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

wireless.

Interferenza distruttiva: quando i segnali riflessi arrivano al ricevitore fuori fase, e quindi si sottraggono, e quindi diminuiscono l'intensità del segnale, e peggiorano la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Si studia il multipath fading considerando due modelli:

- Modello di Rayleigh: si basa sulla distribuzione di Rayleigh, e viene utilizzato per descrivere il multipath fading in ambienti urbani densi, dove ci sono molti oggetti che possono riflettere il segnale, e quindi il segnale arriva al ricevitore con più percorsi diversi, e può causare interferenze e distorsioni nel segnale, e quindi limitare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.
- Modello di Rician: si basa sulla distribuzione di Rician, e viene utilizzato per descrivere il multipath fading in ambienti urbani meno densi, dove ci sono meno oggetti che possono riflettere il segnale, e quindi il segnale arriva al ricevitore con meno percorsi diversi, e quindi può causare meno interferenze e distorsioni nel segnale, e quindi migliorare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Il multipath fading va a calcolare il SNR (evidenziando anche il SNR medio). A volte questo rapporto va a zero e significa che non abbiamo segnale (si chiama Deep Fade (null)). Possiamo avere un fading selettivo in frequenza, la risposta funzione di trasferimento è molto ampia e copre quasi tutta la banda del segnale. Se considerando la funzione di trasferimento è soggetto al fading, e la banda del segnale è più piccola, si chiama Flat Fading.

2.6.1 Spettro elettromagnetico RF

I sistemi a radiofrequenze usano frequenze comprese tra 300 MHz a 40 GHz per le comunicazioni wireless, e possono essere suddivisi in diverse bande di frequenza, come ad esempio:

- Banda VHF (Very High Frequency): da 30 MHz a 300 MHz
- Banda UHF (Ultra High Frequency): da 300 MHz a 3 GHz
- Banda SHF (Super High Frequency): da 3 GHz a 30 GHz
- Banda EHF (Extremely High Frequency): da 30 GHz a 300 GHz

La L-band (1-2 GHz) è utilizzata principalmente per le comunicazioni satellitari e per le comunicazioni mobili, come ad esempio il GSM e il CDMA.

La C-band (4-8 GHz) è utilizzata principalmente per le comunicazioni satellitari

e per le comunicazioni a microonde, come ad esempio il Wi-Fi e il Bluetooth, meno sensibile alla pioggia.

La X-band (8-12 GHz) è utilizzata principalmente per le comunicazioni radar, militari.

La Ku-band (12-18 GHz) è utilizzata principalmente per la tv satellitare e back-haul.

La Ka-band (26.5-40 GHz) è utilizzata principalmente per le comunicazioni satellitari ad alta capacità, 5G.

Il bluetooth, WiFi e LoRaWAN lavorano in frequenze ISM (non licenziate), e quindi possono essere utilizzati senza dover pagare le licenze, ma il problema è che queste frequenze sono soggette a interferenze e distorsioni causate da altri dispositivi che utilizzano le stesse frequenze, e quindi limitano la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

2.6.2 Trasmissioni wireless alle microonde

- Collegamenti punto punto
- reti cellulari
- comunicazioni satellitari
- radar civili e militari
- ponti radio per reti di accesso

WiFi I sistemi WiFi lavorano a 2.4 GHz o 5 GHz, la portata dipende dalla potenza che utilizza il nostro terminale, bisognerebbe limitare le zone d'ombra (è sensibile agli ostacoli). Interferenza data dagli ostacoli.

4G e 5G Per i sistemi 4G e 5G le frequenze sono quasi le stesse, si propagano in linea retta. Per superare le interferenze con ostacoli, sfruttano le riflessioni, e quindi lavorano in NLOS. Per i segnali 5G l'attenuazione è molto alta (data anche da ostacoli piccoli) e quindi le portate diminuiscono. Usiamo OFDM usata con MIMO per far lavorare i sistemi 4G e 5G.

Antenne Le caratteristiche di un'antenna sono quello che si chiama diagramma di radiazione, che è una rappresentazione grafica della distribuzione dell'intensità del segnale emesso da un'antenna in funzione della direzione, e permette di visualizzare la direzione in cui l'antenna emette il segnale con maggiore intensità, e quindi di ottimizzare la copertura del segnale e la qualità del segnale nelle comunicazioni wireless.

L'antenna isotropica è un'antenna ideale che emette il segnale in tutte le direzioni con la stessa intensità, e viene utilizzata come riferimento per misurare la potenza del segnale emesso da altre antenne, e quindi permette di confrontare le prestazioni di diverse antenne nelle comunicazioni wireless. Il guadagno dell'antenna viene misurato rispetto all'antenna isotropica.

L'antenna omnidirezionale è composta da un filo che percorso da corrente genera un campo elettromagnetico. Il parametro fondamentale che caratterizza l'antenna è la lunghezza d'onda del segnale che è ricevuto o trasmesso, in genere è lunga la metà della lunghezza d'onda. Dipolo Marconiano è lunga solo un quarto della lunghezza d'onda, e quindi è più piccola, e quindi è più facile da installare, ma ha un guadagno inferiore rispetto al dipolo Marconiano (è quello che abbiamo sulla macchina perché il tetto della macchina ci fa da specchio). La direttività dell'antenna è la capacità di concentrare il segnale in una direzione specifica, e viene misurata in gradi, e permette di ottimizzare la copertura del segnale e la qualità del segnale nelle comunicazioni wireless. C'è un guadagno perché è leggermente direzionale.

Se voglio che un fascio vaghi in un determinato settore, uso un'antenna direttiva, che è composta da un insieme di elementi che lavorano insieme per concentrare il segnale in una direzione specifica, e permette di ottimizzare la copertura del segnale e la qualità del segnale nelle comunicazioni wireless. Ha un lobo principale, e altri secondari, e il back lobe. Le antenne phased array si usano per sonar o radar e per le comunicazioni satellitari, e permettono di controllare la direzione del segnale emesso da un'antenna senza dover spostare fisicamente l'antenna, e quindi migliorare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Nei cellulari si usano antenne a microstriscia (patch) perché sono piccole, leggere e facili da integrare nei dispositivi mobili, e permettono di trasmettere e ricevere segnali a radiofrequenza con una buona efficienza, e quindi migliorare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Le antenne per sistemi wi fi.

Le antenne per sistemi 4G e 5G.

2.6.3 Perdite di propagazione

Considerano un'antenna teorica isotropa, quindi un punto che irradia in tutte le direzioni con la stessa potenza, e quindi se voglio calcolare la potenza che arriva a una distanza d , devo considerare che la potenza si distribuisce su una superficie sferica di raggio d , e quindi l'intensità del segnale diminuisce con il quadrato della distanza, e questo fenomeno è chiamato attenuazione spaziale o attenuazione di propagazione, e viene misurato in decibel (dB) come rapporto

tra la potenza del segnale emesso dall'antenna e la potenza del segnale ricevuto a una distanza d .

2.6.4 Multiple Input Multiple Output -MIMO

Serve per fronteggiare il multipath fading, e consiste nell'utilizzare più antenne per trasmettere e ricevere dati, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Usiamo più antenne in trasmissione e più antenne in ricezione, e quindi posso sfruttare le riflessioni del segnale per migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless. Non aumento sempre la capacità del segnale, dipende come uso le antenne. Usare più antenne significa fare il multiplexing spaziale. Con il MIMO il fatto che mi arrivano più copie dello stesso segnale è diventato un vantaggio perché posso sfruttare le riflessioni del segnale per migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless, è diventato quindi uno standard.

Il MIMO si coniuga con tre modi diversi:

1. Precoding (Beamforming): antenne multiple al trasmettitore per aumentare il guadagno dell'antenna, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.
2. Spatial Multiplexing: utilizzo di più antenne per trasmettere simultaneamente più flussi di dati, aumentando la capacità della rete.
3. Diversity Coding: utilizzo di più antenne per trasmettere lo stesso flusso di dati, aumentando la robustezza del segnale e riducendo il rischio di perdita di dati.

Preconding Se uso più antenne e faso i segnali riesco a direzionare i segnali delle antenne, questi segnali si sommano in modo costruttivo nella direzione desiderata, e si annullano in modo distruttivo nelle altre direzioni, e quindi posso aumentare il guadagno dell'antenna e migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

Se anche il ricevitore costituito da più antenne, non riesco a direzionare il segnale sommato su tutte le antenne, ma riesco a direzionarlo su una sola antenna.

Non aumento la capacità del segnale, non aumento banda.

Spatial Multiplexing Prendo il segnale a un determinato bitrate, lo suddivido in più flussi, e ogni flusso viene trasmesso da un'antenna trasmittente diversa nello stesso canale di frequenza.

Multi User MIMO - MU - MIMO Mentre nei sistemi single user MIMO tutte le antenne trasmettenti inviano informazioni solo a un destinatario, nei sistemi WiFi 6 e 7 è possibile dividere il fascio di informazioni a più destinatari.

Nel Multi User MIMO posso trasmettere da due antenne a due utenti diversi.

Diversity coding Prendo lo stesso segnale e lo trasmetto da più antenne, e quindi posso aumentare la robustezza del segnale e ridurre il rischio di perdita di dati nelle comunicazioni wireless, perché se una delle antenne subisce un'interferenza o una distorsione, le altre antenne possono ancora trasmettere il segnale correttamente.

2.7 Reti Satellitari

Segmento spaziale, segmento di terra e segmento utente.

Il Segmento spaziale è costituito dal satellite, antenne di trasmissione, pannelli solari e batterie, computer di bordo e transponder.

Il Segmento di terra è composto da stazione di controllo, Hub gateway, Stazioni VSAT, Network Operations Center (NOC) e Stazioni di uplink e downlink.

Le antenne di terre sono molto più grandi (gateway) si interfacciano a terra con le dorsali ottiche per gestire i flussi di dati. Il Segmento Utente è costituito da terminali utente, modem satellitare, router e customer premises equipment (CPE), app e dispositivi mobili, IoT e sensoti remoti.

Le tecniche di modulazione vanno' dal 4QAM, possiamo anche usare 8PSK, anche Amplitude and Phase Shift Keying (APSK) che è una combinazione di PSK e QAM, e quindi permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe nelle comunicazioni satellitari.

Adaptive Coding and Modulation (ACM) è una tecnica che consente di adattare la modulazione e la codifica del segnale in base alle condizioni del canale di comunicazione, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni satellitari. In prati ca diamo più simboli se la trasmissione è di buona qualità, e meno simboli se la trasmissione è di scarsa qualità. Per le comunicazioni satellitari, la qualità del segnale viene molto danneggiata da nebbia o pioggia.

DVB (Digital Video Broadcasting) è uno standard di trasmissione digitale che viene utilizzato principalmente per la trasmissione di segnali televisivi, ma può essere utilizzato anche per la trasmissione di dati a velocità elevate su distanze più lunghe nelle comunicazioni satellitari.

Il DVB-S2 (Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation) è uno standard di trasmissione digitale che viene utilizzato principalmente per la trasmissione di segnali televisivi, ma può essere utilizzato anche per la trasmissione di dati a velocità elevate su distanze più lunghe nelle comunicazioni satellitari, e supporta tecniche di modulazione avanzate come ad esempio 8PSK e APSK, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni satellitari.

Il DVB-S2X (Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation Extension) è uno standard di trasmissione digitale che viene utilizzato principalmente per la trasmissione di segnali televisivi, ma può essere utilizzato anche per la trasmissione di dati a velocità elevate su distanze più lunghe nelle comunicazioni satellitari, e supporta tecniche di modulazione avanzate come ad esempio 16APSK e 32APSK, e quindi permette di migliorare ulteriormente la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni satellitari.

Il DVB-RCS2 (Digital Video Broadcasting - Return Channel via Satellite - Second Generation) è uno standard di trasmissione digitale che viene utilizzato principalmente per la trasmissione di segnali televisivi, ma può essere utilizzato anche per la trasmissione di dati a velocità elevate su distanze più lunghe nelle comunicazioni satellitari, e supporta tecniche di modulazione avanzate come ad esempio 8PSK e APSK, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni satellitari, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Il routing satellitare è un processo che consente di instradare i dati attraverso una rete di satelliti, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni satellitari, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche. Faccio un routing standard con MLPS.

Frequenze Banda VHF Banda UHF Banda L Banda S

Dobbiamo classificare le comunicazioni satellite in funzione della loro orbita. Starlink sta in orbite più basse. LEO (Low Earth Orbit): da 160 km a 2.000 km, MEO (Medium Earth Orbit): da 2.000 km a 35.786 km, GEO (Geostationary Earth Orbit): a 35.786 km.

Mega-Costellazioni LEO

Applicazioni della comunicazione satellitare Televisione Internet Navigazione Marittimo Aereo Difesa / Governo Monitoraggio ambientale

Collegamenti satellitari ottici

Chapter 3

Reti in fibra ottica

3.1 Pulse Code Modulation (PCM)

Il segnale analogico viene campionato a una frequenza di campionamento che deve essere almeno il doppio della frequenza massima del segnale (teorema di Nyquist), e quindi quantizzato in un certo numero di livelli, e quindi codificato in un certo numero di bit per ogni campione.

Il PCM è un metodo di codifica digitale che viene utilizzato per rappresentare i segnali analogici in forma digitale, e quindi permette di trasmettere i segnali su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Per il segnale voce la banda è a 4 kHz, quindi per il teorema di Nyquist la frequenza di campionamento deve essere almeno 8 kHz, e quindi con una quantizzazione a 8 bit per campione si ottiene una velocità di trasmissione di 64 kbps, si trasmette un campione ogni 125 μ s (1/8000).

Quantizzazione - Ogni campione viene rappresentato da un numero binario di 8 bit, e quindi si ottiene una rappresentazione digitale del segnale analogico, e quindi permette di trasmettere i segnali su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Il segnale digitale viene interlacciato con i segnali provenienti da altri utenti per formare una Digital Hierarchy. Questa tecnica si chiama TDM (Time Division Multiplexing).

3.2 Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)

Il PDH è una tecnica di multiplexing che consente di combinare più segnali digitali a velocità diverse in un unico flusso di dati, e quindi permette di trasmettere i segnali su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Plesiocrone significa che il clock non era lo stesso.

3.3 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) - Synchronous Optical Network (SONET)

Fu standardizzata intorno agli '90, in Italia dalla telecom. Siamo passati dalle reti PDH a quelle SDH/SONET per aggiungere controllo delle rete. La rete è costituita da una serie di trasmettitori che li mette insieme dal multiplexing per creare il segnale di trasporto. Lungo la rete abbiamo degli amplificatori. ADM è un nodo. STS DEMUX separa poi il segnale.

Questi 3 livelli di overhead mi permette un controllo del flusso, mi permette di aumentare la velocità in fibra. Tutti gli elementi della rete usano lo stesso clock, sono sincronizzati in ampiezza e in fase. Avere questa struttura ben organizzata ci permette di aprire il mio switch a determinati istanti di tempo ed estrarre il flusso di dati che mi interessa.

Ho informazioni sullo stato della rete, posso fare il monitoraggio, posso fare il controllo del flusso, posso fare la gestione degli errori.

Introduco quello che si chiama la qualità del servizio. Quindi l'operatore oltre a garantirti la banda, ti garantisce anche la qualità di servizio.

Abbiamo una struttura stratificata. Prendiamo il nostro segnale elettrico, viene inserito il mio dato e aggiungo un overhead di cammino, dove questo overhead viene letto solo ricezione. Quando faccio il multiplexing ci metto l'overhead di linea, quindi mi controlla la sincronizzazione e l'errore nella comunicazione. Poi aggiungo overhead di sezione, e infine trasformo il segnale elettrico in ottico (photonic).

Tre tipi di overhead:

- Di cammino
- Di linea
- Di sessione

SONET: Frame STS-n

Riassunto lezione Nelle gerarchie digitali, prendiamo i segnali digitali e li multiplexiamo per formare un segnale di trasporto, e quindi permettere la trasmissione su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Ogni utente ogni 125 μ s (1/8000) invia un campione di 8 bit, e quindi si ottiene una velocità di trasmissione di 64 kbps, e quindi si trasmette un campione ogni 125 μ s (1/8000). Per fare questo metto insieme altri canali e questo si chiama time division multiplexing (TDM).

Le reti sincrone (SDH/SONET), trasmettere in fibra ottica ma bisogna controllare il segnale quindi si aggiunge un overhead. Se voglio vedere quanto rumore introducono gli amplificatori, considero l'overhead di sezione, invece l'overhead di linea mi permette di controllare la sincronizzazione e l'errore nella comunicazione, e quindi mi permette di monitorare lo stato della rete, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Il multiplexing è elettrico, quando rigenero del segnale (elettrico - ottico) aggiungo l'overhead di sezione, quando faccio il multiplexing (elettrico - elettrico) aggiungo l'overhead di linea, quando faccio il multiplexing (elettrico - ottico) aggiungo l'overhead di cammino.

I 3 overhead sono separati.

3.4 Rete

Tutti gli operatori integrano i sistemi wireline e wireless. Le reti mobili e le reti fisse a banda larga condividono le infrastrutture che ospitano i loro apparati (centrali) e usano entrambi le reti di trasporto e per il trasferimento dei rispettivi flussi di traffico.

Reti client: esclusivamente dedicate al offrire servizi al cliente finale

Reti server: esclusivamente dedicate a offrire servizi ad altri operatori

Mi serve una rete multi operatore.

Struttura reti in fibra ottica

- Rete di accesso: connette l'utente finale alla rete di trasporto, e quindi permette di trasmettere i segnali su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.
- Rete di trasporto: connette le reti di accesso alla rete core, e quindi permette di trasmettere i segnali su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.
- Rete core: connette le reti di trasporto tra loro, e quindi permette di trasmettere i segnali su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

3.5 Internet

La gerarchia degli Internet Service Provider (ISP) è costituita da tre livelli:

- Tier 1: ISP che hanno una rete globale e non dipendono da altri ISP per la connettività. Questi ISP hanno accordi di peering con altri Tier 1 per scambiare traffico senza costi. Esempi di Tier 1 includono AT & T, Verizon, CenturyLink, NTT Communications, Tata Communications, e Level 3 Communications.
- Tier 2: ISP che hanno una rete regionale o nazionale e dipendono da Tier 1 per la connettività globale. Questi ISP hanno accordi di peering con altri Tier 2 e Tier 1, ma possono anche acquistare connettività da Tier 1. Esempi di Tier 2 includono Comcast, Time Warner Cable, Cox Communications, e Charter Communications.
- Tier 3: ISP che forniscono servizi di accesso a Internet a clienti finali e dipendono da Tier 1 e Tier 2 per la connettività. Questi ISP non hanno accordi di peering e acquistano connettività da Tier 1 e Tier 2. Esempi di Tier 3 includono piccoli provider locali e regionali, come ad esempio RCN, EarthLink, e Windstream.

Internet è un sistema multi dominio - multi operatore. Mi serve un protocollo che definisce una configurazione di rete. O pago il transito o faccio peering.

Il peering è un accordo tra due ISP per scambiare traffico senza costi, mentre il transit è un accordo in cui un ISP paga un altro ISP per trasportare il suo traffico verso destinazioni al di fuori della propria rete.

Di solito i Tier 1 non pagano a nessuno, i Tier 2 pagano ai Tier 1, e i Tier 3 pagano ai Tier 2. Tuttavia, ci sono eccezioni a questa regola, e alcuni Tier 2 possono avere accordi di peering con altri Tier 2 o con Tier 1, e alcuni Tier 3 possono avere accordi di peering con altri Tier 3 o con Tier 2. Si misurano quanti gigabit devo usare e li pago.

I provider (cloudflare, akamai, fastly) sono provider di contenuti, devono raggiungere il più possibile l'utente vicino. Quindi hanno una loro rete e si connettono agli Internet Exchange Point (IXP) per raggiungere i Tier 1, Tier 2, e Tier 3 e fare peering. Loro si mangiano più o meno il 70% della banda.

Aziende come Google, meta e amazon (Hyperscaler) hanno investito sulle loro reti per non dipendere da altri provider.

3.5.1 Internet Exchange Point - IXP

Un Internet Exchange Point (IXP) è una struttura fisica che consente agli Internet Service Provider (ISP) e ad altri operatori di rete di scambiare traffico Internet tra loro. Gli IXP sono punti di interconnessione neutri, in cui gli ISP possono connettersi direttamente tra loro per scambiare traffico senza dover passare attraverso un provider di transit.

3.5.2 Optical Transport Network - OTN

L'Optical Transport Network (OTN) è un insieme di standard e tecnologie che definiscono un'infrastruttura di trasporto ottico per la trasmissione di dati su reti di telecomunicazione. L'OTN è progettato per supportare una vasta gamma di servizi, tra cui voce, video, e dati, e offre funzionalità avanzate come la gestione del traffico, la protezione dei dati, e la qualità del servizio (QoS).

L'OTN utilizza una struttura di frame gerarchica per trasportare i dati, e supporta la multiplexing di diversi tipi di traffico, come ad esempio Ethernet, SONET/SDH, e Fibre Channel. L'OTN è ampiamente utilizzato nelle reti di telecomunicazione per fornire connettività ad alta velocità e affidabile tra i nodi della rete.

Interfacce Le interfacce sono i punti di connessione tra i dispositivi di rete, e quindi permettono di trasmettere i segnali su reti digitali, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad

alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

3.5.3 Tandem Connection Monitoring - TCM

Il Tandem Connection Monitoring (TCM) è una funzionalità dell'Optical Transport Network (OTN) che consente di monitorare la qualità del segnale e la performance delle connessioni di trasporto ottico. Il TCM utilizza una serie di parametri e metriche per valutare la qualità del segnale, come ad esempio il tasso di errore, la potenza del segnale, e la latenza. Il TCM è progettato per fornire informazioni dettagliate sulla qualità del segnale e sulla performance delle connessioni di trasporto ottico, e quindi permette di identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi di rete, e quindi migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

3.5.4 Optical Transport Hierarchy - OTH

L'Optical Transport Hierarchy (OTH) è una struttura gerarchica utilizzata nell'Optical Transport Network (OTN) per organizzare e gestire i flussi di dati trasportati su reti di telecomunicazione. L'OTH definisce diversi livelli di gerarchia, ognuno dei quali rappresenta un livello di aggregazione dei dati. I livelli dell'OTH includono:

- OTH-1: il livello più basso della gerarchia, che rappresenta i flussi di dati individuali, come ad esempio Ethernet, SONET/SDH, e Fibre Channel.
- OTH-2: il livello intermedio della gerarchia, che rappresenta l'aggregazione di più flussi di dati OTH-1.
- OTH-3: il livello più alto della gerarchia, che rappresenta l'aggregazione di più flussi di dati OTH-2.

L'OTH è progettato per fornire una struttura organizzata e gerarchica per gestire i flussi di dati trasportati su reti di telecomunicazione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Photonic layer Il livello fotonico (Photonic layer) è il livello più basso della gerarchia dell'Optical Transport Network (OTN), e si occupa della trasmissione dei segnali ottici attraverso la fibra ottica. Il livello fotonico gestisce la modulazione del segnale ottico, la gestione della potenza del segnale, e la compensazione delle perdite di segnale durante la trasmissione. Il livello fotonico è

progettato per garantire una trasmissione affidabile e ad alta velocità dei segnali ottici su reti di telecomunicazione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Abbiamo tre tipi di overhead:

- Optical channel overhead (OCH): gestisce la trasmissione del segnale ottico, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.
- Optical multiplex section overhead (OMS): gestisce la multiplexing dei segnali ottici, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.
- Optical Transport section overhead (OTS): gestisce la trasmissione dei segnali ottici attraverso la fibra ottica, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Digital Layer Il livello digitale (Digital layer) è il livello intermedio della gerarchia dell'Optical Transport Network (OTN), e si occupa della gestione dei flussi di dati digitali trasportati su reti di telecomunicazione. Il livello digitale gestisce la multiplexing dei flussi di dati digitali, la gestione end-to-end delle connessioni, e il monitoraggio delle performance della rete. Il livello digitale è progettato per garantire una trasmissione affidabile e ad alta velocità dei dati digitali su reti di telecomunicazione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Abbiamo tre tipi di overhead:

- Optical Payload Unit overhead (OPU): gestisce la multiplexing dei flussi di dati digitali, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione

bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

- Optical Data Unit overhead (ODU): gestisce la gestione end-to-end delle connessioni, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.
- Optical Transport Unit overhead (OTU): gestisce il monitoraggio delle performance della rete, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Struttura del frame OPU0 Il frame OPU0 è la struttura di base del livello digitale dell'Optical Transport Network (OTN), e si occupa della gestione dei flussi di dati digitali trasportati su reti di telecomunicazione. Il frame OPU0 è composto da una serie di campi, tra cui:

- Payload: contiene i dati digitali trasportati, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.
- Overhead: contiene informazioni di controllo e gestione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Il frame OPU0 è progettato per garantire una trasmissione affidabile e ad alta velocità dei dati digitali su reti di telecomunicazione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Forward Error Control - FEC È una tecnica di controllo degli errori a priori. Aggiungo dei bit di ridondanza al segnale trasmesso, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Si usa la tecnica dei codici Reed Solomon, che sono codici a blocchi che possono correggere errori multipli in un blocco di dati. I codici Reed Solomon sono ampiamente utilizzati nelle reti di telecomunicazione per garantire una trasmissione affidabile dei dati, e quindi permettono di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Le funzioni dell'OTN sono:

- Multiplexing
- Adaptation
- Switching
- DWDM
- Control Plane non è presente in OTN.

Non mi permette di creare sistemi on demand.

3.5.5 Automatically Switched Optical Networks - ASON

L'Automatically Switched Optical Network (ASON) è un'architettura di rete ottica che consente la commutazione automatica dei flussi di dati su reti di telecomunicazione. L'ASON utilizza un piano di controllo centralizzato per gestire la configurazione e la gestione delle connessioni ottiche, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Mi permette di introdurre un nuovo piano (piano di controllo) nella rete che si trova tra il piano di trasporto e gestione. Mi permette di creare delle connessioni su richiesta, questo tipo di connessioni possono essere permanenti o soft permanent. Il sistema switch connection sono i vari utenti che fanno delle richieste dirette al piano di controllo senza fare richieste al management.

Nelle OTN abbiamo delle layer di trasporto e management, ma non abbiamo un piano di controllo, quindi non possiamo fare connessioni on demand, invece con ASON introduciamo un piano di controllo che ci permette di fare

connessioni on demand, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Ci sono due standard: ASON (per reti ottiche) e ASTN (Automatically Switched Transport Network) per reti anche non ottiche.

Le caratteristiche di ASON sono:

Vantaggi

- Interfaccia standardizzata
- Supporto multi dominio
- Indipendenza dalla tecnologia di trasporto
- Provising on demand
- Gestione delle priorità e della QoS

Funzioni

- Instaurazione automatica dei circuiti
- Ripristino automatico ai guasti
- Gestione dinamica delle risorse

Caratteristiche

- Commutazione automatica dei flussi di dati
- Piano di controllo distribuito
- Separazione tra i piani
- Routing dinamico con traffic engineering
- Segnalazione end to end
- Discovery automatico della topologia
- Ripristino automatico ai guasti

Nelle OTN ogni volta che l'utente vuole richiedere più larghezza di banda, c'è una richiesta di una nuova connessione al fornitore di servizi, invece con ASON posso fare una richiesta on demand, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione.

Nel piano di trasporto c'è tutta la parte fisica, quindi i cavi, gli amplificatori, i nodi. Nel piano di gestione lavora l'operatore. Nel piano di controllo c'è un software che si occupa di gestire la rete, quindi fa il provisioning, il monitoraggio, e la gestione delle risorse.

Per quanto riguarda le interfacce dei sistemi ASON abbiamo più layer.

Livelli di rete ASON Il piano di trasporto contiene gli switch, collegati tra loro tramite le physical interface (PI). Il piano di gestione controlla che la configurazione delle varie risorse rimane un compito del piano di management. Mentre nel nuovo piano di controllo introdotte da ASON, deve fare le operazioni di valutazione della topologia della rete, proteggere i singoli link e fare il traffic engineering.

Le interfacce sono standardizzate quindi permette la interoperabilità tra i vari sistemi. Possono essere interne o esterne al dominio.

Connessioni ASON Permanent Connection (PC), Soft Permanent Connection (SPC), e Switched Connection (SC).

3.5.6 Generalized Multi Protocol Label Switching - GMPLS

Il Generalized Multi Protocol Label Switching (GMPLS) è un'estensione del protocollo Multi Protocol Label Switching (MPLS) che consente la commutazione di flussi di dati su reti di telecomunicazione. Il GMPLS supporta la commutazione di flussi di dati su reti ottiche, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

I protocolli vengono generalizzati per supportare più tipi di reti, come ad esempio reti ottiche, reti di commutazione di pacchetto, e reti di commutazione di circuito. Il GMPLS utilizza un piano di controllo distribuito per gestire la configurazione e la gestione delle connessioni, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Il GMPLS è progettato per fornire una soluzione flessibile e scalabile per la gestione delle reti di telecomunicazione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Multi Protocol Label Switching - MPLS L'MPLS prende il protocollo Ip per accelerare il forwarding nei router IP. Semplifica il routing, in ogni nodo leggo che c'è un'etichetta che ha valore solo locale. Queste etichette definiscono il percorso che segue il pacchetto, questo percorso si chiama FEC (Forwarding

Equivalence Class). Il GMPLS estende questa funzionalità per supportare più tipi di reti, come ad esempio reti ottiche, reti di commutazione di pacchetto, e reti di commutazione di circuito.

Mentre nei protocolli IP devo leggere il Destination Address (DA) per decidere dove mandare il pacchetto, con MPLS leggo l'etichetta e decido dove mandare il pacchetto.

3.5.7 Virtual Private Network - VPN

Una Virtual Private Network (VPN) è una tecnologia che consente di creare una connessione sicura e privata su una rete pubblica, come ad esempio Internet. Le VPN utilizzano protocolli di crittografia per proteggere i dati trasmessi tra il dispositivo dell'utente e il server VPN, e quindi permettono di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Le VPN sono ampiamente utilizzate per garantire la sicurezza e la privacy dei dati durante la trasmissione su reti pubbliche, e quindi permettono di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

3.5.8 Resource Reservation Protocol Traffic Engineering RSVP-TE

Il Resource Reservation Protocol Traffic Engineering (RSVP-TE) è un protocollo di segnalazione utilizzato per la gestione delle risorse in reti di telecomunicazione. Il RSVP-TE consente di riservare risorse di rete, come ad esempio larghezza di banda e buffer, per garantire la qualità del servizio (QoS) durante la trasmissione dei dati. Il RSVP-TE è progettato per supportare la gestione dinamica delle risorse in reti di telecomunicazione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Il RSVP-TE utilizza un meccanismo di segnalazione per riservare risorse lungo il percorso di trasmissione dei dati, e quindi permette di garantire la qualità del servizio (QoS) durante la trasmissione dei dati, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

3.5.9 Traffic Engineering - TE

Il Traffic Engineering (TE) è un insieme di tecniche e strumenti utilizzati per ottimizzare la gestione del traffico in reti di telecomunicazione. Il TE consente di pianificare, monitorare, e gestire il traffico in modo efficiente, al fine di migliorare la qualità del servizio (QoS) e aumentare la capacità della rete. Il TE è progettato per supportare la gestione dinamica del traffico in reti di telecomunicazione, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

3.5.10 Protocolli MPLS

Il protocollo MPLS (Multi Protocol Label Switching) è un protocollo di commutazione che consente di instradare i pacchetti di dati in base a etichette (label) anziché in base agli indirizzi IP. Il MPLS è progettato per migliorare la velocità e l'efficienza del routing, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

Il MPLS utilizza un meccanismo di etichettatura per instradare i pacchetti di dati attraverso la rete, e quindi permette di migliorare la velocità e l'efficienza del routing, e quindi permette di migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione, e supporta anche la trasmissione bidirezionale, e quindi permette di fornire connettività wireless ad alta velocità in ambienti in cui le comunicazioni in fibra ottica non sono pratiche.

3.6 GMPLS - Generalized MPLS

Label GMPLS

Architettura

Piano di controllo

Chapter 4

IoT

4.1 Internet of things

Ci occupiamo dei sistemi di connessione compresi bluethoth, wifi e LoRaWAN
...

Quello che studiamo sono, non le applicazioni dei sistemi IoT o dei sensori stessi, ci occupiamo della trasmissione dei dati. Il bluethooth detto classic (BR per Basic Rate, EDR per Enhanced Data Rate) è un sistema di connessione a corto raggio, con una portata massima di 100 metri, e una velocità massima di 3 Mbps. La versione 4.0 è definita smart bluethooth o low energy (BLE), la BT (bluethooth classic) e BLE hanno protocolli diversi quindi non sono compatibili, i nostri dispositivi li usano entrambi.

Le long Range Wide Area Network (LoRaWAN), le reti a long range (dimensioni a qualche chilometro) stanno proliferando, stanno diventando più comuni e quindi è probabile che li vedremo nella nostra vita lavorativa.

Usiamo delle tecnologie esistenti o estensioni delle tecnologie esistenti, le dividiamo inoltre in base all'uso.

La telefonia viene utilizzata per altre applicazioni, tipicamente non vengono utilizzate per IoT, usare le frequenze per la telefonia è limitante, per questo per IoT vengono usate frequenze non licenziate chiamate ISM (Industrial, Scientific and Medical) che sono libere da licenze, e quindi possono essere utilizzate da chiunque, e sono più adatte per IoT.

Si può modificare una rete LTE per farla diventare IoT, in questo caso si parla di LTE-M (LTE for Machine Time Communication), è una tecnologia che utilizza le frequenze della telefonia, ma è stata progettata per essere più efficiente in termini di consumo energetico e di costi, rispetto alla LTE tradizionale.

Nelle LTE cerchiamo di lavorare nelle frequenze GSM, il segnale si propaga

con distanze ampie, e poiché le reti Low power usano lunghe distanze a costo ridotto.

Le reti Low Power utilizzano Unlicensed frequenze. Bluetooth lo usiamo per sostituire il cavo, per connessioni di breve raggio, con una banda decente.

Zigbee è un protocollo di comunicazione wireless basato su IEEE 802.15.4, è progettato per essere utilizzato in reti a bassa potenza e a corto raggio, è utilizzato principalmente per applicazioni di automazione domestica e industriale.

Definiamo oltre agli standard anche le applicazioni. Le personal/ local area network (PAN/LAN) sono reti che coprono un'area limitata, come una casa o un ufficio, e sono utilizzate per connettere dispositivi all'interno di quella area, possono funzionare con poca potenza.

Le Low Power Wide Area Network (LPWAN) sono reti a bassa potenza e a lunga distanza, sono progettate per connettere dispositivi che si trovano a distanze maggiori rispetto alle PAN/LAN, e sono utilizzate principalmente per applicazioni di monitoraggio e controllo remoto.

Le cellular network sono reti che utilizzano le frequenze della telefonia, sono progettate per connettere dispositivi che si trovano a distanze maggiori rispetto alle PAN/LAN e LPWAN, e sono utilizzate principalmente per applicazioni di monitoraggio e controllo remoto.

4.1.1 Low Power Wide Area Network - LPWAN

Se devo misurare per esempio un contatore dell'acqua mi serve la rete, e alcune compagnie stanno usando le LPWAN per questo, è un'applicazione tipica, ma non è l'unica.

Ormai è la tecnologia più usata, è una tecnologia che sta crescendo molto, e ci sono molte aziende che stanno investendo in questo settore.

Hanno due caratteristiche principali, la prima è la lunga distanza, che può arrivare fino a 10 km in ambiente urbano e fino a 15 km in ambiente rurale, e la seconda è il basso consumo energetico, che permette ai dispositivi di funzionare per anni con una sola batteria.

Le LPWAN utilizzano frequenze non licenziate, come la banda ISM a 868 MHz in Europa e a 915 MHz negli Stati Uniti, e sono progettate per essere utilizzate in ambienti urbani e rurali.

Le LPWAN sono utilizzate principalmente per applicazioni di monitoraggio e controllo remoto, come il monitoraggio dei contatori dell'acqua, il monitoraggio dei livelli di inquinamento, il monitoraggio dei livelli di rumore, il monitoraggio dei livelli di temperatura, il monitoraggio dei livelli di umidità, il monitoraggio dei livelli di luce, il monitoraggio dei livelli di movimento, il monitoraggio dei livelli di vibrazione, il monitoraggio dei livelli di pressione, il monitoraggio

dei livelli di gas, il monitoraggio dei livelli di fumo, il monitoraggio dei livelli di radiazione, il monitoraggio dei livelli di umidità del suolo, il monitoraggio dei livelli di umidità dell'aria, il monitoraggio dei livelli di umidità del terreno, il monitoraggio dei livelli di umidità del pavimento, il monitoraggio dei livelli di umidità del soffitto, il monitoraggio dei livelli di umidità del muro, il monitoraggio dei livelli di umidità del tetto, il monitoraggio dei livelli di umidità del pavimento, il monitoraggio dei livelli di umidità del soffitto, il monitoraggio dei livelli di umidità del muro, il monitoraggio dei livelli di umidità del tetto.

Le LPWAN sono utilizzate anche per applicazioni di automazione domestica e industriale, come il controllo delle luci, il controllo delle porte, il controllo delle finestre, il controllo dei termostati, il controllo dei sistemi di sicurezza, il controllo dei sistemi di irrigazione, il controllo dei sistemi di ventilazione, il controllo dei sistemi di riscaldamento, il controllo dei sistemi di raffreddamento, il controllo dei sistemi di illuminazione, il controllo dei sistemi di allarme, il controllo dei sistemi di sorveglianza, il controllo dei sistemi di monitoraggio, il controllo dei sistemi di gestione dell'energia, il controllo dei sistemi di gestione dell'acqua, il controllo dei sistemi di gestione del gas, il controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti.

4.1.2 Personal Area Network - PAN

Studiamo lo standard Bluetooth, è uno standard di comunicazione wireless a corto raggio, progettato per connettere dispositivi personali come smartphone, tablet, laptop, cuffie, altoparlanti, stampanti, tastiere, mouse, e altri dispositivi. Tutte le reti PAN devono utilizzare bassa potenza, dalla versione 4.0 Bluetooth è diventata Low Energy, la topologia è a stella nelle bluetooth standard, ma è a mesh nelle bluetooth low energy, la banda è di 2.5 GHz, e la velocità massima è di 3 Mbps per Bluetooth standard e di 1 Mbps per Bluetooth low energy.

Il wifi e bluetooth lavorano entrambi a 2.5 GHz, ma il wifi ha una banda più ampia e una velocità maggiore, quindi è più adatto per applicazioni che richiedono una maggiore larghezza di banda, come lo streaming video o il trasferimento di file di grandi dimensioni, mentre il bluetooth è più adatto per applicazioni che richiedono una connessione a corto raggio e un basso consumo energetico, come la connessione di dispositivi personali. Quindi poiché il wifi è più dominante occupa dei canali e il bluetooth deve adattarsi, per questo il bluetooth ha una banda più stretta e una velocità inferiore per evitare interferenze con il wifi.

Il bluetooth è uno standard SIG (Special Interest Group) che è stato sviluppato da un consorzio di aziende, tra cui Ericsson, IBM, Intel, Nokia, e Toshiba.

Si usa perché è molto facile accoppiare i dispositivi, e la connessione è diretta ed affidabile e trasmette a 2.5 GHz, quindi è meno soggetta a interferenze

rispetto ad altre frequenze.

Lo standard è 802.15, 802.3 è ethernet, 802.11 è wifi.

Lo utilizziamo per sostituire i cavi (stampanti, cuffie, altoparlanti, tastiere, mouse), per connettere dispositivi personali, e per applicazioni di automazione domestica e industriale. Come raggio ha brevi distanze (sotto i 10 metri), a basso costo, e a basso consumo energetico. Sono nati per sostituire l'infrared che aveva una portata molto limitata e richiedeva una linea di vista diretta tra i dispositivi.

Se ho un flag che posso settare per far sì che ti informo che ho ricevuto il pacchetto, se non succede ti rimando il pacchetto in maniera automatica, questo è un meccanismo di affidabilità, e se non riesco a consegnare il pacchetto dopo un certo numero di tentativi, allora ti informo che non sono riuscito a consegnare il pacchetto.

Bluetooth Il bluetooth 4.0 lo ha creato la nokia. Nel classic la rete è a stella (master con 7 slave, quindi il master si può collegare a 7 dispositivi), mentre nel low energy la rete è a mesh, quindi ogni dispositivo può collegarsi a più dispositivi, e i dispositivi possono comunicare tra loro senza dover passare attraverso un master.

Il bluetooth low energy è stato progettato anche per connettere i cartellini elettronici del supermercato, è con low energy riesco a misurare la provenienza del segnale, cosa che non riesco a fare con il bluetooth standard, e questo è utile per applicazioni di localizzazione.

Nel bluetooth low energy, cambio completamente la caratteristica dello spettro, infatti nello standard ho banda che suddivido in 79 canali di un MHz, quando trasmetto di nuovo cambio canale, e questo mi permette di evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia, nel BLE ho meno canali (40) ma stessa banda quindi posso essere più flessibile.

Uso la codifica per correggere l'errore, quindi diminuisco l'informazione ma aggiungo bit per allungare e arrivare a distanze maggiori, quindi con segnale rumoroso ma che posso correggere.

Bluetooth classic la rete bluetooth classic si chiama piconet. Il master può collegarsi a massimo 7 dispositivi, perché ogni dispositivo viene individuato nella rete da un indirizzo di 3 bit, quindi 2^3 alla potenza di 3 è uguale a 8, ma uno è riservato per il master, quindi rimangono 7 indirizzi per gli slave.

Scatternet è un insieme di piconet, quindi posso avere più piconet che si collegano tra loro, e i dispositivi possono comunicare tra loro senza dover passare attraverso un master.

Non trasmetto solo alto o basso (0 o 1), uso la frequency shift keying, fisicamente mando un segnale che oscilla a una frequenza, se voglio trasmettere 0 mando un segnale che oscilla a una frequenza, se voglio trasmettere 1 mando un segnale che oscilla a un'altra frequenza, e questo mi permette di trasmettere informazioni in modo più efficiente e affidabile.

I pacchetti durano da 366 microsecondi a 625 microsecondi, e la velocità massima è di 3 Mbps, ma in realtà la velocità effettiva è inferiore a causa dell'overhead dei pacchetti e delle interferenze.

La durata di ogni pacchetto può essere numero dispari di slot, e ogni slot dura 625 microsecondi, quindi la durata minima di un pacchetto è di 366 microsecondi (1 slot) e la durata massima è di 625 microsecondi (2 slot).

Posso trasmettere 1 slot, che dura 3 slot o 5 slot, inoltre il master trasmette sempre nei slot pari, mentre gli slave trasmettono nei slot dispari, questo permette di evitare collisioni tra i pacchetti.

Non usa una sola frequenza, se quella frequenza si blocca (per esempio c'è il wifi) allora cambio frequenza, e questo mi permette di evitare interferenze e di migliorare l'affidabilità della connessione. Ogni volta che trasmetto un pacchetto, la mia frequenza cambia, c'è salto di frequenza, questo cambio è random. Sto cambiando la frequenza 1600 volte al secondo, quindi ogni 625 microsecondi, e questo mi permette di evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia.

Se i pacchetti hanno durata di 3 slot, la frequenza viene variata di 1600/3 secondi.

Quindi il master e lo slave si devono sincronizzare, che è necessario affinché si aggancino nello stesso clock, poi devo decidere quale dei 79 canali usare (lo decide il master) con la tecnica del salto di frequenza, e poi devo decidere quando trasmettere, quindi devo sincronizzare i tempi di trasmissione. Il master decide quale algoritmo randomico mi permette di cambiare frequenza. L'algoritmo di cambio di frequenza di chiama Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), e questo mi permette di evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia.

Frequency Hopping Spread Spectrum - FHSS Nel piano di frequenza faccio dei salti pseudorandom, ovvero cambio frequenza con generazione random ma questa generazione è conosciuta sia dal master che dallo slave, quindi è pseudorandom, e questo mi permette di evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia.

Stata ideata da Hedy Lamarr, un'attrice austriaca che ha inventato questa tecnica durante la seconda guerra mondiale per evitare che i segnali radio venis-

sero intercettati dai nemici.

Nei bluetooth di terza generazione si usa l'**Adaptive Frequency Hopping (AFH)**, che è una tecnica di salto di frequenza adattiva, che permette di evitare le frequenze che sono occupate da altri dispositivi, come il wifi, e di migliorare l'affidabilità della connessione. Questo range non lo uso perché magari c'è il wifi, quindi faccio salti senza usare i "bad channel" ovvero canali che potrebbero generare interferenze e quindi rumore. Come tutti i dispositivi 802 sono identificati da un indirizzo MAC, che è un identificatore univoco a 48 bit, e questo mi permette di identificare i dispositivi nella rete. Prendo una parte dell'indirizzo MAC e li trasmetto agli slave, in questo modo gli slave possono identificare il master e sincronizzarsi con lui avendo le informazioni su come cambiare la frequenza.

Per capire il next Hop, misuro il clock e ne aggiungo un offset, in questo modo posso prevedere quando il master trasmetterà il prossimo pacchetto, e posso sincronizzarmi con lui, quindi ho bisogno innanzitutto che master e slave siano allo stesso clock. Incremento il mio clock di 1 ogni 312,5 microsecondi, e quando ricevo un pacchetto, prendo il clock del master e lo sincronizzo con il mio clock, in questo modo posso prevedere quando il master trasmetterà il prossimo pacchetto, e posso sincronizzarmi con lui. Il master e lo slave trasmettono a vicenda il proprio clock in modo che l'altro si aggiusta con il proprio offset.

Il wifi ha una banda di 20 MHz, e il bluetooth non può occupare tutta la banda, quindi ha una banda di 1 MHz, e questo mi permette di evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia.

Il meccanismo di generazione che riguarda il next hop è basato sull'indirizzo MAC del master, in particolare sull'UAP (Upper Address Part) del MAC del master, che viene utilizzato per definire l'algoritmo che mi genera in modo pseudorandom l'hop. Per definire quale piconet sto definendo il LAP (Lower Address Part) del master, e questo mi permette di identificare la piconet, e di sincronizzarmi con il master.

Mi dice il master quale canale usare tramite il clock e l'indirizzo MAC, e questo mi permette di evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia.

Tutti i dispositivi 802 hanno un **Media Access Control - MAC** è costituito da 48 bit, i 48 bit di solito vengono rappresentati in esadecimale, quindi ogni esadecimale rappresenta 4 bit, ma poiché è costituito da 48 bit, viene rappresentato da 12 esadecimali, e questo mi permette di identificare i dispositivi nella rete.

L'indirizzo MAC è costituito da due parti, Vendor ID e Vendor Allocated. Il Vendor ID è costituito dai primi 24 bit, e identifica il produttore del dispositivo, mentre il Vendor Allocated è costituito dagli ultimi 24 bit, e viene assegnato dal produttore in modo univoco a ogni dispositivo.

Il MAC viene diviso in 3 parti, LAP, UAP e NAP. Il LAP (Lower Address Part) è costituito dai primi 24 bit, e viene utilizzato per identificare il dispositivo

nella rete, l'UAP (Upper Address Part) è costituito dai successivi 8 bit, e viene utilizzato per identificare il dispositivo nella rete, e il NAP (Non-significant Address Part) è costituito dagli ultimi 16 bit, e viene utilizzato per identificare il dispositivo nella rete.

Il MAC del master (UAP) viene utilizzato per definire l'algoritmo che mi genera in modo pseudorandom l'hop. Per definire quale piconet sto usando, definisco il LAP del master, e questo mi permette di identificare la piconet, e di sincronizzarmi con il master.

Connessioni Asincrone o sincrone. Nessuno slave si azzarda a trasmettere se non ha ricevuto un pacchetto dal master, quindi è necessario riservare banda per una connessione sincrone. Il master trasmette e crea una connessione sincrone con lo slave 1 (uno slave può avere solo una connessione sincrone).

Se invece uso una connessione asincrona posso creare più connessioni verso slave diverse, invece per le sincrone devono essere bidirezionali. Nelle connessioni sincrone, poichè la velocità deve essere 64 bit/s, non si usa nè FEC nè ARQ che invece sono usate nelle asincrone.

Pacchetti I pacchetti hanno una durata di 5 slot, se prendo 5 e lo moltiplico per 625 microsecondi, ottengo 3.125 millisecondi. È sempre costituito da un Access Code, un Header, un Payload. L'Access Code è costituito da 72 bit, e viene utilizzato per identificare la piconet, e per sincronizzarsi con il master. L'Header è costituito da 54 bit, e viene utilizzato per identificare il tipo di pacchetto, e per identificare il dispositivo di destinazione. Il Payload è costituito da un numero variabile di bit, e viene utilizzato per trasmettere i dati.

L'Access code è sempre trasmessa con un basic rate perché altrimenti non saprei come leggerli, e questo mi permette di identificare la piconet, e di sincronizzarmi con il master. L'Header è sempre trasmesso con un basic rate perché altrimenti non saprei come leggerli, e questo mi permette di identificare il tipo di pacchetto, e di identificare il dispositivo di destinazione. Il Payload può essere trasmesso con un enhanced data rate o con un basic rate, a seconda del tipo di pacchetto, e questo mi permette di trasmettere i dati in modo più efficiente e affidabile.

Modulazioni Il bluetooth classic utilizza la modulazione Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) per il basic rate, e la modulazione Phase Shift Keying (PSK) per l'enhanced data rate. La modulazione GFSK è una modulazione di frequenza che utilizza una forma d'onda gaussiana per modulare la frequenza del segnale, mentre la modulazione PSK è una modulazione di fase che utilizza una forma d'onda sinusoidale per modulare la fase del segnale.

Di solito il bluetooth classic non si chiama così ma bR (basic rate) e EDR (enhanced data rate), mentre il bluetooth low energy si chiama BLE (bluetooth low energy).

Per EDR se uso 4 simboli posso trasmettere 2 bit per simbolo, quindi la velocità massima è di 3 Mbps, e si chiama 4-level FSK (DQPSK). Mentre se uso 8 simboli posso trasmettere 3 bit per simbolo, quindi la velocità massima è di 2 Mbps, e si chiama 8-level FSK (8DPSK).

Questo ci crea delle grosse complessità perché quando ricevo un pacchetto, non so se sto trasmettendo con il basic rate o con l'enhanced data rate, quindi devo essere in grado di decodificare entrambi i tipi di modulazione.

Nel classic l'accesso deve essere condiviso. La condivisione avviene tramite Time Division Duplexing (TDD), ovvero il master decide quando posso trasmettere mandando un pacchetto. quando un master manda un pacchetto verso lo slave 1, questo slave 1 può mandare un pacchetto verso il master, ma non può mandare un pacchetto verso lo slave 2, perché lo slave 2 non ha ricevuto un pacchetto dal master, quindi non ha il permesso di trasmettere.

La durata dei pacchetti deve essere fissa perché c'è una divisione di tempo quindi ci deve essere un sincronismo tra i dispositivi, e questo mi permette di evitare collisioni tra i pacchetti. Quando i dispositivi si collegano si scambiano il clock e le informazioni su come cambiare la frequenza, in questo modo possono sincronizzarsi e comunicare tra loro.

La durata dei pacchetti è variabile e può essere di 1 slot, 3 slot o 5 slot, e questo mi permette di trasmettere pacchetti di dimensioni diverse a seconda delle esigenze dell'applicazione. La durata di un time slot sono 625 microsecondi, quindi la durata minima di un pacchetto è di 366 microsecondi (1 slot) e la durata massima è di 3.125 millisecondi (5 slot). E' fatto apposta 625 microsecondi, perché l'inverso sono 8000, ovvero 8000 simboli al secondo per la trasmissione di dati. Il master trasmette sempre nei slot pari, mentre gli slave trasmettono nei slot dispari, questo permette di evitare collisioni tra i pacchetti.

Quando trasmetto un pacchetto cambio di pochissimo la frequenza, ho a disposizione 79 canali di un MHz, e ogni volta che trasmetto un pacchetto, la mia frequenza cambia, c'è salto di frequenza, questo cambio è random, e questo mi permette di evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia.

il bluetooth non è nato per richieste di elevate di banda, ma per connettere dispositivi personali, quindi è stato progettato per essere a basso consumo energetico e a corto raggio, e non per trasmettere grandi quantità di dati. Infatti mi basta 1 Mbps per connettere un dispositivo personale, come una cuffia o un altoparlante, e non ho bisogno di una banda più ampia.

Automatic Repeat Request -ARQ Io master ti mando un pacchetto e lo slave è l'unico che può trasmettere dop al time slot successivo. Trasmette e mette il flag acknowledgment verde ACK (per dire che ha ricevuto correttamente il pacchetto). Il master manda un pacchetto non ricevuto correttamente e lo slave non mette il flag acknowledgment verde NACK, quindi il master sa che deve

ritrasmettere il pacchetto, e questo mi permette di migliorare l'affidabilità della connessione.

Se questo pacchetto non viene ricevuto é obbligatorio ritrasmettere il pacchetto fino a un time out (devi trasmettere entro tot secondi se no la connessione é persa). Lo slave vuole connettersi e per farlo deve sapere l'indirizzo della rete e il clock del master, quindi deve ricevere un pacchetto dal master, in questo modo può sincronizzarsi con lui e comunicare tra loro perché in questo modo riceve il frequency hop.

Procedure di connessioni Ci sono due procedure di connessioni diverse: l'inquiry e page. L'inquiry è la procedura di ricerca dei dispositivi, in cui un dispositivo invia un pacchetto di inquiry e attende una risposta da parte dei dispositivi vicini, in questo modo può scoprire quali dispositivi sono presenti nella zona. La page è la procedura di connessione, in cui un dispositivo invia un pacchetto di page a un dispositivo specifico, e attende una risposta da parte di quel dispositivo, in questo modo può stabilire una connessione con lui, in questa procedura affida anche i ruoli ai nodi con cui ha fatto la connessione (se è lo slave o il master).

La cosa più complicata é il frequency hopping, prima che io ricevo l'address non ho informazioni sulla frequenza, quindi come faccio a ricevere la frequenza? Per inquiry si trasmette il pacchetto su 32 canali (non tutti e 79) e si cambia la frequenza ogni 312.5 ms, perché il master sta trasmettendo l'inquiry e nell'altro pezzo dello slot si aspetta di ricevere. Il tempo totale che impiego per trasmettere su tutti i 32 canali è di 10 secondi, quindi se non ricevo una risposta entro 10 secondi, allora posso dire che non ci sono dispositivi vicini. Ci metto 10 millisecondi per trasmettere completamente il treno, e questo viene trasmesso 256 volte prima di trasmettere un altro treno.

Dopo l'inquiry mando un pacchetto di page.

Stack di protocolli Il bluetooth é stato creato per sostituire i cavi, LA STRUTTURA SI SALTA.

Bluetooth low energy Il protocollo é totalmente diverso rispetto al bluetooth classic quindi non sono compatibili.

BLE usa meno energia rispetto al bluetooth classic, perché è stato progettato per essere utilizzato in dispositivi a batteria, come i sensori, i dispositivi indossabili, e altri dispositivi che richiedono una lunga durata della batteria.

Usa 40 canali di cui solo 37 davvero utilizzati e gli altri 3 sono canali di advertising, che vengono utilizzati per trasmettere informazioni sui dispositivi e per facilitare la connessione tra i dispositivi.

Connessione rapida e semplice, è stato progettato per essere utilizzato in dis-

positivi a batteria, quindi è stato progettato per essere facile da usare e da configurare, e per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Sicurezza, usiamo sistemi di sicurezza avanzati, come la crittografia, l'autenticazione, e la protezione contro gli attacchi di spoofing, per proteggere i dati trasmessi tra i dispositivi. ECDH.

La velocità di trasmissioni è stata calcolata per collegare dispositivi anche lontani. Sono dispositivi solo broadcast, quindi non c'è una connessione diretta tra i dispositivi, ma i dispositivi possono trasmettere informazioni a tutti i dispositivi vicini, e questo mi permette di connettere dispositivi che si trovano a distanze maggiori rispetto al bluetooth classic. Siccome le distanze devono essere maggiori, mantengo la modulazione GFSK, ma scendo a 125 kbps, e questo mi permette di aumentare la portata della connessione. Infatti se sto molto lontano il rapporto segnale-rumore è molto basso, quindi devo usare una modulazione più semplice per essere in grado di decodificare il segnale, e questo mi permette di aumentare la portata della connessione.

I canali 37,38, 39 sono i canali di servizio, usati per gli advertisements (broadcasting e discover) e per la connessione, e sono posizionati in modo da evitare interferenze con il wifi, che occupa una banda più ampia.

La topologia non è necessariamente a stella ma può essere a mesh. Non abbiamo pi'master o slave, ma abbiamo central e peripheral, il central è il dispositivo che inizia la connessione, mentre il peripheral è il dispositivo che risponde alla connessione, e questo mi permette di connettere dispositivi che si trovano a distanze maggiori rispetto al bluetooth classic.

Connession Interval - CI Il central invia un pacchetto di connessione al peripheral, e questo pacchetto contiene un campo chiamato Connession Interval (CI), che indica al peripheral quanto spesso deve rispondere al central, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi. Il CI può essere impostato su un valore compreso tra 7.5 ms e 4 s, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Sequence Number - SN Il central e il peripheral mantengono un contatore chiamato Sequence Number (SN), che viene incrementato ogni volta che viene trasmesso un pacchetto, e questo mi permette di gestire la sequenza dei pacchetti e di evitare la perdita di pacchetti.

Next Expected Sequence Number - NESN Il central e il peripheral mantengono un contatore chiamato Next Expected Sequence Number (NESN), che indica al dispositivo di destinazione quale pacchetto si aspetta di ricevere successivamente, e questo mi permette di gestire la sequenza dei pacchetti e di evitare la perdita di pacchetti.

Connessioni BLE Nasce come advertising della periferica, quindi il peripheral trasmette un pacchetto di advertising, e il central riceve questo pacchetto e decide se vuole connettersi o meno, se vuole connettersi, allora invia un pacchetto di connessione al peripheral, e questo pacchetto contiene un campo chiamato Connession Interval (CI), che indica al peripheral quanto spesso deve rispondere al central, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi.

Il central e il peripheral mantengono un contatore chiamato Sequence Number (SN), che viene incrementato ogni volta che viene trasmesso un pacchetto, e questo mi permette di gestire la sequenza dei pacchetti e di evitare la perdita di pacchetti. Il central e il peripheral mantengono un contatore chiamato Next Expected Sequence Number (NESN), che indica al dispositivo di destinazione quale pacchetto si aspetta di ricevere successivamente, e questo mi permette di gestire la sequenza dei pacchetti e di evitare la perdita di pacchetti.

Il central e il peripheral possono trasmettere pacchetti in modo asincrono, quindi non è necessario che il central trasmetta un pacchetto ogni volta che riceve un pacchetto dal peripheral, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il central e il peripheral possono trasmettere pacchetti in modo sincrono, quindi è necessario che il central trasmetta un pacchetto ogni volta che riceve un pacchetto dal peripheral, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. BOH.

Ruoli dei dispositivi Nel low energy che è lo standard 4.0 (non compatibile con i precedenti) non abbiamo più master e slave, ma abbiamo central e peripheral, il central è il dispositivo che inizia la connessione, mentre il peripheral è il dispositivo che risponde alla connessione, e questo mi permette di connettere dispositivi che si trovano a distanze maggiori rispetto al bluetooth classic.

La rete non è necessariamente a stella, un peripheral può avere più connessioni con più central, e un central può avere più connessioni con più peripheral, e questo mi permette di connettere dispositivi che si trovano a distanze maggiori rispetto al bluetooth classic.

Ci sono i ruoli di broadcaster che sono i ruoli per esempio delle etichette elettroniche del supermercato, che trasmettono informazioni a tutti i dispositivi vicini, e ci sono i ruoli di observer che sono i ruoli per esempio dei dispositivi che ricevono informazioni dai broadcaster, e questo mi permette di connettere dispositivi che si trovano a distanze maggiori rispetto al bluetooth classic. L'observer riceve solo, il broadcaster trasmette solo, il central trasmette e riceve, il peripheral trasmette e riceve.

C'è anche un ruolo ibrido su cui non ci soffermiamo.

Per distinguere le connessioni, ogni periferica ha un codice di connessione con il central o con un altro dispositivo, questo codice è univoco, potendo costruire connessioni multiple, ogni connessione ha un codice univoco, e questo mi permette di identificare le connessioni nella rete.

Siccome fino ad esso non ho creato la connessione, la devo creare a livello link logic (LL) e poiché nessuno conosce il MAC, queste informazioni le prendo da un pacchetto di una connessione per esempio di 1 Mbps, e questo mi permette di identificare il dispositivo nella rete e di sincronizzarmi con lui.

Siccome la periferica non conosce l'address lo inserisco all'interno del payload, all'interno del LLData metto le informazioni della connessione che sto per formare. Il parametro CRC init vuol dire il codice che utilizzo per il controllo degli errori. Aggiungo delle informazioni sull'offset, la latenza, il timeout, e dato che funzionano con il frequency hopping inserisco anche le informazioni su come cambiare la frequenza.

Mentre il bluetooth classic è fatto dal seed, il protocollo BLE invece ha un layer molto semplificato. Ci sono il GAP (Generic Access Profile) e il GATT (Generic Attribute Profile), il GAP è il layer che si occupa della gestione delle connessioni, mentre il GATT è il layer che si occupa della gestione dei dati. Il GAP stabilisce quali sono le possibili connessioni e la sicurezza per ogni connessione, stabilisce anche su quali fasi di lavoro funziona, per esempio discovery, connection establishment e security. Il GATT definisce le informazioni che posso prendere dal dispositivo periferico. Per esempio se il dispositivo periferico è un sensore, da le informazioni per esempio sulla temperatura e le da in formato univoco. Un profilo sono una serie di servizi che la periferica mi può offrire, per esempio se ho un sensore di temperatura, il profilo mi dice che posso prendere la temperatura, e il servizio mi dice come prendere la temperatura, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

La 6.0 di bluetooth ora riesce a darmi le distanze e la inclinazione del segnale. Il **bluevoice** è un protocollo nato perché il bluetooth non è adatto per la voce. Hanno sviluppato questa compressione dei dati audio che mi permette di migliorare (comprimere) l'informazione. Ha una parte di processamento del segnale, nel profilo ci sono le caratteristiche delle connessioni, per esempio se è una connessione audio, allora mi dice che devo usare il bluevoice, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

6.0 NON È A 50Mbit/s WIKIPEDIA STRONZA.

BLE Hero

4.1.3 Long Range Wide Area Network - LoRaWAN

I dispositivi LoRaWAN sono prodotti dalla società che ha creato questa tecnologia. Definisco nel protocollo dispositivi classe A (massima efficienza), classe B (efficienza media), classe C (bassa efficienza).

I dispositivi classe A sono quelli che hanno la massima efficienza energetica, perché possono trasmettere solo quando hanno dei dati da trasmettere, e possono ricevere solo quando hanno dei dati da ricevere, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

I dispositivi classe B sono quelli che hanno un'efficienza energetica media, perché possono trasmettere solo quando hanno dei dati da trasmettere, ma possono ricevere in qualsiasi momento, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

I dispositivi classe C sono quelli che hanno una bassa efficienza energetica, perché possono trasmettere in qualsiasi momento, ma possono ricevere solo quando hanno dei dati da ricevere, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Un sistema cellulare mi permette di connettere solo a un gateway, mentre un sistema LoRaWAN mi permette di connettere a più gateway, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il gateway è un dispositivo che si occupa di ricevere i dati dai dispositivi LoRaWAN e di inviarli a un server centrale, che si occupa di gestire i dati e di fornire le informazioni ai dispositivi che ne hanno bisogno. Il gateway mette i dati in pacchetti IP e poi li manda. Il bit rate è bassissimo (50 kb/s) perché mi basta l'informazione che ci sia o no una cosa (per esempio un incendio). LoRa mette dei vincoli su quanto trasmettere perché se è sempre attivo potrebbe creare interferenza.

Architettura LoRaWAN L'architettura di LoRaWAN è costituita da tre componenti principali: i dispositivi, i gateway, e il server centrale. I dispositivi sono i sensori o gli attuatori che raccolgono i dati e li trasmettono al gateway. I gateway sono i dispositivi che ricevono i dati dai dispositivi e li inviano al server centrale. Il server centrale è il dispositivo che si occupa di gestire i dati e di fornire le informazioni ai dispositivi che ne hanno bisogno.

Il Server fa la deduplicazione, ovvero se riceve più pacchetti dallo stesso dispositivo, li unisce in un unico pacchetto, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

LoRaWAN rappresenta il protocollo MAC, mentre LoRa rappresenta il pro-

tocollo fisico.

Gateway e Server I gateway ascoltano più canali, e se il sensore è più distante o più vicino usano tipi di codifica diversi. Il join server è quello che si occupa di aggiungere dispositivi al sistema LoRa. La tecnica che LoRa usa per trasmettere informazioni si chiama **Chirp Spread Spectrum (CSS)**, che è una tecnica di modulazione che utilizza una forma d'onda chiamata chirp per modulare la frequenza del segnale, e questo mi permette di trasmettere informazioni in modo più efficiente e affidabile.

Il chirp è un segnale la cui frequenza varia, se io faccio aumentare la frequenza nel tempo, ottengo un chirp up, se invece faccio diminuire la frequenza nel tempo, ottengo un chirp down, e questo mi permette di trasmettere informazioni in modo più efficiente e affidabile.

Hanno pensato di utilizzare questo sistema per connettere dispositivi a distanza. Se trasmetto verso un sensore allora farò un down link e quindi un down chirp, se invece trasmetto dal sensore verso il gateway allora farò un up link e quindi un up chirp.

La durata di trasmissione del simbolo copre tutto l'intervallo in cui faccio variare la frequenza. Avendo up e down chirp il segnale non interferisce. Se dalla frequenza massima faccio un down chirp fino alla frequenza minima allora corrisponde al bit 00. Se non parto dal massimo ma parto da una frequenza intermedia e faccio un down chirp fino alla frequenza minima, allora corrisponde al bit 01. e così via. Se voglio trasmettere 3 bit allora allungo la durata del simbolo. Lo *spreading factor* è il numero di bit che voglio trasmettere per simbolo, se voglio trasmettere 3 bit allora lo spreading factor è 3, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Ogni volta che lo spreading factor aumenta di uno, la durata del simbolo raddoppia. Il $\text{bitrate} = \frac{\log_2(M)}{T_s}$, dove M è il numero di simboli e T_s è la durata del simbolo, se SF aumenta, il bitrate diminuisce quasi esponenzialmente. Il *coding rate* sono i bit aggiuntivi per correggere gli errori.

Se io aumento SF, il bitrate diminuisce, però vuol dire che il tempo di simbolo è molto ampio, quindi il ricevitore ha molto più tempo per decodificare il segnale e riuscire a decodificarlo anche se il rapporto segnale-rumore è molto basso, e questo mi permette di aumentare la portata della connessione. C'è il protocollo chiamato **Adaptive Data Rate (ADR)**, che è un protocollo che permette di adattare il bitrate in base alle condizioni della connessione, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. In poche parole ADR sceglie che SF utilizzare. Proprio perché allungo il tempo di simbolo quando ho SF alti, i segnali con SF diversi sono ortogonali tra loro quindi non ho interferenza. Se il sensore si muove c'è un effetto doppler, ma proprio il fatto che uso così tante frequenze, questo effetto non mi dà tanto fastidio.

Formato pacchetto Il pacchetto è costituito da un preambolo, un header, un payload, e un CRC. Il preambolo è costituito da una sequenza di bit che viene utilizzata per sincronizzare il ricevitore con il segnale, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. L'header è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per identificare il tipo di pacchetto, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Il payload è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per trasmettere i dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Il CRC è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per verificare l'integrità dei dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

Classi Ci sono 3 classi. Un dispositivo di classe A sta sempre in sleep mode, quindi la batteria dura di più, per ogni volta che c'è una trasmissione in uplink apre due finestre di ricezione, una subito dopo la trasmissione e una dopo 1 secondo, se non ricevo nulla allora torno in sleep mode. Un dispositivo di classe B apre delle finestre di ricezione a intervalli regolari, quindi è sempre pronto a ricevere, ma consuma più energia rispetto alla classe A. Un dispositivo di classe C è sempre pronto a ricevere, quindi consuma molta energia, ma è adatto per applicazioni che richiedono una bassa latenza.

4.1.4 Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA

OFDM è una tecnica di modulazione che utilizza più portanti ortogonali per trasmettere i dati, e questo mi permette di trasmettere informazioni in modo più efficiente e affidabile. OFDMA è una tecnica di accesso multiplo che utilizza OFDM per permettere a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Nel wifi 6 e 7 si usa OFDMA, che è una tecnica di accesso multiplo che utilizza OFDM per permettere a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Hanno diviso il piano sequenza in slot, permettendo a vari utenti di condividere la stessa banda di frequenza. La banda di frequenza totale è stata frammentata in blocchi chiamati resource unit (RU), e ogni RU è costituito da un certo numero di subcarrier.

4.1.5 Wi-Fi 7

Il wifi 7 è l'ultima versione del wifi, che è stata progettata per essere più veloce, più efficiente, e più affidabile rispetto alle versioni precedenti. Il wifi 7 utilizza

la tecnica di modulazione OFDMA, che permette a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il wifi 7 utilizza anche la tecnica di modulazione 1024-QAM, che permette di trasmettere più bit per simbolo, e questo mi permette di trasmettere informazioni in modo più efficiente e affidabile. Il wifi 7 utilizza anche la tecnica di modulazione Multi-Link Operation (MLO), che permette a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza. Con il wifi 7 posso interagire con differenti access point simultaneamente, e posso trasmettere su più canali contemporaneamente.

Architettura reti WIFI Qualunque nodo si chiama una stazione, è un dispositivo che ha una scheda wifi. Un nodo che è connesso a una rete (di solito tramite LAN) si chiama access point. Un insieme di più stazioni si chiama Basic Service Set (BSS), e un insieme di più BSS si chiama Extended Service Set (ESS).

BSS è identificata da un codice univoco chiamato Service Set Identifier (SSID), che è un identificatore univoco a 32 byte, e questo mi permette di identificare le reti wifi nella zona.

Il Distribution System (DS) è il sistema che si occupa di gestire la comunicazione tra le stazioni e gli access point. Il DS è costituito da una serie di dispositivi che si occupano di gestire la comunicazione tra le stazioni e gli access point.

ESS può avere accesso ad internet attraverso un gateway, che è un dispositivo che si occupa di gestire la comunicazione tra la rete wifi e internet.

Il *roaming* è la capacità di una stazione di spostarsi da un access point a un altro senza perdere la connessione. **Independent BSS (IBSS)**.

Quello che scambiamo dentro una rete sono dei servizi, e questi servizi sono costituiti da una serie di pacchetti che vengono trasmessi tra le stazioni e gli access point.

Stati di connessione Il wifi funziona come una macchina a stati. Abbiamo 3 stati per una singola stazione, all'inizio non sono autenticata e per farlo posso fare scanning attivo o passivo. Per lo scanning passivo aspetto che gli access point trasmettano i beacon, che sono dei pacchetti che vengono trasmessi periodicamente dagli access point per annunciare la loro presenza, e questo mi permette di identificare le reti wifi nella zona. Per lo scanning attivo invece invio un pacchetto di probe request, e aspetto una risposta da parte degli access point, che mi permette di identificare le reti wifi nella zona.

Fare lo scanning attivo significa consumare energia. Sia ci sia stato scanning attivo o passivo, una volta che ho identificato l'access point a cui voglio connettermi, devo autenticarmi, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze

dell'applicazione.

Una volta che sono autenticato, devo associarmi all'access point. Una volta che sono associato, posso iniziare a trasmettere dati. Quando sono autenticata ma non associata, mando una richiesta di associazione all'access point. Per trasmettere e ricevere dati devo essere nel terzo stato, quindi devo essere autenticato e associato.

Scanning Lo scanning può essere passivo (di solito) o attivo. Nel passivo aspetto che gli access point trasmettano i beacon, che sono dei pacchetti che vengono trasmessi periodicamente dagli access point per annunciare la loro presenza, e questo mi permette di identificare le reti wifi nella zona. Nel attivo invece invio un pacchetto di probe request, e aspetto una risposta da parte degli access point, che mi permette di identificare le reti wifi nella zona.

Il beacon è un pacchetto che viene trasmesso periodicamente dagli access point per annunciare la loro presenza, e questo mi permette di identificare le reti wifi nella zona. Il beacon contiene informazioni come l'SSID, il BSSID, il canale, e altre informazioni che mi permettono di identificare le reti wifi nella zona.

Il probe request è un pacchetto che viene trasmesso da una stazione per cercare le reti wifi nella zona, e questo mi permette di identificare le reti wifi nella zona.

Il probe request contiene informazioni come l'SSID, il BSSID, il canale, e altre informazioni che mi permettono di identificare le reti wifi nella zona.

Se devo vedere quali reti sono disponibili allora faccio un active scanning.

Autenticazione L'autenticazione è il processo mediante il quale una stazione si identifica presso un access point, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

C'è una autenticazione open system, in cui la stazione si identifica presso l'access point senza fornire alcuna credenziale, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. C'è una autenticazione shared key, in cui la stazione si identifica presso l'access point fornendo una chiave condivisa, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il WEP (Wired Equivalent Privacy) non si usa più perché è stato dimostrato essere vulnerabile, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il WPA (Wi-Fi Protected Access) è un protocollo di sicurezza che utilizza una chiave condivisa per proteggere la connessione, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Il WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) è un protocollo di sicurezza che utilizza una chiave condivisa per proteggere la connessione, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Il WPA3 (Wi-Fi

Protected Access 3) è un protocollo di sicurezza che utilizza una chiave condivisa per proteggere la connessione, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Association Invio un frame di richiesta, e se l'access point accetta, allora invia un frame di risposta, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Le interfacce che mi permettono di controllare si chiamano Wireless Network Interface Controller (WNIC), e sono i dispositivi che si occupano di gestire la comunicazione tra le stazioni e gli access point.

Protocolli Il protocollo fisico si divide in tre parti:

- Physical Layer Convergence Protocol (PLCP): è il protocollo che si occupa di gestire la comunicazione tra le stazioni e gli access point a livello fisico, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.
- Physical Medium Dependent (PMD): è il protocollo che si occupa di gestire la comunicazione tra le stazioni e gli access point a livello fisico, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.
- Medium Access Control (MAC): è il protocollo che si occupa di gestire la comunicazione tra le stazioni e gli access point a livello di accesso al mezzo, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Physical Layer Convergence Procedure Protocol Data Unit (PPDU).

Ogni pacchetto PPDU contiene un preambolo e un campo dati. Nei formati non HT e non PPDU il preambolo è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per sincronizzare il ricevitore con il segnale, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Il campo dati è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per trasmettere i dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

Nei formati HT e PPDU il preambolo è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per sincronizzare il ricevitore con il segnale, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Il campo dati è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per trasmettere i dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

Il formato PPDU è costituito da un preambolo, un header, un payload, e un CRC. Il preambolo è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per

sincronizzare il ricevitore con il segnale, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. L'header è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per identificare il tipo di pacchetto, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Il payload è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per trasmettere i dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Il CRC è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per verificare l'integrità dei dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

L'access point deve mandare un ACK e se non lo ricevo allora devo ritrasmettere il pacchetto. Il problema del modo nascosto è un problema che si verifica quando due stazioni sono fuori portata l'una dell'altra, ma sono entrambe in portata di un terzo dispositivo, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Formato del frame MPDU Il frame MPDU è costituito da un header, un payload, e un CRC. L'header è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per identificare il tipo di pacchetto, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Il payload è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per trasmettere i dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Il CRC è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per verificare l'integrità dei dati, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile.

Indirizzamento Il frame MPDU contiene un campo chiamato Address, che viene utilizzato per identificare la stazione di destinazione, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Il campo Address è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per identificare la stazione di destinazione, e questo mi permette di gestire i dati in modo più efficiente e affidabile. Usiamo due protocolli:

- **Distributed Coordination Function (DCF)**: è un protocollo di accesso multiplo che utilizza una tecnica chiamata Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) per permettere a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.
- **Point Coordination Function (PCF)**: è un protocollo di accesso multiplo che utilizza una tecnica chiamata Point Coordination Function (PCF) per permettere a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza,

e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Inter Frame Space (IFS) è un intervallo di tempo che viene utilizzato per separare i pacchetti, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Ci sono diversi tipi di IFS, come il Short Inter Frame Space (SIFS), il Distributed Inter Frame Space (DIFS), e il Extended Inter Frame Space (EIFS), e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Backoff è un intervallo di tempo che viene utilizzato per evitare le collisioni, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Il backoff è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per evitare le collisioni, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Hidden Node Problem Il problema del nodo nascosto è un problema che si verifica quando due stazioni sono fuori portata l'una dell'altra, ma sono entrambe in portata di un terzo dispositivo, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Per risolvere questo problema, il protocollo DCF utilizza una tecnica chiamata Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS), che permette a una stazione di richiedere il permesso di trasmettere, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

La stazione che vuole trasmettere invia un pacchetto di Request to Send (RTS) al dispositivo di destinazione, e se il dispositivo di destinazione è disponibile, allora invia un pacchetto di Clear to Send (CTS) alla stazione, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Se la stazione riceve un pacchetto di CTS, allora può iniziare a trasmettere i dati, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Se la stazione non riceve un pacchetto di CTS, allora deve aspettare un intervallo di tempo chiamato Backoff, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Network Allocation Vector (NAV) Il Network Allocation Vector (NAV) è un campo che viene utilizzato per indicare il tempo durante il quale una stazione deve aspettare prima di poter trasmettere, e questo mi permette di

gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione. Il NAV è costituito da una serie di bit che vengono utilizzati per indicare il tempo durante il quale una stazione deve aspettare prima di poter trasmettere, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Distribute Coordination Function (DCF) Il protocollo DCF utilizza una tecnica chiamata Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) per permettere a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il protocollo DCF utilizza anche una tecnica chiamata Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) per permettere a una stazione di richiedere il permesso di trasmettere, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il protocollo DCF utilizza anche una tecnica chiamata Backoff per evitare le collisioni, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Point Coordination Function (PCF) Il protocollo PCF utilizza una tecnica chiamata Point Coordination Function (PCF) per permettere a più dispositivi di condividere la stessa banda di frequenza, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Power management Il protocollo di power management è un protocollo che permette a una stazione di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il protocollo di power management utilizza una tecnica chiamata Power Save Mode (PSM) per permettere a una stazione di entrare in uno stato di risparmio energetico, e questo mi permette di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Il protocollo di power management utilizza anche una tecnica chiamata Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD) per permettere a una stazione di gestire la durata della connessione e il consumo energetico dei dispositivi a seconda delle esigenze dell'applicazione.

Chapter 5

Sistemi Mobili

5.1 Reti di telefonia mobile

All'inizio, quindi anni 90, abbiamo ogni 10 anni una nuova generazione di reti mobili, con un salto tecnologico importante. Oggi siamo alla 5G, ma è già in fase di sviluppo la 6G.

TACS (Total Access Communication System) è stata la prima generazione di reti mobili, introdotta negli anni 80. Era una rete analogica, che permetteva solo chiamate vocali e aveva una capacità limitata. AMPS (Advanced Mobile Phone System) è stata la prima rete mobile digitale, introdotta negli anni 80. Permetteva chiamate vocali e messaggi di testo, ma aveva ancora una capacità limitata.

Negli anni 90 sono stati introdotti i primi standard di rete mobile digitale, come GSM (Global System for Mobile Communications) con cui abbiamo avuto connessioni digitali, avevamo sia timeslot che frequenza. EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) è stato un miglioramento del GSM, introdotto negli anni 2000. Permetteva velocità di trasmissione dati più elevate, fino a 384 kbps, ma era ancora limitato rispetto alle reti successive. GPRS (General Packet Radio Service) è stato un miglioramento del GSM. Permetteva la trasmissione di dati a pacchetto, con velocità fino a 114 kbps, ma era ancora limitato rispetto alle reti successive.

Quando abbiamo introdotto i sistemi GPRS a EDGE siamo passati dalla seconda generazione alla 2.5.

La terza generazione fa riferimento a UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), introdotto negli anni 2000. Permetteva velocità di trasmissione dati più elevate, fino a 2 Mbps, e supportava servizi multimediali come videochiamate e streaming. Si assegnano codici e non più timeslot o frequenze. HSPA (High Speed Packet Access) è stato un miglioramento del UMTS, introdotto negli anni 2000. Permetteva velocità di trasmissione dati più elevate, fino a 14 Mbps, ma era ancora limitato rispetto alle reti successive. Si passa da una tecnica ibrida time division multiple access (TDMA) e code division

multiple access (CDMA) a una tecnica completamente basata su CDMA.

La quarta generazione fa riferimento a LTE (Long Term Evolution), introdotto negli anni 2010. Permetteva velocità di trasmissione dati più elevate, fino a 100 Mbps, e supportava servizi multimediali avanzati come video in alta definizione e giochi online. LTE non è i sistemi 4G, per dire che è un sistema 4G allora stiamo parlando di LTE-Advanced, che permette velocità di trasmissione dati fino a 1 Gbps.

La quinta generazione fa riferimento a 5G, introdotto negli anni 2020. Permette velocità di trasmissione dati molto elevate, fino a 10 Gbps, e supporta servizi multimediali avanzati come realtà virtuale e aumentata, e l'Internet of Things (IoT). Il 5G si basa su 3 pilastri, l'EMBB (Enhanced Mobile Broadband) per la connettività ad alta velocità, l'URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications) per applicazioni che richiedono bassa latenza e alta affidabilità, e mMTC (massive Machine Type Communications) per supportare un gran numero di dispositivi connessi, come quelli dell'IoT. Il 5G non ha un vero nome ma lo si chiama New Radio (NR).

I sistemi 6G non sono ancora stati standardizzati, ma si prevede che offriranno velocità di trasmissione dati ancora più elevate, fino a 100 Gbps, e supportino servizi multimediali avanzati come realtà virtuale e aumentata, e l'Internet of Things (IoT) in modo ancora più efficiente. Si prevede che i sistemi 6G utilizzeranno tecnologie come l'intelligenza artificiale e la comunicazione quantistica per migliorare ulteriormente le prestazioni delle reti mobili.

5.1.1 1G

Martin Cooper inventore del primo telefono cellulare, ha effettuato la prima chiamata da un telefono cellulare il 3 aprile 1973. Il telefono utilizzato era un Motorola DynaTAC, che pesava circa 1 kg e aveva un'autonomia di circa 30 minuti in conversazione. In realtà i primi cellulari erano disponibili per le auto che si collegavano alla batteria, infatti il problema principale era creare un telefono con autonomia di batteria. Si chiama cellulare perché la copertura della rete è suddivisa in celle, ognuna delle quali è servita da una stazione base. Quando un utente si sposta da una cella all'altra, la chiamata viene trasferita automaticamente alla nuova stazione base, garantendo una continuità di servizio. Le celle avevano una dimensione fissa di circa 10 km, e la capacità di ogni cella era limitata a circa 100 utenti. Questo ha portato a problemi di congestione nelle aree urbane, dove la domanda di servizi mobili era elevata.

La posizione dell'utente all'interno delle celle era gestita da un sistema più o meno automatico, che utilizzava segnali radio per determinare la posizione dell'utente e instradare le chiamate in modo efficiente. L'assegnazione delle varie frequenze era gestita da un sistema di controllo centrale, che assegnava le frequenze alle stazioni base in base alla domanda e alla disponibilità. Questo sistema era basato su un algoritmo di assegnazione delle frequenze che cercava di minimizzare l'interferenza tra le celle adiacenti. Quando io mi spostavo da una cella all'altra, il sistema di controllo centrale gestisce il processo di handover,

che consiste nel trasferire la chiamata dalla stazione base della cella precedente a quella della nuova cella. Questo processo è gestito in modo da garantire una continuità di servizio e minimizzare l'interruzione della chiamata.

Quando questo sistema è stato sviluppato negli anni 80, l'apparecchio e fare o ricevere le telefonate era molto costoso, per questo si limitavano le chiamate a quelle più importanti, e si preferiva utilizzare i telefoni fissi per le chiamate quotidiane. Inoltre, la copertura della rete era limitata, soprattutto nelle aree rurali, il che ha ulteriormente limitato l'adozione dei telefoni cellulari. Il sistema è morto perché lo hanno clonato, quando l'utente trasmetteva e si agganciava trasmetteva in chiaro il suo numero di telefono e sia il numero identificativo del telefono e questo causava problemi di sicurezza, infatti era possibile clonare il telefono e fare chiamate a spese dell'utente originale.

5.1.2 2G

La seconda generazione di reti mobili, introdotta negli anni 90, ha portato a una rivoluzione nella comunicazione mobile. Con l'introduzione del GSM (Global System for Mobile Communications), le chiamate vocali sono diventate digitali, migliorando la qualità del suono e la sicurezza delle comunicazioni. Inoltre, il GSM ha introdotto la possibilità di inviare messaggi di testo (SMS), che è diventato un modo popolare per comunicare brevemente e rapidamente. La capacità della rete è aumentata significativamente, consentendo a più utenti di connettersi contemporaneamente senza problemi di congestione. Tuttavia, il GSM aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come GPRS ed EDGE, che hanno portato alla transizione verso la 2.5G.

Hanno inventato la possibilità di identificare il mobile terminal con la SIM (Subscriber Identity Module), che è una scheda rimovibile che contiene informazioni sull'abbonato, come il numero di telefono e le credenziali di autenticazione. Questo ha permesso agli utenti di cambiare telefono mantenendo lo stesso numero di telefono e ha migliorato la sicurezza delle comunicazioni, poiché le informazioni dell'abbonato erano memorizzate in modo sicuro sulla SIM. La tecnica di modulazione era Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK), che è una tecnica di modulazione digitale che utilizza una forma d'onda gaussiana per modulare il segnale. Questa tecnica è stata scelta per il GSM perché offre una buona efficienza spettrale e una bassa interferenza tra i canali adiacenti, consentendo di utilizzare le frequenze in modo più efficiente e migliorando la qualità delle comunicazioni.

La trasmissione era digitale e usava insieme sia frequency division multiple access (FDMA) che time division multiple access (TDMA). FDMA divide lo spettro di frequenza in canali separati, mentre TDMA divide il tempo in slot, consentendo a più utenti di condividere la stessa frequenza. Se uso TDMA significa che devo avere un aggancio sincronizzato, se invece uso FDMA non ho bisogno di un aggancio sincronizzato, ma ho bisogno di un filtro più stretto per evitare interferenze tra i canali adiacenti. La tolleranza che potevo accettare era di 100 microsecondi, che è il tempo massimo che potevo tollerare per la sincroniz-

zazione tra i terminali e la stazione base. Se la tolleranza fosse stata maggiore, avrei avuto problemi di interferenza tra i canali adiacenti, mentre se fosse stata minore, avrei avuto problemi di sincronizzazione e di perdita di pacchetti.

TDMA-FDMA Si usavano dei canali e il GSM era chiamato dual band perché potevo usare sia la banda a 900 MHz che quella a 1800 MHz. Ogni canale aveva una larghezza di banda di 200 kHz, e ogni canale era diviso in 8 timeslot, ognuno dei quali poteva essere assegnato a un utente diverso. In questo modo, ogni canale poteva supportare fino a 8 utenti contemporaneamente, e la capacità totale della rete era aumentata significativamente rispetto alla prima generazione.

Architettura di una rete 2G L'architettura di una rete 2G è rimasta. Il cellulare viene chiamato mobile terminal o mobile equipment, al suo interno ha la SIM che identifica l'utente. La connessione tra la Base station e la stazione base controller è chiamata Abis, mentre la connessione tra la stazione base controller e il mobile switching center è chiamata A. Il mobile switching center è responsabile della gestione delle chiamate e della connessione alla rete fissa, mentre la stazione base controller gestisce le risorse radio e la comunicazione con le stazioni base.

La Base station viene controllata da un BSC (Base Station Controller) che gestisce le risorse radio e la comunicazione con le stazioni base, mentre il MSC (Mobile Switching Center) è responsabile della gestione delle chiamate e della connessione alla rete fissa.

Devo avere informazioni relative all'home register e al visitor register, che sono database che contengono informazioni sugli utenti della rete. L'home register contiene informazioni sugli utenti registrati nella rete, mentre il visitor register contiene informazioni sugli utenti che si trovano temporaneamente nella rete, ad esempio quando si spostano da una cella all'altra. Queste informazioni sono utilizzate per gestire le chiamate e garantire la continuità del servizio quando gli utenti si spostano tra le celle.

EIR è l'informazione non sull'utente ma sul dispositivo che ha un database che contiene informazioni sui dispositivi mobili, come il numero di serie e il modello. Questo database viene utilizzato per identificare i dispositivi mobili e garantire la sicurezza della rete, ad esempio bloccando i dispositivi rubati o non autorizzati.

La SIM ha codice di sicurezza personali come PIN (Personal Identification Number) e PUK (Personal Unblocking Key) che sono utilizzati per proteggere l'accesso alla SIM e garantire la sicurezza delle comunicazioni. Il PIN è un codice a 4 cifre che l'utente deve inserire per accedere alla SIM, mentre il PUK è un codice a 8 cifre che viene utilizzato per sbloccare la SIM se il PIN viene inserito in modo errato più volte. Questi codici sono importanti per proteggere

le informazioni dell'utente e garantire la sicurezza della rete.

IMEI é un codice univoco che identifica ogni dispositivo mobile, ed è utilizzato per garantire la sicurezza della rete e prevenire l'uso di dispositivi non autorizzati. Il codice IMEI viene assegnato a ogni dispositivo mobile durante la produzione e viene memorizzato nella SIM. Quando un dispositivo si connette alla rete, il codice IMEI viene verificato per garantire che il dispositivo sia autorizzato a utilizzare la rete. Se un dispositivo viene segnalato come rubato o non autorizzato, il codice IMEI può essere bloccato, impedendo al dispositivo di connettersi alla rete.

General Packet Radio Service - GPRS GPRS é un miglioramento del GSM che permette la trasmissione di dati a pacchetto, con velocità fino a 114 kbps. GPRS utilizza una tecnica di modulazione chiamata Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) e supporta sia la trasmissione dati che la trasmissione vocale. GPRS è stato un passo importante verso la 3G, poiché ha introdotto la possibilità di trasmettere dati a pacchetto, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati. Tuttavia, GPRS aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come EDGE e UMTS.

Arriva da un internet service provider un indirizzo IP e il gateway deve inoltrare il pacchetto verso il base station.

5.1.3 3G

La terza generazione di reti mobili, introdotta negli anni 2000, ha portato a un ulteriore miglioramento nella comunicazione mobile. Con l'introduzione del UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), le velocità di trasmissione dati sono aumentate significativamente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più efficiente. Inoltre, il UMTS ha introdotto la possibilità di supportare servizi multimediali come videochiamate e streaming, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente. Tuttavia, il UMTS aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come HSPA e LTE, che hanno portato alla transizione verso la 4G.

In Italia il primo operatore a lanciare la rete 3G è stato 3 Italia, seguito da Vodafone e TIM. La copertura della rete 3G è stata inizialmente limitata alle aree urbane, ma si è rapidamente estesa a livello nazionale, consentendo a un numero sempre maggiore di utenti di accedere ai servizi basati sui dati. La rete 3G ha rappresentato un passo importante verso la connettività mobile avanzata, aprendo la strada a nuove applicazioni e servizi che hanno trasformato il modo in cui le persone comunicano e accedono alle informazioni.

Wideband Code Division Multiple Access - WCDMA WCDMA é una tecnica di accesso multiplo utilizzata nelle reti 3G, che consente a più utenti di

condividere la stessa frequenza utilizzando codici univoci per distinguere i segnali. WCDMA utilizza una tecnica di modulazione chiamata Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) e supporta sia la trasmissione dati che la trasmissione vocale. WCDMA è stato un passo importante verso la 4G, poiché ha introdotto la possibilità di trasmettere dati a pacchetto in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, WCDMA aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come HSPA e LTE.

High Speed Packet Access - HSPA HSPA è un miglioramento del UMTS che permette velocità di trasmissione dati più elevate, fino a 14 Mbps. HSPA utilizza una tecnica di modulazione chiamata Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) e supporta sia la trasmissione dati che la trasmissione vocale. HSPA è stato un passo importante verso la 4G, poiché ha introdotto la possibilità di trasmettere dati a pacchetto in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, HSPA aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come LTE, che hanno portato alla transizione verso la 4G.

Architettura di una rete 3G L'architettura di una rete 3G è simile a quella di una rete 2G, ma con alcune modifiche per supportare le nuove tecnologie e i nuovi servizi. La rete 3G utilizza ancora stazioni base e stazioni base controller, ma introduce anche nuovi componenti come il Node B, che è la stazione base utilizzata nelle reti 3G, e il Radio Network Controller (RNC), che gestisce le risorse radio e la comunicazione tra i Node B. Inoltre, la rete 3G introduce un nuovo componente chiamato Serving GPRS Support Node (SGSN), che gestisce la trasmissione dei dati a pacchetto e la connessione alla rete fissa. L'architettura di una rete 3G è progettata per supportare servizi multimediali avanzati e velocità di trasmissione dati più elevate rispetto alle reti precedenti.

Lo User Equipment è il terminale dell'utente. Ora c'è la USIM (Universal Subscriber Identity Module) che è una versione avanzata della SIM, che supporta funzionalità aggiuntive come la crittografia e l'autenticazione avanzata. La USIM è utilizzata nelle reti 3G e successive per garantire la sicurezza delle comunicazioni e proteggere le informazioni dell'utente.

La RAN (Radio Access Network) è la parte della rete che gestisce la comunicazione tra i terminali mobili e le stazioni base. La RAN è composta da componenti come il Node B e il Radio Network Controller (RNC), che gestiscono le risorse radio e la comunicazione tra i terminali mobili e le stazioni base. La RAN è responsabile della gestione delle risorse radio, della trasmissione dei dati a pacchetto e della connessione alla rete fissa, garantendo una comunicazione efficiente e affidabile per gli utenti mobili.

IL nodo B converte il flusso dei dati digitali in segnali radio usando la modulazione WCDMA.

La parte di rete Core si divide in due parti, la parte di rete di commutazione (Circuit Switched - CS) che gestisce le chiamate vocali e la parte di rete a pacchetto (Packet Switched - PS) che gestisce la trasmissione dei dati a pacchetto. La parte di rete CS è responsabile della gestione delle chiamate vocali, mentre la parte di rete PS è responsabile della gestione della trasmissione dei dati a pacchetto e della connessione alla rete fissa.

I registri comuni sono rimasti più o meno gli stessi, abbiamo ancora l'home register e il visitor register, ma abbiamo anche un nuovo registro chiamato Authentication Center (AuC), che è responsabile della gestione delle credenziali di autenticazione degli utenti e della generazione dei codici di autenticazione per garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Multiple Input Multiple Output MIMO é una tecnologia utilizzata nelle reti 3G e successive che consente di utilizzare più antenne per trasmettere e ricevere segnali, migliorando la qualità del segnale e aumentando la capacità della rete. MIMO utilizza tecniche di codifica spaziale per trasmettere più flussi di dati contemporaneamente, consentendo di aumentare la velocità di trasmissione dati e migliorare l'affidabilità delle comunicazioni. MIMO è stato un passo importante verso la 4G, poiché ha introdotto la possibilità di trasmettere dati a pacchetto in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, MIMO aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come LTE, che hanno portato alla transizione verso la 4G.

Tre tipi di MIMO: Spatioal Multiplexing, Diversity Coding e Beamforming. Il Spatial Multiplexing consente di trasmettere più flussi di dati contemporaneamente utilizzando più antenne, aumentando la velocità di trasmissione dati. Il Diversity Coding utilizza più antenne per trasmettere lo stesso flusso di dati, migliorando l'affidabilità delle comunicazioni in condizioni di segnale debole o interferenze. Il Beamforming utilizza più antenne per focalizzare il segnale verso un utente specifico, migliorando la qualità del segnale e aumentando la capacità della rete.

5.1.4 Long Term Evolution

La quarta generazione di reti mobili, introdotta negli anni 2010, ha portato a un ulteriore miglioramento nella comunicazione mobile. Con l'introduzione del LTE (Long Term Evolution), le velocità di trasmissione dati sono aumentate significativamente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più efficiente. Inoltre, il LTE ha introdotto la possibilità di supportare servizi multimediali avanzati come video in alta definizione e giochi online, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente. Tuttavia, il LTE aveva

ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come 5G, che hanno portato alla transizione verso la 5G.

Le caratteristiche principali sono la mobilità, sicurezza, roaming e prestazioni. Per la mobilità abbiamo la possibilità di spostarsi da una cella all'altra senza interruzioni, grazie al processo di handover che consente di trasferire la chiamata o la connessione dati da una stazione base a un'altra in modo fluido e senza interruzioni.

Per la sicurezza, il LTE utilizza meccanismi di autenticazione e crittografia avanzati per proteggere le comunicazioni e garantire la privacy degli utenti.

Per il roaming, il LTE supporta la possibilità di utilizzare i servizi mobili anche quando si è fuori dalla propria rete domestica, consentendo agli utenti di connettersi a reti partner in tutto il mondo.

Per le prestazioni, il LTE offre velocità di trasmissione dati elevate, bassa latenza e una maggiore capacità della rete, consentendo agli utenti di accedere a servizi basati sui dati in modo più efficiente e affidabile.

MIMO è una tecnologia utilizzata nelle reti 4G e successive che consente di utilizzare più antenne per trasmettere e ricevere segnali, migliorando la qualità del segnale e aumentando la capacità della rete. MIMO utilizza tecniche di codifica spaziale per trasmettere più flussi di dati contemporaneamente, consentendo di aumentare la velocità di trasmissione dati e migliorare l'affidabilità delle comunicazioni. MIMO è stato un passo importante verso la 5G, poiché ha introdotto la possibilità di trasmettere dati a pacchetto in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, MIMO aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come 5G, che hanno portato alla transizione verso la 5G.

SC-OFDMA è una tecnica di accesso multiplo utilizzata nelle reti 4G, che consente a più utenti di condividere la stessa frequenza utilizzando codici univoci per distinguere i segnali. SC-OFDM utilizza una tecnica di modulazione chiamata Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) e supporta sia la trasmissione dati che la trasmissione vocale. SC-OFDM è stato un passo importante verso la 5G, poiché ha introdotto la possibilità di trasmettere dati a pacchetto in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, SC-OFDM aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come 5G, che hanno portato alla transizione verso la 5G.

SDR (Software Defined Radio) è una tecnologia utilizzata nelle reti 4G e successive che consente di implementare le funzionalità radio in software, invece che in hardware. SDR consente di aggiornare e modificare le funzionalità radio in modo più flessibile e rapido, consentendo di adattarsi alle nuove tecnologie e ai nuovi standard senza dover sostituire l'hardware. SDR è stato un passo importante verso la 5G, poiché ha introdotto la possibilità di implementare nuove funzionalità radio in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad

altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, SDR aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come 5G, che hanno portato alla transizione verso la 5G.

Scheduling Dinamico è una tecnica utilizzata nelle reti 4G e successive che consente di allocare le risorse radio in modo dinamico in base alle esigenze degli utenti e alle condizioni della rete. Lo scheduling dinamico utilizza algoritmi di scheduling per determinare quali utenti devono essere serviti in un dato momento, tenendo conto di fattori come la qualità del segnale, la quantità di dati da trasmettere e la priorità degli utenti. Lo scheduling dinamico è stato un passo importante verso la 5G, poiché ha introdotto la possibilità di allocare le risorse radio in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, lo scheduling dinamico aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come 5G, che hanno portato alla transizione verso la 5G.

OFDM e OFDMA OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) è una tecnica di modulazione utilizzata nelle reti 4G e successive che consente di trasmettere dati su più frequenze contemporaneamente, migliorando la velocità di trasmissione dati e l'efficienza spettrale. OFDM divide il canale di comunicazione in sottocanali ortogonali, consentendo di trasmettere più flussi di dati contemporaneamente senza interferenze. OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) è una tecnica di accesso multiplo basata su OFDM che consente a più utenti di condividere la stessa frequenza utilizzando codici univoci per distinguere i segnali. OFDMA è stato un passo importante verso la 5G, poiché ha introdotto la possibilità di trasmettere dati a pacchetto in modo più efficiente, consentendo l'accesso a Internet e ad altri servizi basati sui dati in modo più veloce e affidabile. Tuttavia, OFDMA aveva ancora limitazioni in termini di velocità di trasmissione dati, che sono state superate con l'introduzione di tecnologie come 5G, che hanno portato alla transizione verso la 5G.