VERZWARING · BETONBLOK BALLAST VOOR TENTEN

Betonblokken plaatsen als ballast

Zo zet je betonblokken neer als ballast voor een stretch-, ster- of grote buizenframe-tent op verharding.



Voorbereiding

- Het aantal en gewicht volgen uit het ballastadvies voor jouw tent en plek; vraag het aan via de offertepagina als je het niet weet.
- Regel een heftruck, verreiker of kraan: een blok van 500 kg til je niet met de hand. Het blok van 120 kg schuif je met een palletwagen.

Stap voor stap

1. Zet elk blok op de plek uit het opstelplan, op een vlakke ondergrond en uit de looproute.
2. Hijs alleen aan de ingestorte hijslepel, met een goedgekeurde hijsband.
3. Bevestig de spanband of het touw van de tent aan de hijslepel en span hem volgens het opstelplan.
4. Zet een hoes over het blok of markeer het, zodat niemand ertegen loopt.

Veiligheid

- Een partytent is een feest- en markttent, geen stormtent. Bij harde wind (vlaggen staan strak, takken bewegen) haal je eerst de wanden los en daarna het dak eraf, of je breekt de tent af.
- Laat een tent met wanden nooit onbeheerd staan als er wind voorspeld is.
- Struikelgevaar: markeer spanbanden en haringen, bijvoorbeeld met een lint of een pionnetje.
- Controleer de verankering elke dag en na elke regenbui: natte grond houdt een haring minder goed vast.
- Ga nooit onder een hangend blok staan.
- Een blok met een spanband eraan is geen zitplaats.

Afbreken

- Maak eerst de tent los van het blok, dan pas het blok verplaatsen.

Onderhoud en opbergen

- Controleer de hijslepel op roest en vervorming; een beschadigde lepel niet meer gebruiken om te hijsen.

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/betonblok-ballast-tent. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.