VERANKERING · STORMBANDENSET PARTYTENT

Stormbanden plaatsen bij een buizenframe-tent

Zo zet je de stormbanden over het dak van je buizenframe-tent, voor extra houvast bij wind.



Voorbereiding

- Neem één stormband per 2 m tentlengte, in de breedte van je tent.
- Zet eerst de tent op en veranker elke staander met een haring of voetgewicht.

Stap voor stap

1. Gooi de band over het dak, ter hoogte van een dakspant.
2. Zet aan beide kanten een lange haring schuin weg van de tent in de grond, ongeveer 1 m van de staander.
3. Haak de band aan beide haringen en trek hem met de ratel strak, tot hij plat op het dak ligt.
4. Herhaal bij elk spant met een band.

Veiligheid

- Een partytent is een feest- en markttent, geen stormtent. Bij harde wind (vlaggen staan strak, takken bewegen) haal je eerst de wanden los en daarna het dak eraf, of je breekt de tent af.
- Laat een tent met wanden nooit onbeheerd staan als er wind voorspeld is.
- Struikelgevaar: markeer spanbanden en haringen, bijvoorbeeld met een lint of een pionnetje.
- Controleer de verankering elke dag en na elke regenbui: natte grond houdt een haring minder goed vast.

Afbreken

- Ontspan en verwijder de stormbanden voor je de wanden en het dak losmaakt.

Onderhoud en opbergen

- Banden droog en opgerold opbergen.

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/stormbandenset-partytent. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.