VERWARMING · TERRASHEATER OP GAS 13 KW

# Terrasheater op gas: opbouwen en veilig gebruiken

**Zo bouw je de RVS-terrasheater van 13 kW op, sluit je de gasfles aan en gebruik je hem veilig op het terras.**



## Voorbereiding

- Gebruik de heater alleen in de open lucht: op een terras, een open plein of onder een overkapping die aan minstens twee zijden helemaal open is. Nooit in een tent, partytent, schuur of binnenruimte.
- Zet hem op een vlakke, stevige ondergrond, uit de wind en minstens 1 meter van muren, doek, parasols, takken en alles wat kan branden. Kijk ook omhoog: boven de heater moet het vrij zijn.
- Gebruik propaan, met een drukregelaar en gasslang die passen bij wat op het typeplaatje staat. Een gasfles staat altijd rechtop.
- Houd een brandblusser of blusdeken in de buurt en spreek af wie de heater uitzet als je weggaat.

## Stap voor stap

1. Monteer voet, paal, brander en reflector zoals op de tekening in de doos; draai alle bouten stevig aan.
2. Zet de gasfles in de voet, schroef de drukregelaar met de hand op de fles en sluit de slang aan op de heater.
3. Doe de lektest: draai de fles open en bestrijk koppelingen en slang met zeepsop. Ontstaan er belletjes, draai de fles dicht en zet de koppeling opnieuw vast.
4. Druk de regelknop in, draai hem naar ontsteken en druk een paar keer op de piëzo-knop tot de waakvlam brandt. Houd de knop nog 20 seconden ingedrukt.
5. Draai de knop naar de stand die je wilt. Na een paar minuten gloeit het rooster en voel je de warmte.

## Veiligheid

- Nooit in een tent of binnen gebruiken: een gasheater verbruikt zuurstof en maakt koolmonoxide, dat je niet ruikt.
- Houd minstens 1 meter afstand tot doek, parasols, muren en takken; kleding en servetten niet over of tegen de heater hangen.
- Raak de reflector en de kap niet aan als hij brandt of net uit is: die worden heel heet.
- Laat kinderen en huisdieren niet bij een brandende heater komen en laat hem nooit onbeheerd branden.
- Bij harde wind de heater uitzetten; een windvlaag kan hem omblazen of de vlam doven.
- Gasfles wisselen alleen met de heater uit en afgekoeld, en ver van open vuur.

## Afbreken

- Draai eerst de gasfles dicht en laat de vlam uitbranden; zet daarna de regelknop op uit.
- Laat de heater minstens 30 minuten afkoelen voor je hem verplaatst of afdekt.
- Koppel de gasfles los en zet hem rechtop, buiten of in een geventileerde ruimte; nooit in een kelder.

## Onderhoud en opbergen

- Controleer voor elk seizoen slang en regelaar op scheurtjes en brosheid; vervang een slang die ouder is dan op de slang staat.
- Maak de brander en de reflector stofvrij met een droge borstel; spuit er geen water op.
- Berg de heater droog op met de beschermhoes erover.
- Ruik je gas of zie je een gele, roetende vlam? Zet de heater uit, draai de fles dicht en laat hem nakijken voor je hem weer gebruikt.

## Wat zit erin

- Terrasheater in delen (voet, paal, brander, reflector)
- Handleiding

---

**Vragen of een onderdeel nodig?** Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/terrasheater-gas-13-kw. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.