TOPCOVER · TOPCOVER STRETCH VOOR STATAFEL

Topcover op je statafel

Zo leg je de stretch topcover over het blad van je statafel, met of zonder rok eronder.



Voorbereiding

- Controleer de maat van het blad (Ø 60–70 of Ø 80–85 cm).

Stap voor stap

1. Leg de topcover op het blad met de naad naar beneden.
2. Trek de elastische rand rondom onder het blad.
3. Trek hem recht tot de bovenkant strak en zonder plooien ligt.

Veiligheid

- Een rok tot de grond kan een struikelrand geven: let op dat de onderrand niet op de vloer opbolt.
- Houd kaarsen en heaters uit de buurt van textiel.

Afbreken

- Trek de elastische rand onder het blad vandaan en til de topcover eraf.

Onderhoud en opbergen

- Wassen op 30 °C in een waszak, zonder wasverzachter; niet in de droger, ophangen te drogen.
- Stretch kreukt niet: na het wassen is hij meteen klaar voor gebruik.
- Vlekken (wijn, bier) zo snel mogelijk deppen met koud water; niet wrijven.
- Droog en opgevouwen opbergen.

Wat zit erin

- Topcover in de gekozen maat en kleur

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/topcover-stretch-statafel. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.