TRANSPORTKAR · TRANSPORTKAR VOOR RONDE KLAPTAFELS

# Transportkar ronde klaptafels laden en rijden

**Zo laad en rijd je de transportkar voor ronde klaptafels veilig, van de opslag naar de zaal en terug.**



## Voorbereiding

- Zet de kar op een vlakke plek en zet de remmen vast.
- Kijk welke uitvoering je hebt; de capaciteit staat op de productpagina en in de specificaties.

## Stap voor stap

1. Klap de tafels in en zet ze rechtop in de kar, blad tegen blad.
2. Laat de tafels in de bogen of beugels van de kar rusten zodat ze niet kunnen rollen.
3. Haal de remmen los en rij de kar met twee handen aan de duwbeugel.

## Veiligheid

- Laad de kar gelijkmatig: het zwaarste onderaan en in het midden.
- Rij langzaam, duw de kar (trek hem niet) en kijk over de lading heen.
- Op een helling: met twee personen, één aan elke kant; nooit een helling af laten rollen.
- Zet de remmen vast als de kar stilstaat, ook even tussendoor.
- Ga er nooit op staan en vervoer er geen mensen op.

## Afbreken

- Leeg de kar van boven naar beneden; zet de remmen vast voor je begint.

## Onderhoud en opbergen

- Haal zand en draad uit de wielen; draai losse wielen meteen weer vast.
- Een kras in de coating werk je bij met lak.
- Berg de kar droog op.

## Wat zit erin

- Transportkar voor 10 ronde klaptafels, leeg

**Vragen of een onderdeel nodig?** Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/transportkar-ronde-klaptafels. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.