TRANSPORTKAR · TRANSPORTKAR VOOR STAPELSTOELEN

Transportkar stapelstoelen laden en rijden

Zo laad en rijd je de transportkar voor stapelstoelen veilig, van de opslag naar de zaal en terug.



Voorbereiding

- Zet de kar op een vlakke plek en zet de remmen vast.
- Kijk welke uitvoering je hebt; de capaciteit staat op de productpagina en in de specificaties.

Stap voor stap

1. Stapel de stoelen recht op elkaar, in stapels van 10, met de zittingen boven elkaar.
2. Zet de stapels naast elkaar op het plateau; bij 40 stoelen in vier stapels.
3. Klik eventuele stoelverbinders los voor je stapelt.
4. Haal de remmen los en rij de kar met twee handen aan de duwbeugel.

Veiligheid

- Laad de kar gelijkmatig: het zwaarste onderaan en in het midden.
- Rij langzaam, duw de kar (trek hem niet) en kijk over de lading heen.
- Op een helling: met twee personen, één aan elke kant; nooit een helling af laten rollen.
- Zet de remmen vast als de kar stilstaat, ook even tussendoor.
- Ga er nooit op staan en vervoer er geen mensen op.

Afbreken

- Leeg de kar van boven naar beneden; zet de remmen vast voor je begint.

Onderhoud en opbergen

- Haal zand en draad uit de wielen; draai losse wielen meteen weer vast.
- Een kras in de coating werk je bij met lak.
- Berg de kar droog op.

Wat zit erin

- Transportkar voor 20 of 40 stapelstoelen, leeg

Vragen of een onderdeel nodig? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product, of kijk op klapklaar.nl/products/transportkar-stapelstoelen. Deze handleiding geeft algemene aanwijzingen. Bij een evenement met publiek gelden de regels van de gemeente en de locatie.