
ESP32
ESP32-WROOM
J1
JP1
J5
AFC24-S24FIC-00
J2
JST-SH-4P
Q9
MOSFET_P-SOT-23
IC3
CH9102F
J4
USB-C_2-16PIN
U1
TP4054
BATTERY
JST-PH-2/90SMD
LDO
HT7833
Q3
AO3401
Q2
S8050
Q4
AO3400A
Q5
AO3401
EN button
RESET
MMDT3904
MMDT3904
D4
MBR0530
D5
MBR0530
D6
MBR0530
L1
68uH
close->B
2.13inch
2.7inch
2.9inch
3.7inch
4.2inch
5.65inch
5.83inch
7.5inch
open->A
1.54inch
2.66inch
7.5 HD inch
H1
H2
H3
H4
MOUNT-PAD-ROUND2.5
MOUNT-HOLE2.5
ESPink_v2
25.04.2023 18:48
Sheet: 1/1
Rev: 2.0