
IC1
ESP32-S3-WROOM-1-N16
IC2
ME6211C33M5G
IC3
CH9102F
IC4
SMF05C
IC7
AP2191WG-7
J2
JST-SH-4_RA
J3
JST-SH-4_VERT
J4
USB-C_2-16PIN
J5
USUP_SPI_CONNECTOR
JP1
MICRO_SD
SD_CARD
U1
TP4054
U2
MAX17048
BATTERY
JST-PH-2/90SMD
LDO
HT7833
POLIFUSE0500805L
RESETA
1TS003B-1600-3500A
UPA
PUSHA
DOWNA
BUTTON_UP
BUTTON_PUSH
BUTTON_DOWN
VSENSOR
V_BATT
+3V3
GND
ESPink426
22.10.2024 7:28
Sheet: 1/1
Rev: 1.0