
Coded magnetic system Système codé magnétique Berührungsloser Sicherheitsschalter Sistema de código magnético Sistema codificato magnetico Sistema codificado magnético




XCS DM3 Cat. 3, PL=d / SIL2 XCS DM4 Cat. 4, PL=e / SIL3



http://qr.tesensors.com/XCS002





XCS DM3/4 ••• M12 XCS DM3/4 •• • M12R + XCS DMT

### English

The coded magnetic system XCS DM integrates into the safety chain for the monitoring of mobile guards (swivelling, sliding or removable).

# Français

Le système codé magnétique XCS DM est un maillon de la chaîne de sécurité qui surveille les protecteurs mobiles (pivotant, coulissant ou amovible).

Der berührungslose Sicherheitsschalter XCS DM ist Bestandteil einer Sicherheitskette und sorgt für die Überwachung von beweglichen Schutzabdeckungen (zum Schwenken, Schieben oder Abnehmen).

El sistema de código magnético XCS DM se integra en una cadena de seguridad para el control de los protectores móviles (pivotante, deslizante o extraíble).

# Italiano

Il sistema codificato magnetico XCS DM s'integra in una sequenza di sicurezza e garantisce il monitoraggio delle protezioni mobili (girevoli, scorrevoli o amovibili).

O sistema magnético codificado XCS DM é integrado na cadeia de

segurança para monitorização dos protectores móveis (rotativos, deslizantes ou amovíveis).

Dimensions / Encombrements / Abmessungen / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões XCS DM3/4 ••• 02 XCS DM3/4 ••• M12

XCS DM3/4 ••• 05 XCS DM3/4 ••• 10

0

3.23

0.19

3.94

2 x Ø4

2 x Ø0.16

0.19


3.94

mm


27 1.06

0.24


2 x Ø4 2 x Ø0.16





Minimum mounting clearances between safety switches and ferromagnetic materials Espaces de dégagement minimum, au montage, entre interrupteurs de sécurité et matériaux ferromagnétiques Minimaler Abstand zwischen Sicherheitsschaltern und ferromagnetischen Materialien Espacios libros mínimos para el montaje, entre los interruptores de seguridad y los materiales ferromagnéticos Spazio di montaggio minimo tra gli interruttori di sicurezza e materiali ferromagnetici; Distâncias mínimas de montagem entre interruptores de segurança e materiais ferromagnéticos



Suporte ferromagnético













Cable connection procedures Procédures de connexion des câbles Kabelanschlüsse Procedimentos de conexión de los cables Procedure di collegamento dei cavi Procedimentos para a conexão de cabos



Tightening torque, tightening capacity Couple de serrage, capacité de serrage Anzugdrehmoment, Anzugvermögen Par de apriete, capacidad de apriete Coppia di serraggio, capacità di serraggio Binário de aperto, capacidade de aperto



Rivet mounting or one-way screws. Fixation par rivetage ou vis à sens unique Befestigung mit Nieten oder Sicherheitsschrauben. Fijación por remache o tornillo de sentido único Fissaggio mediante. ribaditura o vite a senso unico Fixação por rebitagem ou por parafuso de sentido único.

Printed in

Diagnosis LED: Diagnosis assistance and correct operation verification DEL diagnostic : Aide au diagnostic et vérification du bon fonctionnement Diagnose LED: Hilfe zur Diagnose und zur Überprüfung des korrekten Betriebs Diagnóstico por LED: Ayuda al diagnóstico y a la verificación del correcto funcionamiento LED diagnostica: Supporto per la diagnostica e la verifica del corretto funzionamento LED diagnóstico: Ajuda ao diagnóstico e verificação do bom funcionamento.

Flashing / Clignotante / Blinkend / Intermitente / Lampeggiante / Intermitente

On / Allumée / Ein / Encendido / Accesa / Aceso

Off / Fteinte / O Aus / Apagado / Spenta / Apagado

Lampeggiante / intermitente Accesa / Aceso		Openia / Apagado	
System status / Etat du système / Systemstatus / Estado del sistema / Stato del sistema / Estado do sistema		LED Colour Couleur DEL LED Farbe Color LED Colore LED Cor LED	LED Status Etat DEL LED Status Estado LED Stato LED Estado LED
Not supplied or LED out of order Pas alimenté ou DEL H.S. Nicht versorgt oder LED kaputt No alimentado o LED H.S. Non alimentata oppure LED guasta Não alimentado ou LED F.S.	OFF	Off Eteinte Aus Apagado Spenta Apagado	0
Voltage too low at initialisation Tension insuffisante à l'initialisation Unzureichende Spannung bei Initialisierung Tensión insuficiente durante la inicialización Tensione insufficiente al momento dell'inizializzazione Tensão insuficiente ao arranque	ON	Orange Orange Orange Naranja Arancione Laranja	•
Idle - transmitter (coded magnet) not present Etat au repos - non présence de l'émetteur (aimant codé) Ruhestatus – Sender (codiert magnet) nicht vorhanden Estado en reposo – sin presencia del emisor (imán cifrado) Stato: riposo - l'emittente (magnete codificato) non è presente Estado em repouso – não presença do emissor (imã codificado)	OFF	Green Verte Grün Verde Verde Verde	*
Active (coded magnet transmitter present) Etat actif (en présence de l'émetteur aimant codé) Aktiver Status (Sender codiert magnet vorhanden) Estado activo (en presencia del emisor imán cifrado) Stato: attivo (l'emittente magnete codificato è presente) Estado activo (em presença do emissor ímã codificado)	ON	Green Verte Grün Verde Verde Verde	•
Misalignment or incorrect sensing distance Défaut d'alignement ou distance de détection incorrecte Ausrichtungsfehler oder falscher Luftspalt Defecto de alineación o distancia de detección incorrecta Anomalia di allineamento o distanza di segnalazione errata Falha de alinhamento ou distância de detecção incorrecta	OFF	Red / Rouge Rot / Rojo / Rosso / Vermelho Orange / Orange Orange / Naranja Arancione / Laranja	•
Device inoperative.  If this condition exists, cycle power to the device.  If the device remains inoperable, replace the device.  Appareil inopérant.  Dans ce cas, redémarrer l'appareil.  Si le problème persiste, remplacer l'appareil.  Gerät nicht betriebsbereit.  Wenn diese Bedingung vorliegt, müssen Sie das Gerät ausund wieder einschalten.  Ist das Gerät weiterhin nicht betriebsbereit, müssen Sie das Gerät austauschen.  Dispositivo no operativo.  Si es produce este estado, apague y encienda el dispositivo.  Si éste sigue sin funcionar, sustitüyalo.  Dispositivo non operativo.  In questo caso, spegnere e riaccendere il dispositivo.  Se non funziona ancora sostituirlo.  Dispositivo inoperante.  Se esta condição existir, fornecer alimentação ao dispositivo.  Se o dispositivo continuar inoperante, substituir o dispositivo.	OFF	Red / Rouge Rot / Rojo / Rosso / Vermelho	•

Functional directions /

Minimum distance between the magnet and the sensor

Directions fonctionnelles /

Distance minimale entre l'aimant et le capteur

Funktions-Richtungen /

Mindestabstand zwischen dem Magneten und dem Sensor

Direcciones funcionales /

Distancia mínima entre el imán y el sensor

Direzioni funzionali /

Distanza minima tra il magnete e il sensore


Direcções funcionais /

Distância mínima entre o íman eo sensor 0.04  $\supset$  0 0 0 0

Approach speed related to discordance time: 0.39 in/s. Vitesse d'approche liée au temps de discordance: 0,01 m/s mini. Annäherungsgeschwindigkeit im Zusammenhang mit der Verzögerungszeit: 0,01 m/s mini. Velocidad de aproximación ligada al tiempo de discordancia: 0,01 m/s mini.

m/s mini

elocità di avvicinamento dipendente dal tempo di discordanza: 0,01 m/s mini. Velocidade de aproximação ligada ao tempo de discordância: 0,01



Sao : Specified Operating Distance Portée de travail spécifiée Vorgegebener Arbeitsbereich Alcance de trabajo especificado Distanza operativa specificata.
Distancia de funcionamento especificada

#### Maintenance:

- Periodically check the operating state. When the green LED is continually on, auto control is active and monitors for proper operation.
- Check mountings and remove metallic chips.
   Replace device if damaged or at the end of service
- life The opening of the guard immediately triggers safety outputs.

#### Maintenance:

- Vérifier périodiquement le bon état de marche. Lorsque la DEL verte est allumée en continu, l'auto-contrôle est actif et contrôle le bon fonctionnement du produit. Vérifier les fixations et enlever les copeaux
- métalliques
- Remplacer l'équipement s'il est endommagé ou en
- L'ouverture du protecteur entraîne le déclenchement immédiat des sorties de sécurité.

- Wartung:
   Den Betriebsstatus regelmäßig überprüfen. Wenn die LED dauerhaft grün leuchtet, führt das Gerät automatisch eine Selbstkontrolle und Überwachung des Betriebs durch.
   Die Befestigung überprüfen und Metallspäne entfernen.
   Tauschen Sie das Gerät aus, wenn es beschädigt ist oder das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.
- das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Beim Öffnen der Schutzabdeckung werden umgehend die Sicherheitsausgänge geschaltet.

# Mantenimiento:

- Comprobar periódicamente el estado de funcionamiento. Comprobar periodicamente el estado de l'uncionamiento.
   Si el LED verde permanece encendido, se activa el control automático, que controla el correcto funcionamiento.
   Verificar las fijaciones y quitar las virutas metálicas.
   Sustituir el dispositivo en caso de que esté dañado o cuando alcance el final de su vida útil.
   La apertura del protector conlleva la activación inmediata de las estidas de securidad.

- de las salidas de seguridad.

# Manutenzione:

- Controllare periodicamente lo stato di funzionamento. Quando il LED verde è accesso fisso, l'autocontrollo è attivo e monitora lo stato corretto del funzionamento.
- Controllare i fissaggi e togliere i trucioli di metallo. Controllare lo stato di funzionamento generale e sostituire
- l'apparecchiatura se è deteriorata o al termine della durata di vita garantita.
- L'apertura del protettore provoca l'apertura immediata delle uscite di sicurezza.


# Manutenção:

- Verificar periodicamente o correcto estado de funcionamento. Quando o LED verde está fixo aceso, o autocontrolo está activo monitoriza o bom funcionamento. Verificar as fixações e remover as aparas metálicas.
- Substituir o dispositivo se estiver danificado ou no final da sua vida útil.
- A abertura do protector engendra o accionamento imediato das saídas de segurança




Wiring diagram / Mise en œuvre électrique / Anschluß Schema / Instalación eléctrica / Collegamenti elettrici / Instalação eléctrica Illustration of system with dedicated transmitter present Représentation du système en présence de l'émetteur dédié Darstellung des Systems mit dem entsprechenden Sender Representación del sistema en presencia del emisor dedicado Illustrazione del sistema con un'emittente specifica Representação do sistema em presença do emissor dedicado

### XCS DM3 Cat. 3, PL=d / SIL2



(1) Mechanically connected contacts / Contacts liés mécaniquement / Mechanisch verbundene Kontakte / Contactos unidos mecánicamente / Contatti collegati meccanicamente / Contactos ligados mecanicamente



The start input in the EDM (External Device Monitoring) loop must be connected to a K load (contact relays mechanically connected ). L'entrée de la boucle de surveillance des appareils externes (EDM) doit être connectée à une charge K (contacts du relais liés mécaniquement). Der erste Eingang in der EDM-Schleife (External Device Monitoring, EDM) muss zwingend an eine La entrada de inicio del bucle de EDM (External Device Monitoring, EDM) filius zwingend all'elle K-Last (mechanisch verbundene Kontaktrelais) angeschlossen sein.


La entrada de inicio del bucle de EDM (External Device Monitoring, control de dispositivos externo) debe conectarse a una carga K (relés de contacto conectados mecánicamente).


L'ingresso di avviamento nel loop EDM (External Device monitoring) deve essere collegato a un carico K (relè dei contatti collegati meccanicamente).

A entrada de arranque no circuito do EDM (monitorização de dispositivos externos)

tem de ser ligada a uma carga K (relés de contacto ligados mecanicamente).

XCS DM3 + Preventa module (example : XPS AFL5130) XCS DM3 + module Preventa (exemple : XPS AFL5130) XCS DM3 + Preventa Modul (Beispiel: XPS AFL5130) XCS DM3 + módulo Preventa (ejemplo: XPS AFL5130) XCS DM3 + modulo Preventa (esempio: XPS AFL5130) XCS DM3 + módulo Preventa (exemplo: XPS AFL5130)





Maximum series mounting 32 products (cable 78.74 in) Note: When in series mounting configuration, the resistance of each of the devices and their associated cabling should be taken into

Montage en série de 32 produits au maximum (câble de 2 m) Note : Dans une configuration de montage en série, tenir compté de la résistance de chacun des appareil et du câblage associé.

Maximal 32 in Serie geschaltete Geräte (2 m Kabel) Anmerkung: Bei einer Konfiguration von in Serie geschalteten Geräten ist auf den Widerstand eines jeden Geräts sowie der zugehörigen Kabel zu achten.

Montaje máximo en serie de 32 productos (cable de 2 m) **Nota:** Con una configuración de montaje en serie, tener en cuenta la resistencia de cada dispositivo y del cableado correspondiente.

Montaggio in serie max. 32 prodotti (cavo 2 m) Nota: Con una configurazione di montaggio in serie, prendere in conto la resistenza di ogni dispositivo e dei relativi cavi.

Encadeamento em série máximo de 32 produtos (cabo de 2 m) Nota: Com uma configuração de montagem em série, deve ter-se em conta a resistência de cada um dos dispositivos e a cablagem

#### DANGER / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH Disconnect all power before servicing equipment.

Failure to follow these

instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION, D' EXPLOSION OU D' ARC **ELECTRIQUE** 

Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

#### **▲** GEFAHR / PELIGRO

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS-ODER LICHTBOGENGEFAHR Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten.

Die Nichtbeachtung dieser

Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO Desconecte toda alimentaciónantes de realizar el servicio.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA FLASH

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi ntervento

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.


# RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU FAÍSCA

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.



Output status / Etat des sorties / Status der Ausgänge / Estado de las salidas / Stato delle uscite / Estado das saídas



"OFF" = Error detected / Erreur détectée / Störung / Error detectado / Rilevato errore / Erro detectado

Output closed (1) Output open (0) - Transient status - Sortie fermée (1) Sortie ouverte (0) Etat transitoire - Übergangsstatus Ausgang offen (0) Ausgang geschlossen (1) - Salida cerrada (1) Salida abierta (0) - Estado transitorio Uscita chiusa (1) Uscita aperta (0) - Stato transitorio Saída fechada (1) Saída aberta (0) - Estado transitório Sao : Specified Operating Distance / Portée de travail spécifiée / Vorgegebener Arbeitsbereich / Alcance de trabajo especificado / Distanza operativa specificata / Distância de funcionamento especificada Sar : Specified Release Distance / Portée de déclenchement spécifiée / Vorgegebener Auslösebereich / Alcance de activación especificado / Distanza di rilascio specificata / Alcance de libertação assegurada

#### WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / AVISO

#### UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Do not use magnetic or magnetized screws to mount safety switches.
- Do not mount safety switches in locations subject to magnetic fields in excess of 0.5 mT.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

# FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

- Los interruptores de seguridad no deben instalarse por medio de tornillos magnéticos o magnetizados. Los interruptores de seguridad no deben instalarse en
- ubicaciones expuestas a campos magnéticos de más de 0.5 mT.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

# FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

- · Ne pas monter les interrupteurs de sécurité à l'aide de
- vis magnétiques ou de vis magnétisées.

   Ne pas monter les interrupteurs de sécurité dans des endroits exposés supérieurs à 0,5 mT. à des champs magnétiques

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages

matériels.

#### **FUNZIONAMENTO NON INTENZIONALE DELL' APPARECCHIATURA**

- Non utilizzare viti magnetiche o magnetizzate per montare gli interruttori di sicurezza.

  Non montare gli interruttori di sicurezza in posti soggetti a campi magnetici superiori a 0,5 mT.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

#### UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Verwenden Sie keine Magnet- oder magnetisierten Schrauben, um die Sicherheitsschalter zu montieren.
- Montieren Sie keine Sicherheitsschalter in Umgebungen, die Magnetfeldern über 0.5 mT ausgesetzt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen.

#### **FUNCIONAMENTO NÃO PREVISTO DOS EQUIPAMENTOS**

- Não utilize parafusos magnéticos ou magnetizados para montar os interruptores de segurança.
- Não monte os interruptores de segurança em locais sujeitos a campos magnéticos de intensidade superior

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

# CAUTION / ATTENTION / ACHTUNG / AVISO / ATTENZIONE / ATENÇÃO

### RISK OF MATERIAL DAMAGE

- Do not use safety switch as a mechanical stop.
- Do not adjust the position of switches using a hammer or other tool likely to exceed the device's shock and vibration tolerances.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

### RIESGO DE DAÑOS MATERIALES

- · Los interruptores de seguridad no deben utilizarse como topes mecánicos.
- La posición de los interruptores no debe ajustarse por medio de un martillo u otra herramienta que podría exceder las tolerancias del dispositivo a los choques y vibraciones

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

# RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL

- Ne pas utiliser les interrupteurs de sécurité comme butées mécaniques
- Ne pas régler la position des interrupteurs à l'aide d'un marteau, ou de tout autre outil qui pourrait dépasser les tolérances du dispositif aux chocs et aux vibrations.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

### RISCHIO DI DANNI MATERIALI

- Non utilizzare il vostro interruttore di sicurezza come arresto meccanico.
- Non regolare la posizione degli interruttori con un martello o un altro attrezzo simile che possa superare le tolleranze d'urto e di vibrazione del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

# GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN

- · Verwenden Sie den Sicherheitsschalter nicht als
- mechanische Abschaltung.
  Passen Sie die Position der Schalter nicht mit einem Hammer oder einem anderen Werkzeug an, die wahrscheinlich die Toleranzwerte für Geräteschläge und-vibrationen überschreiten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzungen oder Materialschäden führen.

### DANOS NOS EQUIPAMENTOS

- Não utilize o interruptor de segurança como um meio de paragem mecânico.
- Não ajuste a posição dos interruptores utilizando um martelo ou outra ferramenta susceptível de ultrapassar as tolerâncias aos choques e às vibrações do dispositivo.

A não observância destas instruções pode provocar ferimentos pessoais, ou danos no equipamento.

- Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. en
- Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel. fr
- Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen. de Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material. (es)
- Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material. (pt)
- © 2018 Schneider Electric. "All Rights Reserved."



EN/ISO 14119 - EN/ISO 13849-1 - IEC 61508 EN/IEC 62061 - EN/IEC 60947-5-2 EN/IEC 60947-5-3 - UL 508, CSA 22-2 n°14	
UL, CSA, EAC, TüV	
10 gn (10150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6	
30 gn (duration 11 ms) conforming to EN/IEC 60068-2-27	
Class III conforming to EN/IEC 61140	
IEC 60529: : IP66 + IP67 + IP69K / IP67 : IP67 UL 508: Enclosure Type 1	
3, conforming to EN/IEC 60947-5-1	
Ue = 24 V + 10 % I max (to 70 C°) = 1.5 A Resistive load I max (to 60 C°) = 2 A Resistive load I Diag (Er) = 0.5 A max	
≤ 10 %	
≤ 20 %	
$I = 0.1 \text{ A} \rightarrow 0.08 \text{ Vdc}$ $I = 0.5 \text{ A} \rightarrow 0.4 \text{ Vdc}$	
$I = 1 A \rightarrow 0.8 \text{ Vdc}$ $I = 1.5 A \rightarrow 1.2 \text{ Vdc}$	
0.25 mm² (AWG 24), length: 78.74 in, 196.85 in or 393.70 in, depending on model Cables resistance: $90 \text{ m}\Omega/39.37$ in By pre-wired connector M12 coding A: length: 78.74 in, 196.85 in or 393.70 in, depending on model XZC P29P12L2/L5/L10 300 m $\Omega$ /product Type PELV supply: ABL8 RPS 24100 (10 A) ABL8 RPS 24030 (3 A) ABL8 RPS 24050 (5 A)	
20 years	
3.94 <sup>E-09</sup>	
Ie = 40 mA	
2 static outputs PNP (NO) 1.5 A to 24 V == (Short-circuit protection)	
1 static output PNP (NO) 0.5 A to 24 V == (Short-circuit protection)	
< 100 ms (Switch-off delay)	
< 100 ms (Switch-on delay)	
2 s	
EN/ISO 14119 - EN/ISO 13849-1 - IEC 61508	

rechnische Daten		
Normenkonformität	EN/ISO 14119 - EN/ISO 13849-1 - IEC 61508 EN/IEC 62061 - EN/IEC 60947-5-2 EN/IEC 60947-5-3 - UL 508, CSA 22-2 n°14	
Produktzertifizierungen	UL, CSA, EAC, TÜV	
Vibrationsfestigkeit	10 gn (10150 Hz) gemäß <b>EN/IEC 60068-2-6</b>	
Schockfestigkeit	30 gn (Dauer 11 ms) gemäß EN/IEC 60068-2-27	
Schutz gegen Spannungstöße	Klasse III gemäß EN/IEC 61140	
Schutzart	IEC 60529: : IP66 + IP67 + IP69K/	
	UL 508: Enclosure Type 1	
Verschmutzungsgrad	3, gemäß EN/IEC 60947-5-1	
Nennbetriebsdaten	Ue = 24 V + 10 % I max (bis 70 C°) = 1,5 A Ohmsche Last I max (bis 60 C°) = 2 A Ohmsche Last I Diag (Er) = 0,5 A max	
Schaltgenauigkeit	≤ 10 %	
Hysterese	≤ 20 %	
Abfallspannung an den Ausgängen (mit 2 m Kabel)	I = 0,1 A → 0,08 Vdc I = 0,5 A → 0,4 Vdc I = 1 A → 0,8 Vdc I = 1,5 A → 1,2 Vdc	
Elektrischer Anschluß	Kabeldurchmesser 6,1 mm: 6 oder 8 Leiterkabel, 0,25 mm² (AWG 24) Länge 2 m, 5 m oder 10 m entsprechend Modell Kabelwiderstand: 90 mΩ/m Über Verlängerung M12 coding A: Länge 2 m, 5 m oder 10 m entsprechend Modell XZC P29P12L2/L5/L10 300 mΩ/Gerät  Typ der PELV Versorgung ABL8 RPS 24100 (10 A) ABL8 RPS 24050 (5 A)	
Einsatzdauer (TM)	20 Jahre	
<b>PFH</b> D	3.94 <sup>E-09</sup>	
Stromaufnahme	le = 40 mA	
Sicherheitsausgang (OSSD)	2 Halbleiterausgänge PNP (NO) 1,5 A bis 24 V — (gegen Kurzschlüsse geschützt)	
Diagnoseausgang	1 statische Ausgäng PNP (NO) 0,5 A bis 24 V — (gegen Kurzschlüsse geschützt)	
Risikozeit	< 100 ms (Abschaltverzögerung)	
Ansprechzeit	< 100 ms (Einschaltverzögerung)	
Zeitverzögerung vor Verfügbarkeit	2 s	

Caractéristiques		
Conformité aux normes	EN/ISO 14119 - EN/ISO 13849-1 - IEC 61508 EN/IEC 62061 - EN/IEC 60947-5-2	
	EN/IEC 62061 - EN/IEC 60947-5-2 EN/IEC 60947-5-3 - UL 508, CSA 22-2 n°14	
Certifications de	UL, CSA, EAC, TÜV	
produits	01, 00/1, 1/10, 1/dV	
Tenue aux vibrations	10 gn (10150 Hz) selon <b>EN/IEC 60068-2-6</b>	
Tenue aux chocs	30 gn (durée 11 ms) selon <b>EN/IEC 60068-2-27</b>	
Protection contre les chocs électriques	Classe III selon EN/IEC 61140	
Degré de protection	IEC 60529: : IP66 + IP67 + IP69K	
	UL 508: Enclosure Type 1	
Degré de pollution	3, selon EN/IEC 60947-5-1	
Caractéristiques assignées d'emploi	Ue = 24 V = + 10 % I max (à 70 C°) = 1,5 A Charge résistive	
accignoce a emplei	I max (à 60 C°) = 2 A Charge résistive I Diag (Er) = 0,5 A max	
Reproductibilité	≤ 10 %	
Hystèrésis	≤ 20 %	
Chute de tension	I = 0,1 A → 0,08 Vdc I = 0,5 A → 0,4 Vdc	
des sorties (avec 2 m de câble)	$I = 1 \text{ A} \rightarrow 0.8 \text{ Vdc}$ $I = 1.5 \text{ A} \rightarrow 1.2 \text{ Vdc}$	
Raccordement	Diamètre du câble 6.1 mm : câble à 6 ou 8 conducteurs.	
Naccordenient	0,25 mm² (AWG 24),	
	longueur 2 m, 5 m ou 10 m selon modèles	
	Résistance des câbles : 90 mΩ/m	
	Par prolongateur M12 coding A :	
	longueur 2 m, 5 m ou 10 m selon modèles	
	XZC P29P12L2/L5/L10	
	300 mΩ/produit	
	Alimentation PELV de type ABL8 RPS 24100 (10 A)	
	ABL8 RPS 24030 (3 A)	
	ABL8 RPS 24050 (5 A)	
Durée de service (TM)	20 ans	
PFHD	3.94 <sup>E-09</sup>	
Courant de consommation	le = 40 mA	
Sortie de sécurité (OSSD)	2 sorties statiques PNP (NO)	
<u> </u>	1,5 A à 24 V — (protégées contre les courts-circuits)	
Sortie diagnostic	1 sortie statique PNP (NO)	
Durás du risque	0,5 A à 24 V — (protégées contre les courts-circuits)	
Durée du risque Temps de réponse	< 100 ms (Retard à la désactivation) < 100 ms (tRetard à l'activation)	
Retard à la disponibilité	2 s	
iverain a la dispollibilite	4.5	

# Características

Características		
Conformidad con las normas	EN/ISO 14119 - EN/ISO 13849-1 - IEC 61508 EN/IEC 62061 - EN/IEC 60947-5-2 EN/IEC 60947-5-3 - UL 508, CSA 22-2 n°14	
Certificaciones del producto	UL, CSA, EAC, TüV	
Resistencia a las vibraciones	10 gn (10150 Hz) según <b>EN/IEC 60068-2-6</b>	
Resistencia a los impactos	30 gn (duración 11 ms) según <b>EN/IEC 60068-2-27</b>	
Protección contra las descargas eléctricas	Clase III según EN/IEC 61140	
Grado de protección	IEC 60529: : IP66 + IP67 + IP69K/	
	UL 508: Enclosure Type 1	
Grado de contaminación	3, según <b>EN/IEC 60947-5-1</b>	
Características de uso	Ue = 24 V + 10 % I max (a 70 °C) = 1,5 A Carga resistente I max (a 60 °C) = 2 A Carga resistente I Diag (Er) = 0,5 A max	
Reproductibilidad	≤ 10 %	
Histéresis	≤ 20 %	
Caída de tensión de las salidas	I = 0,1 A -> 0,08 Vdc I = 0,5 A -> 0,4 Vdc	
(con 2 m de cable)	I = 1 A -> 0,8 Vdc I = 1,5 A -> 1,2 Vdc	
Conexión	Diámetro del cable de 6,1 mm : cable de 6 u 8 conductores, 0,25 mm² (AWG 24) longitud 2 m, 5 m ó 10 m según mode Resistencia de los cables : 90 mΩ/m Mediante prolongador M12 coding A : longitud 2 m, 5 m ó 10 m según mode XZC P29P12L2/L5/L10 300 mΩ/producto Alimentación PELV de tipo ABL8 RPS 24100 (10 A) ABL8 RPS 24030 (3 A) ABL8 RPS 24050 (5 A)	
Tiempo de misión (TM)	20 años	
PFHD	3.94 <sup>E-09</sup>	
Corriente de consumo	le = 40 mA	
Salida de seguridad (OSSD)	2 salidas estáticas PNP (NO) 1,5 A a 24 V — (protegidas contra cortocircuitos)	
Salida diagnóstica	1 salida estática PNP (NO) 0,5 A a 24 V — (protegidas contra cortocircuitos)	
Tiempo de riesgo	< 100 ms (Retardo de desconexión)	
Tiempo de respuesta	< 100 ms (Retardo de conexión)	
Retardo antes de disponibilidad	2 s	




Caratteristiche	
Conformità alle norme	EN/ISO 14119 - EN/ISO 13849-1 - IEC 61508 EN/IEC 62061 - EN/IEC 60947-5-2 EN/IEC 60947-5-3 - UL 508, CSA 22-2 n°14
Certificazioni del prodotto	UL, CSA, EAC, TüV
Tenuta alle vibrazioni	10 gn (10150 Hz) secondo <b>EN/IEC 60068-2-6</b>
Tenuta agli urti	30 gn (durata 11 ms) secondo <b>EN/IEC 60068-2-27</b>
Protezione contro gli choc elettrici	Classe III secondo EN/IEC 61140
Grado di protezione	IEC 60529: : IP66 + IP67 + IP69K/(II) : IP67 UL 508: Enclosure Type 1
Grado d'inquinamento	3, secondo EN/IEC 60947-5-1
Caratteristiche nominali d'impiego	Ue = 24 V + 10 % I max (a 70 C°) = 1,5 A Carico resistivo I max (a 60 C°) = 2 A Carico resistivo I Diag (Er) = 0,5 A max
Ripetibilità	≤ 10 %
Isteresi	≤ 20 %
Calo di tensione delle uscite (con 2 m di cavo)	$ \begin{array}{ll} I = 0,1 \; A \to 0,08 \; Vdc & I = 0,5 \; A \to 0,4 \; Vdc \\ I = 1 \; A \to 0,8 \; Vdc & I = 1,5 \; A \to 1,2 \; Vdc \\ \end{array} $
Collegamento	Sezione cavo 6,1 mm : cavo conduttore 6 o 8, 0,25 mm² (AWG 24) lunghezza 2 m, 5 m o 10 m a seconda dei modelli Resistenza dei cavi: $90 \text{ m}\Omega/\text{m}$ Con prolunga M12 coding A : lunghezza 2 m, 5 m o 10 m a seconda dei modelli XZC P29P12L2/L5/L10 $300 \text{ m}\Omega/\text{prodotto}$ Alimentazione PELV di tipo ABL8 RPS 24100 (10 A) ABL8 RPS 24050 (5 A)
Durata di utilizzo massima (TM)	20 anni
<b>PFH</b> D	3.94 <sup>E-09</sup>
Corrente di consumo	le = 40 mA
Uscita di sicurezza (OSSD)	2 uscite statiche PNP (NO) 1,5 A a 24 V (protette dai cortocircuiti)
Uscita diagnostica	1 uscita statica PNP (NO) 0,5 A a 24 V (protette dai cortocircuiti)
Periodo di rischio	< 100 ms (ritardo spegnimento)
Tempo di risposta	< 100 ms (ritardo accensione)
Ritardo prima della	

Características	
Conformidade com as	EN/ISO 14119 - EN/ISO 13849-1 - IEC 61508
normas	EN/IEC 62061 - EN/IEC 60947-5-2
	EN/IEC 60947-5-3 - UL 508, CSA 22-2 n°14
Certificações do produto	UL, CSA, EAC, TüV
Comportamento às vibraçõe	s 10 gn (10150 Hz) segundo <b>EN/IEC 60068-2-6</b>
Comportamento aos choque	s 30 gn (duração 11 ms) segundo <b>EN/IEC 60068-2-27</b>
Protecção contra os choque eléctricos	Classe III segundo EN/IEC 61140
- Grau de protecção	IEC 60529: : IP66 + IP67 + IP69K/
	UL 508: Enclosure Type 1
Grau de poluição	3, segundo <b>EN/IEC 60947-5-1</b>
Características estipuladas	Ue = 24 V — + 10 % I max (à 70 °C) = 1,5 A Carga resistiva
de emprego	I max (à 60 C°) = 2 A Carga resistiva I Diag (Er) = 0,5 A max
Donnadiitibilidada	≤ 10 %
Reprodutibilidade	10.11
Histeresis	≤ 20 %
Queda de tensão das saídas (com 2 m de cabo)	$I = 0.1 \text{ A} \rightarrow 0.08 \text{ Vdc}$ $I = 0.5 \text{ A} \rightarrow 0.4 \text{ Vdc}$
(com 2 m de cabo)	$I = 1 A \rightarrow 0.8 \text{ Vdc}$ $I = 1.5 A \rightarrow 1.2 \text{ Vdc}$
Ligações	Diâmetro do cabo 6.1 mm: cabo condutor de 6 ou 8,
	0,25 mm² (AWG 24)
	comprimento 2 m, 5 m ou 10 m segundo os modelos Resistência dos cabos: 90 mΩ/m
	Por prolongador M12 coding A:
	comprimento 2 m, 5 m ou 10 m segundo os modelos
	XZC P29P12L2/L5/L10
	300 mΩ/produto
	Alimentação PELV tipo ABL8 RPS 24100 (10 A)
	ABL8 RPS 24030 (3 A)
	ABL8 RPS 24050 (5 A)
Tempo da missão (TM)	20 anos
PFH <sub>D</sub>	3.94 <sup>E-09</sup>
Corrente de	le = 40 mA
consumo	
Saída de segurança (OSSD)	2 saídas estáticas PNP (NO)
	1,5 A à 24 V (protegidas contra curto-circuitos)
Saída diagnóstico	1 saída estática PNP (NO)
Towns do do :	0,5 A à 24 V — (protegidas contra curto-circuitos)
Tempo de risco	< 100 ms (atraso para desligar)
Tempo de resposta	< 100 ms (atraso para ligar)
Atraso de tempo antes de tornar-se disponível	2 s
tornar-se disponiver	

Operation / Fonctionnement / Betrieb / Funcionamiento / Funcionamento / Funcionamento Storage / Stockage / Lagerung / Almacenamiento / Stoccaggio / Armazenagem





Pre-Wired Female Connectors
Prolongateurs femelles
Buchsenverlängerungen
Prolongadores hembra
Prolunghe femmina
Prolongadores fêmeas

