

## SIGNALE UND SYSTEME

# Dioden-Kennlinien

Studien- und Versuchsaufgaben


Autoren: Richard Grünert

Tim KÄBELMANN Pascal HAMAIDIA

7.11.2019

### 1 Vorbereitungsaufgaben

### 1.1 Aufbau und Wirkungsweise eines pn-Übergangs



Dotiert man einen Halbleiterkristall (z.B. Si oder Ge) mit Fremdatomen, wird die elektrische Leitfähigkeit des Halbleiters beeinflusst.

- Bei Dotierung mit 5-(oder höher-)wertigen Atomen (z.B. P oder As) geraten zusätzliche Elektronen in das Leitungsband des Halbleiterkristalls; es wird *n-Leitung* provoziert
- Bei Dotierung mit 3-(oder geringer-)wertigen Atomen (z.B. B oder Ga) entstehen Elektronenfehlstellen im Valenzband des Halbleiter-kristalls; es wird *p-Leitung* provoziert.

Die Elektronenkonzentration im n-Leiter ist somit höher als die im p-Leiter. Bringt man unterschiedlich dotierte Halbleiter in Kontakt, kommt es durch Diffusion zum Übergang von (höher-energetischen) Elektronen im Leitungsband des n-Leiters in das (nieder-energetische) Valenzband des p-Leiters. Im p-Leiter werden dann die Elektronenfehlstellen gefüllt; Im n-Leiter werden Fehlstellen von den Elektronen zurückgelassen.

#### 1.2 Aufbau und Wirkungsweise einer Diode

Die elektrischen Eigenschaften des pn-Übergangs können technisch ausgenutzt werden, um eine *Diode* zu realisieren. Der Stromfluss durch den pn-Übergang ist von der Polarität der über ihn angelegten Spannung abhängig. Man definiert daher die Orientierung der Diode in *Sperr*- und *Durchlassrichtung*.

- 1.3 Z- und Schottky-Dioden
- 1.4 Spannungsstabilisierungsschaltung
- 1.5 Dimensionierung des Vorwiderstands
- 1.6 Diodenkennlinie
- 1.7 Diodengrenzwerte
- 2 Versuchsaufgaben
- 2.1 Diodenkennline BY500
- 2.2 Diodenkennline ZY5,6
- 2.3 Z-Spannung und differentieller Widerstand
- 2.4 Spannungsstabilisierung bei veränderlicher Eingangsspannung
- 2.5 Spannungsstabilisierung bei veränderlichem Laststrom