

Bauelemente und Schaltungen Bipolartransistor-Kennlinien


Studien- und Vorbereitungsaufgaben

Autor: Richard Grünert

17.11.2019

1 Vorbereitungsaufgaben

1.1 Aufbau und Wirkungsweise des BPT




Bipolartransistoren können durch Verkettung von insgesamt 3 dotierten Halbleiterkristallen (vgl. Diode), jeweils entweder p- oder n-leitend, realisiert werden, woraus sich die beiden Kombinationsarten npn und pnp ergeben.


Die 3 Regionen bezeichnet man als

- Emitter (E)
- Basis (B)
- Kollektor (C)

welche in der Regel unterschiedliche Dotierungskonzentrationen aufweisen. So ist der Emitter höher als die Basis und die Basis höher als der Kollektor dotiert.




Legt man von außen eine Spannung $U_{\rm BE}$ an den Basis-Emitter-Übergang des Transistors, sodass er in Durchlassrichtung geschaltet ist¹, so wird dieser leitend und lässt einen (kleinen) Basisstrom I_B fließen. Da der Emitter deutlich höher dotiert ist als die Basis, überwiegt beim Basisstrom der Majoritätsträgerstrom der Elektronen vom Emitter in die Basis (gegenüber dem Strom der Defektelektronen von der Basis in den Emitter).



 $^1U_{\rm BE} > U_{\rm D},\, U_{\rm D}$: Diffusionsspannung (0.7 V)

Legt man nun eine zusätzliche Spannung U_{CE} an die Kollektor-Emitter-Strecke, gelingt ein deutlich höherer Diffusionsstrom I_{C} (im Vergleich zum Basisstrom) durch den hohen Dotierungskonzentrationsunterschied zwischen Emitter und Kollektor; Die Elektronen des Emitters diffundieren durch die Basis in den Kollektor. Um Rekombinationen der Emitterelektronen mit den Fehlstellen in der Basis zu vermeiden, sollte die Basis eine geringe Weite besitzen.

1.2 4-Quadranten-Kennlinienfeld



Quadrant I stellt die Abhängigkeit des Kollektorstroms $I_{\rm C}$ von der

Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} dar. Da diese zusätzlich stark vom Basistrom I_{B} abhängig ist, kann keine einzelne Kennlinie angegeben werden und es ergibt sich ein Kennlinienfeld, von dem ausgewählte Kennlinien dargestellt werden.

Die Stromsteuerkennlinie in Quadrant II zeigt den Zusammenhang zwischen Eingangsstrom (Basis) und Ausgangsstrom (Kollektor). Das Verhalten ist hier annäherungsweise linear; der statische Verstärkungsfaktor, auch Gleichstromverstärkungsfaktor, kann daher als

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

ausgedrückt werden, welcher demnach nur für einen statisch eingestellten Arbeitspunkt gilt.

Im Quadranten III, auch Eingangskennlinienfeld, kann durch Verfolgen der Eingangsgrößen Basis-Spannung und -Strom das Diodenverhalten des Basis-Emitter-pn-Übergangs erkannt werden.

Quadrant IV stellt die Rückwirkung der Kollektor-Emitter-Spannung auf die Basis-Emitter-Spannung dar, wird jedoch oft nicht verwendet, weshalb man sich meist auf die Quadranten I, II und III beschränkt.



Bauelemente und Schaltungen Bipolartransistor-Kennlinien

Versuchsaufgaben

Autoren: Richard GRÜNERT
Pascal HAMAIDIA
Stefan KLOBE

24.11.2019

1 Versuchsaufgaben