Theoretische Elektrotechnik: Elektrostatik

Elektrische Felder ruhender Ladungen

R. Grünert 21. September 2022

Ausgangsbedingungen der Elektrostatik:

$$\triangleright \operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

$$\triangleright \operatorname{div} \vec{B} = 0 \text{ (sowieso)}$$

(Statik, das elektrische Feld ist wirbelfrei, da keine Magnetfelder und erst recht keine zeitlich änderlichen Felder betrachtet werden. Das elektrische Feld ist ein reines Quellenfeld)

$$ightarrow \operatorname{rot} \vec{B} = \vec{S} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$$

(Statik, keine Stromdichten bzw. keine bewegten Ladungen und erst recht keine zeitliche Änderung dieser)

1 Potentialgleichung

1.1 Vorbetrachtung:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0$$

Bildung des elektrischen Feldes aus dem Gradienten über eine skalare Potentialfunktion T sollte möglich sein:

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} T$$

 \to Das heißt die Rotation des Gradienten des Skalarfeldes (=Vektorfeld) muss 0 sein. Es gibt keine Wirbel im Gradientenfeld.

rot grad
$$T=0$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \cdot T) = \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}}_{=0} \cdot T$$

(Note: T ist ein skalar, also nur ein Faktor für die Vektoren, daher kann die Reihenfolge getauscht werden)

Wirbelfreiheit von Quellenfeldern

Quellenfelder (und das *statische* elektrische Feld ist so eines) sind wirbelfrei!

Ein wirbelfreies Feld kann aus dem Gradienten einer skalaren Potentialfunktion abgeleitet werden!

1.2 Herleitung der Potentialgleichung

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

Mit der Materialgleichung wird daraus:

$$\operatorname{div}\epsilon\vec{E}=\rho$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

wobe
i ϵ konstant ist (nicht Orts- oder Feldstärkeabhängig).

Mit $\vec{E} = -\operatorname{grad} \phi$ gilt:

$$\operatorname{div}\operatorname{grad}\varphi=-\frac{\rho}{\epsilon}$$

Man kann es auch über den Laplace-Operator ausdrücken:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \varphi) = \vec{\nabla} \vec{\nabla} \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\vec{\nabla}^2 = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

Die Potentialfunktion

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

1.3 Zwei Sonderfälle der Gleichung

1. Fall: $\rho = 0$:

 $\overline{\text{Keine } Ladungs} dichte$ in dem Gebiet \rightarrow Laplacegleichung.

Laplace-Gleichung

$$\Delta \varphi = 0$$


2. Fall: $\rho \neq 0$:

Poisson-Gleichung

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

2


2 Lösung der Potentialgleichung für eine Punktquelle



Hier trifft bereits die Laplace-Gleichung zu, da sich außerhalb der Punktquelle keine Ladungsdichten ρ befinden. Geht man vom diskreten Punkt weg, findet man keine weiteren Ladungen. Daher ist die Raumladungsdichte und somit die Potentialgleichung gleich 0.

$$\Delta \varphi = 0$$

Am einfachsten lässt sich die Potentialgleichung mithilfe von Kugelkoordinaten lösen. Für die Anwendung des Laplaceoperators in Kugelkoordinaten (und anderen Systemen) gibt es eine Tabelle.



$$\Delta \varphi = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \cdot \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \cdot \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \alpha^2}$$

$$\stackrel{!}{=} 0$$

$$\Delta \varphi = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \underbrace{\frac{1}{r^2 \cdot \sin \theta} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \cdot \sin^2 \theta} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \alpha^2}}_{\text{entfällt}}$$

Die Anteile/Ableitungen nach den Winkeln α und θ entfallen aufgrund der Kugelsymmetrie der Anordnung / des Feldes. Das Potential φ hängt nicht vom Winkel α oder vom Winkel θ ab. Es hängt nur vom Abstand r vom Ursprung ab!. Dadurch werden die Ableitungen nach den Winkeln (die ja die Änderungen des Potentials mit der Winkeländerung beschreiben) zu 0, da eine Winkeländerung keine Potentialänderung zu Folge hat.

$$\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \cdot (r^2 \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial r}) = 0 \qquad \text{Multiplikation mit } r^2$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \cdot (r^2 \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial r}) = 0 \qquad 1. \text{ Integration nach } r$$

$$r^2 \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial r} = C_1$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{C_1}{r^2} \qquad 2. \text{ Integration nach } r$$

$$\varphi = -\frac{C_1}{r} + C_2$$

Nach dieser Gleichung verläuft das Potential im Abstand r von der Punktladung.

Bestimmung der Konstanten

Zur Bestimmung der Integrationskonstanten müssen Raningungen festgelegt werden. Wir wissen, dass, wenn r gegen ∞ läuft, dass φ im unendlichen dann 0 sein muss. Das ist der physikalische Zusammenhang, der uns zur Konstante C_2 führt. denn $\frac{C_1}{r}$ läuft von alleine gegen 0 und damit φ insgesamt 0 wird, muss somit C_2 gleich 0 sein.

$$C_2 = 0$$

Es bleibt noch C_1 .

$$\varphi = -\frac{C_1}{r}$$

aus dem Satz von Gauss:

$$\iint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q = \iint \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Mit der zusätzlichen Information, dass es sich hierbei um ein kugelsymmetrisches, also radiales, Feld handelt und damit $\vec{E} = \vec{E}_r$ immer senkrecht auf $d\vec{A}$ steht, für ein gegebenes r auf der Hüllfläche konstant und dadurch unabhängig von der Fläche $d\vec{A}$ ist, erhält man

$$Q = \epsilon E_r \cdot \oiint d\vec{A}$$

Da die Hüllfläche eine Kugelschale ist ergibt sich

$$Q = \epsilon E_r \cdot 4\pi r^2$$

$$E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

Damit haben wir aber immer noch nicht die fehlende Konstante oder das Potential ermittelt. Das Potential ergibt sich aus der Feldstärke über den Gradienten

$$\vec{E}_r = -\operatorname{grad}\varphi$$

Im Kugelkoordinatensystem bildet man den Gradienten über

$$\vec{E} = -\left(\vec{e_r} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \vec{e_\theta} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \cdot \vec{e_\alpha} \cdot \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha}\right)$$

$$\vec{E} = -\left(\vec{e_r} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \underbrace{\vec{e_\theta} \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \cdot \vec{e_\alpha} \cdot \frac{1}{r \sin \theta} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial \alpha}}_{\text{entfällt}}\right)$$

Wieder entfallen augrund der Kugelsymmetrie bzw. der Unempfindlichkeit des Potentials gegenüber Winkeländerungen die beiden hinteren Terme mit den Ableitungen nach den Winkeln. Es bleibt ein Vektor(feld) mit reiner Radialkomponente.

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r}$$

 φ wird eingesetzt aus der allgemeinen Lösung der Potentialgleichung ($\Delta\varphi=0,$ $C_2=0).$

$$E_r = -\frac{\partial}{\partial r} \left(-\frac{C_1}{r} \right)$$

$$E_r = -\frac{C_1}{r^2}$$

Diese Gleichung wird nun mit dem Ergebnis aus dem Gausschen Satz verglichen.


$$C_1 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon}$$

dadurch wird

$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r}$$

Was aus der Schulphysik bekannt ist.

3 Superpositionsprinzip



Frage: Wie groß ist das Potential im Punkt P bei mehreren gegebenen Ladungen?

Lösung: Superposition der Teilbeiträge (Einzelpotentiale im Punkt P) diskret, N Punktladungen:

$$\varphi_P = \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{4\pi\epsilon \cdot r_i}$$

 $Mit Q_i = \rho_i \cdot dV_i$

$$\varphi_P = \sum_{i=1}^{N} \frac{\rho_i \cdot dV_i}{4\pi\epsilon \cdot r_i}$$

Übergang Summe \rightarrow Integral:

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint \frac{\overbrace{\rho \cdot dV}}{r}$$

Superposition von Raumladungen

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint \frac{\rho \cdot dV}{r}$$

Superposition von Flächenladungen

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint \frac{\sigma \cdot dA}{r}$$

6

Superposition von Linienladungen

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint \frac{\lambda \cdot ds}{r}$$

4 Spiegelungsmethode

Prinzip

- \triangleright Leiteroberflächen sind gleichzeitig $\ddot{A}quipotentialflächen$
- □ Das innere eines Leiters ist feldfrei
- \triangleright Aus einer Leiteroberfläche treten die Feldlinien immer senkrecht ein oder aus (siehe Gradient)
- ⊳ Die Verteilung einer Ladung ergibt die Flächenladungsdichte

$$\sigma = \frac{dQ}{dA} \to Q = \iint \sigma dA$$


ightharpoonup Da an der Oberfläche nur die Normalkomponente von \vec{E}, \vec{E}_n , vorhanden ist und $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ gilt, ist auch nur die Normalkomponente von \vec{D}, \vec{D}_n vorhanden und dadurch ist

$$Q = \iint D_n \cdot dA$$

aus dem Vergleich folgt


$$D_n = \sigma$$

Angenommen man hat eine Punktladung, deren Feldlinien auf eine Äquipotentialfläche treffen und gesucht ist das Potential φ_P , das durch die Ladung an einem Punkt P (oder halt in jedem Raumpunkt) verursacht wird.



Um diese Problemstellung zu vereinfachen, kann man sich eine entgegengesetzt geladene Ladung Q' vorstellen, die sich im selben Abstand r wie die Ladung Q zur Äquipotentialfläche befindet. Die Ladung Q' vervollständigt das bekannte Feldbild zweier Punktladungen im Abstand 2r. Durch die Superposition des Potentials beider Ladungen im Punkt P ergibt sich dann das gesuchte Gesamtpotential φ_P

7




Die Superposition ergibt

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2} \right)$$

$$\varphi_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

5 Erweiterte Spiegelmethode

Es stellt sich die Frage, wie man das Potential einer Punktladung bei andersgeformten Äquipotentialflächen, in diesem Fall einer Kugel, berechnen kann. Beispielsweise ist eine Punktladung q vor einer leitfähigen Kugel gegeben.




Gesucht sind hierbei der Ort der Ersatzladung q', d.h. ihr Abstand vom Mittelpunkt, sowie ihr Betrag. Kennt man beide Werte, kann man wie bei der einfachen Spiegelmethode beide Felder überlagern, um das Gesamtfeld zu erhalten. Es ist also die virtuelle Ladung q' gesucht, die das Feld der Ladung q zu der Kugel simuliert.

Betrachtet man einen Punkt P auf der Oberfläche der Kugel ergibt sich


$$\phi_P = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \left(\frac{q}{r_2} - \frac{q'}{r_1}\right) \stackrel{!}{=} 0$$

Diese Überlagerung muss null ergeben, denn hier ist das Potential der Kugel zu Null definiert (geerdete Kugel).



5.1 Ort der Spiegelladung

Zuerst einige Geometriedefinitionen:




Der Mittelpunkt M ist dabei als Ursprung definiert.

Zur Lösung wird der $Satz\ des\ Apollonios$ angewandt. Dieser bringt hervor, dass das Verhältnis

 $\frac{r_2}{r_1}$

konstantsein muss, unabhängig davon, wo der PunktPauf dem Kreis / der Kugel liegt.



$$b^2 + c^2 = 2 \cdot m^2 + \frac{a^2}{2}$$