

${\color{red}\mathbf{Labor~7}}$

Vorbereitungsaufgaben

Autor: Richard Grünert

20.4.2020

1 Timer A Initialisierung

Timer A wird hauptsächlich über das TACTL Register initialisert. Dort kann u.a. die Taktquelle TASSEL ausgewählt werden und es können Timermodus MC , Frequenzteiler ID und Interrupt Enable IE gesetzt werden. Entsprechend des Timermodus muss dann möglicherweise noch das TACCRØ Register gesetzt werden.

2 Timer A Start

Der Timer wird über die *Mode Control* (MC) Bits in einen Modus, d.h. up-, up-down-, bzw. continuous-Mode versetzt und dadurch gestartet. Durch löschen dieser Bits wird der Timer gestoppt.

3 Output Mode und Zählmodus

Zur Frequenzerzeugung mit dem Timer sollte dieser im *up-Mode* Zählmodus und *Reset/Set* Output Mode sein. Der Wert in TACCRØ ist die Anzahl der Zählungen des Timers bis zum Reset auf 0 und bestimmt damit die Periodendauer *T*

TACCR0 =
$$T \cdot f_{CLK} - 1$$

Analog wird der Wert der Impulsbreite au durch den Wert in TACCRn bestimmt

TACCRN =
$$\tau \cdot f_{CLK} - 1$$

Dabei ist es wichtig, auf die richtigen Einheiten zu achten. Unter Umständen werden noch Konvertierungsfaktoren benötigt.

4 Minimale und maximale Frequenz

Die minimale Frequenz die erzeugt werden kann, ist

$$f_{min} = \frac{f_{CLK}/d}{2 \cdot 65536}$$

wenn TACCR0 auf den Maximalwert ($0 \times \text{FFFFFF}$) gesetzt, der Taktteiler auf dem Maximalwert (d=8) und der Timer im up-down-Mode ist.

Die maximale Frequenz, die erzeugt werden kann, ist die halbe Timertaktfrequenz im up-Mode

$$f_{max} = \frac{f_{CLK}}{2}$$