

Comprendre les 4 lots — Projet « Millas Nord »

Opération : 38 logements individuels et collectifs — Créon (33) — Maître d'ouvrage : Gironde Habitat
— Phase : DCE.

Un CCTP, c'est quoi ?

Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) est la « recette de cuisine » détaillée d'un corps de métier : il décrit tout ce que l'entreprise doit fournir, poser et garantir sur le chantier.

Image mentale : le chantier est découpé en lots, comme les chapitres d'un livre. Lot 01 fondations/gros œuvre, lot 02 enduit, lot 03 charpente-couverture, lot 04 menuiseries extérieures : chacun a son CCTP.

L'enjeu : le CCTP et les plans de l'architecte forment UN TOUT. Ce qui est dessiné mais pas écrit (et inversement) est quand même dû, et c'est toujours la solution la plus contraignante qui s'applique. Une lecture incomplète = des travaux non chiffrés à faire gratuitement.

PARTIE 1 — LOT 01 : FONDATIONS — GROS ŒUVRE

Le gros œuvre, c'est quoi ?

C'est le squelette du bâtiment : tout ce qui le fait tenir debout — fondations, murs porteurs, planchers, escaliers.

Image mentale : les fondations sont comme des raquettes dans la neige, elles répartissent le poids du bâtiment sur le sol pour qu'il ne s'enfonce pas.

L'enjeu : c'est le lot qui ouvre le chantier et sur lequel tous les autres s'appuient. Un béton coulé au mauvais endroit ne se rattrape pas.

1. Ce que fait l'entreprise de gros œuvre sur Millas Nord

- **Installation de chantier** : clôture, base vie (vestiaires, sanitaires, réfectoire), bureaux et salle de réunion 20 personnes, panneau de chantier 3×4 m, bennes de tri, aire de lavage des roues des camions. C'est le lot 01 qui installe le chantier pour tout le monde.
- **Implantation et trait de niveau** : un géomètre agréé trace le bâtiment en vraie grandeur sur le terrain (piquets et chaises) et pose une cote de référence en NGF (Nivellement Général de la France : l'altitude officielle). Le niveau fini du plancher du rez-de-chaussée sert de référence à tout le chantier.
- **Terrassements** : le lot VRD prépare la plateforme ; le lot 01 creuse ensuite les fouilles pour les fondations (en rigoles pour les semelles filantes, en trous pour les semelles isolées) et évacue les terres en excédent.
- **Assainissement** : pose des canalisations PVC sous le plancher bas (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales séparées), avec regards à chaque changement de direction, essais d'étanchéité et passage caméra avant de couler la dalle.

2. Les fondations : le vocabulaire à connaître

- **Semelle filante** : bande de béton armé continue sous les murs porteurs. Ici coulées sur un béton de propreté de 5 cm (une couche fine qui évite de couler le béton armé directement dans la terre).
- **Semelle isolée** : plot ponctuel sous un poteau (par exemple sous l'ossature des carports).
- **Longrine** : poutre de fondation qui relie les semelles et porte les murs. Le libage, lui, est un petit mur enterré en blocs de béton pleins qui remonte jusqu'au plancher.
- **Plancher porté sur vide d'air** : le plancher bas ne repose pas sur la terre mais sur les fondations, avec un vide d'air dessous (coffrage perdu biodégradable en carton nid d'abeilles). Dessous : isolation R = 4,10 (14 cm).

- ◉ **Classe d'exposition XA2** : le sol contient des eaux agressives pour le béton : les bétons enterrés doivent être plus résistants (C35/45) avec hydrofuge de masse. C'est l'étude de sol qui l'impose.
- ◉ **Arase étanche** : mortier hydrofuge posé à +15 cm au-dessus du sol extérieur, qui empêche l'humidité de remonter dans les murs. À Créon s'ajoute un traitement anti-termite par film sur les fondations.

3. Les élévations : murs, planchers, escaliers

- ◉ **Maçonneries porteuses** : blocs de béton creux ou pleins montés à joints croisés, raidis par des chaînages verticaux et horizontaux (les « ceintures » en béton armé qui solidarissent la maçonnerie). Les collectifs sont en briques de 20 cm.
- ◉ **Voile en béton banché** : béton coulé sur place entre deux panneaux de coffrage (les banches). Les trous de banche sont rebouchés soigneusement.
- ◉ **Planchers** : dalles pleines en béton armé ou coulées sur prédalles précontraintes (dalles minces préfabriquées qui servent de coffrage et de base d'armature). Les balcons sont coulés en même temps que le plancher : aucune reprise acceptée.
- ◉ **Enrobage des aciers** : l'acier est enrobé de 3 cm minimum en élévation et 5 cm en fondations : c'est l'épaisseur de béton qui protège l'acier de la rouille.

4. Les pièges classiques du lot 01

- ◉ **Études d'exécution** : les plans du BET structure ne sont PAS des plans d'exécution : l'entreprise doit dessiner ses propres plans EXE à ses frais et les faire viser par le bureau de contrôle (DEKRA) avant de couler.
- ◉ **Constat d'huissier** : un huissier constate l'état des voiries et bâtiments voisins AVANT travaux, aux frais du lot 01. Sans constat, impossible de prouver qu'une fissure chez le voisin existait déjà.
- ◉ **Réservations** : le lot 01 doit incorporer les réservations (trous, fourreaux) demandées par les autres lots. Si un lot technique oublie de transmettre son plan de réservations à temps, les percements après coup lui seront facturés.

À retenir en une phrase

Installation de chantier → implantation géomètre → terrassements → réseaux sous dalle testés à la caméra → fondations (propreté → semelles → longrines) → plancher porté sur vide d'air → murs + chaînages → planchers d'étage → DOE.

PARTIE 2 — LOT 02 : ENDUIT DE FAÇADE

Le lien avec le chapitre précédent

L'enduit s'applique sur les murs livrés par le gros œuvre : avant de commencer, le façadier doit RÉCEPTIONNER ces supports. S'il ne le fait pas par écrit, ils sont réputés acceptés... et les défauts deviennent son problème.

L'enduit monocouche, c'est quoi ?

C'est la « peau » du bâtiment : un mortier teinté dans la masse, appliqué en 2 passes frais sur frais, qui protège la maçonnerie de la pluie et donne son aspect final à la façade.

Image mentale : comme un glaçage sur un gâteau — il faut un support propre, une bonne météo et un geste régulier, sinon ça craquelle.

L'enjeu : un enduit appliqué par gel ou canicule fissure ou farine. Les reprises visibles en pleine façade sont inacceptables.

1. Ce que dit le CCTP

- ◉ **Enduit monocouche** : type WEBER PRAL F ou équivalent, teinté dans la masse, certifié CSTB, catégorie OC2 ou OC3 selon le support (norme DTU 26.1).
- ◉ **Finitions** : gratté fin en parties courantes, taloché fin en soubassements et modénatures (les reliefs décoratifs : bandeaux, chaînages, faux volets). Teintes ton pierre au choix de l'architecte.

- ⦿ **Renforts** : armature treillis de fibre de verre aux points singuliers : planelles de planchers, linteaux, angles d'ouvertures, changements de matériaux — là où les fissures apparaissent en premier.
- ⦿ **Surfaces témoins** : des surfaces témoins sont réalisées sur chantier pour validation par l'architecte et le maître d'ouvrage AVANT de généraliser.
- ⦿ **Échafaudages** : le lot 02 amène ses propres échafaudages de pied, avec garde-corps, plinthes et plateformes réglementaires.

2. Les conditions météo : la règle d'or du façadier

- ⦿ **Températures** : application interdite sous +5 °C, au-dessus de +30 °C, par pluie, brouillard, sur support gelé ou desséché, ou par vent sec. En cas de vent ou soleil : bâche humidifiée sur l'échafaudage.
- ⦿ **Mortier rebattu interdit** : un mortier qui a commencé sa prise ne se rebat JAMAIS (on ne le remélange pas avec de l'eau) : il part à la benne.
- ⦿ **Préparation du support** : support propre, humidifié à refus en plusieurs fois, rugueux pour l'accrochage. Maçonneries terminées depuis 1 mois minimum avant enduit.

À retenir en une phrase

Réception écrite des supports → surfaces témoins validées → météo entre +5 et +30 °C → 2 passes frais sur frais + renforts aux points singuliers → finition gratté fin / taloché fin.

PARTIE 3 — LOT 03 : CHARPENTE — COUVERTURE — DESCENTES EP

Le lien avec le chapitre précédent

La charpente se fixe sur les murs et chaînages du gros œuvre : le charpentier fournit au lot 01 les pièces à sceller (tasseaux, fourreaux) et reprend lui-même la stabilité horizontale de sa charpente.

La charpente-couverture, c'est quoi ?

C'est le chapeau du bâtiment : la charpente (le squelette en bois) porte la couverture (les tuiles) qui évacue l'eau de pluie vers les gouttières et descentes.

Image mentale : les fermettes en W sont comme des triangles de Toblerone posés tous les 60 cm — le triangle est la forme qui ne se déforme pas.

L'enjeu : une charpente sous-dimensionnée ondule dans le temps ; une couverture mal fixée s'envole à la première tempête.

1. Les deux types de charpente du projet

- ⦿ **Charpente industrielle (fermettes)** : fermes en W en sapin traité classe 2, assemblées par connecteurs métalliques, entraxe 60 cm maxi, pour toutes les toitures des maisons et des collectifs A et B. Combles perdus (non aménageables). Aucune fermette ne doit passer au-dessus d'une trappe d'accès.
- ⦿ **Charpente traditionnelle** : pannes, chevrons porteurs et fermes apparentes en bois traité classe 3 (bois exposés dehors) pour les carports, marquises et celliers. Attention : une variante exigée demande de chiffrer AUSSI ces ouvrages en fermettes industrielles.
- ⦿ **Stabilité** : le charpentier assure lui-même la stabilité dans les 2 sens (poutres au vent) ; le gros œuvre ne reprend que les efforts verticaux. Notes de calcul et plans EXE à faire viser par le bureau de contrôle.

2. La couverture et la zinguerie

- ⦿ **Couverture tuiles** : tuiles romanes à emboîtement type Canal S (EDILIANS), 1 tuile sur 5 fixée mécaniquement, avec tuiles à douille (sorties de ventilation), chatières (aération des combles), faîtières posées à sec avec closoir.

- ◉ **Film sous-toiture** : prévu en base (Delta-Vent S)... mais une variante exigée du 15/02/2026 demande sa SUPPRESSION partout sauf sur la maison I (logement 36) qui garde le film pour ses tuiles photovoltaïques. À bien lire avant de chiffrer.
- ◉ **Zinguerie** : noues en zinc (les gouttières inclinées à la rencontre de deux pans), gouttières demi-rondes alu, descentes rondes alu et dauphins (pied de descente renforcé, h 2 m) là où passent les piétons.
- ◉ **Photovoltaïque** : kit de 8 tuiles photovoltaïques de 100 Wc en autoconsommation, avec onduleur Enphase, uniquement sur la maison logement 36.
- ◉ **Sécurité et désenfumage** : châssis de désenfumage 1 m² (type Velux GGL) avec commande depuis le RdC dans les cages d'escalier des bâtiments A et B, plus châssis d'accès toiture. Crochets de sécurité tous les 1,50 m sur 2 lignes.

À retenir en une phrase

Fermettes W tous les 60 cm (stabilité due par le charpentier) → tuiles Canal S 1/5 fixée → zinguerie alu (noues zinc) → attention aux 3 variantes exigées : fermettes carports, fermettes celliers, suppression du film sous-toiture sauf maison I.

PARTIE 4 — LOT 04 : MENUISERIES EXTÉRIURES

Le lien avec le chapitre précédent

Les menuiseries se posent dans les baies laissées par le gros œuvre : le menuisier transmet ses plans et gabarits au lot 01 pendant la préparation, puis relève les cotes RÉELLES sur place avant toute fabrication.

Les menuiseries extérieures, c'est quoi ?

Ce sont les yeux et les portes du bâtiment : fenêtres, portes-fenêtres, portes de hall, volets. Elles doivent laisser entrer la lumière tout en bloquant le froid, le bruit, l'eau et les intrusions.

Image mentale : une menuiserie, c'est un bouclier 4-en-1 — thermique (Uw), acoustique (dB), étanchéité (air/eau/vent) et sécurité.

L'enjeu : les cotes du CCTP sont indicatives. Fabriquer sans relever les cotes sur place = des fenêtres qui ne rentrent pas dans les baies.

1. Ce qui est prévu sur Millas Nord

- ◉ **Logements** : fenêtres et portes-fenêtres en PVC blanc, double vitrage faiblement émissif, $U_w \approx 1,4$, fermeture 3 points. Affaiblissement acoustique de façade : 30 dB.
- ◉ **Halls d'immeuble** : portes d'entrée des bâtiments A et B en aluminium à rupture de pont thermique, ventouses électromagnétiques (contrôle d'accès), ferme-porte force 3, seuil PMR, barre de tirage. Portes de SAS vitrées en simple vitrage sécurité.
- ◉ **Pièces d'eau** : vitrage dépoli type Satinovo dans les salles de bains ; au RdC, ces pièces reçoivent un vitrage anti-effraction (Stadip Protect) et n'ont PAS de volet roulant.
- ◉ **Volets roulants** : bloc-baie PVC à tringle en général ; volets roulants MOTORISÉS pour toutes les portes-fenêtres et pour tous les châssis des logements adaptés 17 et 21 (logements PMR). Coffres isolés 43 dB. Barres anti-soulèvement au RdC.
- ◉ **Volets battants** : volets battants aluminium (EHRET) sur certaines façades, avec une variante exigée en volets bois à peindre (moins-value à chiffrer).
- ◉ **Entrées d'air** : le menuisier pose les grilles d'entrée d'air fournies par le lot VMC dans les traverses ou coffres : c'est par là que l'air neuf entre dans les pièces sèches.

2. Les pièges classiques du lot 04

- ◉ **Quantitatifs** : les quantités du tableau de nomenclature sont indicatives : l'entreprise s'engage sur SES propres quantités. Une baie oubliée reste due.

- ⦿ **Étanchéité à l'air** : calfeutrement et habillages intérieurs/extérieurs à la charge du menuisier, avec traitement d'étanchéité à l'air 4 faces en plus du Comtriband. C'est lui qui garantit le test de perméabilité à l'air.
- ⦿ **Performances** : les valeurs U_w/U_{jn} de l'étude thermique sont impératives : fournir les avis techniques qui les prouvent.

À retenir en une phrase

Plans/gabarits au gros œuvre → relevé de cotes sur place → fabrication (PVC logements / alu halls, 30 dB, U_w 1,4) → pose + calfeutrement 4 faces → volets (motorisés sur portes-fenêtres et logements 17-21) → réglages avant réception.

Ce que l'entreprise de chaque lot peut confier à BeWork

Sur un chantier comme Millas Nord, chaque CCTP impose une montagne de tâches administratives qui ne se font pas à la truelle. C'est exactement le terrain de **BeWork (bework.fr)** : l'entreprise reste sur le chantier, BeWork tient le bureau.

Pour tous les lots

- ◉ **Analyse du dossier** : synthèse du DCE (CCTP, CCAP, plans) : points clés, postes sensibles, variantes exigées à ne pas rater.
- ◉ **Mémoire technique** : rédaction et mise en forme du mémoire technique pour la remise d'offre.
- ◉ **Dossiers administratifs** : PPSPS, contrats de sous-traitance, agréments, attestations d'assurance, déclarations diverses.
- ◉ **Facturation** : situations de travaux mensuelles, suivi des paiements, relances, gestion du compte prorata.
- ◉ **DOE** : collecte des fiches techniques et avis techniques, PV d'essais, plans EXE — et compilation du DOE de fin de chantier (exigé en 6 exemplaires + reproductible au lot 01).
- ◉ **Correspondance de chantier** : comptes rendus, courriers au maître d'œuvre, réponses aux remarques du bureau de contrôle et du SPS.

Lot 01 — Gros œuvre

- ◉ **Démarches préalables** : demandes d'autorisation de voirie, DICT (déclarations avant travaux près des réseaux), organisation du constat d'huissier contradictoire.
- ◉ **Essais et contrôles** : suivi des PV d'essais béton et Proctor, transmission au bureau de contrôle, tenue du dossier de contrôle interne.
- ◉ **Réservations** : collecte des plans de réservations des lots techniques, relances, traçabilité des demandes (pour refacturer les oublis).
- ◉ **Assainissement** : plan de recollement des réseaux, rapports d'inspection caméra et d'hydrocurage.

Lot 02 — Enduit de façade

- ◉ **Réception des supports** : rédaction du PV de réception des supports gros œuvre (la protection juridique n°1 du façadier).
- ◉ **Dossier produit** : fiches techniques, certifications CSTB de l'enduit, suivi de validation des surfaces témoins et des teintes.
- ◉ **Voirie** : demandes d'autorisation d'accès, stationnement et occupation du domaine public.

Lot 03 — Charpente / Couverture

- ◉ **Plans d'exécution** : circulation des plans EXE et notes de calcul : envoi au bureau de contrôle, suivi des visas, diffusion aux lots gros œuvre et couverture.
- ◉ **Traçabilité matériaux** : certificats de traitement des bois, marquage CE, garanties fabricants (tuiles, photovoltaïque 20-30 ans).
- ◉ **Variante et PV** : dossier photovoltaïque de la maison 36 : Consuel, attestations, chiffrage des 3 variantes exigées.

Lot 04 — Menuiseries extérieures

- ◉ **Quantitatifs** : tableau de nomenclature des menuiseries, vérification des quantitatifs baie par baie sur plans.
- ◉ **Preuves de performance** : avis techniques prouvant les U_w/U_{jn} , PV d'essais acoustiques 30 dB, certificats CEKAL.
- ◉ **Coordination** : plans et gabarits pour le gros œuvre, planning des relevés de cotes, suivi des échantillons soumis à l'architecte.

À retenir en une phrase

Tout ce qui se lit, se rédige, se relance, se classe ou se compile dans un CCTP peut être délégué à BeWork — l'équipe travaux garde la truelle, BeWork tient le stylo.

Zoom : le rôle d'assistant travaux, et ce que BeWork prend en charge

L'assistant travaux est le bras droit du conducteur de travaux : il gère la logistique, rédige les documents administratifs et fait le relais entre le terrain et les partenaires. Une grande partie de ce rôle est du **bureau délocalisable** — exactement ce que BeWork absorbe.

Ce que BeWork peut prendre en charge à sa place

Dossiers administratifs de démarrage et d'exécution : agréments, sous-traitance, assurances, PPSPS, DICT.

Rédaction et mise à jour des documents opérationnels : CR de réunion à partir de notes ou d'une dictée, fiches techniques, devis de travaux modificatifs.

Suivi budgétaire administratif : pointage des devis, bons de commande, situations de travaux, relances.

Volet sécurité documentaire (PPSPS, registres) et suivi administratif des levées de réserves : tableaux, courriers de relance, constats à organiser.

Ce qui reste sur le chantier

- ⦿ **Terrain** : présence physique aux réunions de chantier et aux OPR, contrôle visuel de la qualité et du port des EPI.
- ⦿ **Relationnel de site** : réception des livraisons, interface quotidienne avec les compagnons et les sous-traitants.
- ⦿ **Réactivité** : gestion des imprévus techniques en direct.

À retenir en une phrase

Recruter ce profil = Bac+2, 3 à 6 mois de recherche, un salaire chargé à l'année — dont la moitié passée sur des tâches qui n'exigent pas d'être sur site. BeWork prend cette moitié : mise en place en 3-5 jours, 0 recrutement, 100 % supervisé en France, facturé au réel.

Lexique essentiel — pour être crédible face aux clients

Les 50 mots qui reviennent le plus dans un CCTP et sur un chantier. Les connaître, c'est parler le même langage que le maître d'œuvre et le client.

Les acteurs et les documents

- ◉ **MOA** : Maître d'ouvrage — le client qui commande et paie l'ouvrage (ici Gironde Habitat).
- ◉ **MOE** : Maître d'œuvre — celui qui conçoit et dirige les travaux (l'architecte, le BET).
- ◉ **BET** : Bureau d'études techniques : il calcule la structure, la thermique, les fluides.
- ◉ **DCE** : Dossier de Consultation des Entreprises : l'ensemble des pièces remises pour chiffrer (CCTP, CCAP, plans, DPGF).
- ◉ **CCTP** : Cahier des Clauses Techniques Particulières : le « quoi faire » technique de chaque lot.
- ◉ **CCAP** : Cahier des Clauses Administratives Particulières : les règles du jeu (délais, pénalités, paiements, retenue de garantie).
- ◉ **DPGF / DQE** : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire : le cadre de devis chiffré poste par poste.
- ◉ **Contrôleur technique** : Bureau de contrôle : il vérifie la solidité et la sécurité (ici DEKRA). Le RICT est son rapport.
- ◉ **SPS** : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé ; le PGCSPS est son plan général.
- ◉ **VRD** : Voirie et Réseaux Divers : terrassements, routes, réseaux extérieurs.

Fondations et gros œuvre

- ◉ **BA** : béton armé (le béton + ses aciers).
- ◉ **Semelle filante** : bande de béton armé continue sous un mur porteur.
- ◉ **Semelle isolée** : plot de béton ponctuel sous un poteau.
- ◉ **Longrine** : poutre de fondation qui relie les semelles et porte les murs.
- ◉ **Libage** : petit mur enterré (blocs pleins) entre les semelles et le plancher bas.
- ◉ **Enrobage** : épaisseur de béton qui protège l'acier de la rouille (3 cm en élévation, 5 cm en fondation).
- ◉ **Arase étanche** : mortier hydrofuge posé à +15 cm du sol, qui bloque les remontées d'humidité.
- ◉ **Forme de propreté** : béton de propreté : couche de 5 cm sous les fondations pour ne pas couler dans la terre.
- ◉ **NGF** : Nivellement Général de la France : l'altitude officielle de référence.
- ◉ **Réservation** : les trous et passages laissés dans le béton pour les autres corps d'état.

Structure et maçonnerie

- ◉ **Chaînage** : ceinture en béton armé (verticale ou horizontale) qui solidarise la maçonnerie.
- ◉ **Voile banché** : mur en béton coulé sur place entre deux banches (panneaux de coffrage).
- ◉ **Coffrage** : moule provisoire qui donne sa forme au béton avant durcissement.
- ◉ **Prédalle** : dalle mince préfabriquée servant de coffrage et de base d'armature au plancher.
- ◉ **Précontraint** : béton précontraint : acier tendu à l'avance pour franchir de plus grandes portées.
- ◉ **Parement** : qualité d'aspect exigée du béton décoffré (soigné, courant, fin...).
- ◉ **Aciers en attente** : aciers laissés dépassant pour raccorder un futur ouvrage.
- ◉ **Balèvre** : petit défaut de coulage sur un parement, à poncer/ragréer.

Charpente, couverture, façade, menuiseries

- ◉ **Fermette** : ferme triangulée industrielle en bois, posée tous les 60 cm.
- ◉ **Noue** : gouttière inclinée à la rencontre de deux pans de toiture.
- ◉ **Chatière** : tuile d'aération des combles.
- ◉ **Zinguerie** : travaux de zinc/alu de la toiture (noues, solins, gouttières, descentes).
- ◉ **Uw** : coefficient de transmission thermique d'une fenêtre : plus il est bas, mieux elle isole (ici $\approx 1,4$).
- ◉ **Modénature** : relief décoratif de façade (bandeau, chaînage, faux volet).
- ◉ **PMR** : Personne à Mobilité Réduite : seuils ≤ 2 cm, accès de plain-pied.
- ◉ **Compriband** : joint pré-comprimé assurant l'étanchéité à l'air d'une menuiserie.

Sécurité, administratif, réception

- ◉ **PPSPS** : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, propre à chaque entreprise.

- ⦿ **EPI** : Équipement de Protection Individuelle (casque, chaussures, harnais...).
- ⦿ **DICT** : Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux, obligatoire près des réseaux.
- ⦿ **OS** : Ordre de Service : instruction écrite et datée du MOE à l'entreprise.
- ⦿ **CR** : Compte Rendu de réunion de chantier.
- ⦿ **DOE** : Dossier des Ouvrages Exécutés : la « carte d'identité » du bâtiment remise en fin de chantier.
- ⦿ **OPR** : Opérations Préalables à la Réception (visite avant livraison).
- ⦿ **Réserve** : défaut noté à la réception, que l'entreprise doit corriger (levée de réserves).
- ⦿ **GPA** : Garantie de Parfait Achèvement (1 an), puis garantie biennale (2 ans) et décennale (10 ans).
- ⦿ **Retenue de garantie** : montant retenu par le client en garantie (souvent 5 %), libéré après la GPA.

À retenir en une phrase

MOA commande → MOE conçoit et dirige → l'entreprise exécute selon CCTP + plans → le bureau de contrôle et le SPS vérifient → réception avec réserves → DOE + garanties (GPA 1 an, décennale 10 ans).

Quiz — 8 questions pour vérifier tes acquis

1. Sur ce projet, qui installe la base vie, la clôture et le panneau de chantier pour tout le monde ?
2. À quoi sert le béton de propreté sous les semelles de fondation ?
3. Que signifie la classe d'exposition XA2 et quelle conséquence pour les bétons enterrés ?
4. Le façadier peut-il appliquer l'enduit à +2 °C ? Et que risque-t-il s'il ne réceptionne pas les supports par écrit ?
5. Quel est l'entraxe maximum des fermettes industrielles, et qui doit assurer la stabilité horizontale de la charpente ?
6. Cite les 3 variantes exigées du lot 03.
7. Pourquoi le menuisier doit-il relever les cotes sur place avant de fabriquer, alors que le CCTP donne des dimensions ?
8. Cite 3 tâches de ces CCTP qu'une entreprise peut confier à BeWork.

Réponses

1. L'entreprise du lot 01 Gros œuvre : c'est elle qui installe le chantier (base vie, clôture, panneau, bennes, branchements) pour l'ensemble des lots.
2. C'est une couche de béton de 5 cm qui évite de couler le béton armé directement sur la terre : les aciers restent propres et bien enrobés.
3. Le sol contient des eaux agressives pour le béton : les ouvrages de fondation doivent être en béton plus résistant (C35/45) avec hydrofuge de masse, selon l'étude de sol.
4. Non : application interdite sous +5 °C (et au-dessus de +30 °C, par pluie ou vent sec). Sans réception écrite, les supports sont réputés acceptés et leurs défauts deviennent son problème.
5. Entraxe 60 cm maximum. La stabilité dans les 2 sens (poutres au vent) est due par le charpentier ; le gros œuvre ne reprend que les efforts verticaux.
6. Fermettes industrielles pour les carports, fermettes industrielles pour les celliers, et suppression du film sous-toiture partout sauf maison I (logement 36, photovoltaïque).
7. Les cotes du CCTP et de la nomenclature sont indicatives : seules les cotes réelles relevées en tableau garantissent que la menuiserie rentrera dans la baie. L'entreprise s'engage aussi sur ses propres quantités.
8. Par exemple : synthèse du DCE, mémoire technique, PPSPS, DICT et autorisations de voirie, PV de réception des supports, suivi des visas de plans EXE, situations de travaux, compilation du DOE.

Les valeurs citées sont des ordres de grandeur pédagogiques : sur le chantier, ce sont l'étude de sol, les plans d'exécution visés et les DTU qui font foi.