GENTILEZA DE LOURDES CLASE Nro. 6


COMUNICACIONES


Capacidad de un canal de comunicaciones


Detección y corrección de errores en las comunicaciones

Canales ideales


- · No tienen ruido
- · No hay atenuación
- · No hay distorsión







Tipos de enlaces en una comunicacion



Calculo de la capacidad del canal

 Primero estudiaremos la capacidad de un canal ideal(sin ruido), expresión de Nyquist.
 Segundo analizaremos el canal con ruido (canal real) mediante la expresión de Shannon-Hartley.

Canal Ideal "sin Ruido"

Nyquist demostró que la velocidad máxima en un canal sin ruido esta dada por la siguiente expresión.

$$V_{t \text{ máx}} = 2\Delta f \text{ [bps]}$$

donde:

V_{t máx} = Velocidad de transmisión de datos máxima con señales binarias.

 Δf = ancho de banda del canal de transmisión.

Además, si la señal es del tipo multinivel, la expresión (6.1) se transforma en:

$$V_{t \text{ máx}}^{M} = 2\Delta f \log_2 n = V_{t \text{ máx}} \log_2 n \text{ [bps]}$$

n = número de niveles de la señal.

La unidad bps surge porque la frecuencia se mide en Hz (1 / seg) y el log₂ n en bits

Ejemplo


- Se tiene un canal cuyo ancho de banda es 4.000
 Hz y se transmiten dos niveles por pulso.
- V_t max = 2 x 4.000 = 8.000 bps
 Supongamos ahora que utilizamos 16 niveles de tensión en lugar de dos (Transmisión multinivel cuadribits).
- V_t max = 2 x 4.000 log₂ 16 = 32.000 bps


Pero los canales reales tienen ruido!!!

En los canales conviven el ruido con la señal útil, la intensidad de ambas se vincula en una relación que se denomina:


```
Relación : Señal / Ruido (signal to Noice)
S/N (db)
```


 El otro factor determinante en el canal es su ancho de banda: ΔF (Hz)







 $N_o = densida de potencia de ruido, en watts por 1 Hz de ancho de banda.$ $k = constante de Boltzmann = 1.3803 * 10^{-23} (J/°K).$ T = temperatura en grados Kelvin.





Efecto del ancho de banda del canal





Expresión de Shannon Hartley

En la formula de Nyquist "n" es el numero de niveles máximo y no se considera que hay ruido en el canal, Shannon demostró que si hay ruido "n" debe ser reemplazado por:

$$n_{\text{máx}} = (1 + \text{S/N})^{1/2}$$

Reemplazando en la expresión de Nyquist:

$$C = 2 \Delta f \log_2 (1 + S/N)^{1/2}$$
 [bps]

Simplificando:

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N)$$
 [bps]

Expresión de Shannon Hartley

Que nos brinda esta expresión???

Dado un canal real con ruido y ancho de banda limitado la expresión de Shannon nos posibilita hallar el limite teórico máximo de la velocidad de transmisión sobre el canal.

No obstante, con técnicas especiales como compresión de pulsos, códigos correctores de errores, etc se puede incrementar en la practica dicha velocidad teorica.

Expresión de Shannon Hartley

Tener en cuenta para la expresión que:

- ΔF Debe expresarse en Hz
- S/N La relación S/N debe expresarse en valores nominales de potencia y no en db.

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N)$$
 [bps]

De esta forma el resultado esta expresado en bps.

Ejemplos

Se desea transmitir datos en un canal de comunicaciones con una relación señal a ruido igual a 100. Calcular, a partir del Teorema de Shannon-Hartley, la capacidad de transmisión. Para ello se tomará el ancho de banda de un canal telefónico que, como ya se dijo, es de 3000 Hz.

Si Δf = 3000 Hz, la capacidad del canal será

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N)$$

$$C = 3000 \log_2 (1 + 100)$$

$$C = 19975 \text{ bps}$$

Cual será la capacidad del canal si la relación S/N mejora y pasa a 30 db? señal a ruido se ha mejorado al valor de 1:1000.

En ese caso, aplicando idéntica fórmula, el valor obtenido será:

$$C = 29902 \text{ bps}$$

Ejemplo

Dada una imagen de TV en blanco y negro compuesta por 300.000 elementos de imagen donde cada elemento tiene 10 niveles de brillo equiprobables y se transmiten 30 cuadros por segundo y suponiendo un canal con una S/N de 30 db, calcular el ancho de banda necesario.

solucion

Hallamos la cantidad de información de un cuadro:
 I cuadro = 3 x 10⁵ x log₂ 10 = 3 x 10⁵ x 3,32 bits = 9,96 x 10⁵ bits

Tasa de información = I cuadro x 30 cuadros / seg = 29,9 Mbps Pero hacemos T = C

Donde:

$$C = \Delta f \log_2 (1 + S/N) [bps]$$


$$\Delta f = C / \log_2 (1 + S/N) = 29.9 \times 10^6 / \log_2 (1001)$$

 $\Delta f = 2,99 \text{ MHz}$

Relación Tasa de información y Capacidad de un canal

 Para que la información se transmita sin errores debidos a la tasa de información de la fuente debe cumplirse que:

Tasa de Información ≤ Capacidad del canal





Los errores de Transmisión

Tecnología de las Comunicaciones




Causas de errores en las comunicaciones

- Ruido
- Atenuación
- Distorsión
- ∆f insuficiente y en consecuencia T > C

El Ruido


- Es una señal indeseable que se introduce en el canal de comunicaciones y en los equipos electrónicos, especialmente los receptores.
- El ruido sólo no interesa sino la relación señal a ruido (S/N), que indica cuanto supera la señal útil al ruido.
- Ejemplo: la potencia de señal es 10 mw y el ruido 0,001 mw, la relación será: 10 / 0,001 = 10.000 , la señal útil supera al ruido 10.000 veces, en decibel será:
- Db = $10 \log_{10} (10 / 0.001) = 40 db$

Efecto del ruido en una señal digital




La atenuación

- Al transmitirse la señal por un medio alámbrico o inalámbrico ésta pierde energía (potencia) por la atenuación del medio.
 - La cantidad de señal perdida en el medio de transmisión (expresada en dB)



La distorsión

Es la deformación de la señal de entrada (Vi) debido a que la línea de transmisión se comporta de modo diferente para cada frecuencia, en función de las características capacitivas y/o inductivas d ela línea. (Vo: señal de salida distorsionada)



Ancho de banda insuficiente y en consecuencia la tasa de transmisión es mayor que la capacidad del canal.

- T. Tasa de transmisión de la fuente se mide en BPS.
- C. Capacidad del canal de transmisión también se mide en BPS.
- Para que no ocurra la deformación en el canal de la señal de entrada (suponiendo que no hubiera ruido, atenuación y distorsión (canal ideal), se debe cumplir que T sea menor o igual a la capacidad del canal.
- Pero la capacidad del canal depende, entre otros factores, del ancho de banda del canal de transmisión (ley de Shannon Hartley).
- Si se disminuye el ancho de banda, baja la capacidad del canal y se invierte la relación con la tasa de transmision que pasa a ser mayor que la capacidad del canal.

Medición de errores

BER =

Nro. de bits erróneos recibidos

Cantidad total de Bits Tx

Ej: se dispone de dos enlaces E1 y E2 que tienen un Ber de:10-4 y 10-9

Que enlace tiene una tasa de error menor?

E1 tiene un bit erroneo en 10.000 bits recibidos.

E2 tiene un bit erroneo en 1000.000.000 bits recibidos.


Políticas de tratamiento de errores

Los protocolos de comunicaciones, respecto al tratamiento de los errores pueden aplicar alguna de las siguientes políticas.

 Detectar errores y eliminar paquete. Ej. Ethernet.


- Detectar errores + eliminar paquete + avisar. Ej. Protocolo IP
- 3. Detectar errores + eliminar el paquete + pedir la retransmisión. Ej. TCP

Detectar errores y eliminar paquete




Campo de 4 bytes que tiene un Protocolo CRC para la detección de errores en los campos de dirección, tipo y datos, no incluye los campos de sincronismo iniciales.

Detectar errores + eliminar paquete + avisar




<u>Detectar + Eliminar + Pedir</u> <u>retransmisión</u>



El campo de control permite individualizar la trama y pedir la retransmisión al extremo transmisor.

Métodos para detectar errores

a. BCC (Block Check Carácter)



Métodos para detectar errores

b) CRC (Código de Redundancia Cíclica)

Mx: polinomio a transmitir

Gx: polinomio generador

Rx: polinomio resto

Cx: polinomio cociente

$$M(x) X G(x) = Cx + Rx$$

$$Mx + Rx = Mx + Rx / Gx = Cx + 0$$

$$\uparrow \qquad \uparrow$$

$$Tx \qquad Rx$$

$$M(x) = 10010101$$

$$G(x) = x^3 + x^2 + 1 = 1101$$


	Mx							Xr		
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1							
0	1	0	0	0						
	1	1	0	1						
	0	1	0	1	1					
		1	1	0	1					
		0	1	1	0	0				
			1	1	0	1				
			0	0	0	1	1	0	0	
						1	1	0	1	
						0	0	0	1	0

Mx							Resto			
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1							
0	1	0	0	0						
	1	1	0	1						
	0	1	0	1	1					
		1	1	0	1					
		0	1	1	0	0				
			1	1	0	1				
			0	0	0	1	1	0	1	
						1	1	0	1	
						0	0	0	0	0

Método suma de verificación lo emplea toda la familia TCP/IP

- IP solo lo aplica a la cabecera, no a los datos.
- UDP a todo el datagrama UDP, pero no es obligatorio.
- TCP lo aplica a todo el segmento Tcp y es obligatorio.

c. Checksum (Suma de Verificación)




Métodos para corregir errores de transmisión

- Códigos auto correctores como los códigos de Hamming, Hagelbarger, etc. No se utilizan en aplicaciones comerciales sino para casos especiales, su dificultad radica en requerir alta redundancia y en consecuencia baja la eficiencia de la transmisión.
- Técnicas especiales de retransmisión como FEC y ARQ, tampoco se emplean en aplicaciones comerciales.
- <u>Tecnica de retransmisión de los paquetes</u>. Esta es la técnica que se utiliza en los protocolos de comunicaciones comerciales. Por ejemplo: TCP, ATM, X.25, HDLC, etc

Ejemplo del sistema FEC

- El Sistema de Corrección de Errores hacia Adelante, también conocido como Forward Error Correction (FEC), se emplea en los casos en que hay más de una estación receptora y no se necesitan de réplicas por parte de estas últimas. Observar que la transmisión puede ser simplex.
- Funciona en el modo denominado diversidad de tiempo, permitiendo que cada mensaje se envíe dos veces, intercalando los caracteres en diferentes instantes.
- Consecuentemente, la estación receptora tiene dos oportunidades de recibir correctamente cada carácter.

Ejemplo del sistema FEC



Posibles operaciones del FEC

Carac	teres					
Serie D _x	Serie R _x	Operación del FEC Se ordena imprimir el carácter				
Sin error	Sin error					
Con error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter de la serie R _x				
Sin error	Con error	Se ordena imprimir el carácter de la serie D _x				
Con error	Con error	Se ordena imprimir un carácte especial que indica error en la recepción				