NetBox 3000, WLAN-Router, Bedienungsanleitung

Lieferumfang: NetBox 3000, Steckernetzteil 12 V / 1,5 A, Kurzanleitung.
Anschlüsse: 1x WAN (RJ45), 4x LAN (RJ45), 1x USB 3.0, 1x Reset.
Erste Inbetriebnahme
1. Netzteil anschließen, die Betriebsanzeige leuchtet weiß.
2. Warten, bis die WLAN-Anzeige dauerhaft leuchtet, dann mit dem Netzwerknamen von der Geräteunterseite verbinden.
3. Im Browser die Geräteoberfläche öffnen, Startkennwort eingeben.

Technische Daten: WLAN 802.11ax, 2,4 und 5 GHz, bis 2400 Mbit/s.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Reset-Taste mit einer Büroklammer 10 Sekunden halten, bis alle Anzeigen blinken. Dauer etwa 90 Sekunden. Fehlerbehebung: keine Verbindung, Netzwerkkabel am WAN prüfen. Entsorgung: nicht in den Hausmüll, bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben. Hersteller NetBox Technik, Elektronikweg 1, 45678 Industriehausen