Seminario de Electrónica: Sistemas Embebidos - Trabajo Práctico N° 4

LPC43xx Entradas y Salidas (Analógicas) (ADC & DAC)

Objetivo:

- Uso del IDE (edición, compilación y depuración de programas)
- Uso de GPIO (manejo de Salidas y de Entradas Analógicas)
- Documentar lo que se solicita en c/ítems

Referencias (descargar del Campus Vitual del curso a fin de usarlas durante la realización del TP):

- Real Time Operative Systems // FreeRTOS Tasks // FreeRTOS Interrupt // FreeRTOS
- Using the FreeRTOS Real Time Kernel, NXP LPC1768 Edition, R. Barry
- FreeRTOS Reference Manual API Functions and Configuration Options, R. Barry
- LPC435X 3X 2X 1X.pdf & UM10503.pdf (Chapter 1, 18 & 19)
- EDU-CIAA-NXP & EDU-CIAA-NXP_rev_X.X.pdf
- edu-ciaa-nxp_pinout_a4_v4r2_es.pdf
- 1. Uso del IDE (Integrated Development Environment) LPCXpresso
 - a. En TP1.1.a ya se Registró, Descargó, Instaló, Ejecutó y Licenció LPCXpresso IDE v8.2.0 (o posterior)
 - i. Antes de ejecutar conectar la placa EDU-CIAA-NXP a su PC
 - 1. Seleccionar como nombre de Workspace: workspace-EDU_CIAA_NXP-TP4
 - 2. Mediante Import project(s) de los archivo: <u>lpcopen 2 16 lpcxpresso nxp edu ciaa nxp.zip</u> importar los proyectos:
 - a. **lpc_chip_43xx** (librería p/chips LPC43xx de NXP)
 - b. lpc_board_nxp_lpcxpresso_4337 (librería p/placas NXP)
 - Mediante Import project(s) de los archivo: <u>FreeRTOS Examples 1 to 9.zip</u> y de <u>FreeRTOS Examples 10 to 16.zip</u> importar los proyectos:
 - a. **freertos_examples_1_to_9** (ejemplos de aplicación)
 - b. freertos_examples_10_to_16 (ejemplos de aplicación)
 - 4. Mediante Import project(s) del archivo: lpcopen_2_16_lpcxpresso_nxp_lpcxpresso_4337.zip importar los proyectos:
 - a. **periph_adc** (ejemplo de aplicación)
 - i. Copiar en la carpeta: periph_adc/example/ el archivo:
 - 1. **lpc4337.cfg** (opciones de configuración de OpenOCD)
 - ii. Copiar la configuración de **Debug** de **periph_systick** (ejemplo de aplicación) y adecuarla a **periph adc**
 - b. **periph_dac** (ejemplo de aplicación)
 - i. Copiar en la carpeta: periph_dac/example/ el archivo:
 - 1. lpc4337.cfg (opciones de configuración de OpenOCD)
 - ii. Copiar la configuración de **Debug** de **periph_systick** (ejemplo de aplicación) y adecuarla a **periph_dac**
 - b. **Documentar** mediante tablas c/texto e imágenes la secuencia de **funciones** invocadas durante la ejecución de cada ejemplo de aplicación **periph_adc** y **periph_dac**, en qué archivo se encuentran, su descripción detallada, qué efecto tiene la aplicación sobre el hardware (identificar circuitos, puertos, pines, niveles, etc.) así como la interacción entre las mismas
 - i. En caso que no funcione documentar mediante tablas c/texto e imágenes la modificación de las librerías para hacer funcionar ambas aplicaciones (cuidado con el uso de recursos asignados para otros fines en la librería lpc_board_nxp_lpcxpresso_4337)
 - c. Idem b pero con datos (definiciones, constantes, variables, estructuras, etc.)
- 2. A partir del proyecto **periph_adc** (Analog to Digital Conversion de **EDU-CIAA-NXP**)
 - a. Documentar los modos de operación POLLING, INTERRUPT y DMA
 - b. Documentar el efecto de la/s variable/s de control sobre modos de operación

- 3. A partir del proyecto periph_dac (Digital to Analog Conversion de EDU-CIAA-NXP)
 - a. Documentar los modos de operación POLLING y DMA
 - b. Documentar el efecto de la/s variable/s de control sobre modos de operación
- 4. A partir de los proyectos freertos_examples_..., ..._adc y ..._dac (Systick, ADC & DAC de EDU-CIAA-NXP)
 - a. **Generar** un nuevo proyecto **freertos_application** con las tareas necesarias para gestionar el conversor **ADC** por **interrupción**
 - i. Copiar en la carpeta: freertos_application/example/ el archivo:
 - 1. **lpc4337.cfg** (opciones de configuración de OpenOCD)
 - ii. Copiar la configuración de **Debug** de **periph_systick** (ejemplo de aplicación) y adecuarla a **freertos_application**
 - b. Agregar el agregado al proyecto freertos_application de las tareas necesarias para gestionar el conversor ADC por DMA
 - c. Agregar el agregado al proyecto freertos_application de las tareas necesarias para gestionar el conversor DAC por
 - d. **Agregar** el agregado al proyecto **freertos_application** de las **tareas** necesarias para vincular la gestión del conversor **ADC** por **interrupción** con la del conversor **DAC** por **DMA**
 - e. Agregar al proyecto freertos_appplication de las tareas necesarias para vincular la gestión del conversor ADC por DMA con la del conversor DAC por DMA