



1.- Ver conexiones de red-> Propiedades

2.- Editar TCP/IPV4



5.- Colocar las siguientes direcciones




6.- realizar un ping para confirmar conexión

```
C:\Users\Gonzalo>ping 10.90.107.2 -t

Haciendo ping a 10.90.107.2 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 10.90.107.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.90.107.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.90.107.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.90.107.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.90.107.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.90.107.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 10.90.107.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
```

4.- configurar Putty y dar open



5.- login as: fiubaracing password: lautí

```
fiubaracing@FIUBARacing: ~
login as: fiubaracing
fiubaracing@10.90.107.2's password:
Linux FIUBARacing 6.12.47+rpt-rpi-v7 #1 SMP Raspbian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar 19 18:36:11 2026 from 10.90.107.0
fiubaracing@FIUBARacing:~ $
```