

TTS 应用设计说明

文档版本: V1.0.1

更新日期: 2014-01-16



版权声明

版权所有©深圳市广和通实业发展有限公司 2013。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形 式传播。

注意

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标申明



} FI3 C C M 为深圳市广和通实业发展有限公司的注册商标,由所有人拥有。

版本记录

文档版本	更新日期	说明	
V1.0.0	2013-06-21	初始版本	
V1.0.1	2014-01-16	补充 TTS 使用的注意事项	

TTS 应用设计说明 Page 2 of 5



适用型号

序号	型号	说明
1	G510	需要特定的软件版本支持,具体软件版本信息请联系 Fibocom FAE

TTS 应用设计说明 Page 3 of 5



目录

1	Text 1	to Speech	. 5
		+GTTS, Text to Speech	
2	TTS	使用的注意事项	F

TTS 应用设计说明 Page 4 of 5



1 Text to Speech

1.1 +GTTS, Text to Speech

此命令将文本实时转换成语音,只支持中文。最大长度为509字节。

命令	语法	响应	备注
Set	+GTTS= <mode>,<</mode>	ОК	
	data>	+TTS: END	
		or:	
		ERROR	

下表显示了+GTTS 的参数说明:

参数	说明
<mode></mode>	0: stop TTS
	1: play TTS
<data></data>	字符串参数。数据为GB代码或者ASC II码,最大长度为509 字节。

举例:

AT+GTTS=0

OK

AT+GTTS=1,"012345"

OK

+TTS: END

AT+GTTS=1,"广和通"

OK

+TTS: END

2 TTS 使用的注意事项

- 1、语音通话时不能使用TTS
- 2、使用内置协议栈时可以使用TTS
- 3、一般来说,TTS 播报时前 3 个字符未播报完成时不能播报新的 TTS 消息,(3 个字符也不是固定的,跟模块当前处理状态有关,)建议客户先用停止命令停止当前播放然后再播放新的 TTS 字符。

TTS 应用设计说明 Page 5 of 5