

同维电子有限公司	拟 制 人	时 间		
测试部	朱世旺	2010/8/21		

文档摘要:

用于指导新入职测试人员测试 ALG。

关键字:

ALG

缩略语:

正文:

ALG 测试指导书

1.ALG-FTP

FTP 的的数据连接工作模式有主动(PORT)和被动(PASV)两种。访问 WAN 侧 FTP 服务器时,控制主动模式下的 FTP,访问 LAN 侧虚拟主机(FTP 服务器)时,控制被动模式下的 FTP。测试步骤如后面所述。


先了解主动和被动模式的工作:

主动模式: 1) 建立控制链路: Client 端向 Server 的 FTP 端口(默认 21) 发起连接请求,服务器接受后建立一条控制链路。2) 当需要传输数据时,客户端在控制链路上用 PORT 命令告诉服务器"我打开了 xx 端口,你来连我",于是服务器向客户端的 xx 端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。

被动模式: 1) 建立控制链路: Client 端向 Server 的 FTP 端口(默认 21) 发起连接请求,服务器接受后建立一条控制链路。2) 当需要传输数据时,客户端告诉服务器"我要用 PASV 模式和你传输数据,请打开一个端口",然后服务器在命令链路上用 PASV 命令回答客户端: "我已经打开了 xx 端口, 你可以过来连接我了",最后客户端向服务器的 xx 端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。



1.1 LAN 侧客户端主动方式



用于测试 LAN 侧 FTP 客户端和 WAN 侧 FTP 服务器之间的传输数据,在这种方式下,ALG-FTP 开关影响数据传输链接的建立。

- 1) CPE上创建一条路由方式的 WAN 连接, LAN 侧 PC 可以 ping 通 FTP 服务器, 在 CPE 页面关闭 ALG-FTP 功能:
- 2) LAN 侧 PC 用 FTP 工具连接 FTP 服务器,使用主动模式。用 CuteFTP 工具如下所示:
- 在【站点管理器】界面右键选择【新建】 -> 【FTP 站点】, 或 Ctrl+N:



在站点属性的【常规】页面里输入 FTP 服务地址和用户名密码,在【类型】页面的[数据连接类型]里选择"使用 PORT":





从客户端来看,无法显示 FTP 服务器的文件,实际是不能够建立数据传输的链接,抓到的数据包如下:



Clo_FTP_POST.pc

ар

3) 开启 ALG-FTP 功能, 其他所有配置都不变, LAN 侧 FTP 客户端能够与 WAN 侧 FTP 服务器创建数据 连接, 能够正常传输数据:



抓包如下:



34 35.883276	192.168.1.3	172.125.106.6	21	FTP	Request: CWD /anonymous/D
35 35.950736	172.125.106.6	192.168.1.3	49893	FTP	Response: 250 CWD command successful.
36 36.001298	192.168.1.3	172.125.106.6	21	FTP	Request: PORT 192,168,1,3,194,231
37 36.075603	172.125.106.6	192.168.1.3	49893	FTP	Response: 200 PORT command successful.
38 36.113643	192.168.1.3	172.125.106.6	21	FTP	Request: LIST
39 36.201287	172.125.106.6	192.168.1.3	49895	TCP	drmsfsd > 49895 [SYN] Seq=0 win=65535 Len=
40 36.201490	192.168.1.3	172.125.106.6	4098	TCP	49895 > drmsfsd [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win-
41 36.232569	172.125.106.6	192.168.1.3	49895	TCP	drmsfsd > 49895 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=6553
42 36.261846	172.125.106.6	192.168.1.3	49893	FTP	Response: 150 Opening connection for trans
43 36.288436	172.125.106.6	192.168.1.3	49895	TCP	drmsfsd > 49895 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=6553
44 36.289361	172.125.106.6	192.168.1.3	49895	TCP	drmsfsd > 49895 [PSH, ACK] Seq=1427 Ack=1 1
45 36.289427	192.168.1.3	172.125.106.6	4098	TCP	49895 > drmsfsd [ACK] Seq=1 Ack=2716 Win=6
46 36.289456	172.125.106.6	192.168.1.3	49895	TCP	drmsfsd > 49895 [FIN, ACK] Seq=2716 Ack=1 1
47 36.289485	192.168.1.3	172.125.106.6	4098	TCP	49895 > drmsfsd [ACK] Seq=1 Ack=2717 Win=6
48 36.300489	192.168.1.3	172.125.106.6	4098	TCP	49895 > drmsfsd [FIN. ACK] Sea=1 Ack=2717 \
					III

Frame 36: 80 bytes on wire (640 bits), 80 bytes captured (640 bits)

Ethernet II, Src: Dell_22:19:8e (00:1a:a0:22:19:8e), Dst: 00:74:04:05:20:35 (00:74:04:05:20:35)

Internet Protocol, Src: 192.168.1.3 (192.168.1.3), Dst: 172.125.106.6 (172.125.106.6)


Transmission Control Protocol, Src Port: 49893 (49893), Dst Port: ftp (21), Seq: 121, Ack: 344, Len: 26 File Transfer Protocol (FTP)

□ PORT 192,168,1,3,194,231\r\n
Request command: PORT 模式为PORT Request arg: 192,168,1,3,194,231

Active IP address: 192.168.1.3 (192.168.1.3) Active port: 49895 打开端口49895



1.2 LAN 侧客户端被动模式



LAN 侧客户端和 WAN 侧 FTP 服务器之间传输数据时的测试,ALG 开关不能影响这种模式,所以无 论 ALG-FTP 是否开关,数据传输都能够正常进行。

当客户端以被动方式连接时, 步骤如下:

1)在主动方式的基础是,修改客户端 FTP 的工作模式为被动模式,关闭 ALG-FTP,如下所示的用 CuteFTP:





2) 客户端与服务器之间能够正常传输数据,通过手抓包可以看到使用被动模式:

JU 11212032	**********	1/2/12/12/00/0		
51 21.945779	192.168.1.3	172.125.106.6	21	FTP Request: TYPE I
52 21.988716	172.125.106.6	192.168.1.3	52067	
53 22.058868	192.168.1.3	172.125.106.6	21	FTP Request: PASV
54 22.125074	172.125.106.6	192.168.1.3	52067	FTP Response: 227 Entering Passive Mode (172,125,106,6,12,29)
55 22.132970	192.168.1.3	172.125.106.6	21	FTP Request: RETR \327\242\262\341\327\245\260\374.pcap
56 22.150463	192.168.1.3	172.125.106.6	3101	TCP 52070 > hp-pxpib [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=2
57 22.190593	172.125.106.6	192.168.1.3	52070	TCP hp-pxpib > 52070 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 M
58 22.190729	192.168.1.3	172.125.106.6	3101	TCP 52070 > hp-pxpib [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=66976 Len=0
59 22.261647	172.125.106.6	192.168.1.3	52067	
60 22.261650	172.125.106.6	192.168.1.3	52070	FTP-DATAFTP Data: 1426 bytes
61 22.261651	172.125.106.6	192.168.1.3	52070	FTP-DATAFTP Data: 1426 bytes
62 22.261790	192.168.1.3	172.125.106.6	3101	TCP 52070 > hp-pxpib [ACK] Seq=1 Ack=2853 Win=66976 Len=0
63 22.309493	172.125.106.6	192.168.1.3	52070	FTP-DATAFTP Data: 1426 bytes
64 22.309497	172.125.106.6	192.168.1.3	52070	FTP-DATA FTP Data: 1426 bytes
65 22.309500	172,125,106,6	192.168.1.3	52070	FTP-DATAFTP Data: 1426 bytes
66 22.309664	192,168,1,3	172.125.106.6	3101	TCP 52070 > hp-pxpib [ACK] Seq=1 Ack=7131 Win=66976 Len=0
67 22 34860R	177 125 106 6	107 168 1 3	52070	ETD_DATA ETD Data 1067 histor
	ACTION COMMENT OF THE PARTY OF		- CALCALLO SA	
Frame 54: 103	hytes on wire (824	bits), 103 bytes ca	ntured ((824 hits)
				:: Dell_22:19:8e (00:1a:a0:22:19:8e)
				192.168.1.3 (192.168.1.3)
				: 52067 (52067), Seq: 493, Ack: 127, Len: 49
	Protocol (FTP)			
		,125,106,6,12,29)\r\	n	
	code: Entering Pass			
		ve Mode (172,125,106	6 12 20	
		106.6 (172.125.106.6		
	ort: 3101	100.0 (1.2.123.100.0	1	
rassive p	OI C. STOL			

第53个包:客户端向服务器请求使用PASV模式传输数据。


从第 54 个包可以看出,服务器打开的数据传输端口为 3101,后面传输数据时所用的服务器端口也确实是 3101。



3) 开启 CPE 上的 ALG-FTP, 其他配置不变, 测试结果同关闭 ALG-FTP。




1.3 WAN 侧客户端主动方式



LAN 侧 FTP 服务器和 WAN 侧客户端之间传输数据时的测试,在这种模式下,无论 ALG-FTP 是否开关,客户端是服务器之间都可以正常传输数据。

- 1) CPE 上创建一条路由方式的 WAN 连接, 开启 DMZ (DMZ 主机为 LAN 侧 PC, IP 如 192.168.1.3), DMZ 主机上搭建一 FTP 服务。
- 2) 关闭 CPE 的 ALG-FTP 功能, LAN 侧的 DMZ 主机能够 ping 通 WAN 侧的 PC2 (作为 FTP 的客户端)。
- 3) PC2 上用 FTP 工作访问 CPE 的 WAN 口 IP, 工作模式为主动, 同 1.1.1 中的配置。
- 4) PC2 能够访问 LAN 侧 DMZ 主机的 FTP 服务器,同 1.1.2 中的数据包。
- 5) 开启 CPE 的上 ALG-FTP, 其他配置不变, 结果同关闭 LG-FTP

1.4 WAN 侧客户端被动方式



LAN 侧 FTP 服务器和 WAN 侧客户端之间传输数据时的测试。


- 1) CPE 上创建一条路由方式的 WAN 连接, 开启 DMZ (DMZ 主机为 LAN 侧 PC, IP 如 192.168.1.3), DMZ 主机上搭建一 FTP 服务器。
- 2) 关闭 CPE 的 ALG-FTP 功能, LAN 侧的 DMZ 主机能够 ping 通 WAN 侧的 PC2 (作为 FTP 的客户端)。
- 3) PC2 上用 FTP 客户端工具访问 CPE 的 WAN 口 IP, 工作模式为被动。结果不能访问。
- 4) 开启 CPE 的 ALG-FTP, 其他所有配置都不变, 客户端和服务器之间可以传输数据, 如下是在服务器抓到的包, 与 1.2 中类似:



15 0.404100	172.125.106.6	192.168.1.3	21	FTP	Request: TYPE I
16 0.434022	192.168.1.3	172.125.106.6	2345	FTP	Response: 200 Type set to I
17 0.467171	172.125.106.6	192.168.1.3	21	FTP	Request: PASV
18 0.497203	192.168.1.3	172.125.106.6	2345	FTP	Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,3,195,83)
19 0.532968	1/2.125.106.6	192.168.1.3	21	FTP	Request: LIST
20 0.533913	172.125.106.6	192.168.1.3	50003	TCP	madcap > 50003 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1456 WS=2
21 0.534086	192.168.1.3	172.125.106.6	2535	TCP	50003 > madcap [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS
22 0.566691	172.125.106.6	192.168.1.3	50003	TCP	madcap > 50003 [ACK] Seq=1 Ack=1 win=131072 Len=0
23 0.618864	192.168.1.3	172.125.106.6	2345	FTP	Response: 150 Opening connection for transfer.
24 0.621071	192.168.1.3	172.125.106.6	2535	FTP-DAT	AFTP Data: 218 bytes
25 0.621154	192.168.1.3	172.125.106.6	2535	TCP	50003 > madcap [FIN, ACK] Seq=219 Ack=1 Win=66816 Len=0
26 0.663294	172.125.106.6	192.168.1.3	50003	TCP	madcap > 50003 [ACK] Seq=1 Ack=220 Win=130852 Len=0
27 0.663390	172.125.106.6	192.168.1.3	50003	TCP	madcap > 50003 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=220 Win=130852 Len=0
28 0.663442	192.168.1.3	172.125.106.6	2535	TCP	50003 > madcap [ACK] Seq=220 Ack=2 Win=66816 Len=0
20 0 706227	173 135 106 E	107 160 1 7	71	TCD	dhe + for facul con 75 Act 205 who 65777 Lon 0
					\"
Frame 18: 102	bytes on wire (816	bits), 102 bytes ca	ptured (816 bits)
Ethernet II.	Src: Dell_22:19:8e (00:1a:a0:22:19:8e),	Dst: 00	:74:04:0	5:20:35 (00:74:04:05:20:35)
	ocol, Src: 192.168.1				
					45), Seq: 219, Ack: 69, Len: 48
	Protocol (FTP)				
	g Passive Mode (192,	168.1.3.195.83)\r\n	1		\
[Response code: Entering Passive Mode (227)] 使用PASV模式 之后的数据传输使用					
Response arg: Entering Passive Mode (192,168,1,3,195,83)					
	P address: 192.168.1		,133,03)		11 // m/sili Cl
	ort: 50003 打开了50				
. assive p	31 77 1 50	いののが間口			




2.ALG-L2TP




1) 配置 L2TP 拨号连接(LAN 侧 PC: 假定 PC1),如下步骤在 Windows 2003 中进行,其他系统类似:在"网线连接"里选择"新建一条新的连接",点击下一步后选择"连接到我的工作场所的网络",如下所示:






下一步选择"虚拟专用网络连接"—>"连接名"任意输入—>"公用网络"页面选择"不拨初始连接"—>"VPN 服务器选择"页面输入服务器地址,如 172.24.11.11。创建完成后,在虚拟专用网络下出现了刚才创建和连接,右键选择属性,在网络选项里,选择 VPN 类型为 L2TP IPS vPN,如下所示:




在安全选项页面,选择"典型(推荐设置)",如下配置:





如果选择"高级(自定义设置)",配置如下:



2) 修改注册表

打开注册表 (命令 regedit), 找到如下路径:

HKEY_LOCAL_MACHINE\S YSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters 新建一个 DWORD 的项,如下:





数值名称为 ProhibitIPSec, 值为 1。

另一种方式,可以在 PC 的任意地方新建一个以.reg 为后缀的文件,然后双击运行文件即可,文件的内容如下:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]

"ProhibitIPSec"=dword:00000001

修改完成后, 重启电脑。

- 3) 在 CPE 上创建一条路由连接, LAN 侧 PC (用于 L2TP 拨号的 PC) 可以 ping 通 L2TP 服务器。
- 4) CPE 上开启 ALG-L2TP, 在 PC1 上用步骤 1 中创建的 L2TP 拨号连接拨号。应该能够拨号成功,获得地址并 ping 通相应的网关。
- 5) 关闭 CPE 上的 ALG-L2TP, PC1 用 L2TP 拨号失败。


测试 ALG-PPTP:

ALG-PPTP 的测试与 L2TP 基本相同,但不需要修改注册表,另外只需要在"属性" -> "网络"里 将 VPN 类型修改为"PPTP VPN"即可。

3.ALG-IPSec


1) 拨号连接配置:同 ALG-L2TP,这里不再重复。有一点需要修改,在安全选择页面,配置 IPSec 设置,如下所示:





- 2) 修改注册表: ProhibitIPSec 的值改为 0, 方法同 L2TP 中所述, 修改后重启电脑。
- 3) 在 CPE 上创建一条路由连接, LAN 侧 PC (用于 IPScc 拨号的 PC) 可以 ping 通 IPScc 服务器。
- 4) CPE 上开启 ALG-IPsec, 在 PC1 上用步骤 1 中创建的 IPSec 拨号连接拨号。应该能够拨号成功,获得地址并 ping 通相应的网关。
- 5) 关闭 CPE 上的 ALG-IPsec, PC1 用 IPSec 再次拨号, 拨号失败。

4.ALG-H323




- 1)配置 NetMeeting,如果是第一次使用,则需要通过向导配置。Netmeeting 在 C:\Program Files\NetMeeting\conf.exe,运行命令 conf 即可。Win 7 中没有 NetMeeting 插件。
- LAN 侧的 PC1 和 WAN 侧的另一个 PC2 上都需要配置,配置的过程只需要按向导一步一步进行即可。
- 2) 在 CPE 上创建一条路由方式的 WAN(DHCP)连接,确定 PC1 可以 ping 通 PC2。同时开启 ALG-H.323。
- 3) 在 PC1 和 PC2 上打开 NetMeeting, PC1 上 NetMeeting 的地址栏中输入 PC2 的 IP 地址,并点击【进行拨号】按钮或回车。





- 4) PC2 上接到呼叫后接收,即可双向通话,传输文件。
- 5) 关闭 ALG-H.323, 其他配置都不变。
- 6) 重复步骤 3, 发现可以建立连接, WAN 侧 PC2 上可以听到 LAN 侧 PC1 上的声音(单通), 可以输入文件。

5.ALG-SIP




- 1) CPE 上创建一条路由方式的 WAN 连接,确定 LAN 侧 PC1 可以 ping 通 SIP 服务器。
- 2) 配置 X-Lite。在 X-Lite 页面右键选择 "SIP Account Settings", 如下:



单击【Add】按钮,在弹出的窗口中,输入 SIP 服务器地址和账号信息,如下所示:





需要在 LAN 侧 PC1 和 WAN 侧另一个 PC2 上都需要各自配置,这里 PC1 上注册 111, PC2 上注册为 222。

3) PC1 和 PC2 上的 X-Lite 拨对方的号后可以通话, WAN 侧抓包看到 SIP 的首部已经转换为 WAN IP, 如下所示:





4) 关闭 CPE 的 ALG-SIP, 双方可以通话, 但在 WAN 侧抓包后看到 SIP 首部没有转换为 WAN IP, 如下所示:



■ Session Initiation Protocol

- - Ψ Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.3:63652; branch=z9hg4bk-d87543-2d7b5956d762977d-1--d87543-; rport Max-Forwards: 70

 - From: "111"<sip:111@172.125.106.6>;tag=8e79557d
 Call-ID: YZI5YTAXNZMZYjY1NGJ]MD]mZmYXNDdmYmUwM2ExNmM.
 - ⊕ CSeq: 1 INVITE

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO

Content-Type: application/sdp

User-Agent: X-Lite release 1006e stamp 34025

Content-Length: 371



ALG_SIP_C_wan.p

参考文献

[1]:

[2]:

[3]:

[4]: