# 格力空调遥控器红外编码透析

格力空调遥控器(YBOF2)红外码组成如下,按解码顺序排列

## 起始码(S)+35位数据码+连接码(C)+32位数据码

#### 1、各种编码的电平宽度:

数据码由"0""1"组成:

0 的电平宽度为: 600us 低电平+600us 高电平,

1 的电平宽度为: 600us 低电平+1600us 高电平

起始码 S 电平宽度为: 9000us 低电平+4500us 高电平

连接码 C 电平宽度为: 600us 低电平+20000us 高电平

### 2、数据码的形成机制

前 35 位数据码形成如下图所示:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
模式标志		开关	风速		扫风	睡眠		温度数据			定时数据				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	30	31	32
									0	0	0	1	0	1	0
	定时数据		超强	灯光	健康	干燥	换气	所有按键都是这个值							
33	34 35														
0	1	0													
所有按键都是这个															
值															

#### 后 32 位数据码形成如下图所示:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	0	0		0	0	0			0	0	0	1	0	0
上下 所有按键都是这		左右	所有按键都是 温度显示		显示										
扫风		个值		扫风		这个值	直								
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	30	31	32
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
								节能			校弘	<del></del> 金码			

上表中,大于两位的数据都是逆序递增的,各数据的意义如下:

	自动	制冷	加湿	送风	制热
模式标志	000	100	010	110	001

	自动	一级	二级	三级
风速标志	00	10	01	11

	16 度	17度	18~29度	30度
温度	0000	1000	逆序递增	0111

校验码的形成机制如下:

校验码 = [(模式 - 1) + (温度 - 16) + 5 + 左右扫风+换气+节能]取二进制后四位,再逆序;

例如:如果需要设置一下的状态,模式 4,30°C,左右扫风,换气关闭,节能关闭,那么校验码为:

(4-1)+(30-16)+5+1+0+0=15,取低四位为0111,逆序后为1110

注意:为了方便编码,在编码时可以正序,解码端再逆序,解码的时候先解码低字节,再解码高字节的位。另外定时数据对最后的校验码的影响没有测试,因为很少会用到这个功能。