

快速操作指南

*使用产品前请仔细阅读快速操作指南,并妥善保管

* 任何无线电发射设备都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰,如果有问题或不确定医疗设备能够屏蔽外部频射能力,请向医生或者医疗设备厂商咨询



微信扫描 一维码关注 "带石智能牛活订阅号"

装箱清单

打开产品包装后,请确认监控级无线中继器W2C(以下 简称"中继器")是否完好,对照下图确认配件是否齐 全。





外观介绍

LAND




指示灯 • 绿色慢闪:中继器启动完成,请扩展网络; 绿色常亮·正常工作; • 绿色快闪:中继器升级或者正在接入上行网络 或者下在连接摄像机 • 黄色常亮: 中继器与路由器之前距离过近或者 过远,请调整位置: 苗色慢闪·中继器与路由器连接失败 WPS键 扩展网络:短按中继器上的WPS键和路由器的 WPS键,中继器自动扩展无线网络: • 连接萤石摄像机: 摄像机处于等待配置Wi-Fi状 态时,短按中继器上的WPS键,完成摄像机的 网络配置 • 长按10秒WPS键,指示灯绿色快闪2秒,中继 器恢复出厂设置

操作必读

连接电源

将中继器插入电源插座, 当指示灯呈绿色慢闪状态时, 中 继器启动完成。



版权所有e2017杭州萤石网络有限公司。保留一切权利。

关于本手册

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和说明目的,与具 体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需要,杭州萤石网络有限公司(以 下简称"本公司"或"萤石")可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录 董石(官网查阅 (www.vs7.com)

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于本公司。未经书面许可,任何单位和个人不 得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对本手册提 供任何明示或默示的声明或保证。

第石® PZVIZ™、 STM 等为带石的商标。本手册涉及的其他商标中其所有人各自拥有

若您将产品接入互联网,可能面临包括但不限于网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,对于因此

本产品所预装软件,均拥有合法权利或已取得合法授权。萤石不建议您安装未经授权的软件。若因 您自行安装软件或而导致的不兼容、无法使用、侵权、人身损害、财产损失、对第三方的赔偿或遭 受的处罚等问题, 萤石不承担任何责任

使用本产品时,请您严格遵循适用的法律。您同意本产品仅供民用,不得用于侵犯第三方权利、 疗/安全设备或其他发生产品故障可能导致生命危险或人身伤害的应用。及大规模杀伤性武器、生化 武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或危险性或违反人道主义的用途。因上述用途产生的任何损

如上述内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题,您可以登录带石官网联系在线客服、访问带石社区或者拨打客

您可以登录带石官网查询售后服务站占 服务执线: 400-878-7878

苗石官网·www.vs7.com

萤石社区: bbs.ys7.com

带石可提供有供 F门安装服务,请拨打服务热线400-878-7878,垂询提供安装服务的城市和收费。

本产品为互联网设备、升级到官方最新软件版本、可使您获得更好的用户体验。

最新程序及说明请登录带石官网www.vs7.com查询

有线网络扩展

产品保修卡



尊敬的用户:

感谢您选用杭州萤石网络有限公司的产品,请您在安装使用本产品 前认真阅读以下条款·

- 本产品保修期自购买之日起一年(以有效购买凭证所示为准)。保 修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障,萤 石将给予免费维修。
- 下列情况不在保修之列・
- · 使用环境或条件不当导致的任何故障或缺陷:
- · 不当安装、错误使用、非授权维修、修改、事故、不可抗力事件或 其他外部原因导致的任何故障或缺陷:
- 使用第三方产品、软件或组件而引发的任何故障或缺陷;
- 产品已超出保修期限:
- 产品条形码无法辨识或不匹配;
- · 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。
- 3、若寄回产品不符合本有限保修条款,本公司将收取相应的成本费用 维修。
- 4、维修流程只需寄回故障设备,不要携带SD卡、电池、非萤石产品原 装硬盘等,若携带后丢失,萤石不承担相应的责任。



设置

按照以下步骤,完成扩展网络:

- ① 打开您的手机,搜索并连接中继器的无线网络,Wi-Fi名称为ezviz_ziq_xxx(xxx为MAC地址后三位)。
- ② 打开手机浏览器,在地址栏输入wifi.ys7.com或者192.168.17.1 ,登录中继器,设置并确认登录密码。
- ④ 中继器提供无线连接、WPS一键连接、有线连接这三种方式扩展网络,您可以根据需要点击进入不同的流程,根据界面提示完成设置。
 - 您还可以通过电脑登录中继器进行扩展网络。

完成网络扩展后,您还可以进入中继器的无线设置界面(登录wifi.ys7.com),根据需要设置Wi-Fi名称、密码、安全类型和信道。

调整位置和角度

● 设置完毕后,为了获得更好的扩展效果,可以将中继器移到别的插座上,无需再次设置。中继器启动完成后将自动扩展已设置好的无线网络。当指示灯呈绿色长亮状态,表示中继器扩展空虚

忐骤3 ······


② 调整天线角度:为了获得更好的网络信号,无论竖直或者水平 放置,**请确保天线竖直向上并垂直干地面**。



快捷操作(可选)

如果您的路由器支持WPS功能,您还可以用快捷方式完成一系列的配置。

- ♠ 将中继器插入电源插座。
- ② 扩展网络: 短按中继器上的WPS键和路由器的WPS键,中继器自动扩展 于线网络
- ③ 连接茧石摄像机: 启动摄像机,当摄像机处于等待配置Wi-Fi状态时,短按中继器上的WPS键,完成摄像机的网络配置。



- 如果你的上行路由器是萤石的网关类产品(如W1、X3C等),请不要同时操作路由器和中继器连接摄像机功能, 避免摄像机被连接到上行路由器。
- ④ 连接其它设备: 您可以将其它设备连接到中继器的扩展网络上,中继器的Wi-Fi 名称为ezviz zig xxx, Wi-Fi密码为上行路由器的密码。

限制物质或元素标识表

部份名称	《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	×	0	0	0	0	0
塑料板	0	0	0	0	0	0
线路板	×	0	0	0	0	0
玻璃	0	0	0	0	0	0
电源	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

说明

- O:表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的 限量要求以下。
- ×:表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
- **150** 27001:2013信息安全管理体系标准认证

4

5