# Laboratoire

S4E APP3

Créé par : Rémi Pelletier

Mis à jour par : D Gaucher, P Gendron, J-B Michaud et J-P Gouin

Version E2022: J-P Gouin

#### Exercice 1a

À partir du code de départ dans le fichier main.c, compléter la fonction fct\_C() qui doit avoir les spécifications suivantes :

#### **Entrée**

Le tableau de l'état des interrupteurs

Le numéro de la DEL présentement allumée

#### **Fonction**

Une boucle qui compte le nombre d'interrupteur à « on ».

Vérification si on doit faire un changement ou non de la DEL à allumer.

#### Sortie

Le numéro de la DEL à allumer

La valeur 10 s'il s'agit de la bonne DEL déjà allumée

La valeur -1 s'il y a un erreur.

```
7 = #include <xc.h>
   #include "config.h"
     int fct C(unsigned char *valueSW);
10
11
     extern int fct S(int *valueSW);
   🗐 /*La bonne pratique est d'aouter un t à la fin d'un type non standard
12
      pour la lisibilite du programme. C'est ce que fait stdint.h*/
13
14
15
   void main() {
         LED Init();
16
17
          SWT Init();
18
          unsigned char valueSW [8];
         unsigned char valueLED [8];
19
         unsigned char noLED;
20
21
          int no;
22
23
         // Boucle principale
         while(1) {
24
25
             // boucle pour lire SW
26
              for(no=0; no<8; no++) {
                 valueSW[no] = SWT GetValue(no); //Lecture de la SW
27
                 valueLED[no] = 0; //Remet à 0 les LED
28
29
30
              //(numéro la)
             noLED = fct C(valueSW); // Appelle de la fonction en C
31
32
33
             //(numéro lb)
             //noLED = fct S((int) *valueSW); // Appelle de la fonction en assembleur
34
35
36
              valueLED[noLED] = 1; // modifie le tableau de SW
             for(no=0; no<8; no++) {
37
                 LED SetValue(no, valueLED[no]); //Écriture de la SW
38
39
40
41
43
     int fct C(unsigned char *valueSW) {
          int noLED;
44
45
46
          noLED = 2:
                        //met à 2 le numéro de la LED à allumer.
47
48
          return noLED;
```

#### Exercice 1b

Modifier votre code en complétant le code en assembleur dans le fichier fct\_S.s remplacera la fonction fct\_C() et qui sera appelée par le par le code en C.

**Attention :** Vous devez prévoir l'utilisation vos registres dans la fonction en assembleur et utiliser les bons registres d'entrée et de sortie de la fonction (par référence ou par valeur).

#### Entrée

Le tableau de l'état des interrupteurs

Le nombre de DEL

Le numéro de la DEL présentement allumée

#### **Fonction**

Validation du nombre de DEL et d'interrupteurs.

Une boucle qui compte le nombre d'interrupteur à « on ».

Vérification si on doit faire un changement ou non de la DEL à allumer.

#### Sortie

Le numéro de la DEL à allumer

La valeur 10 s'il s'agit de la bonne DEL déjà allumée

La valeur -1 s'il y a un erreur.

| REGISTERS |       |   |  |  |
|-----------|-------|---|--|--|
| 0         | zero  | Always equal to zero                          |  |  |
| 1         | at    | Assembler temporary; used by the assembler    |  |  |
| 2-3       | v0-v1 | Return value from a function call             |  |  |
| 4-7       | a0-a3 | First four parameters for a function call     |  |  |
| 8-15      | t0-t7 | Temporary variables; need not be preserved    |  |  |
| 16-23     | s0-s7 | Function variables; must be preserved         |  |  |
| 24-25     | t8-t9 | Two more temporary variables                  |  |  |
| 26-27     | k0-k1 | Kernel use registers; may change unexpectedly |  |  |
| 28        | gp    | Global pointer                                |  |  |
| 29        | sp    | Stack pointer                                 |  |  |
| 30        | fp/s8 | Stack frame pointer or subroutine variable    |  |  |
| 31        | ra    | Return address of the last subroutine call    |  |  |

### Notions à ne pas oublier

Fonctions : Passage de paramètres par référence ou par valeur?

#### Mots clés en C:

- extern (variables globales -> projet multifichiers)
- Volatile (variable globale conservée pendant une interruption)

Convention des registres \$v0-\$v1 et \$a0-\$a3

Stack et sauvegarde de \$s0-\$s7

- La fonction appelée doit conserver l'état des registres \$s0-\$s7: protection du contexte. Le contenu des registres à préserver est conservé sur la pile (stack), puis restauré avant de retourner à l'appelant.
- ISR doit tout sauvegarder!

#### Exercice 2


Modifier un code de départ pour arriver à une interruption au millisecondes et y inclure un compteur. Réviser le fonctionnement d'un timer.


a) Ajouter la fonction LED\_ToogleValue() pour changer l'état de la DEL 0 précisément à chaque seconde.

- b) Ajouter une fonction en C, puis en assembleur pour générer une onde carrée de 1kHz sur le PMOD B patte 1, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.
  - Conseil: Utiliser les fonctions de pmod.c

c) En utilisant les fonctions de la librairie adc.h, modifier le code en C pour que la période en milliseconde de l'onde carrée soit égale à la valeur du potentiomètre, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.

FIGURE 13-1: TIMER1 BLOCK DIAGRAM





## Où est la configuration?

Configuré dans le fichier 'config\_bits.c'

Pour l'APP, il est recommandé de laisser la configuration par défaut

```
#pragma config FSRSSEL = PRIORITY 7 // Shadow Register Set Priority Select
//(SRS Priority 7)
#pragma config PMDL1WAY = OFF // Peripheral Module Disable
// Configuration (Allow multiple
// reconfigurations)
*pragma config IOLIWAY = OFF // Peripheral Pin Select Configuration
// (Allow multiple reconfigurations)
#pragma config FPLLIDIV = DIV 2 // PLL Input Divider (2 Divider)
*pragma config FPLLMUL = MUL_24 // PLL Multiplier (20x Multiplier)
*pragma config FPLLODIV = DIV_1 // System PLL Output Cl ck Divider
  (PLL Divide by 1)
#pragma config FNOSC = PRIPLL // Oscillator Selection Bits (Primary
// Osc w/PLL (XT+, HS+, EC+PLL))
#pragma config FSOSCEN = OFF // Secondary Oscillator Enable
// (Disabled)
*pragma config IESO = OFF // Internal/External Switch Over
```

### Configuration du timer1

```
void initialize_300us_interrupt(void) {
T1CONbits.TCKPS = 3; // 1:256 prescaler value
T1CONbits.TGATE = 0; // not gated input (the default)
T1CONbits.TCS = 0; // PCBLK input (the default)
PR1 = (int)(((float)(TMR_TIME * PB_FRQ) / 256) + 0.5); //set period register, generates one interrupt every?
TMR1 = 0;
                          initialize count to 0
 IPC1bits.T1IP = 2;
                        // INT step 4: priority
 IPC1bits.T1IS = 0; //
                           subpriority
 IFSObits.T1IF = 0; // clear interrupt flag
 IECObits.T1IE = 1; // enable interrupt
T1CONbits.ON = 1;
                          // turn on Timer1
```

Modifier un code de départ pour arriver à une interruption au millisecondes et y inclure un compteur. Réviser le fonctionnement d'un timer.

a) Ajouter la fonction LED\_ToogleValue() pour changer l'état de la DEL 0 précisément à chaque seconde.

b) Ajouter une fonction en C, puis en assembleur pour générer une onde carrée de 1kHz sur le PMOD B patte 1, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.

Conseil: Utiliser les fonctions de pmod.c

c) En utilisant les fonctions de la librairie adc.h, modifier le code en C pour que la période en milliseconde de l'onde carrée soit égale à la valeur du potentiomètre, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.

```
void __ISR(_TIMER_1_VECTOR, IPL2AUTO) Timer1ISR(void)
 Flag_1s = 1; //indique à la boucle principale qu'on doit traiter
 IFSObits.T1IF = 0; // clear interrupt flag
Main()
while(1) {
    if(Flag_1s) {
      Flag_1s = 0; // Reset the flag to capture the next event
      if (++count >= 1000) {
        count = 0;
     LED_ToggleValue(0);
      LCD seconde(++seconde);
```

Modifier un code de départ pour arriver à une interruption au millisecondes et y inclure un compteur. Réviser le fonctionnement d'un timer.

a) Ajouter la fonction LED\_ToogleValue() pour changer l'état de la DEL 0 précisément à chaque seconde.

b) Ajouter une fonction en C, puis en assembleur pour générer une onde carrée de 1kHz sur le PMOD B patte 1, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.

Conseil : Utiliser les fonctions de pmod.c

c) En utilisant les fonctions de la librairie adc.h, modifier le code en C pour que la période en milliseconde de l'onde carrée soit égale à la valeur du potentiomètre, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.

## Résumé des I/O

There is seven I/O port named A–G and each containing 16 bits.

Each I/O Port has the following control registers:

• TRISx, LATx, PORTx, ANSELx, CNPUx, CNPDx and ODCx.

Setting a TRIS bit to 0 makes the corresponding pin an output or 1 makes the pin an input.

The LAT register is used to write to the I/O Port.

 Writing to the LAT register sets any pins configured as outputs. Reading from the LAT register returns the last value written.

The PORT register is used to read from the I/O Port. Reading from the PORT register returns the current state of all the pins in the I/O Port.

Writing to the PORT register may not produce the expected result, therefore writing to LAT register is recommended.

To summarize: write using LAT, read using PORT.





Figure 20.2. Pmod connectors: front view, as loaded on PCB.



| Pmod pin | Schematic<br>Label | PIC32 pin             |
|----------|--------------------|-----------------------|
| PMODB 1  | JB1                | RPD9/RD9              |
| PMODB_2  | JB2                | RPD11/PMCS1/RD11      |
| PMODB_3  | JB3                | RPD10/PMCS2/RD10      |
| PMODB_4  | JB4                | RPD8/RTCC/RD8         |
| PMODB_7  | JB7                | SOSCO/RPC14/T1CK/RC14 |
| PMODB_8  | JB8                | RPDO/RDO              |
| PMODB_9  | JB9                | AN24/RPD1/RD1         |
| PMODB_10 | JB10               | SOSCI/RPC13/RC13      |

```
33
34
  - /** PMODS InitPin
35
     * *
36
         Parameters:
37
                                      - the PMOD where the pin is located
              unsigned char bPmod
38
                                          0 - PMODA
39
      * *
                                          1 - PMODB
40
     . .
             unsigned char bPos
                                     - the pin position in the Fmod (allowed values 1-4, 7-10)
                                            - JAL (if bPmod = 0), JBl (if bPmod = 1)
41
     ...
42
                                          2 - JA2 (if bPmod = 0), JB2 (if bPmod = 1)
43
                                          3 - JA3 (if bPmod = 0), JB3 (if bPmod = 1)
                                          4 - JA4 (if bPmod = 0), JB4 (if bPmod = 1)
44
45
                                         7 - JA7 (if bPmod = 0), JB7 (if bPmod = 1)
                                         8 - JA8 (if bPmod = 0), JB8 (if bPmod = 1)
                                          9 - JA9 (if bPmod = 0), JB9 (if bPmod = 1)
                                         10 - JA10(if bFmod = 0), JB10(if bFmod = 1)
48
49
     . .
                                     - the pin direction
             unsigned char bDir
                                         0 - Output
50
     . .
51
      * *
                                          1 - Input
52
      * *
            unsigned char pull-up
                                      - the pull-up property of the pin
53
                                         0 - No pull-up
54
      . .
                                          1 - Pull-up
            unsigned char pull-down - the pull-down property of the pin
55
      ...
56
     ..
                                             - No pull-down
57
      ..
                                            - Pull-down
58
59
          Return Value:
60
      ..
61
      . .
62
         Description:
             This function configures the pins located in the PMODA and PMODB connectors
63
             to be used as digital input / output, also allowing pullup and pulldown properties to be specified.
64
             This function uses pin related definitions from config.h file.
             If the bPmod and bPos do not specify a valid pin, nothing happens.
```

```
Main()
PMODS_InitPin(1,1,0,0,0); // initialisation du JB1 (RD9))
unsigned char pmodValue = 0;
while(1) {
   if(Flag 1s) {
      Flag 1s = 0; // Reset the flag to capture the next event
          // LATDbits.LATD9 ^= 1; // ^= XOR sur la patte D9 (JB1)
         pmodValue = PMODS GetValue(1, 1); // Lire D9 (JB1)
        pmodValue ^= 1;
                                             // XOR
                                            // Écrire D9 (JB1)
         PMODS SetValue(1, 1, pmodValue);
         if (++count >= 1000) {
        count = 0;
          LED ToggleValue(0);
          LCD_seconde(++seconde);
```

```
Main()
PMODS_InitPin(1,1,0,0,0); // initialisation du JB1 (RD9))
...
while(1) {
    if(Flag_1s) {
      Flag_1s = 0; // Reset the flag to capture the next event
        pmod_s(); // Appelle de la function en assembleur
       if (++count >= 1000) {
        count = 0;
          LED_ToggleValue(0);
          LCD_seconde(++seconde);
```

#### Code en Assembleur à ajouter :

Modifier un code de départ pour arriver à une interruption au millisecondes et y inclure un compteur. Réviser le fonctionnement d'un timer.

a) Ajouter la fonction LED\_ToogleValue() pour changer l'état de la DEL 0 précisément à chaque seconde.


b) Ajouter une fonction en C, puis en assembleur pour générer une onde carrée de 1kHz sur le PMOD B patte 1, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.

Conseil : Utiliser les fonctions de pmod.c

c) En utilisant les fonctions de la librairie adc.h, modifier le code en C pour que la période en milliseconde de l'onde carrée soit égale à la valeur du potentiomètre, puis valider la fréquence avec l'Analog Discovery.


#### Exercice 3

- a) Réviser le fonctionnement d'un UART.
- b) Extraire le diagramme de séquence de l'exemple UART qui utilise la librairie de Digilent.
- c) Est-ce que la fréquence de PBCLK choisie à l'exercice 4 convient au baud rate demandé? Quelle serait la valeur du registre BRG dans ce cas ?
- d) Modifier le code pour reconnaître une séquence prédéfinie au début d'une ligne de texte reçue par l'application.



UART Transmitter Block Diagram<sup>(1)</sup> **Figure 21-3:** 32 Internal Data Bus ∠ Write ∠Write **UxMODE UxSTA** 32 TX8 FIFO Slot<sup>(1)</sup> Transmit Control - Control UxTSR - Control Buffer Transmit FIFO (up to 8 levels deep) TX4 FIFO Slot - Generate Flags - Generate Interrupt Load UxTSR UxTXIF UTXBRK Data Transmit Shift Register(UxTSR) (Start) **Baud Clock** -(Stop) UxTX from Baud Rate Generator Parity Generator Divider Parity Control Signals UxCTS(2) Note 1: Refer to the "UART" chapter in the specific device data sheet for availability of the 8-level-deep FIFO. 2: Refer to the "Pin Diagrams" section in the specific device data sheet for availability of the UxCTS pin.

UART Receiver Block Diagram<sup>(1)</sup> Figure 21-7:



Note 1: Refer to the "UART" chapter in the specific device data sheet for availability of the 8-level-deep FIFO.

2: Refer to the "Pin Diagrams" section of the specific device data sheet for availability of the UXRTS and UXCTS pins.

### Exercice 3

#### **Equation 21-1:** UART Baud Rate with BRGH = 0

$$Baud Rate = \frac{F_{PB}}{16 \cdot (UxBRG + 1)}$$

$$UxBRG = \frac{F_{PB}}{16 \cdot Baud Rate} - 1$$


**Note:**  $F_{PB}$  denotes the PBCLK frequency.

```
#include <xc.h>
  #include "config.h"
  #include "uart.h"
  #define BAUD RATE 9600
  #define RECEIVE BUFFER LEN cchRxMax
void main() {
      LCD Init();
      UART Init(BAUD RATE); // Configure UART with interrupt
      macro enable interrupts(); // enable interrupts
      char receive buffer[RECEIVE BUFFER LEN];
      while(1) {
          unsigned char len = UART GetString(receive buffer, RECEIVE BUFFER LEN);
          // Check if a string is available
          if (len > 0) {
              LCD_DisplayClear(); // Clear what was previously written.
              DelayAprox10Us(1000); // Wait a few us after clear before writing again.
              // Write the string on the first line starting at index 0
              LCD WriteStringAtPos(receive buffer, 0, 0);
              UART PutString(receive buffer);
              UART PutChar('\n');
              UART PutChar('\r');
```


```
unsigned char UART GetString( char* pchBuff, int cchBuff )
   unsigned char ich;
   // Have we finished receiving a CR+LF terminated string via UART4?
   if(!fRxDone)
       return 0;
   // Does the user buffer have enough space to store the CR+LF terminated string?
   if(cchBuff < ichRx - 1)</pre>
       // A buffer underrun occured.
       macro disable interrupts;
        fRxDone = 0;
        ichRx = 0;
       macro_enable_interrupts();
       return -2;
   // Was a 0 character CR+LF terminated string received?
   if(2 == ichRx)
       // A zero character length CR+LF terminated string was received.
       macro disable interrupts;
        fRxDone = 0:
       ichRx = 0;
       macro enable interrupts();
        return -3;
   // copy the received chars to the destination location.
   for (ich = 0; ich < ichRx - 2; ich++)
       *pchBuff = rgchRx[ich];
       pchBuff++;
   *pchBuff = '\0';
   macro disable interrupts;
   fRxDone = 0;
   ichRx = 0;
   macro enable interrupts();
   return ich;
```

J-P GOUIN 28

### Multiway




## Multiway



#### Attention

La méthode avec interruption attend un CRLF pour lever l'interruption



## Exercices supplémentaires l'UART

Test # 1

Visualisation à l'oscilloscope/logic analyzer de la trame

Test # 2

Utilisation d'un logiciel *Terminal* (port série) *TeraTerm, multiway et putty* sont disponibles

Test # 3

Utilisation du mode « Debug » dans MPLABX Visualisation des valeurs des registres (RCREG et TXREG)

Test # 4 Analog discovery (digilent inc.)