8.3 指令流水

- 一、如何提高机器速度
 - 1. 提高访存速度

高速芯片

Cache

多体并行

2. 提高 I/O 和主机之间的传送速度

中断

DMA

通道

I/O 处理机

多总线

3. 提高运算器速度

高速芯片

改进算法

快速进位链

• 提高整机处理能力

高速器件

改进系统结构,开发系统的并行性

二、系统的并行性

8.3

1. 并行的概念

并行 { 两个或两个以上事件在 同一时间段 发生 同时 两个或两个以上事件在 同一时刻 发生 时间上互相重叠

2. 并行性的等级

过程级(程序、进程) 粗粒度 软件实现指令级(指令之间) 细粒度 硬件实现(指令内部)

三、指令流水原理

8.3


1. 指令的串行执行

 取指令1
 取指令2
 执行指令2
 取指令3
 执行指令3
 …

 取指令
 取指令部件 完成
 总有一个部件空闲

 执行指令
 执行指令部件 完成

2. 指令的二级流水



若 取指 和 执行 阶段时间上 完全重叠 指令周期 减半 速度提高 1 倍

3. 影响指令流水效率加倍的因素

8.3

(1) 执行时间 > 取指时间



(2) 条件转移指令 对指令流水的影响

必须等上条 指令执行结束,才能确定下条 指令的地址,

造成时间损失

猜测法

解决办法 ?

4. 指令的六级流水

8.3

	$\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
指令1 指令2		I	1	FO CO	ı	WQ FI	1	 						
指令3 指令4	 	TT	FI	DI FI		FO CO	EI	wo	wo					
指令5	 	! ! !	! ! !	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FI	DI	CO	FO	EI	WO	İ			
指令6 指令7	! !	 	 	 	 	¦ FI	DI FI	CO DI	FO CO	FO		wo		
指令8 指令9	ı	 	 	 		 	 	FI	DI FI	CO DI	FO CO	EI FO	WO EI	WO,

完成一条指令

串行执行

六级流水

6个时间单位

6 × 9 = 54 个时间单位 14 个时间单位

三、影响指令流水线性能的因素

8.3

1. 结构相关 不同指令争用同一功能部件产生资源冲突

	$\overline{}$ t													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
指令1	•	T	ı	1 1		\longrightarrow								
指令2	:	¦ FI	DI	CO			WO		 		 	 	 	
指令3 指令4	I	 	FI	DI FI	ı ı		EI FO		WO		 	 	! !	
指令5		 			FI		CO			wo				
指令6	! !	! ! !	 	! ! ! !		FI	DI	CO	FO	EI	wo			
指令7	I	 	 	 		!	FI	DI	CO	FO	EI	WO	 	
指令8	:	! !	! !	 				FI	DI	CO			WO	
指令9	: !	!	! !						FI •	DI	CO	FO	EI	WO

解决办法 • 停顿 指令1与指令4冲突 指令1、指令3、指令6冲突 • 指令存储器和数据存储器分开 指令2与指令5冲突 ··· • 指令预取技术(适用于访存周期短的情况)

2. 数据相关

8.3

不同指令因重叠操作,可能改变操作数的读/写访问顺序

·写后读相关(RAW)

SUB
$$R_1$$
, R_2 , R_3 ; $(R_2) - (R_3) \rightarrow R_1$
ADD R_4 , R_5 , R_1 ; $(R_5) + (R_1) \rightarrow R_4$

•读后写相关(WAR)

STA M,
$$R_2$$
 ; $(R_2) \rightarrow M$ 存储单元 ADD R_2 , R_4 , R_5 ; $(R_4) + (R_5) \rightarrow R_2$

·写后写相关(WAW)

MUL
$$R_3$$
, R_2 , R_1 ; $(R_2) \times (R_1) \longrightarrow R_3$
SUB R_3 , R_4 , R_5 ; $(R_4) - (R_5) \longrightarrow R_3$

解决办法 • 后推法 • 采用 旁路技术

3. 控制相关 8.3

由转移指令引起



设指令3是转移指令

							t							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
指令1	FI	DI	CO	FO	i EI	WO.	 	l]] 	
指令2	(1 1	FI	ı	ı	FO	\longrightarrow	wo			 	 		 	
指令3	 	 	FI	DI	CO	FO	EI	wo	 	 	 	 	 	
指令4	 - -	 	 	FI	DI	CO	FO		 - -] 	 	(
指令5			 	 	FI	DI	CO			i !	 			i i
指令6			! !	 	 	FI	DI			; !	 			i i
指令7			 	 	 	 	FI			 	 			, I I I
指令15	 	 	! !	 	 	 	! !	FI	DI	CO	FO	EI	WO	
指令16		i I	! !	! !	! !	i	! !		FI	-	-	FO	EI	wo
									←	转移	损失	→		

四、流水线性能

8.3

1. 吞吐率

单位时间内 流水线所完成指令 或 输出结果 的 数量设 m 段的流水线各段时间为 \(t \)

• 最大吞吐率

$$T_{pmax} = \frac{1}{\Delta t}$$

• 实际吞吐率

连续处理n条指令的吞吐率为

$$T_p = \frac{n}{m \cdot \Delta t + (n-1) \cdot \Delta t}$$

2. 加速比 S_p

8.3

m 段的 流水线的速度 与等功能的 非流水线的速度 之比

设流水线各段时间为△t

完成n条指令在m段流水线上共需

$$T = m \Delta t + (n-1) \Delta t$$

完成 n 条指令在等效的非流水线上共需


$$T'=nm \cdot \Delta t$$

则
$$S_p = \frac{nm \Delta t}{m \Delta t + (n-1) \Delta t} = \frac{nm}{m+n-1}$$

3. 效率

流水线中各功能段的 利用率

由于流水线有 建立时间 和 排空时间 因此各功能段的 设备不可能 一直 处于 工作 状态




3. 效率

8.3

流水线中各功能段的利用率


$$= \frac{mn\Delta t}{m(m+n-1)\Delta t}$$



五、流水线的多发技术

8.3


- 1. 超标量技术
 - ▶ 每个时钟周期内可 并发多条独立指令 配置多个功能部件
 - 不能调整 指令的 执行顺序
 通过编译优化技术,把可并行执行的指令搭配起来



2. 超流水线技术

8.3


- 不能调整 指令的 执行顺序 靠编译程序解决优化问题



3. 超长指令字技术

8.3

- 由编译程序 挖掘 出指令间 潜在 的 并行性,将 多条 能 并行操作 的指令组合成 一条具有 多个操作码字段 的 超长指令字(可达几百位)
- > 采用 多个处理部件




六、流水线结构

8.3

1. 指令流水线结构

完成一条指令分6段, 每段需一个时钟周期



若 流水线不出现断流

1 个时钟周期出 1 结果

不采用流水技术

6 个时钟周期出 1 结果


理想情况下,6级流水的速度是不采用流水技术的6倍

32

2. 运算流水线

8.3

完成 浮点加减 运算 可分对阶、尾数求和、规格化 三段



分段原则 每段操作时间尽量一致