# 嵌入式第二次作业 2024.6 向胤兴 计算机 2102 2215012469

# 1、轮询代码及分析

# 1.1 PPT中给出的轮询代码

```
#include "2410addr.h"
#include "option.h"
#include "def.h"
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
//初始化,输入PCLK、波特率--放在复位程序中
void Uart_Init(int pclk,int baud)
{
   int i;
   rGPHCON|=0xa0; //GPH2,GPH3 as TXD0,RXD0
   rGPHUP = 0x0; //GPH2,GPH3内部上拉
   if(pclk == 0)
   pclk = PCLK;
   rUFCONO = 0x0; //禁止3个通道的FIFO控制寄存器
   rufcon1 = 0x0;
   rUFCON2 = 0x0;
   rumcon0 = 0x0;
   rUMCON1 = 0x0;
   rumcon2 = 0x0;
                   //初始化3个通道的MODEM控制寄存器,禁止AFC
   //Line control register 0: Normal, No parity, 1 stop, 8 bits.
   rulcon0=0x3;
   // Control register 0
   rUCON0 = 0x5;
   //Baud rate divisior register 0
   rUBRDIV0=( (int)(pclk/16./baud+0.5) -1 );
//接收一字节数据
char Uart_Getch(void)
       //读错误状态寄存器UERSTATn
       if (ruerstat0 & 0x4)
           return -1;
       return RdURXH0; //0x50000027
//接收一个字符串
void Uart_GetString(char *string)
   char *string2 = string;
   char c;
   while((c = Uart_Getch())!='\r') //回车符
          *string++ = c;
```

```
//接收一个字符串,转换为数字
int Uart_GetIntNum(void)
{
   char str[30];
   char *string = str;
   int base
             = 10; //进制
   int minus = 0; //是否负数
   int result = 0; //转换的结果
   int lastIndex;
                      //字符串长度
   int i:
   Uart_GetString(string);
if(string[0]=='-')
   {
       minus = 1;
       string++;
    }
if(string[0]=='0' && (string[1]=='x' || string[1]=='X'))
   {
       base = 16;
       string += 2;
    }
lastIndex = strlen(string) - 1;
if(lastIndex<0)</pre>
       return -1;
if(string[lastIndex]=='h' || string[lastIndex]=='H' )
       base = 16;
       string[lastIndex] = 0;
       lastIndex--;
    }
if(base==10)
{
    result = atoi(string);
    result = minus ? (-1*result):result;
else {
    for(i=0;i<=lastIndex;i++) {</pre>
       if(isalpha(string[i]))
           if(isupper(string[i]))
               result = (result<<4) + string[i] - 'A' + 10;</pre>
               result = (result<<4) + string[i] - 'a' + 10;
       }
       else
           result = (result<<4) + string[i] - '0';
       result = minus ? (-1*result):result;
return result;
//发送一字节
```

```
//#define WrUTXHO(ch) ( * (volatile unsigned char * )0x50000023)=(unsigned char)
(ch)
void Uart_SendByte(int data)
{
    WrUTXHO(data);
}
//发送一个字符串
void Uart_SendString(char *pt)
{
    while(*pt)
        Uart_SendByte(*pt++);
}
```

# 1.2 主要代码分析

- 1. Uart\_Init(int pclk, int baud)
  - 功能: 初始化UART通信模块。
  - 初始化操作:
    - 。 设置 rgphcon 的特定位,将 GPH2 和 GPH3 配置为 UARTO 的 TXD 和 RXD。
    - o 禁用内部上拉 rGPHUP。
    - 设置波特率相关寄存器 rUBRDIVO , 计算方法为 (PCLK / 16 / baud) 1。
    - 。 其他相关寄存器的初始化,如 FIFO 控制寄存器和 MODEM 控制寄存器。

# 2. void Uart\_GetString(char \*string)

- 功能: 从UART接收一个字符串,直到遇到回车符 \r。
- 实现: 使用 Uart\_Getch() 循环接收字符, 直到接收到回车符为止, 将字符存储到 string 中。
- 3. void Uart\_SendByte(int data)
  - 功能: 发送一个字节的数据到UART。
- 4. void Uart\_SendString(char \*pt)
  - 功能: 发送一个以 null 结尾的字符串到UART。

# 2、改为中断模式

# 2.1 中断模式要求

PPT中给出的改为中断模式的要求

采用1oopback模式,发送一个字符串,并接收

发送和接收都采用中断方式

编写完整程序,包括中断向量表、复位程序、IRQ中断服务程序等。全汇编或混合编程均可。

应编译通过

设中断服务函数入口地址,把中断服务函数入口地址填入中断散转表进入中断后:

- (1) 先屏蔽发送和接收中断, 防止新来中断干扰我们的正常发送和接收
- (2) 查询寄存器INTOFFSET,根据散转表调用子程序
- (3) 在散转程序中查询挂起寄存器: SUBSRCPND
- (4)清除几个挂起寄存器
- (5) 正常发送和接收
- (6) 取消中断屏蔽,等下一次中断。

# 2.2 关键代码实现

#### ResetHandler

#### ResetHandler

BL Clock\_Init ; 初始化时钟

LDR SP, =SvcStackSpace; 设置管理模式堆栈

MSR CPSR\_c, #Mode\_IRQ

LDR SP, =IrqStackSpace ; 设置IRQ模式堆栈

MSR CPSR\_c, #Mode\_FIQ

LDR SP, =FiqStackSpace ; 设置FIQ模式堆栈

MSR CPSR\_c, #Mode\_USR

LDR SP, =UsrStackSpace; 设置用户模式堆栈

LDR RO, =pclk ; PCLK和波特率

LDR R1, =baud

BL Uart\_Init ; 初始化UART

LDR R0, =pINT\_UART ; INT\_UART的入口地址 LDR R1, =INT\_UART ; 中断服务程序入口地址

STR R1, [R0] ; 写入中断向量表

#### 1. ResetHandler:

这是程序的入口点,通常是系统上电后第一个执行的代码。在这里,它负责初始化时钟和堆栈,并设置不同处理模式的堆栈空间。

#### 2. Clock Init:

o 这是一个函数调用(BL Clock\_Init),用于初始化系统的时钟。时钟初始化是嵌入式系统中非常关键的一步,因为它确定了系统的时序和运行速度。

### 3. **设置堆栈空间:**

o 使用 LDR SP, =SvcStackSpace 、LDR SP, =IrqStackSpace 、LDR SP, =FiqStackSpace 、LDR SP, =UsrStackSpace 分别设置了管理模式、IRQ模式、FIQ模式和用户模式的堆栈空间。这些堆栈空间通常是预先分配好的内存区域,用于处理不同模式下的中断和函数调用。

#### 4. 初始化 UART:

o 使用 BL Uart\_Init 调用了 Uart\_Init 函数,用于初始化 UART (串口)。 UART 初始化包括设置引脚、波特率、数据位数、校验位等参数,以便进行串口通信。

#### 5. 设置中断向量表:

- 使用 LDR RO, =pINT\_UART 将中断向量表中 INT\_UART 中断服务程序的入口地址存储到 RO 寄存器。
- 使用 LDR R1, =INT\_UART 将 INT\_UART 中断服务程序的实际代码地址存储到 R1 寄存器。
- 。 最后,使用 STR R1, [R0] 将 R1 寄存器中的地址写入 R0 寄存器指向的内存地址,实现了将 INT\_UART 的中断服务程序入口地址写入中断向量表的操作。

### INT\_UART

```
.global INT_UART
INT_UART:
   ; 判断接收缓冲器是否有数据
   LDR R4, =rUTRSTAT0
   LDR R5, [R4]
TST R5, #0x1
BEQ send_check ; 如果接收缓冲器无数据,检查发送器
   ; 清除接收缓冲器有数据标志
   LDR R4, =rUTRSTAT0
   LDR R5, [R4]
   ORR R5, R5, #0x1
STR R5, [R4]
   MOV RO, #1 ; 设置接收状态标志
         INT_UART_dispatch
send_check:
   ; 判断发送器是否为空
   LDR R4, =rUTRSTAT0
   LDR R5, [R4]
TST R5, #0x2
BEQ INT_UART_exit ; 如果发送器非空,退出中断处理
   ; 清除发送器空标志
   LDR R4, =rUTRSTAT0
   LDR R5, [R4]
   ORR R5, R5, #0x2
   STR R5, [R4]
   MOV RO, #2 ; 设置发送状态标志
INT_UART_dispatch:
   CMP R0, #1
   BEQ INT_UARTO
   CMP R0, #2
   BEQ INT_UART1
INT_UART_exit:
   BX LR
```

#### 1. 判断接收缓冲器是否有数据:

○ LDR R4, =rUTRSTAT0:将 rUTRSTAT0的地址加载到 R4 寄存器。

- o LDR R5, [R4]:从 rutrstat0 寄存器读取数据到 R5 寄存器,这个寄存器包含了 UART 接收和发送的状态信息。
- TST R5, #0x1: 对 R5 寄存器的值进行与操作,检查接收缓冲器是否有数据。位运算 TST 指令会更新状态寄存器的条件标志位。
- o BEQ send\_check:如果接收缓冲器无数据,则跳转到 send\_check 标签处继续执行。

#### 2. 清除接收缓冲器有数据标志:

- 如果接收缓冲器有数据,会执行以下操作:
  - ORR R5, R5, #0x1: 将 R5 寄存器与 0x1 进行或运算, 用于清除接收缓冲器有数据的标志。
  - STR R5, [R4]: 将更新后的 R5 寄存器的值写回 rUTRSTATO 寄存器,完成标志位的更新。

#### 3. 设置接收和发送状态标志:

。 根据接收和发送的情况设置 RO 寄存器, 用于后续的中断处理。

### 4. 分发到具体的中断处理函数:

- o INT\_UART\_dispatch 标签处根据 RO 寄存器的值,决定跳转到相应的中断处理函数:
  - 如果 RO 等于 1, 跳转到 INT\_UARTO 处理接收中断。
  - 如果 RO 等于 2, 跳转到 INT\_UART1 处理发送中断。

#### 5. INT\_UART\_exit:

o 这是处理结束的地方,通过 BX LR 指令返回到调用 INT\_UART 的地方,继续执行主程序或其他中断处理。

#### **INT UARTO**

```
.global INT_UARTO
INT_UART0:
   ;循环读取字符,直到遇到回车符 '\r'
INT_UART0_loop:
   BL Uart_Getch ; 从UART接收一个字符
        RO, #0x0D ; 比较是否接收到回车符 '\r'
   CMP
        INT_UARTO_exit; 如果是回车符,则退出循环
   BEQ
   ; 存储到 recvBuffer 中
   LDR R4, =recvBuffer
        R5, =recvIndex
   LDR
   LDRB R6, [R4, R5]
   STRB R0, [R4, R6]
   ; 更新 recvIndex
   ADD R6, R6, #1
   STRB R6, [R4, R5]
   ; 继续循环读取下一个字符
   B INT_UARTO_loop
INT_UARTO_exit:
   ; 清除中断挂起
```

```
LDR R4, =rSRCPND
LDR
       R5, [R4]
       R5, R5, \#(0x1 \ll 28)
ORR
       R5, [R4]
STR
; 清除子挂起寄存器
      R4, =rSUBSRCPND
LDR
LDR
       R5, [R4]
       R5, R5, #0x1
ORR
      R5, [R4]
STR
; 清除中断请求
LDR
      R4, =rINTPND
      R5, [R4]
LDR
     R5, R5, #(0x1 << 28)
ORR
     R5, [R4]
STR
BX
       LR
```

#### 1. 循环读取字符, 直到遇到回车符 '\r':

- INT\_UARTO\_loop 标签标识了一个循环的开始。
- o BL Uart\_Getch: 调用 Uart\_Getch 函数从 UART 接收一个字符, 结果存储在 RO 寄存器中。
- CMP RO, #0x0D: 将 RO 中的字符与回车符(0x0D)比较,检查是否接收到回车符。
- BEQ INT\_UARTO\_exit: 如果接收到回车符,则跳转到 INT\_UARTO\_exit 标签,退出循环。

#### 2. 存储到 recvBuffer 中:

- 如果未接收到回车符,则执行以下操作:
  - LDR R4, =recvBuffer: 将 recvBuffer 的地址加载到 R4 寄存器。
  - LDR R5, =recvIndex: 将 recvIndex 的地址加载到 R5 寄存器。
  - LDRB R6, [R4, R5]: 从 recvBuffer 中读取 recvIndex 处的值到 R6 寄存器,这个值用于确定存储位置。
  - STRB RO, [R4, R6]: 将接收到的字符 RO 存储到 recvBuffer 中 recvIndex 处的 位置。
  - ADD R6, R6, #1: 更新 recvIndex。
  - STRB R6, [R4, R5]: 将更新后的 recvIndex 存回 recvBuffer。

## 3. 继续循环读取下一个字符:

o B INT\_UARTO\_loop: 无条件跳转回到 INT\_UARTO\_loop 标签, 继续循环读取下一个字符。

### 4. INT\_UARTO\_exit:

- 。 如果接收到回车符或其他退出条件,会执行以下清理操作:
  - 清除中断挂起:通过设置 rSRCPND 寄存器的相应位,清除当前中断的挂起状态。
  - 清除子挂起寄存器: 通过设置 rSUBSRCPND 寄存器的相应位, 清除子中断的挂起状态。
  - 清除中断请求:通过设置 rINTPND 寄存器的相应位,清除中断请求。

#### 5. 返回:

o BX LR:返回到调用 INT\_UARTO 的地方。

#### 这样就通过汇编语言实现了字符串的发送。

### **INT UART1**

```
.global INT_UART1
INT_UART1:
   ; 循环读取和发送字符,直到遇到回车符 '\r'
INT_UART1_loop:
   ; 读取字符
   LDR R4, =sendBuffer
   LDR R5, =sendIndex
   LDRB R6, [R4, R5]
   ; 检查是否为回车符 '\r'
   CMP R6, #0x0D
   BEQ INT_UART1_exit ; 如果是回车符,则退出循环
   ; 发送字符
   BL Uart_SendByte
   ; 更新 sendIndex
   ADD R5, R5, #1
   STR R5, [R4, R5]
   ; 继续循环读取下一个字符
   B INT_UART1_loop
INT_UART1_exit:
   ; 清除中断挂起
   LDR R4, =rSRCPND
   LDR R5, [R4]
   ORR R5, R5, #(0x1 << 28)
STR R5, [R4]
   ; 清除子挂起寄存器
   LDR R4, =rSUBSRCPND
   LDR R5, [R4]
   ORR R5, R5, #0x2
   STR R5, [R4]
   ; 清除中断请求
   LDR R4, =rINTPND
   LDR R5, [R4]
ORR R5, R5, #(0x1 << 28)
STR R5, [R4]
   BX
          LR
```

# 1. 循环读取和发送字符, 直到遇到回车符 '\r':

- o INT\_UART1\_loop 标签标识了一个循环的开始。
- o LDR R4, =sendBuffer: 将 sendBuffer 的地址加载到 R4 寄存器。
- LDR R5, =sendIndex:将 sendIndex 的地址加载到 R5 寄存器。

○ LDRB R6, [R4, R5]: 从 sendBuffer 中读取 sendIndex 处的值到 R6 寄存器,这个值即 将发送的字符。

#### 2. 检查是否为回车符 '\r':

- CMP R6, #0x0D:将 R6 中的字符与回车符(0x0D)比较,检查是否需要退出循环。
- BEQ INT\_UART1\_exit: 如果接收到回车符,则跳转到 INT\_UART1\_exit 标签,退出循环。

#### 3. 发送字符:

○ BL Uart\_SendByte: 调用 Uart\_SendByte 函数发送 R6 中的字符到 UART。

#### 4. 更新 sendIndex:

- ADD R5, R5, #1: 将 sendIndex 加 1, 准备指向下一个要发送的字符位置。
- STR R5, [R4, R5]: 将更新后的 sendIndex 存回 sendBuffer。

#### 5. 继续循环读取下一个字符:

o B INT\_UART1\_loop: 无条件跳转回到 INT\_UART1\_loop 标签,继续循环读取下一个字符并 发送。

#### 6. INT\_UART1\_exit:

- 如果接收到回车符或其他退出条件,会执行以下清理操作:
  - 清除中断挂起:通过设置 rSRCPND 寄存器的相应位,清除当前中断的挂起状态。
  - 清除子挂起寄存器:通过设置 rSUBSRCPND 寄存器的相应位,清除子中断的挂起状态。
  - 清除中断请求:通过设置 rintpnd 寄存器的相应位,清除中断请求。

#### 7. 返回:

o BX LR:返回到调用 INT\_UART1 的地方。

# 2.3 代码:

#### 2.3.1 主函数代码 test.c

```
#include "2410addr.h"
#include "option.h"
#include "def.h"
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
extern void Uart_Init(int pclk, int baud);
extern void INT_UART(void);
extern void INT_UARTO(void);
extern void INT_UART1(void);
extern void Uart_SendByte(int data);
extern char Uart_Getch(void);
char recvBuffer[100];
char sendBuffer[100];
int recvIndex = 0;
int sendIndex = 0;
int main() {
```

```
int pclk = 0; // Initialize pclk and baud as needed
    int baud = 0;
    Uart_Init(pclk, baud);
    while (1) {
       // Main program loop
       // Handle other tasks if needed
    }
    return 0;
}
// UART interrupt handler
void __attribute__((interrupt("IRQ"))) IRQ_Handler(void) {
    INT_UART();
}
// UARTO interrupt handler
void __attribute__((interrupt("IRQ"))) UARTO_Handler(void) {
    INT_UARTO();
}
// UART1 interrupt handler
void __attribute__((interrupt("IRQ"))) UART1_Handler(void) {
    INT_UART1();
}
```

#### 汇编语言实现

1. Uart\_Init 函数的汇编实现

```
.global Uart_Init
Uart_Init:
   ; 设置GPH2和GPH3为TXD0和RXD0
   LDR R4, =rGPHCON
         R5, [R4]
   LDR
   ORR R5, R5, #0xA0
   STR R5, [R4]
   ; 启用GPH2和GPH3的内部上拉
   LDR R4, =rGPHUP
   MOV R5, \#0\times0
   STR
        R5, [R4]
   ; pclk = PCLK
        R4, =PCLK
   LDR
   LDR
       R5, [R4]
         R4, R0
   MOV
   MOV
          R5, R4 ; 将 PCLK 存入 pclk
   ; 禁用所有通道的FIFO控制寄存器
   LDR R4, =rUFCON0
```

```
MOV R5, #0x0
STR R5, [R4]
; 禁用AFC, 初始化MODEM控制寄存器
LDR R4, =rUMCON0
MOV R5, #0x0
STR
   R5, [R4]
; 8位数据, 无校验位, 1位停止位
LDR R4, =rULCON0
MOV
     R5, #0x3
     R5, [R4]
STR
; 配置控制寄存器
LDR R4, =rUCON0
     R5, #0x325
MOV
STR R5, [R4]
; 设置loopback模式
LDR R4, =rUCONO
LDR R5, [R4]
ORR R5, R5, \#(0x1 << 5)
STR R5, [R4]
; 设置发送和接收中断
LDR R4, =rUCONO
    R5, [R4]
LDR
ORR
   R5, R5, \#(0x3 << 8)
STR
     R5, [R4]
; 清除挂起寄存器
LDR R4, =rSRCPND
   R5, [R4]
LDR
ORR R5, R5, \#(0x1 \ll 28)
STR R5, [R4]
; 清除子挂起寄存器
LDR R4, =rSUBSRCPND
    R5, [R4]
LDR
ORR
     R5, R5, #0x3
STR
     R5, [R4]
; 清除中断挂起寄存器
LDR R4, =rINTPND
LDR R5, [R4]
ORR R5, R5, \#(0x1 << 28)
STR R5, [R4]
; 取消UARTO中断屏蔽
LDR R4, =rINTMSK
LDR R5, [R4]
     R5, R5, #(BIT_UARTO)
BIC
STR R5, [R4]
; 取消发送和接收中断屏蔽
LDR R4, =rINTSUBMSK
```

```
LDR R5, [R4]

BIC R5, R5, #(BIT_SUB_TXD0 | BIT_SUB_RXD0)

STR R5, [R4]

BX LR
```

#### 2. INT\_UART 函数的汇编实现

```
.global INT_UART
INT_UART:
   ; 判断接收缓冲器是否有数据
   LDR R4, =rUTRSTAT0
   LDR R5, [R4]
TST R5, #0x1
   BEQ send_check ; 如果接收缓冲器无数据,检查发送器
   ; 清除接收缓冲器有数据标志
   LDR R4, =rUTRSTAT0
   LDR R5, [R4]
ORR R5, R5, #0x1
        R5, [R4]
   STR
       RO, #1 ; 设置接收状态标志
   MOV
        INT_UART_dispatch
send_check:
   ; 判断发送器是否为空
   LDR R4, =rUTRSTAT0
        R5, [R4]
   LDR
   TST R5, #0x2
   BEQ INT_UART_exit ; 如果发送器非空,退出中断处理
   ; 清除发送器空标志
   LDR R4, =rUTRSTAT0
   LDR R5, [R4]
   ORR R5, R5, #0x2
        R5, [R4]
   STR
   MOV RO, #2 ; 设置发送状态标志
INT_UART_dispatch:
   CMP R0, #1
   BEQ INT_UARTO
   CMP R0, #2
   BEQ INT_UART1
INT_UART_exit:
   BX LR
```

#### 3. INT\_UARTO 函数的汇编实现

```
.global INT_UARTO
INT_UART0:
  ; 循环读取字符,直到遇到回车符 '\r'
INT_UARTO_loop:
  BL Uart_Getch ; 从UART接收一个字符
       RO, #0x0D ; 比较是否接收到回车符 '\r'
   CMP
   BEQ INT_UARTO_exit; 如果是回车符,则退出循环
   ; 存储到 recvBuffer 中
   LDR R4, =recvBuffer
   LDR
        R5, =recvIndex
   LDRB R6, [R4, R5]
   STRB R0, [R4, R6]
   ; 更新 recvIndex
   ADD R6, R6, #1
   STRB R6, [R4, R5]
   ; 继续循环读取下一个字符
   B INT_UARTO_loop
INT_UARTO_exit:
   ; 清除中断挂起
   LDR R4, =rSRCPND
   LDR R5, [R4]
   ORR R5, R5, \#(0x1 \ll 28)
   STR
        R5, [R4]
   ; 清除子挂起寄存器
   LDR R4, =rSUBSRCPND
        R5, [R4]
   LDR
   ORR R5, R5, #0x1
   STR R5, [R4]
   ; 清除中断请求
   LDR R4, =rINTPND
   LDR R5, [R4]
      R5, R5, \#(0x1 \ll 28)
   ORR
   STR
        R5, [R4]
   BX
         LR
```

### 4. INT\_UART1 函数的汇编实现

```
.global INT_UART1

INT_UART1:
    ; 循环读取和发送字符,直到遇到回车符 '\r'
INT_UART1_loop:
    ; 读取字符
    LDR R4, =sendBuffer
    LDR R5, =sendIndex
```

```
LDRB R6, [R4, R5]
   ; 检查是否为回车符 '\r'
   CMP R6, \#0x0D
   BEQ INT_UART1_exit ; 如果是回车符,则退出循环
   ; 发送字符
   BL Uart_SendByte
   ; 更新 sendIndex
   ADD R5, R5, #1
   STR
         R5, [R4, R5]
   ; 继续循环读取下一个字符
   B INT_UART1_loop
INT_UART1_exit:
   ; 清除中断挂起
   LDR R4, =rSRCPND
   LDR R5, [R4]
ORR R5, R5, #(0x1 << 28)
   STR R5, [R4]
   ; 清除子挂起寄存器
   LDR R4, =rSUBSRCPND
   LDR R5, [R4]
ORR R5, R5, #0x2
   STR
        R5, [R4]
   ; 清除中断请求
   LDR R4, =rINTPND
   LDR R5, [R4]
   ORR R5, R5, \#(0x1 << 28)
   STR R5, [R4]
   BX
         LR
```

#### 5. Uart\_SendByte 函数的汇编实现

```
.global Uart_SendByte

Uart_SendByte:
    ; 将数据发送到 UART
    LDR    R4, =0x50000023
    STRB    R0, [R4]

BX    LR
```

#### 6. Uart\_Getch 函数的汇编实现

# 2.3.2 中断向量表 Int\_EntryTable.s

```
pEINTO
      DCD 0 ; 外部中断0-3的服务程序入口地址
        DCD 0
pEINT1
        DCD 0
pEINT2
pEINT3 DCD 0
pEINT4_7 DCD 0 ; 外部中断4-7的服务程序入口地址
pEINT8_23 DCD 0 ; 外部中断8-23的服务程序入口地址
pINT_CAM DCD 0 ; 26个内部中断服务程序入口地址
pnBATT_FLT DCD 0
pINT_TICK DCD 0
pINT_WDT_AC97 DCD 0
pINT_UART DCD 0
pINT_RTC DCD 0
pINT_ADC DCD 0
         END
```

# 2.3.3中断服务程序 ASM\_Interrupt.s

定义了中断方式

```
Mode_USR EQU 0x50 ; 用户模式, IRQ中断开放, FIQ中断关闭
Mode_FIQ EQU 0xD1 ; FIQ模式, 关闭IRQ和FIQ中断
Mode_IRQ EQU 0xD2 ; IRQ模式, 关闭IRQ和FIQ中断
Mode_SVC EQU 0xD3 ; 管理模式, 关闭IRQ和FIQ中断
      GET 2440Reg_addr.inc
      AREA MyCode, CODE, READONLY
      IMPORT Uart_Init
      IMPORT INT_UART
      IMPORT INT_UARTO
      IMPORT INT_UART1
      ENTRY
      B ResetHandler ; 复位中断服务程序
      B . ; 未定义指令异常处理
      в.
                    ; SWI中断处理
                    ; 指令预取中止异常处理
```

```
B.; 数据访问中止异常处理
      в.
                    ; 保留
      B HandlerIRQ ; IRQ中断处理
                    ; FIQ中断处理
      в.
ResetHandler
      BL Clock_Init ; 初始化时钟
      LDR SP, =SvcStackSpace; 设置管理模式堆栈
      MSR CPSR_c, #Mode_IRQ
      LDR SP, =IrqStackSpace ; 设置IRQ模式堆栈
      MSR CPSR_c, #Mode_FIQ
      LDR SP, =FiqStackSpace ; 设置FIQ模式堆栈
      MSR CPSR_c, #Mode_USR
      LDR SP, =UsrStackSpace; 设置用户模式堆栈
      LDR RO, =pclk ; PCLK和波特率
      LDR R1, =baud
      BL Uart_Init ; 初始化UART
      LDR RO, =pINT_UART ; INT_UART的入口地址
      LDR R1, =INT_UART ; 中断服务程序入口地址
      STR R1, [R0] ; 写入中断向量表
MAIN_LOOP
      NOP
      B MAIN_LOOP ; 主循环,等待中断
Clock_Init
      GET Clock_Init.s ; 初始化时钟
MemSetup
      GET MemSetup.s ; 初始化内存
Init_DATA
      GET Init_DATA.s ; 初始化数据区
HandlerIRO
      SUB LR, LR, #4 ; 调整返回地址
      STMFD SP!, {LR} ; 保存LR到堆栈
      LDR LR, =Int_Return; 中断返回地址
      LDR RO, =INTSUBMSK ; 屏蔽子中断
      LDR R1, [R0]
      ORR R1, R1, #0x3
      STR R1, [R0]
      LDR RO, =INTOFFSET; 获取中断源编号
      LDR R1, [R0]
      LDR R2, =Int_EntryTable; 中断向量表起始地址
      LDR PC, [R2, R1, LSL #2
]; 跳转到中断服务程序
Int_Return
      LDMFD SP!, {PC}^; 恢复LR并返回
      END
```

# 3、实验总结

本次实验主要是关于嵌入式系统中UART通信的原理和实现方法,以及中断方式的优化和相关寄存器的作用。以下是实验中涉及到的关键点和总结:

# 1. UART初始化(Uart\_Init)

在本实验中,使用了 Uart\_Init 函数来配置UART通信的基本设置,包括波特率、数据格式、中断设置以及GPIO配置。具体步骤如下:

- 使用 rGPHCON 寄存器配置 TXD0 和 RXD0 引脚。
- 通过 rgphup 寄存器启用这些引脚的内部上拉。
- 配置 UARTO 为 8 位数据位、无校验位、1 位停止位 (rulcono 寄存器)。
- 设置 UARTO 的控制寄存器 (rucono),包括启用循环测试模式和接收/发送中断。
- 清除中断挂起、子挂起和中断请求,确保中断环境的清晰和正常运行。

### 2. UART中断处理(INT\_UART, INT\_UART0, INT\_UART1)

实验中实现了针对UART接收和发送的中断处理函数,分别为 INT\_UART, INT\_UART0, INT\_UART1:

- INT\_UART 函数: 用于处理通用的UART中断,根据接收和发送状态来区分具体的处理。
- INT\_UARTO **函数**: 专门处理UARTO的接收中断,从UART接收缓冲区中读取数据,并存储到接收缓冲区中。
- INT\_UART1 函数: 专门处理UART1的发送中断,从发送缓冲区中读取数据,并发送到UART。

在这些函数中,使用了寄存器级的操作,如 LDR, STR, CMP, B 等指令来实现数据的传输和状态的检测,确保了UART通信的可靠性和效率。

#### 3. 主程序 (main 函数)

主程序负责初始化系统并进入一个无限循环,以便执行其他任务或等待中断的触发。主要步骤包括:

- 初始化系统时钟和其他必要的资源。
- 调用 Uart\_Init 函数来初始化UART通信。
- 进入一个永久循环(while (1)), 在这里可以添加额外的应用程序逻辑或任务处理。

通过本实验,深入学习了在实现UART通信和中断处理的相关知识和技能。掌握了如何配置和初始化 UART、如何处理接收和发送中断,并且能够使用汇编语言编写有效的中断处理程序。这些技能对于嵌入 式系统开发和实时通信应用具有重要意义,为进一步的硬件和软件开发奠定了坚实的基础。