GUIAS DE PRÁCTICA SISTEMAS Y TI

Código de registro RE-10-LAB-209

Versión 3.0

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE LABORATORIO DE REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II PRÁCTICA Nº 5

IMPLEMENTAR INTER-VLAN ROUTING

1. CONOCIMIENTO TEÓRICO REQUERIDO. -

Los switches modernos usan redes de área local virtuales (VLAN) para mejorar el rendimiento de la red mediante la división de grandes dominios de difusión de capa 2 en otros más pequeños. Las VLAN también se pueden utilizar como medida de seguridad al separar el tráfico de datos confidenciales del resto de la red. Por lo general, las redes VLAN facilitan el diseño de una red para respaldar los objetivos de una organización. La comunicación entre VLAN requiere un dispositivo que funcione en la capa 3 del modelo OSI. La adición de un router interVLAN permite a la organización segregar y separar dominios de difusión al mismo tiempo que les permite comunicarse entre sí.

Los enlaces troncales de VLAN se usan para abarcar redes VLAN a través de varios dispositivos. Los enlaces troncales permiten transferir el tráfico de varias VLAN a través de un único enlace y conservar intactas la segmentación y la identificación de VLAN. Un tipo particular de enrutamiento entre VLAN, llamado «Router-on-a-Stick», utiliza un troncal desde el router al switch para permitir que todas las VLAN pasen al router.

En este laboratorio, creará VLAN en ambos switches de la topología , asignará VLAN a los puertos de acceso del switch , y verificar que las VLAN funcionen como se esperaba, crear troncales VLAN entre los dos switches y entre S1 y R1, y configure el enrutamiento entre VLAN en R1 para permitir que los hosts de diferentes VLAN se comuniquen, independientemente de la subred de la reside en el host .

2. COMPETENCIAS. -

Parte 1: Armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

Parte 3: configurar un enlace troncal 802.1Q entre los Switches

Parte 4: Configurar Inter-VLAN Routing en el Router

Parte 5: Verificar que Inter-VLAN Routing esté funcionando

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE LABORATORIO DE REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II PRÁCTICA Nº 5

3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS. -

EQUIPOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones		
1	Pza	Router (Cisco 4221 con imagen universal Cisco IOS XE versión 16.9.4 o comparable)			
2	Pza	SWITCH CISCO (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)	La práctica es para 1 grupo de 2 estudiantes, la capacidad del Laboratorio es de 10 grupos		
2	Pza	PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)			
INSUMOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Observaciones		
2	Pza	CABLE DE CONSOLA	La práctica es para 1 grupo de 2		
5	Pza	CABLE ETHERNET	estudiantes, la capacidad del Laboratorio es de 10 grupos		

4. TECNICA O PROCEDIMIENTO. -

Parte 4: Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos en los equipos host y los switches.

Paso 1: Realizar el cableado de red como se muestra en la topología

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realizar el cableado necesario.

Paso 2: configurar los parámetros básicos para el router.

- a. Acceda al router mediante el puerto de consola y habilite el modo EXEC con privilegios.
- b. Ingrese al modo de configuración.
- c. Asigne un nombre de dispositivo al router.
- d. Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.
- e. Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.
- f. Asigne **cisco** como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.
- g. Asigne **cisco** como la contraseña de vty y habilite el inicio de sesión.

GUIAS DE PRÁCTICA SISTEMAS Y TI

Código de registro RE-10-LAB-209

Versión 3.0

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE LABORATORIO DE REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II PRÁCTICA Nº 5

- a. Cifre las contraseñas de texto sin formato.
- b. Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
- c. Guardar la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio
- d. Configure el reloj en el router.

Paso 2: Configurar los parámetros básicos para cada switch

- a. Asigne un nombre de dispositivo al switch.
- b. Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el router intente traducir los comandos mal introducidos como si fueran nombres de host.
- c. Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.
- d. Asigne cisco como la contraseña de la consola y habilite el inicio de sesión.
- e. Asigne cisco como la contraseña de vty y habilite el inicio de sesión.
- f. Cifre las contraseñas de texto sin formato.
- Gree un aviso que advierta a todo el que acceda al dispositivo que el acceso no autorizado está prohibido.
- h. Ajuste el reloj en el interruptor.
- i. Guardar la configuración en ejecución en la configuración de arranque

Paso 3: Configurar los equipos host

Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información de direcciones de los equipos host.

Parte 2: Crear redes VLAN y asignar puertos de switch

En la Parte 2, creará VLAN como se especifica en la tabla anterior en ambos awitches. A continuación, asignará las VLAN a la interfaz adecuada y verificará los valores de configuración. Complete las siguientes tareas en cada switch.

Paso 1: Crear las VLAN en los switches

- a. Cree y asigne un nombre a las VLAN necesarias en cada switch de la tabla anterior.
- Configure la interfaz de administración y el gateway predeterminado en cada switch con la información de dirección IP incluida en la tabla de direccionamiento.
- c. Asigne todos los puertos no utilizados del switch a la VLAN de Parking_Lot, configúrelos para el modo de acceso estático y desactívalos administrativamente.

Nota: El comando interface range es útil para llevar a cabo esta tarea con los pocos comandos que sea necesario.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE LABORATORIO DE REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II PRÁCTICA Nº 5

Paso 2: Asignar las VLAN a las interfaces del switch correctas

- a. Asigne los puertos usados a la VLAN apropiada (especificada en la tabla VLAN anterior) y configúrelos para el modo de acceso estático.
- b. Verifique que las VLAN estén asignadas a las interfaces correctas.

Parte 3: Configurar un enlace troncal 802.1Q entre los switches

En la Parte 3, configurará manualmente la interfaz F0/1 como troncal.

Paso 1: Configure manualmente la interfaz troncal F0 / 1 en el interruptor S1 y S2.

- a. Configure la conexión troncal estática en la interfaz F0/1 para ambos switches.
- b. Establezca la VLAN nativa en 1000 en ambos switches.
- c. Especifique que las VLAN 10, 20, 30 y 1000 pueden cruzar el troncal.
- d. Verifique los puertos de enlace troncal, la VLAN nativa y las VLAN permitidas en el troncal.

Paso 2: Configurar manualmente la interfaz troncal de S1 F0 / 5

- a. Configure la interfaz F0/5 de S1 con los mismos parámetros de troncal que F0/1. Este es el troncal del router.
- b. Guardar la configuración en ejecución en el archivo de configuración de inicio
- c. Verifique la conexión troncal.
 - ¿Qué sucede si G0/0/1 en R1 está caído?

Parte 4: Configure el enrutamiento entre VLAN en el router

Paso 1: Configurar el router

- a. Active la interfaz G0/0/1 según sea necesario en el router.
- b. Configure las subinterfaces para cada VLAN como se especifica en la tabla de direcciones IP. Todas las subinterfaces utilizan encapsulación 802.1Q. Asegúrese de que la subinterfaz de la VLAN nativa no tenga asignada una dirección IP. Incluya una descripción para cada subinterfaz.
- c. Verifique que las subinterfaces estén operativas

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE LABORATORIO DE REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II PRÁCTICA № 5

Parte 5: Verifique que el enrutamiento entre VLAN esté funcionando

Paso 1: Complete las siguientes pruebas de PC-A. Todo debería tener éxito.

Nota: Es posible que tenga que deshabilitar el firewall de PC para que funcionen los pings

- a. Haga ping desde la PC-A a su puerta de enlace predeterminada.
- b. Emitir un comando ping de PC-A a PC-B
- c. Haga ping desde la PC-A a la S2

Paso 2: Complete la siguiente prueba de PC-B

Desde la ventana Símbolo del sistema en PC-B, ejecute el comando **tracert** a la dirección de PC-A.

¿Qué direcciones IP intermedias se muestran en los resultados?

5. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PRÁCTICA. -

Se estima 1 sesión de 2 periodos de 50 minutos en laboratorio para la elaboración de esta práctica.

6. MEDICIÓN, CÁLCULOS Y GRAFICOS. – Topología




Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0/1.10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/D
	G0/0/1.20	192.168.20.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.30	192.168.30.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.1000	No corresponde	No corresponde	
S1	VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE LABORATORIO DE REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
S2	VLAN 10	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-A	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-B	NIC	192.168.30.3	255.255.255.0	192.168.30.1

Tabla de VLAN

VLAN	Nombre	Interfaz asignada
		S1: VLAN 10
10	Management	S2: VLAN 10
20	Sales	S1: F0/6
30	Operations	S2: F0/18
		S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2
999	Parking_Lot	S2: F0/2-17, F0/19-24, G0/1-2
1000	Native	N/D

7. CUESTIONARIO. -

¿Cuáles son los pasos clave que debes seguir para implementar enrutamiento inter-VLAN en equipos Cisco según lo aprendido en el material de Netacad.com? De brevemente el proceso general que se sigue para permitir la comunicación entre VLANs en una red.

Considerando la implementación de enrutamiento inter-VLAN en dispositivos Cisco, ¿cómo se configuran las interfaces SVI (Switch Virtual Interface) y qué función desempeñan en la habilitación de la comunicación entre VLANs? Explica cómo esta configuración contribuye a la segmentación de la red y la optimización del tráfico.