Формуляр протокола согласования приема/передачи данных согласно МЭК-870-5-104 ПО «ОИК Диспетчер НТ»

Выбранные параметры обозначаются в белых прямоугольниках следующим образом: - Функция или ASDU не используется. X - Функция или ASDU используется, как указано в настоящем стандарте (по умолчанию). R - Функция или ASDU используется в обратном режиме. В - Функция или ASDU используется в стандартном и обратном режимах. Возможный выбор (пустой, X, R или В) определяется для каждого пункта или параметра. Черный прямоугольник указывает на то, что опция не может быть выбрана в настоящем стандарте. 1. Система или устройство (Параметр, характерный для системы; указывает на определение системы или устройства, маркируя один из нижеследующих прямоугольников знаком "Х") |X| - Определение системы |X| - Определение контролирующей станции (первичный – master) |X| - Определение контролируемой станции (вторичный – slave) 2. Конфигурация сети (Параметр, характерный для сети; все используемые структуры должны маркироваться знаком "Х") - Точка-точка - Магистральная - Радиальная точка-точка - Многоточечная радиальная 3. Физический уровень (Параметр, характерный для сети; все используемые интерфейсы и скорости передачи данных маркируются знаком "Х") 3.1. Скорости передачи (направление управления) Несимметричные цепи Несимметричные цепи Симметричные цепи обмена обмена V.24/V.28 X 24/X 27 обмена V.24/V.28, стандартные рекомендуемые при скорости более 1200 бит/с - 100 бит/с - 2400 бит/с - 2400 бит/с -4800 бит/с - 4800 бит/с - 200 бит/с

- 9600 бит/с

- 9600 бит/с- 19200 бит/с

- 38400 бит/с

- 300 бит/с


- 600 бит/с- 1200 бит/с

3.2. Скорости передачи (направление контроля)

Несимметричные цепи обмена V.24/V.28 стандартные	Несимметричные цепи обмена V.24/V.28, рекомендуемые при скорости более 1200 бит/с	Симметричные цепи обмена X.24/X.27
- 100 бит/с	- 2400 бит/с	- 2400 бит/с
- 200 бит/с	- 4800 бит/с	- 4800 бит/с - 64000 бит/с
- 300 бит/с	- 9600 бит/с	- 9600 бит/с
- 600 бит/с		- 19200 бит/с
- 1200 бит/с		- 38400 бит/с

4. Канальный уровень

(Параметр, характерный для сети; все используемые опции маркируются знаком X) Указывают максимальную длину кадра. Если применяется нестандартное назначение для сообщений класса 2 при небалансной передаче, то указывают Туре ID(или Идентификаторы типа) и СОТ(Причины передачи) всех сообщений, приписанных классу 2.



5. Прикладной уровень

5.1. Режим передачи прикладных данных

В настоящем стандарте используется только режим 1 (младший байт передается первым) как определено в МЭК 60870-5-4, (подпункт 4.10).

5.2. Общий адрес ASDU

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)

- Один байт Х - Два байта

5.3. Адрес объекта информации

(Параметр, х	карактерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X_{j}
- Один байт	- Структурированный
- Два байта	Х - Неструктурированный
Х - Три байта	

5.4. Причина передачи

(Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)
 - Один байт
 X - Два байта (с адресом источника).
 X - Значение старшего байта(адрес источника не используется)

5.5. Длина АРОИ

(Параметр, характерный для системы, устанавливающий максимальную длину APDU в системе)

Максимальная длина APDU равна 253 (по умолчанию). Максимальная длина может быть уменьшена для системы

253 - Максимальная длина APDU для системы

5.6. Выбор стандартных ASDU

5.6.1. Информация о процессе в направлении контроля

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

X <1>	:= Одноэлементная информация	M_SP_NA_1
<2>	:= Одноэлементная информация с меткой времени (3 байта)	M_SP_TA_1
X <3>	:= Двухэлементная информация	M_DP_NA_1
<4>	:=Двухэлементная информация с меткой времени	M_DP_TA_1
X <5>	:= Информация о положении отпаек	M_ST_NA_1
<6>	:= Информация о положении отпаек с меткой времени	M_ST_TA_1
<7>	:= Строка из 32 бит	M_BO_NA_1
<8>	:= Строка из 32 бит с меткой времени	M_BO_TA_1
X <9>	:= Значение измеряемой величины, нормализованное значение	M_ME_NA_1
<10>	:= Значение измеряемой величины, нормализованное значение (2 байта) с меткой времени (3 байта)	M_ME_TA_1
X <11>	:= Значение измеряемой величины, масштабированное значение	M_ME_NB_1
<12>	:= Значение измеряемой величины, масштабированное значение (2 байта) с меткой времени (3 байта)	M_ME_TB_1
X <13>	:= Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой (4 байта)	M_ME_NC_1

<14>	:= Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой (4 байта) с меткой времени (3 байта)	M_ME_TC_1
X <15>	:= Интегральные суммы	M_IT_NA_1
<16>	:= Интегральные суммы с меткой времени	M_IT_TA_1
<17	:= Действие устройств защиты с меткой времени	M_EP_TA_1
<18>	:= Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени	M_EP_TB_1
<19>	:= Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени	M_EP_TC 1
<20>	:= Упакованная одноэлементная информация с определением изменения состояния	M_PS NA 1
X <21>	:= Значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества	M_ME_ND_1
X <30>	:= Одноэлементная информация с меткой времени СР56Время 2а	M_SP_TB_1
X <31>	:= Двухэлементная информация с меткой времени СР56Время 2а	M_DP_TB_1
X <32>	:= Информация о положении отпаек с меткой времени CP56Время 2a	M_ST_TB_1
<33>	:= Строка из 32 битов с меткой времени СР56Время 2а	M_BO_TB_1
X <34>	:= Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времени CP56Bpeмя 2a	M_ME_TD_1
X <35>	:= Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени CP56Bpeмя 2a	M_ME_TE_1
X <36>	:= Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени CP56Bpeмя 2a	M_ME_TF_1
X <37>	:= Интегральные суммы с меткой времени СР56Время 2а	M_IT_TB_1
<38>	:= Действие устройств защиты с меткой времени СР56Время 2а	M_EP_TD_1
<39>	:= Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени CP56Bpeмя 2a	M_EP_TE_1
<40>	:= Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени CP56Bремя 2a	M_EP_TF_1

Используются ASDU либо из наборов <2>,<4>, <6>, <8>, <10>, <12>, <14>, <16>, <17>, <18>, <19>, либо из наборов от <30> до <40>.

5.6.2. Информация о процессе в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

X <45>	:= Однопозиционная команда	C_SC_NA_1
X <46>	:= Двухпозиционная команда	C_DC_NA_1
<47>	:= Команда пошагового регулирования	C_RC_NA_1
<48>	:= Команда уставки, нормализованное значение	C_SE_NA_1
<49>	:= Команда уставки, масштабированное значение	C_SE_NB_1
<50>	:= Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой	C_SE_NC_1
<51> X <58> X <59>	:= Строка из 32 бит := Однопозиционная команда с меткой времени СР56Время2а := Двухпозиционная команда с меткой времени СР56Время2а	C_BO_NA_1 C_SC_TA_1 C_DC_TA_1

<64>		C_BO_TA_1
<63>	:= Команда уставки, короткое значение с плавающей запятой с меткой времени CP56Время2а	C_SE_TC_1
<62>	:= Команда уставки, масштабированное значение с меткой времени CP56Bpeмя2a	C_SE_TB_1
<61>	:= Команда уставки, нормализованное значение с меткой времени CP56Bpeмя2a	C_SE_TA_1
<60>	:= Команда пошагового регулирования с меткой времени CP56Bpeмя2a	C_RC_TA_1

Используются ASDU либо из наборов от <45> до <51>, либо из наборов от <58> до <64>

5.6.3. Информация о системе в направлении контроля

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)

X <70> := Окончание инициализации M_EI_NA_1

5.6.4. Информация о системе в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)

X <100>	:= Команда опроса	C_IC_NA_1
X <101>	:= Команда опроса счетчиков	C_CI_NA_1
X <102>	:= Команда чтения	C_RD_NA_1
X <103>	:= Команда синхронизации времени	C_CS_NA_1
	:= Команда тестирования := Команда сброса процесса	C_TS_NA_1 C_RP_NA_1
	:= Команда определения запаздывания := Тестовая команда с меткой времени СР56Время2а	C_CD_NA_1 C_TS_TA_1

5.6.5. Передача параметра в направлении управления

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

<110>	:= Параметр измеряемой величины, нормализованное значение	P_ME_N	JA_1
<111>	:= Параметр измеряемой величины, масштабированное значение	P_ME_N	1B_1
<112>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	P_ME_N	IC_1
	плавающей запятой		
<113>	:= Активация параметра	P_AC_N	IA_1

5.6.6. Пересылка файла

(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, знаком B — если используется в обоих направлениях)

<120>	:= Файл готов	F_FR_NA_1
<121>	:= Секция готова	F_SR_NA_1
<122>	:= Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции	F_SC_NA_1
<123>	:= Последняя секция, последний сегмент	F_LS_NA_1
<124>	:= Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции	F_AF_NA_1
<125>	:= Сегмент	F_SG_NA_1
<126>	:= Директория {пропуск или X ; только в направлении контроля (стандартном)}	F_DR_TA_1

5.6.7. Назначение идентификатора типа и причины передачи

(Параметр, характерный для станции)

ИДЕНТИФИКАТОР		Причина передачи													
ТИПА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	20-	37-	44-
													36	41	47
<1> M_SP_NA_	1	X	X										X		
<2> M_SP_TA_1	1														
<3> M_DP_NA_	1	X	X										X		
<4> M_DP_TA_	1														
<5> M_ST_NA_	1	X	X												
<6> M_ST_TA_1	1														
<7> M_BO_NA_	1														
<8> M_BO_TA_	1														
<9> M_ME_NA_	1 X	X	X										X		
<10> M_ME_TA_	1														
<11> M_ME_NB_	1 X	X	X										X		
<12> M_ME_TB_	1														
<13> M_ME_NC_	1 X	X	X										X		
<14> M_ME_TC_	1														
<15> M_IT_NA_1			X											X	
<16> M_IT_TA_1															
<17> M_EP_TA_1	1														
<18> M_EP_TB_1															
<19> M_EP_TC_1															
<20> M_PS_NA_	1														
<21> M_ME_ND_	1														
<30> M_SP_TB_1			X												
<31> M_DP_TB_	1		X												
<32> M_ST_TB_1			X												
<33> M_BO_TB_	1														
<34> M_ME_TD_	1		X												
<35> M_ME_TE_	1		X												
<36> M_ME_TF_	1		X												
<37> M_IT_TB_1			X												
<38> M_EP_TD_1	1														
<39> M_EP_TE_1															
<40> M_EP_TF_1															

ИДЕНТ	ГИФИКАТОР	Причина передачи															
ТИПА		1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	20-	37-	44-
															36	41	49
<45>	C_SC_NA_1						X	X	X	X	X						X
<46>	C_DC_NA_1						X	X	X	X	X						X
<47>	C_RC_NA_1																
<48>	C_SE_NA_1																
<49>	C_SE_NB_1																
<50>	C_SE_NC_1																
<51>	C_BO_NA_1																
<58>	C_CS_TA_1							X		X							X
<59>	C_DC_TA_1						X	X	X	X	X						X
<60>	C_RC_TA_1																
<61>	C_SE_TA_1																
<62>	C_SE_TB_1																
<63>	C_SE_TC_1																
<64>	C_BO_TA_1																
<70>	M_EI_NA_1				X												
<100>	C_IC_NA_1						X	X			X						
<101>	C_CI_NA_1																
<102>	C_RD_NA_1																
<103>	C_CS_NA_1			X													
<104>	C_TS_NA_1																
<105>	C_RP_NA_1																
<106>	C_CD_NA_1																
<107>	C_TS_TA_1																
<110>	P_ME_NA_1																
<111>	P_ME_NB_1																
<112>	P_ME_NC_1																
<113>	P_AC_NA_1																
<120>	F_FR_NA_1																
<121>	F_SR_NA_1																
<122>	F_SC_NA_1																
<123>	F_LS_NA_1																
<124>	F_AF_NA_1																
<125>	F_SG_NA_1																
<126>	F_DR_TA_1																

Обозначения:

серые прямоугольники – опция не требуется;

черный прямоугольник – опция, не разрешенная в настоящем стандарте;

пустой прямоугольник – сочетание в данной реализации не используется.

Маркировка используемых сочетаний Идентификатора типа и Причины передачи:

- Х сочетание используется в направлении, как указано в настоящем стандарте;
- ${f R}$ сочетание используется в обратном направлении
- В сочетание используется в стандартном и обратном направлениях.

6. Основные прикладные функции

6.1. Инициализация станции

(Параметр, характерный для станции; если функция используется, то прямоугольник маркируется знаком X)

— Удаленная инициализация вторичной станции

6.2. Циклическая передача данных

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

Х - Циклическая передача данных

6.3. Процедура чтения

M_ME_TC_1, M_ME_TF_1

P 177 V P
(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется
только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)
- Процедура чтения
6.4. Спорадическая передача
(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется
только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)
Х - Спорадическая передача
6.5. Дублированная передача объектов информации при спорадической причине
передачи
(Параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком Х
если оба типа – Type ID без метки времени и соответствующий Type ID с меткой времени -
выдаются в ответ на одиночное спорадическое изменение в контролируемом объекте).
Следующие идентификаторы типов, вызванные одиночным изменением состояния
объекта информации, могут передаваться последовательно. Индивидуальные адреса объектов
информации, для которых возможна дублированная передача, определяются в проектной
документации.
Одноэлементная информация M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1, M_PS_NA_1
Двухэлементная информация M_DP_NA_1, M_DP TA 1, M_DP_TB_1
- Информация о положении отпаек M_ST_ NA_1, M_ST_TA_1, M_ST_TB_ 1
- Строка из 32 бит M_BO_NA_1, M_BO_TA_1, M_BO_TB_1 (если определено для
конкретного проекта, см. 7.2.1.1)
Измеряемое значение, нормализованное M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_TD_1

__- Измеряемое значение, масштабированное M_ME_NB_1, M_ME_TB_1, M_ME_TE_1

- Измеряемое значение, короткий формат с плавающей запятой M_ME_NC_1,

6.6. Опрос станции

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется
только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)
Х - Общий
X - Группа 1 X - Группа 7 X - Группа 13
Х - Группа 2 Х - Группа 8 Х - Группа 14
Х - Группа 3 Х - Группа 9 Х - Группа 15
Х - Группа 4 Х - Группа 10 - Группа 16
Х - Группа 5 Х - Группа 11 — - Адреса объектов информации, принадлежащих каждой -
X - Группа 6 X - Группа 12 группе, должны быть приведены в отдельной таблице
6.7. Синхронизация времени
(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется
только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)
Х - Синхронизация времени опционально
Х - Использование дней недели
X - Использование RES1, GEN (замена метки времени есть/замены метки времени
нет) \overline{X} - Использование флага SU (летнее время)
6.8. Передача команд
(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется
только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)
- Прямая передача команд
- Прямая передача команд уставки
Х - Передача команд с предварительным выбором
- Передача команд уставки с предварительным выбором
- Использование C_SE_ACTTERM
Х - Нет дополнительного определения длительности выходного импульса
Х - Короткий импульс (длительность определяется системным параметром на КП)
- Длинный импульс (длительность определяется системным параметром на КП)
- Постоянный выход
- Контроль максимальной задержки(запаздывания) команд телеуправления и команд уставки в направлении управления
- Максимально допустимая задержка уоманд телеуправления и команд уставки

6.9. Передача интегральных сумм

X - Активация/деактивация постоянной циклической или периодической передачи адресованных объектов

(Параметр, характерный для станции или объекта; маркируется знаком X, если функция
используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в
обратном направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)
Х - Режим А: Местная фиксация со спорадической передачей
X - Режим В: Местная фиксация с опросом счетчика
V Davis C. driving in Ford Torus Transfer and Control of the Contr
X - Режим С: Фиксация и передача при помощи команд опроса счетчика
X - Режим D: Фиксация командой опроса счетчика, фиксированные значения сообщаются спорадически
- Считывание счетчика
X - Фиксация счетчика без сброса
- Фиксация счетчика со сбросом
- Сброс счетчика
 ☐ - Общий запрос счетчиков ☒ - Запрос счетчиков группы 1 Дареса объектов информации,
X - Запрос счетчиков группы 2 принадлежащих каждой группе, должны быть показаны в отдельной
<u>X</u> - Запрос счетчиков группы 3 таблице
Х - Запрос счетчиков группы 4
6.10. Загрузка параметра
(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X , если функция используется
только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)
Пороговое значение величины
Коэффициент сглаживания
Нижний предел для передачи значений измеряемой величины
Верхний предел для передачи значений измеряемой величины
6.11. Активация параметра
(Параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется
только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)

6.12. Процедура тестирования

(Параметр, характерный для станции, маркируется знаком X, если функция используется
голько в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном
направлении знаком, знаком В - если используется в обоих направлениях)
- Процедура тестирования
6.13. Пересылка файлов
(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется)
6.13.1. Пересылка файлов в направлении контроля
- Прозрачный файл
- Передача данных о повреждениях от аппаратуры защиты
- Передача последовательности событий
- Передача последовательности регистрируемых аналоговых величин
6.13.2. Пересылка файлов в направлении управления
- Прозрачный файл
6.14. Фоновое сканирование
(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется

6.15. Получение задержки передачи

направлении, знаком В - если используется в обоих направлениях)

(Параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном направлении, знаком B - если используется в обоих направлениях)

только в стандартном направлении, знаком R - если используется только в обратном

- Получение задержки передачи

- Фоновое сканирование

6.16. Определение таймаутов

Параметр	Значение	Примечания	Выбранное
	по		значение
	умолчанию		
t0	30 c	Таймаут при установлении соединения	
t1	15 c	Таймаут при посылке или тестировании APDU	
t2	10 c	Таймаут для подтверждения в случае	
lΔ	10 C	отсутствия сообщения с данными t2 <t1< td=""><td></td></t1<>	
t3 20 c		Таймаут для посылки блоков тестирования в	
ıs	20 0	случае долгого простоя	

Максимальный диапазон значений для всех таймаутов равен: от 1 до 255 секунд с точностью 1 с.

6.17. Максимальное число k неподтвержденных APDU формата I и последних подтверждающих APDU (w)

Параметр	Значение	Примечания	Выбранное
	по		значение
	умолчанию		
k	12 APDU	Максимальная разность переменной состояния передачи и номера последнего подтвержденного APDU	
w 8 APDU		Последнее подтверждение после приема w APDU формата I	

Максимальный диапазон значений k: от 1 до 32767(2^{15} -1) APDU с точностью 1 APDU. Максимальный диапазон значений w: от 1 до 32767 APDU с точностью 1 APDU (Рекомендация: w не должно превышать двух третей от k).

6.18. Номер порта

- Ethernet 802.3

Параметр	Значение	Примечания
Номер порта	2404	-

6.19. Набор документов RFC 2200

Набор документов RFC 2200 — это официальный Стандарт, описывающий состояние стандартизации протоколов, используемых в Интернете, как определено Советом по Архитектуре Интернет(IAB). Предлагается широкий спектр существующих стандартов, используемых в Интернете. Соответствующие документы из RFC 2200, определенные в настоящем стандарте, выбираются пользователем настоящего стандарта для конкретных проектов.

	Последовательный интерфейс Х.21
	Другие выборки из RFC 2200
6	6.20. Список действующих документов из RFC 2200.
1	
3	
7 m 2	

Дополнение к протоколу согласования

1.1. Сетевой уровень

	ІР-адрес КП, основной канал	
	ІР-адрес КП, резервный канал	
2404	Номер порта	

1.2. Использование функции управления пересылкой данных

X STARTDT / STOPDT

1.3. Основные прикладные функции

X	Использование группового запроса FFFF
200 мс	Период синхронизации времени
GMT	Используемое время

1.4. Использование структур кадров в зависимости от причины передачи

Причина передачи	Классификатор переменной структуры бит «SQ»	Используемый размер кадра
<3> спорадическая	0	до 249 байт
<20> ответ на опрос станции	1	до 249 байт