

Fonctions de manipulation de produits

Généralités
Editeurs terminaux
Développement d'applications
Outils de tests et d'animation
Documentation
Eléments de langage
Modules annexes



Sommaire détaillé

1	Description	4
1.1	La référence à un modèle	4
1.2	La fonction prodNew	4
1.3	La fonction prodKill	4
1.4	La fonction prodGetStatus	4
1.5	Le mot clé myself	5
1.6	Le mot clé other	5
1.7	La fonction otherVar	5
1.8	La fonction var	5
1.9	Autres variables	6
2	Fonctions de translation	7
2.1	La fonction <i>moveTo</i>	7
2.2	Les fonctions moveXTo, moveYTo, moveZTo	7
2.3	La fonction moveBy	7
2.4	Les fonctions moveXBy, moveYBy, moveZBy	8
2.5	La fonction moveRelativeBy	8
2.6	Les fonctions moveRelativeXBy, moveRelativeYBy, moveRelativeZBy	9
2.7	La fonction moveRelativeAnotherBy	9
2.8	Les fonctions moveRelativeAnotherXBy, moveRelativeAnotherYBy,	
move	eRelativeAnotherZBy	9
3	Fonctions de rotation	11
3.1	La fonction <i>rotateBy</i>	11
3.2	Les fonctions rotateXBy, rotateYBy, rotateZBy	11
3.3	La fonction rotateCenterBy	12
3.4	Les fonctions rotateCenterXBy, rotateCenterYBy, rotateCenterZBy	12
3.5	La fonction <i>rotateTo</i>	12
3.6	Les fonctions rotateXTo, rotateYTo, rotateZTo	13
3.7	La fonction rotateCenterTo	13
3.8	Les fonctions rotateCenterXTo, rotateCenterYTo, rotateCenterZTo	14
4	Fonction de redimentionnement	15
4.1	La fonction <i>resizeTo</i>	15
4.2	Les fonctions resizeXTo, resizeYTo, resizeZTo	15
4.3	La fonction resizeBy	15
4.4	Les fonctions resizeXBy, resizeYBy, resizeZBy	16
5	Fonction de renseignement	17
5.1	Les fonctions getPositionX, getPositionY, getPositionZ	17
	5.1.1 Les fonctions getPositionXInAnother, getPositionYInAnother,	
5.2	getPositionZInAnother Les fonctions getProjectionY getProjectionY getProjectionZ	17 1Ω
5.2 5.3	Les fonctions getProjectionX, getProjectionY, getProjectionZ Les fonctions getAngleX, getAngleY, getAngleZ	18 18
5.3 5.4	Les fonctions getCenterX getCenterV getCenter7	10

Chapitre 1 : Manipulation de produits

5.5	Les	fonctions	getCente	rXInAnother,	getCenterYInAnother,				
getCenterZInAnother									
5.6	Les fonctions getSizeX, getSizeY, getSizeZ								
5.7	Les	fond	ctions	isMyCe	nterIncludedInXYOfOther,				
isMy	isMyCenterIncludedInYZOfOther, isMyCenterIncludedInZXOfOther								
6	Fonctions d'alignement								
6.1	Les	fond	ctions :	alignTv	woObjectsRelativeThirdX,				
align	alignTwoObjectsRelativeThirdY, alignTwoObjectsRelativeThirdZ								

1 Description

1.1 La référence à un modèle

Pour obtenir le modèle d'un comportement de nom **comp** se trouvant dans l'application **applis**, il faut inclure dans l'onglet d'entête :

- Pour le code C : #include "applis/exec/comp.h"
- Pour le langage ST: include 'applis/exec/box.h';

et utiliser l'identificateur applis_comp dans l'onglet code.

1.2 La fonction *prodNew*

La fonction **prodNew** crée une nouvelle instance de produit ayant pour modèle model, pour positions **apx**, **apy** et **apz** et pour dimensions **adx**, **ady** et **adz**.

- La fonction **prodNew** retourne un entier positif ou nul si la création a réussi : cet entier est un identifiant de l'instance de produit créé.
- La fonction **prodNew** retourne -1 en cas d'échec.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits ou des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour créer, dans l'application «toto» un produit «box» de dimension 1*1*1, positionné à l'origine du repère absolu :

prodNew(toto__box, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0);

Remarque:

- apx, apy, et apz représentent les plus petites coordonnées de l'objet.
- adx, ady et adz ne doivent pas être négatives.

1.3 La fonction prodKill

La fonction *prodKill* détruit une instance de produit identifiée i. La fonction *prodKill* retourne :

- la valeur de **numeroProduit** si la destruction est réussie,
- -1 en cas d'échec.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits ou des acteurs.

1.4 La fonction prodGetStatus

La fonction *prodGetStatus* retourne l'état du produit ou de l'acteur identifié par i.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits ou des acteurs.

Les valeurs possibles de l'état sont :

- -1 -> i est un identifiant incorrect.
- 0 -> i est un identifiant d'acteur,
- 1 -> i est un identifiant de produit créé/actif,
- 2 -> i est un identifiant de produit détruit/inactif

1.5 Le mot clé myself

Le mot clé *myself* contient un identificateur de l'instance de produit courante.

Ce mot clé peut être utilisé, comme argument de fonction, dans le code des produits ou des acteurs.

1.6 Le mot clé other

Le mot clé **other** contient un identificateur de l'instance d'acteur ou de produit en interaction avec le produit courant. La variable **other** n'a de signification ni dans le prélude et ni dans le postlude de l'éditeur de produits.

Ce mot clé peut être utilisé seulement en argument des fonctions d'interaction des produits.

1.7 La fonction other Var

otherVar est une fonction d'accès aux variables de other.

otherVar(nom) désigne la variable **nom** de l'instance de comportement en cours d'interaction avec le produit. Cette variable peut être consultée ou affectée.

ov(nom) est un synonyme abrégé de other Var(nom).

Cette fonction peut être utilisée seulement dans le code d'interaction des produits.

Attention:

Les variables d'entrée et de sortie du produit ou acteur en interaction ne sont pas accessibles avec cette fonction.

Exemple:

otherVar(vitesse) = otherVar(vitesse) + 1;

1.8 La fonction *var*

var est une fonction d'accès aux variables de l'acteur ou du produit identifié par i.
var(i, applis_comp_nom) désigne la variable nom de l'instance de comportement comp se trouvant dans l'application applis et identifié par i. Cette variable peut être consultée ou affectée.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

Pour utiliser cette fonction, il faut inclure dans l'onglet d'entête:

- Pour le code C,:
 #include "applis/exec/comp.h"
- Pour le langage ST, dans le code : include 'applis/exec/box.h';

et utiliser l'identificateur **applis__comp** dans l'onglet *code*.

La fonction **otherVar(nom)** est équivalente à **var(other, applis_comp_nom)** mais **var** est utilisable dans le code des acteurs et des produits à la différence de **otherVar** qui n'est valable que dans le code produits.

Attention:

Les variables d'entrée et de sortie du produit ou acteur en interaction ne sont pas accessibles avec cette fonction.

Exemple:

var(i, applis__box__vx);

1.9 Autres variables

NbActeurs contient le nombre total d'acteurs.
NbProduits contient le nombre total de produits.
NbActeursEtProduits contient NbActeurs + NbProduits.

Ces variables ne doivent pas être réaffectées. Les identificateurs valides d'acteurs sont compris dans l'intervalle : [0, NbActeurs[. Les identificateurs valides de produits sont compris dans l'intervalle : [NbActeurs, NbActeursEtProduits[.

Remarque:

Ces variables ne sont accessibles que dans l'éditeur de langage C.

2 Fonctions de translation

2.1 La fonction moveTo

La fonction *moveTo* déplace, dans le repère absolu de l'application, l'instance (acteur ou produit) identifiée par i vers un point de coordonnées : (px, py, pz).

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction moveTo retourne :

- la valeur de **numeroProduit** si le déplacement a réussi.
- -1 en cas d'échec du déplacement.

Exemple d'utilisation :

Si on veut placer une instance id, dans le plan xy à la cote 2 suivant x et -4 suivant y :

moveTo(id, 2.0, -4.0, 0.0);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

Les coordonnées **px**, **py** et **pz** représentent la position du coin de plus petites coordonnées du solide selon respectivement les axes x, y et z.

2.2 Les fonctions moveXTo, moveYTo, moveZTo


La fonction **moveXTo** (respectivement **moveYTo** et **moveZTo**) correspond à la fonction moveTo mais avec un déplacement uniquement suivant l'axe x (respectivement y et z) vers un point de coordonnée : **px** (respectivement **py** et **pz**).

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour déplacer une instance id, vers une position y = 2 suivant l'axe y. move YTo(id, 2.0);

Schéma:



2.3 La fonction moveBy

La fonction *moveBy* déplace, dans le repère absolu de l'application, l'instance (acteur ou produit) identifiée par i d'un vecteur incrément : (dx, dy, dz).

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction moveBy retourne :

- la valeur de numeroProduit si le déplacement a réussi.
- -1 en cas d'échec du déplacement.

Exemple d'utilisation :

Pour déplacer une instance id, dans le plan xy de 2 unités de longueur suivant x et de -4 suivant y.

moveBy(id, 2.0, -4.0, 0.0);

id peut être : *myself*, l'identifiant d'un comportement déclaré acteur ou produit, ou *other* si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

2.4 Les fonctions moveXBy, moveYBy, moveZBy


La fonction *moveXBy* (respectivement *moveYBy* et *moveZBy*) correspond à la fonction moveBy mais avec un déplacement uniquement suivant l'axe x (respectivement y et z) d'un incrément : **dx** (respectivement **dy** et **dz**).

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour déplacer une instance id, d'un incrément dy = 2.

moveYBy(id, 2.0);



2.5 La fonction moveRelativeBy

La fonction *moveRelativeBy* déplace l'instance (acteur ou produit) identifiée par i dans son repère relatif, d'un vecteur incrément : (dx, dy, dz).

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction *moveRelativeBy* retourne :

- la valeur de **numeroProduit** si le déplacement a réussi.
- -1 en cas d'échec du déplacement.

Exemple d'utilisation :

Pour déplacer une instance id, d'un vecteur : (2.5, -4.3, 10.0) mais dans son repère relatif

moveRelativeBy(id, 2.5, -4.3, 10.0);

id peut être : *myself*, l'identifiant d'un comportement déclaré acteur ou produit, ou *other* si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

2.6 Les fonctions moveRelativeXBy, moveRelativeYBy, moveRelativeZBy

La fonction **moveRelativeXBy** (respectivement **moveRelativeYBy** et **moveRelativeZBy**) correspond à la fonction moveRelativeBy mais avec un déplacement uniquement suivant l'axe x (respectivement y et z) d'un incrément : **dx** (respectivement **dy** et **dz**).


Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour déplacer une instance id, relativement à son repère relatif, d'un incrément dy = 1.5.

moveRelativeYBy(id, 1.5);

Schéma:



2.7 La fonction *moveRelativeAnotherBy*

La fonction *moveRelativeAnotherBy* déplace, d'un vecteur incrément : (dx, dy, dz), l'instance (acteur ou produit) identifiée par i relativement au repère de l'instance identifiée par j.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction moveRelativeAnotherBy retourne :

- la valeur de **numeroProduit** de l'instance déplacée si le déplacement a réussi.
- -1 en cas d'échec du déplacement.

Exemple d'utilisation:

Pour déplacer une instance «caisse» d'un vecteur : (2.5, 0.0, 0.0) mais relativement au repère d'un autre modèle «convoyeur» afin de modéliser son convoyage

moveRelativeAnotherBy(caisse, convoyeur, 2.5, 0.0, 0.0);

caisse et convoyeur peuvent également être : myself, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

2.8 Les fonctions moveRelativeAnotherXBy, moveRelativeAnotherYBy, moveRelativeAnotherZBy

La fonction **moveRelativeAnotherXBy** (respectivement **moveRelativeYBy** et **moveRelativeZBy**) correspond à la fonction moveRelativeAnotherBy mais avec un déplacement uniquement suivant l'axe x (respectivement y et z) d'un incrément : **dx** (respectivement **dy** et **dz**).


Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour déplacer une instance i, relativement au repère d'une instance j, d'un incrément dx = 2.

moveRelativeAnotherXBy(i, j, 2);

Schéma:



3 Fonctions de rotation

3.1 La fonction *rotateBy*

La fonction **rotateBy** fait pivoter, par rapport au repère absolu de l'application, l'instance (acteur ou produit) identifiée par **i**, d'un incrément d'angle : **rx** autour de l'axe x, **ry** autour de l'axe y, **rz** autour de l'axe z et par rapport à un centre de rotation de coordonnées : (**cx**, **cy**, **cz**).

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction rotateBy retourne :

- la valeur de **numeroProduit** si la rotation a réussi.
- -1 en cas d'échec de la rotation.

Exemple d'utilisation :

Pour faire pivoter une instance id, d'un angle π autour de x, $\pi/4$ autour d'y et 0 autour de z, et par rapport à un centre de rotation de coordonnées : (1.05 ; 4.32, -20.5)

rotateBy(id, 3.14, 0.78, 0.0, 1.05, 4.32, -20.5);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

Les valeurs des angles de rotation **rx**, **ry** et **rz** doivent être saisies en radian.

3.2 Les fonctions *rotateXBy*, *rotateYBy*, *rotateZBy*


La fonction **rotateXBy** (respectivement **rotateYBy** et **rotateZBy**) correspond à la fonction rotateBy mais avec une rotation uniquement autour de l'axe x (respectivement y et z) d'un incrément d'angle : **rx** (respectivement **ry** et **rz**) et par rapport à un centre de rotation de coordonnées : (**cx**, **cy**, **cz**).

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour faire pivoter une instance id, d'un angle π autour de z par rapport à un centre de coordonnées : (1.0 ; 0.0, -20.5)

rotateZBy(id, 180, 1.0, 0.0, -20.5);



3.3 La fonction rotateCenterBy

La fonction *rotateCenterBy* fait pivoter, par rapport au repère absolu de l'application, l'instance (acteur ou produit) identifiée par **i**, d'un incrément d'angle : **rx** autour de l'axe x, **ry** autour de l'axe y, **rz** autour de l'axe z et par rapport à son centre.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction rotateCenterBy retourne :

- la valeur de **numeroProduit** si la rotation a réussi.
- -1 en cas d'échec de la rotation.

Exemple d'utilisation :

Pour faire pivoter une instance id, par rapport à son centre, d'un angle π autour de x, $\pi/4$ autour d'y et 0 autour de z.

rotateCenterBy(id, 3.14, 0.78, 0.0);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

Les valeurs des angles de rotation **rx**, **ry** et **rz** doivent être saisies en radian.

3.4 Les fonctions rotateCenterXBy, rotateCenterYBy, rotateCenterZBy

La fonction **rotateCenterXBy** (respectivement **rotateCenterYBy** et **rotateCenterZBy**) correspond à la fonction rotateCenterBy mais avec une rotation uniquement autour de l'axe x (respectivement y et z) d'un incrément d'angle : **rx** (respectivement **ry** et **rz**). Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour faire pivoter une instance id, par rapport à son centre d'un angle π autour de z

rotateCenterZBy(id, 180);

à l'instant : t+1 à l'instant : t : repère absolu x à l'instant : t : repère relatif

3.5 La fonction rotateTo

La fonction **rotateTo** fait pivoter, par rapport au repère absolu de l'application, l'instance (acteur ou produit) identifiée par **i**, vers un angle : **rx** autour de l'axe x, **ry** autour de l'axe y, **rz** autour de l'axe z et par rapport à un centre de rotation de coordonnées : (**cx**, **cy**, **cz**).

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction rotateTo retourne :

- la valeur de numeroProduit si la rotation a réussi.
- -1 en cas d'échec de la rotation.

Exemple d'utilisation :

Pour faire pivoter une instance id, vers un angle π autour de x, $\pi/4$ autour d'y et 0 autour de z, par rapport à un centre de coordonnées : (1.05; 4.32, -20.5)

rotateTo(id, 3.14, 0.78, 0.0, 1.05, 4.32, -20.5);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

Les valeurs des angles de rotation **rx**, **ry** et **rz** doivent être saisies en radian.

3.6 Les fonctions rotateXTo, rotateYTo, rotateZTo

La fonction **rotateXTo** (respectivement **rotateYTo** et **rotateZTo**) correspond à la fonction **rotateTo** mais avec une rotation uniquement autour de l'axe X (respectivement Y et Z) d'un d'angle : **rx** (respectivement **ry** et **rz**).


Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple:

Pour faire pivoter une instance id vers un angle π autour de z par rapport à un centre de coordonnées (1.0, 0.0, -20.5) :

rotateZTo(id, 180.0, 1.0, 0.0, -20.5);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.



3.7 La fonction rotateCenterTo

La fonction **rotateCenterTo** correspond à la fonction rotateTo mais avec une rotation par rapport au centre de l'instance i, vers un angle : **rx** autour de l'axe x, **ry** autour de l'axe y, **rz** autour de l'axe z.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction rotateCenterTo retourne :

- la valeur de numeroProduit si la rotation a réussi.
- -1 en cas d'échec de la rotation.

Exemple d'utilisation :

Pour faire pivoter une instance id, par rapport à son centre vers un angle π autour de x, $\pi/4$ autour d'y et 0 autour de z

rotateCenterTo(id, 3.14, 0.78, 0.0);


3.8 Les fonctions rotateCenterXTo, rotateCenterYTo, rotateCenterZTo

La fonction *rotateCenterXTo* (respectivement *rotateCenterYTo* et *rotateCenterZTo*) correspond à la fonction *rotateCenterTo* mais avec une rotation uniquement autour de l'axe X (respectivement Y et Z) d'un d'angle : rx (respectivement ry et rz). Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs. Exemple:

Pour faire pivoter une instance id vers un angle π autour de z par rapport à son centre :

rotateZTo(id, 180.0);

Schéma:



4 Fonction de redimentionnement

4.1 La fonction *resizeTo*

La fonction *resizeTo* permet de redimensionner l'instance (acteur ou produit) identifiée par **i**, afin d'obtenir un objet de nouvelle taille : **adx*ady*adz**.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction resizeTo retourne :

- la valeur de **numeroProduit** si le redimensionnement a réussi.
- 1 en cas d'échec du redimensionnement.

Exemple d'utilisation :

Pour redimensionner une instance id, de façon à obtenir un objet de taille : 10.5 * 55.25 * 20.0

resizeTo(id, 10.5, 55.25, 20.0);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

4.2 Les fonctions resizeXTo, resizeYTo, resizeZTo

La fonction **resizeXTo** (respectivement **resizeYTo** et **resizeZTo**) correspond à la fonction resizeTo mais avec un redimensionnement uniquement suivant la dimension x (respectivement y et z) vers une valeur : **adx** (respectivement **ady** et **adz**).


Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour obtenir une instance id, de longueur 2.5 suivant sa dimension x à la place de sa valeur actuelle

resizeXTo(id, 2.5);

Schéma:



4.3 La fonction resizeBy

La fonction *resizeBy* permet d'augmenter ou de diminuer les dimensions de l'instance (acteur ou produit) identifiée par *i*, d'une quantité **adx** suivant x, **ady** suivant y, **adz** suivant z.

Cette fonction peut être utilisée dans le code des produits et des acteurs.

La fonction resizeBy retourne :

- la valeur de numeroProduit si le redimensionnement a réussi.
- 1 en cas d'échec du redimensionnement.

Exemple d'utilisation :

Pour redimensionner une instance id, de façon à obtenir un objet plus grand de 2 unités suivant x, et plus petit de 3.5 unités suivant y resizeBy(id, 2.0, -3.5, 0.0);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

4.4 Les fonctions resizeXBy, resizeYBy, resizeZBy

La fonction **resizeXBy** (respectivement **resizeYBy** et **resizeZBy**) correspond à la fonction resizeBy mais avec un redimensionnement uniquement suivant la dimension x (respectivement y et z) d'une quantité : **adx** (respectivement **ady** et **adz**).

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.


Exemple d'utilisation :

Pour réduire la longueur suivant x d'une instance id, de 2.5 par rapport à sa dimension actuelle

resizeXBy(id, -2.5);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Schéma:



5 Fonction de renseignement

5.1 Les fonctions getPositionX, getPositionY, getPositionZ

La fonction *getPositionX* (respectivement *getPositionY*, *getPositionZ*) renvoie, sous forme d'une valeur de type REAL (type double), la position dans le repère absolu de l'application, suivant l'axe x (respectivement y et z) de l'instance (acteur ou produit) identifiée par i.

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour connaître la position suivant z de l'instance id


getPositionZ(id);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

La coordonnée renvoyée par la fonction représente la position du coin de plus petites coordonnées du solide.

Schéma:



5.1.1 Les fonctions getPositionXInAnother, getPositionYInAnother, getPositionZInAnother

La fonction *getPositionXInAnother* (respectivement *getPositionYInAnother*, *getPositionZInAnother*) renvoie, sous forme d'un REAL (type double), la position de l'instance (acteur ou produit) identifiée par i suivant l'axe x (respectivement y et z) du repère relatif de l'instance (acteur ou produit) identifiée par j.

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :


Pour connaître la coordonnée suivant z de l'instance *caisse* dans le repère de l'instance *convoyeur* :

getPositionZInAnother(caisse, convoyeur);

caisse et convoyeur peuvent également être : myself, ou l'identifiant renvoyé par la fonction prodNew lors de la création d'un produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'interaction d'un produit.

Remarque:

La coordonnée renvoyée par la fonction représente la position du coin de plus petites coordonnées du solide.



5.2 Les fonctions getProjectionX, getProjectionY, getProjectionZ

La fonction *getProjectionX* (respectivement *getProjectionY*, *getProjectionZ*) renvoie, sous forme d'une valeur de type REAL (type double), la projection sur l'axe x (respectivement y et z) du repère absolu de l'application, de l'arête relative à ce même axe mais dans le repère relatif de l'instance (acteur ou produit) identifiée par i. Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour connaître la projection sur z de la hauteur (dz) de l'instance id getProjectionZ(id);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Schéma : y getProjectionY(i) repère absolu getProjectionX(i) : repère relatif

5.3 Les fonctions getAngleX, getAngleY, getAngleZ

La fonction **getAngleX** (respectivement **getAngleY**, **getAngleZ**) renvoie, sous forme d'une valeur DINT (entier long), la position angulaire par rapport l'axe x (respectivement y et z), dans le repère absolu de l'application, de l'instance (acteur ou produit) identifiée par **i**.

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs. **Exemple d'utilisation** :

Pour connaître l'orientation par rapport à l'axe z de l'instance id getAngleZ(id);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

La valeur d'angle renvoyée est en radians.

5.4 Les fonctions getCenterX, getCenterY, getCenterZ

La fonction *getCenterX* (respectivement *getCenterY*, *getCenterZ*) renvoie, sous forme d'un double, la position sur l'axe x (respectivement y et z), dans le repère absolu de l'application, du centre de l'instance (acteur ou produit) identifiée par i.


Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour connaître la coordonnée suivant z du centre de l'instance id getCenterZ(id) ;

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Schéma:



5.5 Les fonctions getCenterXInAnother, getCenterYInAnother, getCenterZInAnother

La fonction **getCenterXInAnother** (respectivement **getCenterYInAnother**, **getCenterZInAnother**) renvoie la position du centre de l'instance (acteur ou produit) identifiée par **i** suivant l'axe x (respectivement y et z) du repère relatif de l'instance (acteur ou produit) identifiée par **j**. La valeur est renvoyée sous forme d'un double (variable de type **REAL** dans ControlBuild).

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.


Exemple d'utilisation :

Pour connaître la coordonnée suivant z du centre de l'instance *caisse* dans le repère de l'instance *convoyeur* :

getCenterZInAnother(caisse, convoyeur);

caisse et convoyeur peuvent également être : myself, ou l'identifiant renvoyé par la fonction prodNew lors de la création d'un produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'interaction d'un produit.

Schéma:



5.6 Les fonctions getSizeX, getSizeY, getSizeZ

La fonction *getSizeX* (respectivement *getSizeY*, *getSizeZ*) renvoie, sous forme d'un double, la dimension suivant l'axe des x (respectivement y et z) de l'instance (acteur ou produit) identifiée par i.

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Si on veut connaître la hauteur de l'instance id


getSizeZ(id);

id peut être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

Ces fonctions correspondent aux instructions getDX, getDY, getDZ de la version 4.50 de Spex. Ces dernières sont cependant toujours reconnues dans le code des acteurs et des produits.

Schéma:



5.7 Les fonctions is My CenterIncludedInXYOfOther, is My CenterIncludedInYZOfOther, is My CenterIncludedInZXOfOther

La fonction *isMyCenterIncludedInXYOfOther* (respectivement *isMyCenterIncludedInYZOfOther*, *isMyCenterIncludedInXZOfOther*) renvoie un booléen égal à :

- 1 si le centre de l'instance (acteur ou produit) identifiée par i est inclus dans le plan XY (respectivement YZ et XZ) de l'instance (acteur ou produit) identifiée par j ;
- 0 sinon.

Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

Exemple d'utilisation :

Pour savoir si le centre de l'instance *cai*sse est inclus dans le plan XY de *convoyeur* donc au dessus du convoyeur :

isMyCenterIncludedInXYOfOther (caisse, convoyeur);

caisse et convoyeur peuvent également être : myself, ou l'identifiant renvoyé par la fonction prodNew lors de la création d'un produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'interaction d'un produit.

6 Fonctions d'alignement

6.1 Les fonctions : alignTwoObjectsRelativeThirdX, alignTwoObjectsRelativeThirdY, alignTwoObjectsRelativeThirdZ

La fonction **alignTwoObjectsRelativeThirdX** (respectivement **alignTwoObjectsRelativeThirdY**, **alignTwoObjectsRelativeThirdZ**) permet d'aligner perpendiculairement à l'axe x relatif à une instance (acteur ou produit) identifiées par **k**, les faces les plus proches de deux instances (acteurs ou produits) identifiées par **i** et **j**. Ces fonctions peuvent être utilisées dans le code des produits et des acteurs.

La fonction *alignTwoObjectsRelativeThirdX* retourne :

- la valeur de **numeroProduit** si l'alignement a réussi.
- -1 en cas d'échec de l'alignement.

Exemple d'utilisation :

Sur un convoyeur avec butée, les produits s'entassent de telle façon que les faces en contact (donc les plus proches) des instances «caisse1» et «caisse2» s'alignent. Pour indiquer de quelles faces il s'agit, il suffit de spécifier que ce sont celles perpendiculaires à la direction de convoyage. Dans cet exemple, on prendra l'axe x de l'instance «convoyeur».

alignTwoObjectsRelativeThirdX (caisse1, caisse2, convoyeur);

caisse1, caisse2 et convoyeur peuvent être : myself, l'identifiant d'un comportement quelconque déclaré acteur ou produit, ou other si cette instruction est utilisée dans le code d'un produit.

Remarque:

Pour que l'alignement se fasse correctement, il faut que les faces des deux instances à aligner soient parallèles entre elles. La troisième instance \mathbf{k} , celle indiquant la direction d'alignement des

faces, peut être égale à une des instances à aligner i ou j.