

Editeur de scénarios

Généralités
Editeurs terminaux
Développement d'applications
Outils de tests et d'animation
Documentation
Eléments de langage
Modules annexes



Sommaire détaillé


1	Barre de menu	5
1.1	Options du menu <i><u>F</u>ichier</i>	5
	1.1.1 Option <u>Enregistrer</u>	5
	1.1.2 Option Importer variables1.1.3 Option Exporter variables	5 6
	1.1.4 Option <i>Imprimer</i>	6
	1.1.5 Option Editeur de texte	7
4.0	1.1.6 Option Quitter	7
1.2	Options du menu <u>E</u> dition 1.2.1 Option <u>Annuler</u>	8 8
	1.2.2 Option <u>Rétablir</u>	8
	1.2.3 Option <u>C</u> ouper	9
	1.2.4 Option Co <u>pier</u> 1.2.5 Option C <u>oller</u>	9
	1.2.6 Option Collage spécial > Coller <u>m</u> ot clé	10
	1.2.7 Option Collage spécial > Coller fonction	11
	 1.2.8 Option Collage spécial > Coller scénario 1.2.9 Option Collage spécial > Coller scénario pour tout 	11 12
	1.2.10 Option Collage special > Coller une <u>b</u> oite fonctionnelle	12
	1.2.11 Option Sélectionner tout	13
	1.2.12 Option Rechercher 1.2.13 Option Remplacer	14 15
	1.2.14 Option <i>Insérer <u>p</u>oint d'arrêt</i>	15
	1.2.15 Option Supprimer point d'arrêt	16
1.3	Options du menu <u>C</u> ontrôles	16
	1.3.1 Option Contrôler la cohérence1.3.2 Option Contrôler les variables	16 16
1.4	Options du menu <i>Options</i>	17
	1.4.1 Option <u>Montrer mnémoniques</u>	17
	 1.4.2 Option Afficher les info-bulles 1.4.3 Option Fenêtre toujours visible 	17 17
1.5	Options du menu ?	18
	1.5.1 Option <u>Aide</u>	18
2	Bandeau d'icônes	19
2.1	Icône Enregistrer	19
2.2	Icône Imprimer	19
2.3	Icône Couper	19
2.4	Icône Copier	19
2.5	Icône Coller	19
2.6	Icône <i>Annuler une commande</i>	19
2.7	Icône Rétablir une commande	20
2.8	Icône Choisir le langage C	20
2.9	Icône Choisir le langage ST	20
2.10	Icône Contrôler la cohérence	20
2.11	Icône <i>Démarrer</i>	20
2.12	Icône Pause	20
2.13	Icône Pas	21
2.14	Icône Continu	21
2.15	Icône Arrêter	21
3	Gestion des variables	22
3 1	Insertion de variables dans le code	22

3.2	Menu fugitif de la zone des variables 3.2.1 Option <i>Ajouter</i> une variable 3.2.2 Option <i>Associer</i> une variable 3.2.3 Option <i>Renommer</i> une variable 3.2.4 Option <i>Supprimer</i> une variable	22 22 23 23 24
4	Zone de texte	25
4.1	Pages de description	25
4.2	Entête	25
4.3	Code	25
4.4	Menu fugitif de la vue texte	26
5	Zone liste des étapes	27
5.1	Option Nouvel état	27
5.2	Option Supprimer une étape	27
5.3	Option Renommer une étape	28
6	Information sur le langage ST	29
6 6.1	Information sur le langage ST Commentaires	29
6.1	Commentaires Affectation Opérateurs	29 29 30
6.1 6.2	Commentaires Affectation Opérateurs 6.3.1 Opérateurs booléens	29 29 30 30
6.1 6.2	Commentaires Affectation Opérateurs	29 29 30
6.1 6.2	Commentaires Affectation Opérateurs 6.3.1 Opérateurs booléens 6.3.2 Opérateurs	29 29 30 30 30
6.1 6.2 6.3	Commentaires Affectation Opérateurs 6.3.1 Opérateurs booléens 6.3.2 Opérateurs 6.3.3 Opérateurs de comparaison Branches de sélection 6.4.1 Sélecteur booléen IF	29 29 30 30 30 30 30 30
6.1 6.2 6.3	Commentaires Affectation Opérateurs 6.3.1 Opérateurs booléens 6.3.2 Opérateurs 6.3.3 Opérateurs de comparaison Branches de sélection 6.4.1 Sélecteur booléen IF 6.4.2 Sélecteur entier CASE	29 29 30 30 30 30 30 30 30
6.1 6.2 6.3	Commentaires Affectation Opérateurs 6.3.1 Opérateurs booléens 6.3.2 Opérateurs 6.3.3 Opérateurs de comparaison Branches de sélection 6.4.1 Sélecteur booléen IF	29 29 30 30 30 30 30 30
6.1 6.2 6.3	Commentaires Affectation Opérateurs 6.3.1 Opérateurs booléens 6.3.2 Opérateurs 6.3.3 Opérateurs de comparaison Branches de sélection 6.4.1 Sélecteur booléen IF 6.4.2 Sélecteur entier CASE Boucles d'exécution 6.5.1 Boucle d'exécution FOR 6.5.2 Boucle d'exécution WHILE	29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31
6.1 6.2 6.3	Commentaires Affectation Opérateurs 6.3.1 Opérateurs booléens 6.3.2 Opérateurs 6.3.3 Opérateurs de comparaison Branches de sélection 6.4.1 Sélecteur booléen IF 6.4.2 Sélecteur entier CASE Boucles d'exécution 6.5.1 Boucle d'exécution FOR	29 29 30 30 30 30 30 30 31 31

Cet éditeur permet de décrire des scénarios de tests automatiques.

L'éditeur est composé de plusieurs zones :

- une barre de menus,
- un bandeau d'icônes,
- une zone liste des variables utilisées dans le scénario,
- une zone liste des étapes du scénario,
- une zone texte de saisie des actions,
- une zone de texte pour afficher les erreurs,
- une barre d'état.



La déclaration des variables utilisées par le scénario ne peut être effectuée que si l'éditeur de scénario est ouvert depuis l'arbre (option **Scénario** du menu **Quvrir**).

Les modifications sont impossibles lorsque l'éditeur est ouvert en mode *démonstration* (ou en mode *simulation*).

Note:

Les scénarios peuvent être décrits en utilisant la syntaxe du texte structuré ou du langage C. Le choix est effectué lors de l'ouverture d'un nouveau scénario.

1 Barre de menu

La barre de menus propose les six menus suivants :



1.1 Options du menu *<u>Fichier</u>*

Le menu *Fichier* propose les six options suivantes :



1.1.1 Option *Enregistrer*

Cette option permet d'enregistrer la description du scénario.

Procédure :	Activez l'option Enregistrer du menu Fichier ou utilisez les touches de raccourci « Ctrl » et « S » du clavier.
Effet :	Le scénario en cours d'édition est enregistré dans les fichiers de description ayant été lus à l'ouverture de l'éditeur.
Cas d'erreurs :	Cette option est toujours grisée : - si une simulation est en cours d'exécution, - si l'utilisateur n'a pas les droits en écriture sur le scénario, - si l'environnement de développement est en mode Démo.
Voir aussi :	L'option <u>Quitter</u> de ce menu.

1.1.2 Option *Importer variables*

Cette procédure permet d'ajouter, à la liste des variables utilisables par le scénario, les variables contenues dans un fichier.

Procédure: Activez l'option *Importer variables*.

Un navigateur de fichiers permet de choisir un répertoire et de sélectionner le fichier contenant les variables.



Effet: Les variables contenues dans le fichier sont placées à la suite des variables utilisées dans l'éditeur de scénario.

Cas d'erreurs : L'utilisateur devra avoir accès en écriture au scénario. Voir aussi: Les options Enregistrer et Exporter variables.

1.1.3 Option **Exporter variables**

Cette option permet d'enregistrer la liste des variables utilisées dans le scénario.

Procédure: Activez l'option **Exporter variables**.

Un navigateur de fichiers permet de choisir un répertoire et de

nommer le fichier de sauvegarde.



Effet: La liste des variables (et les mnémoniques associés) utilisées dans

l'éditeur de scénario est enregistrée dans le fichier. Cas d'erreurs :

Voir aussi: L'option *Importer variables* de ce menu.

Néant.

1.1.4 Option Imprimer ...

Cette option permet d'imprimer la description scénario en cours d'édition.

Procédure :	Activez l'option Imprimer du menu Fichier ou utilisez les touches de raccourci « Ctrl » et « P » du clavier.
Effet :	La description textuelle du comportement du composant en cours d'édition est envoyée au gestionnaire d'impression.
Coo diamento :	

Une imprimante par défaut doit être déclarée dans le système.



1.1.5 Option Editeur de texte

Cette option permet d'ouvrir un éditeur de texte pour permettre la saisie d'instructions ou d'une liste d'entrées ou de sorties.

Procédure :	Activez l'option <i>Editeur de texte</i> du menu.
Effet :	Une nouvelle fenêtre s'ouvre et propose un éditeur de texte.
Cas d'erreurs :	Néant.
Voir aussi :	L'annexe B relative à l'utilisation de l'éditeur de texte.

1.1.6 Option *Quitter*

Effet:

Cette option permet à l'utilisateur de sortir de l'éditeur de scénario.

Procédure: Activez l'option <u>Quitter</u> du menu <u>Fichier</u> ou utilisez les touches de raccourci « *Ctrl* » et « **Q** » du clavier.

L'éditeur se ferme.

Cas d'erreurs :

Si la description du scénario a été modifiée depuis sa dernière sauvegarde, une boîte de dialogue apparaît :



- le bouton <u>Qui</u> enregistre la description courante avant de fermer l'éditeur.
- le bouton *Non* ferme l'éditeur sans sauver les modifications.
- le bouton Annuler stoppe l'action.

Si les instructions contenues dans le scénario sont incohérentes, une boîte d'avertissement le signale et demande de confirmer l'enregistrement :



Voir aussi : L'option <u>Enregistrer</u> de ce menu.

1.2 Options du menu *Edition*

Le menu **<u>E</u>dition** reprend les options classiques d'un éditeur textuel avec, en plus, des options propres à l'éditeur de scénario et au langage sélectionné :



1.2.1 Option <u>Annuler</u>

Cette option annule la dernière action.

Procédure :	Activez l'option $\underline{Annuler}$ du menu ou utilisez les touches raccourci « \textit{Ctrl} » et « \textit{Z} » du clavier.
Effet :	L'effet de la dernière action est annulé. L'annulation porte sur les opérations d'ajout, de suppression, de collage et de déplacement de texte. L'action annulée est supprimée de l'historique des actions à annuler.
Cas d'erreurs :	Cette option est grisée si aucune opération n'a été effectuée depuis la dernière sauvegarde ou ouverture du scénario. Les opérations d'enregistrement et d'ouverture de scénario vident l'historique des actions à annuler.
Voir aussi :	Néant.

1.2.2 Option <u>Rétablir</u>

Cette option rétablit la dernière opération annulée.

Procédure :	Activez l'option <u>Rétablir</u> du menu ou utilisez les touches de raccourci « Ctrl » et « Y » du clavier.
Effet :	L'effet de la dernière action annulée est rétabli dans la vue texte. L'action rétablie est ajoutée dans l'historique des actions à annuler.
Cas d'erreurs :	Cette option est grisée lorsque toutes les actions annulées ont été rétablies. Les opérations d'enregistrement et d'ouverture de composant vident l'historique des actions à rétablir.
Voir aussi :	L'option <u>Annuler</u> de ce menu.

1.2.3 Option <u>Couper</u>

Cette option permet de couper la partie de texte sélectionnée.

Procédure :	Sélectionnez du texte et activez l'option \underline{Couper} ou utilisez les touches de raccourci « $Ctrl$ » et « X » du clavier.
Effet :	La partie de texte coupée est supprimée de la description textuelle et est placée dans le presse-papiers MsWindows pour un collage dans l'éditeur de scénario ou vers un logiciel de traitement de texte. Cette action est ajoutée dans l'historique des actions à annuler.
Cas d'erreurs :	Cette option est grisée si aucun caractère n'est sélectionné ou si l'éditeur est ouvert en lecture seule.
Voir aussi :	Les options <u>Annuler</u> , Co <u>p</u> ier et C <u>o</u> ller.

1.2.4 Option Copier

Cette option permet de mémoriser la partie de texte sélectionnée.

Procédure :	Sélectionnez un texte et activez l'option <i>Copier</i> ou utilisez les touches de raccourci « <i>Ctrl</i> » et « <i>C</i> » du clavier.
Effet :	La partie de texte sélectionnée est placée dans le presse-papiers MsWindows pour un collage dans l'éditeur de scénario, dans les boîtes de recherche et de remplacement ou vers un logiciel de traitement de texte.
Cas d'erreurs :	Cette option est grisée si aucun caractère n'est sélectionné.
Voir aussi :	L'option <i>Coller</i> .

1.2.5 Option Coller

Cette option permet d'ajouter le contenu du presse-papiers.


Procédure :	Positionnez le curseur dans le texte et activez l'option Coller ou utilisez les touches de raccourci « Ctrl » et « V » du clavier.
Effet :	Le contenu du presse-papiers est lu et affiché dans la vue texte à partir de la position du curseur. Cette action est ajoutée dans l'historique des actions à annuler.
Cas d'erreurs :	Cette option est grisée si aucun caractère n'est mémorisé dans le presse-papiers ou si l'éditeur est ouvert en lecture seule. Si une partie de texte est sélectionnée, la partie de texte importée du presse-papiers remplace la sélection.
Voir aussi :	Les options <u>A</u> nnuler, Co <u>p</u> ier et <u>C</u> ouper.

1.2.6 Option Collage spécial > Coller mot clé

Cette option permet d'insérer un mot clé dans la zone texte de description du scénario.

Procédure :

Activez le menu fugitif, sélectionnez le sous-menu **Collage spécial** puis l'option **Coller mot clé**.



La liste des mots clés est proposée dans un sous menu, elle dépend du langage de description sélectionné.

Le mot clé choisi est inséré dans la zone texte à l'emplacement du curseur.
Cette action est ajoutée dans l'historique des actions à annuler.

Cas d'erreurs: Cette option est grisée si l'éditeur est ouvert en lecture seule.

Voir aussi: Les instructions élémentaires définies dans la norme IEC61131-3.

1.2.7 Option Collage spécial > Coller fonction


Cette option permet d'insérer une fonction simulation (gestion de la simulation, gestion de la trace, gestion des scénarios, ...) dans la zone texte de description du scénario.

Procédure :

Activez le menu fugitif, passez la souris sur l'option *Collage spécial* puis sur l'option *Coller fonction* du sous-menu.

La liste des fonctions accessibles par les scénarios est proposée dans

un sous menu.



Effet:

La fonction choisie est insérée dans la zone texte à l'emplacement du

curseur.

Certaines fonctions nécessitent la saisie d'arguments (un nom de fichier, un nom de scénario ou un nom d'étape ...).

Cette action est ajoutée dans l'historique des actions à annuler.

Cas d'erreurs :

Cette option est grisée en mode mnémonique, en mode démonstration, en cours de simulation ou si l'utilisateur n'a pas les droits en écriture sur ce type de description.

Voir aussi :

La syntaxe d'appel des fonctions.


1.2.8 Option Collage spécial > Coller scénario

Cette option permet d'insérer l'appel d'un sous scénario dans la zone texte de description du scénario. Le sous scénario sera associé à une instance contenue dans le modèle courant.

Procédure :

Activez le menu fugitif, sélectionnez le sous-menu *Collage spécial* puis l'option *Coller sc<u>é</u>nario*. Un sous menu propose la liste :

- des scénarios associés au modèle courant hormis le scénario courant,
- des scénarios associés aux modèles des instances contenues dans le modèle courant. Pour ces derniers, un sous menu permet de choisir sur quelle instance le scénario sera lancé.



1.2.9 Option Collage spécial > Coller scénario pour tout


Cette option permet d'insérer l'appel bouclé d'un sous scénario dans la zone texte de description du scénario.

Le sous scénario sera associé successivement à toutes les instances d'un modèle contenu dans l'arbre.

Procédure:

Activez le menu fugitif, sélectionnez le sous-menu Collage spécial puis l'option Coller fonction pour tout. La liste des modèles disposant d'au moins un scénario est proposée dans un sous menu.

Pour chaque modèle, une sous liste présente la liste des scénarios qui lui sont associés.



Effet: Le scénario choisi est inséré dans la zone texte à l'emplacement du curseur.

Cette action est ajoutée dans l'historique des actions à annuler.

Cas d'erreurs : Cette option est grisée en mode démonstration, en cours de simulation ou si l'utilisateur n'a pas les droits en écriture sur ce type

de description.

Voir aussi : L'exécution en séquence ou en parallèle de scénarios multiples.

1.2.10 Option Collage spécial > Coller une <u>b</u>oite fonctionnelle...

Cette option permet d'insérer l'appel d'une boîte fonctionnelle dans le comportement.

Procédure : Activez le menu fugitif, sélectionnez le sous-menu Collage spécial

puis l'option Coller boite fonctionnelle...



Effet : La fenêtre de sélection de boîte fonctionnelle suivante est affichée :



Sélectionnez dans les listes déroulantes les éléments suivants :

- La bibliothèque contenant la fonction,
- La famille de fonctions,
- Le type des opérandes,
- Le nom de la fonction à utiliser,
- La sortie à utiliser.

Cliquez sur **OK** pour valider et insérer l'appel à la *boîte fonctionnelle* à l'endroit où était positionné le curseur, **Annuler** pour annuler l'opération ou **Aide** pour afficher l'aide en ligne de la fonction sélectionnée.

Cas d'erreurs :Cette option est grisée si l'éditeur est ouvert en lecture seule.Voir aussi :Le chapitre 2 : Boîtes fonctionnelles IEC61131-3 de l'Annexe A.

1.2.11 Option Sélectionner tout

Cette option permet de sélectionner tout le texte.

Procédure :	Activez l'option Sélectionner tout ou utilisez les touches de raccourci « Ctrl » et « A » du clavier.
Effet :	Tout le texte contenu dans la zone textuelle est sélectionné.
Cas d'erreurs :	Cette option est grisée si une simulation est en cours.

Voir aussi : Néant.

1.2.12 Option Rechercher

Cette option permet de rechercher une suite de caractères dans le texte.

Procédure:

Activez l'option $\underline{Rechercher}$ ou utilisez les touches de raccourci « Ctrl » et « F » du clavier.

Une boîte de dialogue s'ouvre pour permettre la saisie de la suite de caractères à rechercher.



Validez la saisie en appuyant sur le bouton **Suivant**.

Effet:

La partie de texte trouvée est présentée en vidéo inverse.

Cas d'erreurs :

Un message d'erreur apparaît si la suite de caractères n'a pas été trouvée.



Voir aussi :

Néant.

Remarque:

Les expressions régulières sont utilisées pour effectuer des manipulations complexes de chaînes de caractères à l'aide de caractères génériques.

Signification de quelques méta-caractères :

- ^ début de ligne
- \$ fin de ligne
- [] trouve un des caractères se trouvant entre les crochets
- [^] trouve n'importe quel caractère non présent entre crochets
- \d un chiffre de 0 à 9
- \D tout sauf un chiffre
- \w un caractère alphanumérique (de "a" à "z", de "A" à "Z" et de 0 à

9)

- \W un caractère non alphanumérique
- un caractère quelconque (chiffre, lettre, ponctuation, ...)
- zéro ou plusieurs occurrences
- + une ou plusieurs occurrences
- ? zéro ou une occurrence
- {n} exactement n occurrences
- {n,} au moins n occurrences
- {n,m} entre n et m occurrences


1.2.13 Option Remplacer

Cette option permet de remplacer une suite de caractères par une autre dans le texte.

Procédure :

Activez l'option $Rem\underline{p}lacer$ ou utilisez les touches de raccourci « Ctrl » et « H » du clavier.

Une boîte de dialogue s'ouvre pour permettre la saisie de la suite de caractères à rechercher ainsi que la saisie de la suite de caractère à mettre à la place.



Validez la saisie en appuyant sur le bouton **Suivant**.

Effet:

La partie de texte remplacée est présentée en vidéo inverse. Cette action est ajoutée dans l'historique des actions à annuler.

Cas d'erreurs :

Cette option est grisée si l'éditeur est ouvert en lecture seule Un message d'erreur apparaît si la suite de caractères n'a pas été trouvée.



Voir aussi:

Les options Coller et Rechercher.

1.2.14 Option Insérer point d'arrêt

Cette option insère un point d'arrêt sur une instruction du scénario.

Procédure :	Sélectionnez une instruction du scénario et activez l'option <i>Insérer</i> point d'arrêt.
Effet :	Le point d'arrêt est symbolisé par un point rouge en bordure de la zone texte de saisie des instructions du scénario.
Cas d'erreurs :	Les points d'arrêt ne peuvent être déclarés que dans les scénarios décrits en texte structuré. L'option est grisée si le langage C est choisi pour décrire le scénario.
Voir aussi :	L'effet des points d'arrêts lors de l'exécution des scénarios.


1.2.15 Option Supprimer point d'arrêt

Cette option supprime un point d'arrêt.

Procédure :	Sélectionnez l'instruction sur laquelle a été mis le point d'arrêt et activez l'option <u>Supprimer point d'arrêt</u> .
Effet :	Le point d'arrêt est supprimé. Le cercle rouge en bordure de zone texte a disparu.
Cas d'erreurs :	L'option est donc grisée si le langage C est choisi pour décrire le scénario.
Voir aussi :	L'effet des points d'arrêts lors de l'exécution des scénarios.

1.3 Options du menu *Contrôles*

Le menu **Contrôles** propose deux options :



1.3.1 Option Contrôler la cohérence

Cette option permet de vérifier la syntaxe du code du scénario.

Procédure :	Activez l'option <u>Contrôler la cohérence</u> .
Effet :	L'analyse de la grammaire du scénario est exécutée (lancement d'une pré compilation). Le code saisi est vérifié.
Cas d'erreurs :	Si une erreur est détectée, elle est présentée dans la zone de texte d'affichage des erreurs.
Voir aussi :	Les instructions élémentaires du langage C, Les instructions élémentaires du langage ST, Le chapitre 2 : <i>Boîtes fonctionnelles IEC61131-3</i> de l'Annexe A, Le chapitre 1 : <i>Fonctions de manipulation de produit</i> s de l'annexe A


1.3.2 Option <u>Contrôler les variables</u>

Cette option vérifie que les variables associées aux mnémoniques utilisées dans le scénario existent toujours dans l'application.

Procédure:	Sélectionnez l'option <u>Contrôler les variables</u> .
Effet:	L'outil vérifie que la variable associée à chaque mnémonique déclaré dans le scénario existe toujours dans l'application. Le résultat du test est affiché dans une boite de dialogue.
Cas d'erreurs :	L'option est grisée si l'éditeur n'a pas été ouvert depuis l'éditeur d'arbre.
Voir aussi :	Le paragraphe concernant la gestion des variables dans ce chapitre.

1.4 Options du menu *Options*

Le menu **Options** contient les trois options suivantes :



1.4.1 Option <u>Montrer mnémoniques</u>

Cette option permet de montrer les mnémoniques spécifiques à l'instance, ouverte à partir d'une application, à la place des noms de variable générique.

Procédure :	Activez l'option <u>Montrer mnémoniques</u> .
Effet :	 Si le scénario est en mode <i>Normal</i>, cette option remplace chaque nom de variable générique par son mnémonique associé. Si le scénario est en mode <i>Mnémonique</i>, la visualisation du Texte Structuré revient dans le mode <i>Normal</i> avec les noms génériques.
Cas d'erreurs :	Cette option est grisée si l'éditeur n'a pas été ouvert à partir d'un arbre.
Voir aussi :	La saisie des mnémoniques à partir de l'arbre d'une application.

1.4.2 Option Afficher les info-bulles

Cette option permet d'activer ou non la présentation des valeurs des variables.

Procédure :	Activez l'option <i>Afficher les info-<u>b</u>ulles</i> .
Effet :	Si l'affichage des info-bulles était actif, celui ci ne l'est plus et inversement.
Cas d'erreurs :	Pendant la simulation, l'affichage des info-bulles bloque le rafraîchissement de l'animation.
Voir aussi :	Néant.

1.4.3 Option Fenêtre toujours visible

Cette option permet de forcer ou non l'éditeur de scénario au dessus des autres fenêtres.

Procédure :	Activez l'option <i>Fenêtre toujours <u>v</u>isible</i> .
Effet :	La fenêtre ne peut plus être placée sous une autre fenêtre. Une nouvelle action sur l'option annule le forçage d'affichage.
Cas d'erreurs :	Néant.
Voir aussi :	Néant.

1.5 Options du menu ?

Le menu 2 contient une seule option :

<u>A</u>ide... F1

1.5.1 Option <u>Aide...</u>

Cette option permet d'appeler la documentation en ligne.

Procédure :	Sélectionnez l'option $\underline{\textbf{A}ide}$ ou utilisez la touche de raccourci « $\textbf{\textit{F1}}$ » du clavier.
Effet :	L'aide en ligne est présentée.
Cas d'erreurs :	Les fichiers CHM doivent avoir été installés.
Voir aussi :	Néant.

2 Bandeau d'icônes

L'éditeur de scénario présente un bandeau constitué d'icônes :



2.1 Icône Enregistrer

L'action sur cette icône permet d'enregistrer la description.

Voir aussi: L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.1.1 concernant l'option

Enregistrer du menu Fichier.

2.2 Icône Imprimer

L'action sur cette icône permet d'imprimer la description.

Voir aussi: L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.1.2 concernant l'option

Imprimer du menu Fichier.

2.3 Icône Couper

L'action sur cette icône permet de couper un élément ou une sélection.

Voir aussi: L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.2.3 concernant l'option

Couper du menu Edition

2.4 Icône Copier

L'action sur cette icône permet de copier un élément ou une sélection.

Voir aussi: L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.2.4 concernant l'option

Copier du menu Edition

2.5 Icône Coller

L'action sur cette icône permet de coller un élément ou une sélection.

Voir aussi: L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.2.5 concernant l'option

Coller du menu Edition

2.6 Icône Annuler une commande

L'action sur cette icône permet d'annuler la dernière commande.

Voir aussi: L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.2.1 concernant l'option

Annuler du menu Edition.

2.7 Icône Rétablir une commande

L'action sur cette icône permet de rétablir la dernière action annulée.

Voir aussi : L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.2.2 concernant l'option *Rétablir* du menu *Edition*.

2.8 Icône Choisir le langage C

L'action sur cette icône permet de choisir le langage C comme langage de description d'un nouveau scénario.

Procédure :	Cliquez sur l'icône <i>Choisir le langage C</i> .
Effet :	L'icône reste enfoncée pour montrer le langage sélectionné. La syntaxe du langage C sera prise en compte pour la saisie des instructions.
Cas d'erreurs :	Lorsque des instructions sont saisies, le langage ne peut plus être changé.
Voir aussi :	L'icône Choisir le langage ST.

2.9 Icône Choisir le langage ST

L'action sur cette icône permet de choisir le langage ST comme langage de description d'un nouveau scénario.

Procédure :	Cliquez sur l'icône <i>Choisir le langage ST</i> .
Effet :	L'icône reste enfoncée pour montrer le langage sélectionné (ST est le langage par défaut). La syntaxe du langage ST sera prise en compte pour la saisie des instructions.
Cas d'erreurs :	Lorsque des instructions sont saisies, le langage ne peut plus être changé.
Voir aussi :	L'icône Choisir le langage C.

2.10 Icône Contrôler la cohérence

L'action sur cette icône permet de contrôler la syntaxe du code.

Voir aussi : L'utilisateur se reportera au paragraphe 1.4.1 concernant l'option Contrôler la cohérence du menu Contrôles.

2.11 Icône Démarrer

L'action sur cette icône permet de charger le scénario pour exécution.

2.12 Icône Pause

L'action sur cette icône permet de bloquer l'exécution du scénario (mode Stop).

2.13 Icône Pas

L'action sur cette icône permet d'exécuter un pas (cycle ou instruction selon le mode).

2.14 Icône Continu

L'action sur cette icône permet d'exécuter le scénario (cycle par cycle).

2.15 Icône Arrêter

L'action sur cette icône permet de fermer l'exécutable du scénario.

3 Gestion des variables

Ce module permet de déclarer les variables (identificateurs) qui seront utilisées dans les instructions du scénario. Un scénario manipule donc un sous-ensemble des variables de l'application.

3.1 Insertion de variables dans le code

Une variable peut être collée directement dans le code.

Procédure :	Sélectionnez une variable dans la zone liste des variables puis glissez la dans la zone textuelle.
Effet :	Lors de la dépose, le nom de la variable apparaît dans le code au niveau du pointeur de souris.
Cas d'erreurs :	Néant.
Voir aussi :	Le changement de nom d'une variable (option <i>Renommer</i>).

3.2 Menu fugitif de la zone des variables

Cette zone liste des variables propose le menu fugitif suivant :



3.2.1 Option *Ajouter* une variable

Cette fonction permet d'ajouter, dans le scénario, la variable qui est sélectionnée dans la liste des variables de l'arbre.

Procédure:

Dans l'éditeur d'arbre, sélectionnez une instance puis une variable de cette instance. Dans l'éditeur de scénario, activez l'option *Ajouter* du menu fugitif de la zone liste des variables.

Dans le cas où la variable n'a pas de mnémonique, une fenêtre de saisie propose de saisir un *identificateur* qui sera utilisé dans les instructions du scénario.



Par défaut, l'identificateur proposé correspond au nom générique de la variable.


Effet:

La variable sélectionnée apparaît dans la liste des variables : *mnémoniqueVariable : nomComplet2Variable (type B, I, R, ...).*

Cas d'erreurs :

L'identificateur doit respecter les contraintes classiques (cf. *Ajouter variables*) dans le cas d'une saisie d'un nouveau mnémonique.

Une erreur est signalée et l'opération est annulée si la variable ou l'identificateur existe déjà dans la liste des variables du scénario.



Voir aussi: Les options Supprimer et Renommer.

3.2.2 Option *Associer* une variable

Cette fonction permet de changer l'association de la variable à l'identificateur utilisé dans les instructions du scénario.

Procédure :	Dans l'éditeur d'arbre, sélectionnez une instance puis une variable de cette instance.
	Dans l'éditeur de scénario, sélectionnez un identificateur et activez l'option <i>Associer</i> du menu de la zone liste des variables.
Effet :	L'identificateur est associé à la nouvelle variable sélectionnée. La zone liste des identificateurs est rafraîchie.
Cas d'erreurs :	La nouvelle variable associée à l'identificateur doit être de même type (BOOL, BYTE, WORD, DWORD, SINT, INT, DINT, REAL, DATE, TIME, TIME_OF_DAY, DATE_AND_TIME, CHAR, tableau) que la précédente sinon le scénario sera incohérent.
Voir aussi :	Les options Ajouter une variable et Supprimer.


3.2.3 Option Renommer une variable

Cette fonction permet de changer le nom d'une variable dans le scénario.

Procédure :

Dans la zone liste des identificateurs, sélectionnez une variable et activez l'option *Renommer* du menu fugitif ou utilisez la touche « *F2* » du clavier.

Une boîte de dialogue permet de saisir le nouvel identificateur.



Effet:

L'identificateur de la variable est remplacé dans la liste des variables du scénario. Toutes les instructions référençant cette variable dans le scénario sont mises à jour.

Cas d'erreurs : L'identificateur doit respecter les contraintes classiques (cf. *Ajouter variables*) dans le cas d'une saisie d'un nouveau mnémonique.

Voir aussi: Les options Ajouter une variable et Supprimer.

3.2.4 Option Supprimer une variable


Cette fonction permet de supprimer une variable du scénario si celle-ci n'est pas utilisée dans la description textuelle.

Procédure: Sélectionnez une variable dans la zone liste du bas de la fenêtre scénario.

Activez l'option Supprimer du menu fugitif ou utilisez la touche « Suppr » du clavier.

Effet : La variable est supprimée de la liste des variables du scénario.

Cas d'erreurs : Si la variable est utilisée dans le corps du scénario, l'option est annulée et l'erreur est signalée.



Voir aussi : Les options Ajouter une variable et Renommer.

4 Zone de texte

Dans cette zone, on peut écrire la suite d'instructions du scénario dans le langage sélectionné à la création du scénario (C ou ST).

Cette zone offre une page écran. Cette page n'étant pas limitée en longueur, une fonction *ascenseur* apparaît sur la gauche de la fenêtre lorsque la page écran est dépassée.

4.1 Pages de description

Dans le cas d'une description en langage C, deux pages de travail sont accessibles dans la vue texte (une seule en mode ST) :

- L'onglet courant code qui permet de décrire le comportement,
- Un onglet *entête* qui permet de déclarer des définitions, des variables globales, des fichiers d'include (seulement pour les descriptions en langage C).

4.2 Entête

La page d'entête n'est présentée que pour les scénarios décrits en langage C. L'entête est constituée de l'inclusion de fichier descriptif (.h) nécessaire à l'utilisation de certaines fonctions dédiées aux produits (prodNew, var, ...) ou pour la déclaration de globales.

Exemple:

#include "appli/functional/comp/exec/comp.h" où *appli* est l'application hôte de l'acteur décrit dans *comp*.

4.3 Code

Cette vue va recevoir le corps de la fonction ST (ou C) sélectionnée dans la zone liste des étapes du scénario située à droite de l'éditeur.

Dans le cas de code C, il doit faire référence à la syntaxe ANSI pour garantir la portabilité des applications sur des machines différentes.

4.4 Menu fugitif de la vue texte


Il est possible d'activer un menu fugitif dans cette zone. Ce menu propose les options du menu *Edition*.

L'utilisateur se reportera donc au paragraphe 1.1.2.



5 Zone liste des étapes

Cette zone liste est utilisée en accord avec la zone texte pour sélectionner l'étape courante du scénario. Un menu fugitif est associé à cette zone liste :



5.1 Option Nouvel état

Cette option permet d'ajouter une étape dans le scénario.

Procédure :

Activez l'option Nouvel état dans la zone liste des étapes.

Une boîte de dialogue permet de saisir le nom de la nouvelle étape.



Effet:

Une nouvelle étape apparaît dans la liste des étapes.

L'utilisateur pourra alors sélectionner cette nouvelle étape et décrire son comportement dans la zone texte *Code*.

Cas d'erreurs :

Le nom de l'étape ne doit pas déjà faire partie des noms d'étapes présents dans la zone liste des étapes.



Le nom de l'étape correspondant doit respecter les contraintes de l'outil (cf. nom des variables et des composants)

Voir aussi:

L'option Supprimer de ce même menu.

5.2 Option Supprimer une étape

Cette option permet de supprimer une étape de scénario.

Procédure:

Sélectionnez un nom d'étape dans la zone liste des étapes du scénario.

Activez l'option **Supprimer** du menu fugitif de cette liste ou utilisez la touche « **Suppr** » du clavier.

Une boîte de dialogue permet de confirmer la suppression de l'étape.



Effet : L'étape disparaît de la zone liste des étapes.
Les instructions décrites en langage C ou en texte structuré dans cette étape sont perdues.

Cas d'erreurs : L'option est grisée si une autre étape du scénario fait appel à l'étape sélectionnée.

Voir aussi : L'option *Nouvel etat* de ce même menu.
L'appel d'étape dans les instructions du scénario.

5.3 Option *Renommer* une étape

Cette option permet de changer le nom d'une étape du scénario.

Procédure :	Sélectionnez une étape dans la liste des étapes et activez l'option Renommer ou utilisez la touche « F2 » du clavier. Une boîte de dialogue permet de saisir le nouveau nom de l'étape.
Effet :	Le nouveau nom de l'étape remplace l'ancien dans la liste des étapes. Les instructions faisant appel à l'étape sélectionnée sont modifiées.
Cas d'erreurs :	Le nom de l'étape ne doit pas déjà faire partie des noms d'étapes présents dans la zone liste des étapes. Le nom de l'étape correspond doit respecter les contraintes de l'outil (cf. nom des variables et des composants)
Voir aussi :	L'option Supprimer de ce même menu.

6 Information sur le langage ST

L'éditeur de Scénario utilise le langage ST pour définir les actions et tests à effectuer dans les scripts.

L'exemple suivant correspond à un script décrit en langage ST :

```
(* Exemple de script de tests *)
writeFile('Début du test');
BpMst := TRUE;
ComAuto := TRUE;
ComManu := FALSE;
runSimu();
startTrace();
IF (VoyMst AND ModeAuto) THEN
     WriteFile('Démarrage en mode Auto');
sceNext(EtapeSuivante);
ELSE
     sceNext(EtapeCourante);
```

6.1 Commentaires

Un commentaire peut être placé n'importe où dans le code et le nombre de commentaires n'est pas limité dans un composant. Les commentaires doivent être délimités au début et à la fin par la combinaison de caractères spéciaux "(*" et "*)". Les commentaires n'ont aucune signification syntaxique et sémantique dans le langage ST.

6.2 Affectation

L'affectation remplace la valeur courante d'une variable simple ou d'un tableau par le résultat de l'évaluation d'une expression. Une expression d'affectation est représentée par une variable de référence à gauche de l'expression suivie par l'opérateur d'affectation ":=", lui même suivi par l'expression à évaluer.

Par exemple, l'affectation suivante :

```
A := B;
```

sera utilisée pour remplacer la valeur de la variable A par la valeur courante de la variable B si et seulement si les deux sont de même type. Dans le cas où les deux variables A et B sont des tableaux (de même type et de même taille), la valeur des cellules du tableau A sont remplacées par la valeur courante des cellules correspondantes du tableau B.

6.3 Opérateurs

6.3.1 Opérateurs booléens

Les opérateurs suivants peuvent être utilisés avec des variables de type ANY_BIT (BOOL, BYTE, WORD et DWORD).

Symbole	Fonction
OR	OU logique
AND	ET logique
XOR	OU exclusif
NOT	Négation ou complément

Les opérateurs suivants ne peuvent être utilisés seulement avec des variables de type BOOL.

Symbole	Fonction
RE	Front montant
FE	Front descendant

6.3.2 Opérateurs

Les opérateurs suivants peuvent être utilisés avec des variables de type ANY_NUM (SINT, INT, DINT, REAL) et aussi les variables de type ANY_BIT (sauf BOOL).

Symbole	Fonction
+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division

6.3.3 Opérateurs de comparaison

Les opérateurs suivants peuvent être utilisés avec des variables de type ANY_NUM (SINT, INT, DINT, REAL) et aussi les variables de type ANY_BIT (sauf BOOL).

Symbole	Fonction
>	Plus grand que
<	Plus petit que
>=	Plus grand ou égal
<=	Plus petit ou égal
=	Egal
<>	Différent

6.4 Branches de sélection

Les branches de sélection comprennent les sélecteurs IF et CASE. Une branche de sélection permet d'exécuter une ou un groupe d'instruction en fonction de condition.

6.4.1 Sélecteur booléen IF

Le sélecteur IF défini que le groupe d'instruction suivant le mot clé THEN est à exécuter si et seulement si le résultat de l'expression booléenne associée est vrai (TRUE). Si la

condition est fausse, les instructions suivant le mot clé **THEN** ne sont pas exécutées par contre, les instructions suivant le mot clé **ELSE** sont a exécuter.

Exemple:

```
IF Condition_1 THEN
    Action1 ;
ELSE
    IF Condition_2 THEN
        Action_2 ;
ELSE
        Action_3 ;
END_IF;
```

6.4.2 Sélecteur entier CASE

L'utilisation du sélecteur CASE consiste en une expression qui doit évaluer une variable de type ANY_INT (le "sélecteur"), et une liste de groupe d'instruction, chaque groupe étant conditionné par une valeur entière. Cela signifie que le premier groupe d'instructions à la valeur courante du sélecteur/multiplexeur, sera exécuté. Si la valeur courante du sélecteur ne correspond pas à un cas défini, les instructions suivant le mot clé ELSE (s'il existe dans la description) seront exécutées. Dans le cas contraire, aucune instruction ne sera exécutée.

Exemple:

```
CASE Selector OF

1: Action_1;

2: Action_2;

3: Action_3;

ELSE

Action_Par_Défaut;

END_CASE;
```

6.5 Boucles d'exécution

Une boucle d'exécution définit que l'exécution d'un groupe d'instructions sera répétée. Une boucle d'exécution FOR sera utilisée si le nombre d'itérations peut être connue ou déterminée à l'avance; Sinon, les constructions utilisant des boucles d'exécution WHILE ou REPEAT seront à privilégier.

L'instruction **EXIT** peut être utilisée pour terminer la boucle d'itération avant que le la condition de terminaison soit satisfaite.

6.5.1 Boucle d'exécution FOR

L'exécution des instructions situées entre la structure de contrôle FOR et le mot clé END_FOR sera répétée tant que la valeur de la variable de contrôle de la boucle n'a pas atteint la valeur de sortie (valeur finale). La variable de contrôle, la valeur initiale et la valeur finale doivent être de même type (SINT, INT, or DINT) et ne doivent pas être altérées ou modifiées par l'exécution des instructions dans la boucle.

La boucle d'exécution **FOR** incrémente (ou décrémente) la valeur de contrôle depuis une valeur initiale jusqu'à une valeur finale par une valeur (l'incrément) déterminée par une expression (une variable ou une valeur); par défaut, la valeur de l'incrément est 1.

Le test de la condition de terminaison est effectué au début de chaque itération. De ce fait, les instructions contenues dans la boucle ne sont pas exécutées dès que la valeur de contrôle dépasse la valeur finale.

```
Exemple avec l'incrément par défaut à 1

FOR Courant:=Initiale TO Finale DO

Action ;

END_FOR;

Exemple avec un incrément particulier

FOR Courant:=Initiale TO Finale BY Incrément DO

Action ;

END_FOR;
```

6.5.2 Boucle d'exécution WHILE

L'exécution des instructions situées entre la structure de contrôle **WHILE** et le mot clé **END_WHILE** sera répétée tant que l'expression booléenne (condition) sera fausse. Si la condition est fausse à l'entrée dans la boucle, alors aucune instruction ne sera exécutée.

```
Exemple:

WHILE condition DO

Action;
END_WHILE;

Cas d'erreurs: Les boucles d'exécution WHILE ne doivent pas être utilisées pour mettre en œuvre des mécanismes de synchronisation inter-process,
```

mettre en œuvre des mécanismes de synchronisation inter-process, par exemple comme une boucle d'attente avec une condition extérieur de terminaison car le process sera alors bloqué dans le traitement de la boucle.

6.5.3 Boucle d'exécution REPEAT

L'exécution des instructions situées entre le mot clé REPEAT et la structure de contrôle UNTIL sera répétée jusqu'à ce que l'expression booléenne (condition) devienne vraie. Si la condition est vraie à l'entrée dans la boucle, alors le groupe d'instructions sera exécuté une seule fois.

```
Exemple:

REPEAT

Action;

UNTIL Condition END_REPEAT;
```

Cas d'erreurs :

Les boucles d'exécution **REPEAT** ne doivent pas être utilisées pour mettre en œuvre des mécanismes de synchronisation inter-process, par exemple comme une boucle d'attente avec une condition extérieur de terminaison car le process sera alors bloqué dans le traitement de la boucle.

6.5.4 Mot clé EXIT

Si le mot clé **EXIT** est placé dans une boucle itérative, l'exécution de cette commande permet de sortir de la boucle concernée et d'exécuter l'instruction immédiatement après le terminateur de boucle (**END_FOR, END_WHILE**, or **END_REPEAT**).

7 Scenario specific functions

Des fonctions spécifiques sont disponibles dans la syntaxe ST. Les fonctions permettent de gérer l'exécution de tests, de simulation ou de code embarqué, de détecter évènements, de mémoriser des situations, d'appeler d'autres scénario ou des fonctions.

<pre>aller étape sceNext(init);</pre>	Saut vers l'état passé en paramètre
terminer étape sceEnd();	Termine l'étape en cours
pas simulation pasSimu();	Exécute un pas de simulation
arrêter simulation stopSimu();	Arrête la simulation
Simulation continue runSimu();	Passe la simulation en mode continue
démarrer trace startTrace();	Démarre l'enregistrement d'une trace
<pre>arrêter trace stopTrace();</pre>	Arrête l'enregistrement d'une trace
raz trace resetTrace();	Vide le buffer de trace
<pre>exploiter trace computeTraceOn('nom_fichier');</pre>	Génère le fichier de trace textuelle dans un fichier portant le nom passé en argument de fonction
<pre>charger un état readMemoryFrom('nom_fichier');</pre>	Charge l'état sauvé dans le fichier passé en argument de fonction
<pre>sauver l'état writeMemoryOn('nom_fichier');</pre>	Sauve l'état en cours dans un fichier portant le nom passé en argument de fonction
<pre>démarrer scenario demarrerScenario('nom_scenario');</pre>	Démarre le scénario dont le nom est passé en argument de fonction
<pre>arrêter scenario arreterScenario('nom_scenario');</pre>	Arrête le scénario dont le nom est passé en argument de fonction
<pre>suspendre scenario suspendreScenario('nom_scenario');</pre>	Suspend le scénario dont le nom est passé en argument de fonction
<pre>reprendre scenario reprendreScenario('nom_scenario');</pre>	Reprend le scénario dont le nom est passé en argument de fonction
attendre micro secondes waitMicroSeconds(délai);	Permet de suspendre l'exécution du script pendant le délai passé en argument en micro secondes.
<pre>écrire une chaine dans un fichier writeFile('chaine');</pre>	Ecrit la chaine passée en argument de fonction dans un fichier
écrire une chaine et une valeur réelle dans un fichier writeFileValue('chaine', valeur);	Ecrit la chaine et la valeur réelle passées en argument de fonction dans un fichier
<pre>écrire une chaine dans un fichier d'erreurs writeFileError('chaine');</pre>	Ecrit la chaine passée en argument de fonction dans un fichier d'erreur
<pre>forcer une variable forceVariable(variable, 1);</pre>	Force la variable passée en 1 ^{er} argument de fonction à la valeur passée en 2 ^{ème} argument de fonction