电子电路与系统基础I

习题课第一讲 正弦波的时域和频域表述

(数、数值表示、复数、正弦波)

李国林 清华大学电子工程系

大纲

• 0、关于本课程

• 1、常用电量符号 附录1

• 2、科学计数法 附录2

- 3、工程计数法
- 4、dB数
- 5、有效位数
- 6、复数表示及运算 附录3
- 7、旋转矢量与正弦波 附录4
- 8、信号 附录6,5

联系方式

- 李国林
 - EMAIL: guolinli@tsinghua.edu.cn
 - 校内
 - TEL(O): 62781842
 - 罗姆楼4105房间
 - 欢迎同学答疑,问题不留期末,随时答疑解惑
 - 推荐EMAIL随时答疑,响应最快
 - 如果没有回复则换邮箱重发
 - 推荐助教集中答疑
 - 当面问,集体讨论,效果好

课程简介

- 课程名称: 电子电路与系统基础
- 课程内容
 - 大一下学期: 基础I---电阻电路
 - 线性电阻电路: 电源、线性电阻、受控源、...
 - 非线性电阻电路: 二极管、晶体管、放大器、...
 - 大二上学期: 基础Ⅱ---动态电路
 - 一阶动态电路: 一阶RC、一阶滤波、张弛振荡器、...
 - 二阶动态电路: 二阶RLC、二阶滤波、正弦波振荡器、...
 - 组合逻辑电路: 非门、或门、与门、...
 - 时序逻辑电路: 锁存器、触发器、存储器、计数器、...
 - 本课程是电子系第一门专业核心基础课程,是后续专业课程学习的基础

前导课与后续课

• 基础।

- 前导课:几何与代数、微积分

- 后续课: 基础Ⅱ

· 基础Ⅱ

- 前导课:基础I,微积分,几何与代数,电磁学
- 后续课:数字逻辑与处理器基础,信号与系统, 模拟电路原理,通信电路原理

课程安排

• 理论课

- 模式A: 电阻电路+动态电路,一学期2学分共4学分

- 模式B: 线性电路+非线性电路,一学期2学分共4学分

• 实验课

- 电路基础实验I

1学分

- 电路基础实验Ⅱ

1学分

- 孙忆南,金平

安排


- 模式A: 每周一次理论课: 15次


• 每周一次习题课: 15次,课外,不要求必须上,根据学习情况自己掌握

- 模式B: 每周一次理论课: 15次
 - 无习题课,推荐助教视频会议答疑
- 实验听从孙老师的安排
- 期中考试(如果归校,第9周周末)+期末考试(考试周)

- 期末考试
- 期中考试
- 作业
- CAD作业
- 课堂回答问题
- 教材纠错

- 不定
- 格式、表述、定义、论证、结构、...
- 任何你认为有问题的地方,我确认后均计入评分
- 不定 教材习题作业答案
 - 可以报名,整理某章节的练习和习题参考答案,整理好后报给我,计入评分
- 关于作业
 - 当周布置的作业,在1周内提交
 - 助教批改,同学有问题直接向助教汇总,助教集体视频答疑
 - 助教解决不了的, 可拉我入讨论群一并讨论
 - 作业不要抄袭:独立思考,多方讨论(自己理解的应努力让同组同学理解),随时答疑(Email),深入理解





- 黄恒: 18811085724 <u>huang_heng@live.com</u>
 - 无91班+无7年级学生
- 李瑄: 18611019067 <u>l-x15@mails.tsinghua.edu.cn</u>
 - 无92班+无96班学生
- 关平达: 15600699640 gpd17@mails.tsinghua.edu.cn
 - 无93班+医学院学生
- 柳泱: 15611740100 <u>liuy-19@mails.tsinghua.edu.cn</u>
 - 无94班+车辆学院学生
- 陈子朋: 18810461875 <u>czp17@mails.tsinghua.edu.cn</u>
 - 无95班+无8年级学生
- 严涛: 18813102766 <u>yt19@mails.tsinghua.edu.cn</u>
 - 无97班+其他院系学生
- 曹梦迪: 15600684231 cmd17@mails.tsinghua.edu.cn
 - 无98+无6年级+微纳电子系学生
- 马泰坤 13701064309 <u>mtk16@mails.tsinghua.edu.cn</u>
 - 2班小班同学
- 聂云昭 18301580537 <u>nieyz19@mails.tsinghua.edu.cn</u>
 - 4班小班同学

参考教材

- 电子电路与系统基础,李国林,清华大学出版社,2017.10
 - 第四次印刷已修改第一次印刷中出现的近千处可修订地方,请同学继续深入挖掘问题
- Linear and Nonlinear Circuits
 - Leon O. Chua, Charles A. Desoer, Ernest S. Kuh, McGRAW-Hill, 1987.
 - 过于理论,偏离实际电路,不建议初学者看,但本课程体系和其有类似之处
- Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits
 - Anant Agarwal, Jerrrey H Lang
 - MIT教材: EECS二年级本科必修课6.002
 - 中译本:《模拟和数字电子电路基础》,于歆杰等译,清华大学出版社,2008年
- 中国《电路原理》教材
 - 邱关源、《电路》,第5版,罗先觉修订,高等教育出版社,2006
 - 李瀚荪,《电路分析基础》,第4版,高等教育出版社,2006
 - 于歆杰等,《电路原理》,清华大学出版社,2007
 - 江辑光等,《电路原理》,清华大学出版社,2007
- 国外《电路原理》教材
 - Fundamentals of Electric Circuits, 3rd Edition
 - Charles K Alexander, Mattew N. O. Sadiku .
 - Electric Circuits, 8th Edition
 - James W Nilsson, Susan A Riedel

参考教材

• 模拟电路

- Microelectronic Circuits, 5th edition
 - Adel S Sedra, Kenneth C. Smith,中译本,《微电子电路》,电子工业出版社
- Electronic Principles, 7th edition
 - Albert P Malvino, David J Bates,中译本,《电子电路原理》,机械工业出版社
- Analysis and Design of Analog Integrated Circuits,4th edition
 - Paul R Gray, ...
- 高文焕,李冬梅,《电子线路基础》,第二版,高等教育出版社,2005年

• 数字电路

- CMOS Digital Integrated Circuits, Analysis and Design, Sung-Mo Kang, Yusuf Leblebici
- 《数字集成电路-电路、系统与设计》,JM Rabaey,...,周润德 等译
- 《数字集成电路分析与设计-深亚微米工艺》,David A Hodges, ...,蒋安平等译

通信电路

- 陈邦媛、《射频通信电路》,科学出版社,2006
- 董在望主编,《通信电路原理》,第二版,高等教育出版社,2002年

仿真

SPICE

- 电路仿真是电路实验的一种特殊形式,本课程希望同学能够掌握SPICE的基本应用
 - 1班4班具体CAD工具由助教选择自己熟悉的
 - 2班3班基本确定用Cadence教学平台

MATLAB

- 希望大家能掌握并熟练运用该工具(以后有专门课 程学习)
 - 不掌握并不会影响到本课程的学习
 - 个别作业如果用这个工具画图,计算,可能速度快一些
 - · matlab工具箱中很多工具可用于系统仿真

今日课程内容大纲

- 0、关于本课程
- 1、常用电量符号
- 2、科学计数法
- 3、工程计数法,SI词头
- 4、dB数
- 5、有效位数
- 6、复数表示及运算
- 7、旋转矢量与正弦波
- 8、信号

...中学知识

...中学知识

...中学知识

...中学知识

...中学知识

一、常用电量的符号和单位

电量中文	电量英文	符号	SI单位	单位符号	源于
电压	voltage	V, U	伏【特】	V	Volt
电流	current	1	安【培】	A	Ampere
电阻	resistance	R	欧【姆】	Ω	Ohm
电导	conductance	G	西【门子】	S	Siemens
能量	Energy Work	E W	焦【耳】	J	Joule
功率	Power	P	瓦【特】	W	Watt
电荷	charge	Q	库【仑】	C	Coulomb
电容	capacitance	С	法【拉】	F	Farad
电感	inductance	L	亨【利】	н	Henry

其他常用量单位

物理量 中文名称	物理量 英文名称	符号	SI单位	单位符号	单位 英文名称
时间	time	t	秒	S	second
频率	frequency	f	赫兹	Hz	Hertz
角频率	angular frequency	ω	弧度每秒	rad/s	radians per second
长度	length distance	I, d	米	m	meter
速度	velocity	V	米每秒	m/s	meters per second

SI: international system of units: 国际单位制

二、科学计数法 Scientific Notation

- 采用10的乘方幂来表示数的量级
 - 以10为底的指数

$10^0 = 1$	
10 ¹ = 10	$10^{-1} = 0.1$
$10^2 = 100$	$10^{-2} = 0.01$
$10^3 = 1 000$	$10^{-3} = 0.001$
104 = 10 000	10 ⁻⁴ = 0.000 1
10 ⁵ = 100 000	10 ⁻⁵ = 0.000 01
$10^6 = 1\ 000\ 000$	$10^{-6} = 0.000\ 001$

数的科学计数法表述

 $a \times 10^n$

significand: 有效数

mantissa: 尾数

exponent number:幂次阶数

普通十进制数

200

5 000

85 000 000

0.2

0.000 006 3

0.000 000 93

科学计数法表示

2×10²

 2.0×10^{2}

5×10³

 5.00×10^{3}

 8.5×10^7

2×10⁻¹

6.3×10⁻⁶

9.3×10⁻⁷

三、工程计数法 engineering notation

- · 工程计数法类似于科学计数法,有效数在1 到1000之间,10的幂次数是3的倍数
 - 很方便地转换为SI词头表述

普通十进制数	科学计数法表示	工程计数法表示
200	2×10 ²	200
5 000	5×10 ³	5×10 ³
85 000 000	8.5×10 ⁷	85×10 ⁶
0.2	2×10 ⁻¹	200×10 ⁻³
0.000 006 3	6.3×10 ⁻⁶	6.3×10 ⁻⁶
0.000 000 93	9.3×10 ⁻⁷	930×10 ⁻⁹

SI词头 SI prefixes

· 和工程计数法密 切相关的为SI词头 缀表示,是日常 表示,是一个 来不是一个 生被实 方便的表述方

10 的 幂方	词头 符号	词头 名称	中文 称呼
10 ⁻¹⁵	f	femto	飞
10 ⁻¹²	р	pico	皮
10 -9	n	nano	纳
10 ⁻⁶	μ	micro	微(缪)
10 ⁻³	m	milli	毫
10 ⁻²	C	centi	厘
1			
10 ²	h	hecto	百
10 ³	k	kilo	千(剋)
10 ⁶	M	mega	兆
10 ⁹	G	giga	吉
10 ¹²	Т	tera	太

SI词头的用法

·SI词头位于单位之前

例	通常表示或 科学计数表示	工程计数法 表示	SI词头法表示	读法
电流	I = 0.025A	$I = 25 \times 10^{-3} A$	I = 25mA	I等于25毫安
				25毫安的电流
电压	$U = 7.6 \times 10^{-7} V$	$U = 760 \times 10^{-9} V$	U = 760nV	U等于760纳伏
			$U = 0.76 \mu V$	0.76微伏的电压
频率	$f = 2.45 \times 10^9 Hz$	$f = 2.45 \times 10^9 Hz$	f = 2.45GHz	频率为2.45吉赫兹
时间	t = 0.001s	$t = 1 \times 10^{-3} s$	t = 1ms	1毫秒的时间
功率	$P = 3 \times 10^{-4} W$	$P = 300 \times 10^{-6} W$	$P = 300 \mu W$	300微瓦的功率
			P = 0.3mW	0.3毫瓦的功率
	计算时经常采用		电路中通常的表示方法	

四、dB数表述

- 在比较数的相对大小时,dB数表述可以解决数值在多个数量级上变化难以分明的问题
 - dB数采用对数方法压缩数值的相对变化范围
- 以功率表述为例
 - 设线性表示的功率值为a,对数表示的功率值为b
 - a如果为1W,则等量dB数表述为30dBm

$$b = 10\log_{10} \frac{a}{1 单位功率} (dB功率单位)$$

$$a = 10^{\frac{b}{10}} \times 1$$
单位功率

dBm, dBW, dBµV, dB

功率:
$$P \Rightarrow 10\log_{10} \frac{P}{1mW}$$
: dBm

$$\log_{10} 2 = 0.3$$

功率:
$$P \Rightarrow 10\log_{10} \frac{P}{1W}$$
: dBW

$$10\log_{10} 2 = 3dB$$

电压:
$$U \Rightarrow 20\log_{10} \frac{U}{1\mu V}$$
: $dB\mu V$

3dB代表2倍的功率比值关系

功率相对值:
$$\frac{P_o}{P_i} \Rightarrow 10 \log_{10} \frac{P_o}{P_i}$$
: dB

电压相对值: $\frac{V_o}{V_i} \Rightarrow 20 \log_{10} \frac{V_o}{V_i}$: dB

dB数表示例

· 某放大器输入信号电压幅度为1mV,输出信号电压幅度为100mV,同时有0.2mV的噪声,求该放大器的电压增益和输出信噪比。

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{100mV}{1mV} = 100 = 40dB (= 20\log_{10} 100)$$

$$SNR_o = \frac{P_s}{P_n} = \left(\frac{100mV}{0.2mV}\right)^2 = 250000 = 54dB = (10\log_{10} 250000)$$

答:该放大器的电压增益为40dB,输出信噪比为54dB

五、有效位数

和数的实际精度有关

• 例题、作业中的数值计算,一般取三位有效位数就足够了

440
637


$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$



0.691

0.690737833...

0.707



大纲

- 0、关于本课程
- 1、常用电量符号
- 2、科学计数法
- 3、工程计数法
- 4、dB数
- 5、有效位数
- 6、复数表示及运算 附录3
- 7、旋转矢量与正弦波 附录4
- 8、信号 附录6

六、复数

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \ge 0$$
:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

无根 没有实根,有复根

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm j\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

共轭复根: conjugate roots

$$j = \sqrt{-1}$$

Imaginary unit 虚数单元

复数运算是实数运算的推广

$$s_1 = A_1 + jB_1$$
$$s_2 = A_2 + jB_2$$


$$s_1 + s_2 = (A_1 + A_2) + j(B_1 + B_2)$$

$$s_1 - s_2 = (A_1 - A_2) + j(B_1 - B_2)$$

$$\begin{split} s_1 \times s_2 &= \left(A_1 + j B_1 \right) \times \left(A_2 + j B_2 \right) \\ &= \left(A_1 A_2 - B_1 B_2 \right) + j \left(A_1 B_2 + A_2 B_1 \right) \end{split}$$

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{s_1 \times s_2^*}{s_2 \times s_2^*} = \frac{(A_1 + jB_1)(A_2 - jB_2)}{(A_2 + jB_2)(A_2 - jB_2)}$$
$$= \frac{A_1A_2 + B_1B_2}{A_2^2 + B_2^2} + j\frac{A_2B_1 - A_1B_2}{A_2^2 + B_2^2}$$

复数的矢量表示: 复平面



$$\vec{S} = A\hat{x} + B\hat{y}$$

$$S = A + jB$$


$$\hat{x} \leftarrow 1$$
实数单位 $\hat{y} \leftarrow j$ 虚数单位

$$A_m = |S| = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\theta = angle(S) = \arctan \frac{B}{A}$$

矢量大小 幅度amplitude

矢量方向 相位phase



$$A = A_m \cos \theta$$

$$B = A_m \sin \theta$$

$$S = A + jB = A_m \cos \theta + jA_m \sin \theta$$
$$= A_m (\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$=A_{m}e^{j\theta}$$

复数的矢量表述

幅度与相角

$$S = A + jB$$

$$A_m = \sqrt{A^2 + B^2} \quad \text{fig}$$

矢量大小 幅度amplitude

$$\theta = \arctan \frac{B}{A}$$

矢量方向 相位phase

$$S = A_m \angle \theta$$

矢量的 幅度相位描述方法

欧拉公式Euler's Formula

$$j = \sqrt{-1}$$

$$j^2 = -1$$

$$j^3 = -j$$

$$j^3 = -j$$

$$i^4 = 1$$

$$j^5 = j$$

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$e^{j\theta} = 1 + (j\theta) + \frac{(j\theta)^2}{2!} + \frac{(j\theta)^3}{3!} + \dots$$

$$=1-\frac{\theta^2}{2!}+\frac{\theta^4}{4!}-...$$


$$+ j \left[\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right]$$


$$= \cos\theta + j\sin\theta$$

$$e^{j\pi} = \cos \pi + j \sin \pi = -1$$

$$e^{j\pi} + 1 = 0$$

Euler's formula is "one of the most remarkable, almost astounding, formulas in all of mathematics ".





$$e^{j0} = 1$$

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = j$$

$$e^{j\pi} = -1$$

$$e^{j\frac{3\pi}{2}} = -j$$

$$= e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$j^{2} = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 2} = e^{j\pi} = -1$$

$$j^{3} = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 3} = e^{j\frac{3\pi}{2}} = -j$$

$$j^{4} = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 4} = e^{j2\pi} = 1$$

$$j^{5} = e^{j\frac{\pi}{2} \cdot 5} = e^{j\frac{5\pi}{2}} = j$$

- · -1相对于1,称之为反相,或相移180°
- · j相对于1,称之为相位超前90°
- · -j相对于1,称之为相位滞后90°
- 简单地说,j就是90°相移(旋转)

逆时针旋转为正旋转方向顺时针旋转为负旋转方向

复数的幅度相角表示利于乘除运算

$$s_1 = A_1 + jB_1 = A_{m1}e^{j\varphi_1}$$

 $s_2 = A_2 + jB_2 = A_{m2}e^{j\varphi_2}$
 $s = A + jB = A_m e^{j\varphi}$
 $s^* = A - jB = A_m e^{-j\varphi}$

$$s^n = A_m^n e^{jn\varphi}$$

$$s^{\frac{1}{n}} = A_m^{\frac{1}{n}} e^{j\frac{\varphi}{n}}$$

$$1^{\frac{1}{3}} = 1$$

$$s_1 \times s_2 = A_{m1} A_{m2} e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{A_{m1}}{A_{m2}} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$s = A_m e^{j\varphi} = A_m e^{j(\varphi + 2\pi)} = A_m e^{j(\varphi + 4\pi)} = \dots$$

$$s^{\frac{1}{n}} = A_m^{\frac{1}{n}} e^{j\frac{\varphi+2k\pi}{n}}, k = 0,1,2,...,n-1$$

$$1^{\frac{1}{3}} = e^{j\frac{2k\pi}{3}} = 1, e^{j\frac{2\pi}{3}}, e^{j\frac{4\pi}{3}}$$


七、正弦波信号

- 7.1 旋转矢量
- 7.2 正弦信号的复数表示

在电路分析中,很多情况下都是以正弦波为激励信号,考察系统功能

电路系统处理的模拟信号均可分解为单频正弦波的叠加(积分)

7.1 旋转矢量



$$f = \frac{1}{T}$$


$$\omega = 2\pi f$$

$$\varphi = \omega t = 2\pi f t = 2\pi \frac{t}{T}$$

· 一个矢量做匀速旋转运动,假设旋转一周需要的时间为T(s),则1s时间内可旋转1/T周,称之为频率f,T称为周期(period)

- T=1s f=1Hz
- T=1ms f=1kHz
- T=2 μ s f=500kHz=0.5MHz
- 每旋转一周,角度增加360°,也就是 2π (rad),从角度看,角度增加的速度为 2π /T= 2π f,定义其为角速度(angular speed),或者称其为角频率 ω
 - T=1s f=1Hz ω =2 π rad/s
 - T=1ms f=1kHz ω =2000 π rad/s
- 假设初始角度为0,那么经过时间t, 角度旋转了ωt (rad)
 - T=1s f=1Hz ω =2 π rad/s
 - t=0.25s $\phi=\pi/2=90^{\circ}$
 - t=0.3s $\phi=0.6\pi=108^{\circ}$

7.2 正弦信号的复数表述




- · 旋转矢量在x轴上的投影为余弦信号,在y轴 上的投影为正弦信号
- 旋转矢量用复数表示
 - 相角 ϕ = ω t ,相角随时间匀速增加,增加速度为角速度 ω

$$x(t) = A_m \cos \varphi = A_m \cos \omega t$$
$$y(t) = A_m \sin \varphi = A_m \sin \omega t$$


$$s(t) = x(t) + jy(t)$$

$$= A_m \cos \omega t + jA_m \sin \omega t$$

$$= A_m e^{j\omega t}$$



正频率和负频率




$$\vec{s}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y}$$

$$s(t) = x(t) + jy(t)$$

$$= A_m \cos \omega t + jA_m \sin \omega t$$

$$= A_m e^{j\omega t} = s_+$$

逆时针旋转矢量可视为正频率矢量



$$\vec{s}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y}$$


$$s(t) = x(t) + jy(t)$$

$$= A_m \cos \omega t - jA_m \sin \omega t$$

$$= A_m \cos(-\omega t) + jA_m \sin(-\omega t)$$

$$= A_m e^{-j\omega t} = s_-$$
顺时针旋转矢量可视为负频率矢量

正弦信号可由正频率和负频率矢量合成




$$\cos \omega t = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t} \right)$$

正弦信号可分解为正频率分量和负频率分量

$$j\sin\omega t = \frac{1}{2} \left(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t} \right)$$

$$\sin \omega t = \frac{1}{2j} \left(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t} \right)$$

初始相位



$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0$$

$$s(t) = x(t) + jy(t)$$


$$= A_m \cos(\omega t + \varphi_0) + jA_m \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$= A_m e^{j(\omega t + \varphi_0)}$$

$$= A_m e^{j\varphi_0} e^{j\omega t}$$

描述正弦信号的三要素: 幅度 A_m ,频率 ω ,初始相位 ϕ_0

频率与相位的关系



$$x(t) = A_m \cos \varphi(t)$$

$$\varphi(t) = \int_0^t \omega(\tau) \cdot d\tau + \varphi_0$$

角度是角速度的积分

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

角速度是角度对时间的微分

$$\omega(t) = \omega_0 \quad \Leftrightarrow \quad \varphi(t) = \int_0^t \omega(\tau) \cdot d\tau + \varphi_0 = \omega_0 t + \varphi_0$$

调频:将低频信号线性负荷到频率上

例:调频波

· 某调频广播将低频语音信号v_b(t)负荷在中心频率为100MHz的射频频率上,该调频台发射电压幅值为200V,求发射电压表达式?

$$\omega(t) = \omega_0 + K_F \cdot v_b(t)$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0, f_0 = 100MHz$$

$$\varphi(t) = \int_0^t \omega(\tau) \cdot d\tau + \varphi_0$$

$$= \int_0^t \left[\omega_0 + K_F \cdot v_b(\tau) \right] \cdot d\tau + \varphi_0$$

$$= \omega_0 t + K_F \cdot \int_0^t v_b(\tau) d\tau + \varphi_0$$

$$\begin{aligned} v_{FM}(t) &= V_m \cos \varphi(t) \\ &= 200 \cos \left(2\pi \times 100 \times 10^6 t + K_F \cdot \int_0^t v_b(\tau) d\tau + \varphi_0 \right) (V) \\ &\vec{v}_{FM}(t) &= 200 e^{j\left(2\pi \times 100 \times 10^6 t + K_F \cdot \int_0^t v_b(\tau) d\tau + \varphi_0\right)} (V) \end{aligned}$$
 复数表述方式

$$v_{FM}(t) = \text{Re}(\vec{v}_{FM}(t))$$

八、信号

• 8.1 信号分类

• 8.2 信号时域和频域表述

• 8.3 常用基本信号

8.1 信号分类

• 确定性信号与随机信号

- 周期信号和非周期信号
 - 周期信号

$$f(t) = f(t + nT)$$
 $n = 0,\pm 1,\pm 2,...$

- 满足上式的最小T, 称为周期
- 非周期信号

信号分类

- 连续时间信号, 离散时间信号
 - -连续时间信号:时间是连续的(不可数)

$$f(t) \qquad \qquad -\infty < t < +\infty$$

$$t \ge 0$$

$$t_1 < t < t_2$$

- 离散时间信号: 时间是离散的(可数)

$$f(n), n = 0, \pm 1, \pm 2,...$$

...,
$$f(-3)$$
, $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$,...

信号分类

- 模拟信号,数字信号
 - 模拟信号: 时间连续, 幅度连续

$$f(t) = \sin(2\pi t)$$

 $t \ge 0$

• 抽样信号: 时间离散, 幅度连续

$$f(n\cdot 0.05) = \sin(2\pi n\cdot 0.05)$$

$$\Delta T = 0.05$$

 $n = 0.1, 2, ...$

- 数字信号: 时间离散, 幅度离散

$$f(0) = 0.000$$

$$f(1) = 0.309_{01699\dots}$$

$$f(2) = 0.587_{78525 \dots}$$

$$f(3) = 0.809_{01699\dots}$$

所谓离散,就是可数

电路中的数字信号指二进制**01**表述的有限位数的信号

8.2 信号的时域表述和频域表述

- 傅立叶变换(Fourier Transform),可以将时域(Time Domain)信号变换到频域 (Frequency Domain)中处理
 - 傅立叶逆变换可将频域信号变换到时域
 - 傅立叶变换关系下,时域和频域等同:包含的信息等同

$$f(t) \stackrel{\text{\mathfrak{g} in \mathfrak{g}}}{\Longrightarrow} F(\omega)$$

$$f(t)$$
 傅立叶逆变换 $F(\omega)$

傅立叶变换/逆变换

信号的频域表述频谱结构

信号的时域表述 时域波形

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$f(t) = f(t + nT)$$

$$\omega_0 = 2\pi \frac{1}{T}$$

$$f(t) = \sum_{n = -\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$\mathbf{F_n}: 傅立叶级数$$

$$= \sum_{n = -\infty}^{+\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

傅立叶变换在本学期数学课上讲,这里只给结论,同学这里认可下述结论即可:

时域信号可以表述为单频信号的叠加(积分) 周期信号可以分解为正弦信号的叠加

余弦信号的频谱结构


$$f(t) = A_p \cos \omega_0 t = 0.5 A_p \left(e^{-j\omega_0 t} + e^{j\omega_0 t} \right)$$

$$= F_{-1} \cdot e^{-j\omega_0 t} + F_{+1} \cdot e^{j\omega_0 t}$$

$$O = \frac{T}{4} \cdot \frac{T}{2} \cdot \frac{3T}{4} \cdot T$$

$$T = \frac{1}{f_0} \quad \omega_0 = 2\pi f_0 \qquad T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

正弦信号的频谱结构




8.3 本课程常用的几个典型信号

• 这里仅列举本学期用到的数个信号

- 8.3.1 正弦信号
- 8.3.2 直流信号、交流信号
- 8.3.3 方波信号
- 8.3.4 噪声
- 8.3.5 语音信号(实际信号)

8.3.1 正弦信号

- · 正弦函数表述的信号和余弦函数表述的信号在相位上仅差90°相移,被统称为正弦信号
 - 并且多以余弦函数表述为准




频谱结构

$$f(t) = A_p \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$= 0.5 A_p e^{-j\varphi_0} e^{-j\omega_0 t} + 0.5 A_p e^{j\varphi_0} e^{j\omega_0 t}$$

$$= F_{-1} \cdot e^{-j\omega_0 t} + F_{+1} \cdot e^{j\omega_0 t}$$



• 电压或电流的平方代表功率

功率与有效值

$$f(t) = A_p \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$


$$f^{2}(t) = A_{p}^{2} \cos^{2}(\omega_{0}t + \varphi_{0}) = A_{p}^{2} \frac{1 + \cos(2\omega_{0}t + 2\varphi_{0})}{2}$$

$$\overline{f^2(t)} = \frac{A_p^2}{2}$$

$$\sqrt{\overline{f^2(t)}} = \frac{A_p}{\sqrt{2}} = A_{rms} = 0.707 A_p$$

功率只和幅度有关,和相位无关

由功率折算的有效幅度值相同幅度的直流具有相同功率



有效值、峰值、峰峰值

- 有效值: effective value
 - rms: root mean square:均方根值
 - 功率折合的有效直流幅值

$$f(t) = A_p \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

 $A_{rms} = \sqrt{f^2(t)} = 0.707 A_{p}$


- 幅值: amplitude
 - 如果一个正弦信号的峰值为Ap
 - 其有效值A_{rms}则为0.707A_p
 - $峰峰值A_{pp}则为2A_{p}$

8.3.2 直流信号

- 如果信号幅度和时间无关,是一个常量,则为直流信号
 - Direct Current: DC

$$f(t) = A_0$$

• 直流信号可视为正弦信号频率趋于零的极限情况,直流信号的频谱在零频上



交流信号

- 平均值为零的信号, 称为交流信号
 - Alternate Current: AC
 - Alternate: 轮流的,交替的
- 任何一个信号均可分为直流分量与交流分量之和


$$f(t) = f_{DC} + f_{AC}(t)$$

$$f_{DC} = \overline{f(t)} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}} f(t) dt$$

$$f_{AC}(t) = f(t) - \overline{f(t)}$$


$$\overline{f_{AC}(t)} = \overline{f(t)} - \overline{f(t)} = 0$$

8.3.3 方波信号: 开关信号



$$S_{1}(t) = \begin{cases} 1 & t \in \left[kT - \frac{T}{4}, kT + \frac{T}{4}\right] \\ 0 & t \in \left[kT + \frac{T}{4}, kT + \frac{3T}{4}\right] \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

方波信号的傅立叶级数展开



$$S_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_0 t - \dots$$

直流 分量

基波 分量

三次谐波分量

五次谐波分量

0/1方波信号中包含直流分量,基波分量,奇次谐波分量 (三次、五次、七次、...)

$S_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_0 t - \dots$ $S_1(t)$ 3*T* 2T0.5 0.32 0.11 0.06 ω

 $-\omega_0 O + \omega_0$

 $-3\omega_0$


 $-5\omega_0$

 $+3\omega_0$


 $+5\omega_0$


8.3.4 噪声功率谱

白噪声是最常见的一种噪声模型,如电阻热噪声,就认为它是白噪声,其功率谱为常数




8.3.5 语音信号







电路信号的简化


- 实际包含信息的信号是随机信号,其功率谱基本上都是连续谱
- 为了分析简单,我们往往取连续谱中的一个或两个谱线作为研究对象,用确定性的正弦信号替代非确定的随机信号,分析其被电路系统处理后的信号变化情况,然后将对正弦信号的分析结果推广到随机信号上去







补充: 关于三角函数的一些运算规则



关于三角函数的一些运算规则

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

和角公式

积化和差

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2\cos\alpha\cos\beta$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2}$$

$$\cos^2\alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^{3} \alpha = \cos^{2} \alpha \cos \alpha$$

$$= \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \cos \alpha$$

$$= \frac{\cos \alpha + \cos \alpha \cos 2\alpha}{2}$$

$$=\frac{\cos\alpha + \frac{\cos\alpha + \cos 3\alpha}{2}}{2}$$

$$=\frac{3\cos\alpha+\cos3\alpha}{4}$$

关于三角函数的一些运算规则

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$
 和角公式

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}$$

$$\cos\alpha\sin\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)}{2}$$

积化和差

$$\sin^{3} \alpha = \sin^{2} \alpha \sin \alpha$$

$$= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \sin \alpha$$

$$= \frac{\sin \alpha - \sin \alpha \cos 2\alpha}{2}$$

$$= \frac{\sin \alpha - \frac{\sin 3\alpha - \sin \alpha}{2}}{2}$$

$$= \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{4}$$

两个同频正弦波叠加

 $A\cos\omega t + B\sin\omega t$

$$= \sqrt{A^2 + B^2} \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cos \omega t + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sin \omega t \right)$$

$$= \sqrt{A^2 + B^2}(\cos\varphi\cos\omega t + \sin\varphi\sin\omega t)$$

$$= \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\omega t - \varphi) = \sqrt{A^2 + B^2} \cos\left(\omega t - \arctan\frac{B}{A}\right)$$

$\varphi = \arctan \frac{B}{A}$ 一般默认情况 A > 0

$$\varphi = \arctan \frac{B}{A} + \pi$$

$$A < 0$$

正弦信号微分

$$\frac{d}{dt}\cos\omega t = -\omega\sin\omega t$$

$$\frac{d}{dt}\sin\omega t = \omega\cos\omega t$$

二阶矩阵求逆

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

作业

- 05、请用矢量图来表述复数的加减乘除
 - 其中,两个向量为 S_1 =6∠50°, S_2 =3 ∠30°,求两个向量的加减乘除
- · 06、调幅就是将低频信号v_b(t)线性负荷到正弦波的幅度上,请画出如下调幅波的波形

$$v_{AM} = (1 + 0.5v_b(t))\cos\omega_c t$$

- 为了画图方便,假设

$$v_b(t) = \cos \Omega t$$
 $\Omega = 2\pi F$ $F = 1kHz$ $\omega_c = 2\pi f_c$ $f_c = 10kHz$

- · 请尽快学会使用matlab帮助你做图,可以手工画图
- 选作:请用矢量叠加图表述上述调幅波

作业

- 07、在复平面坐标系中,画出 $1^{\frac{1}{6}}$ 的六个根的具体位置,写出6个根的复数表达式
 - 两种形式: 实部虚部, 幅度相位
- 08、你是如何理解 $S \cdot e^{j\frac{\pi}{6}}$ 的,其中**S**是一个矢量(复数)
- · 09、家用电器设备采用的220V,50Hz的市电是正弦波电压, 其有效值为220V,其峰值为多少? 其峰峰值为多少?
- 10、已知方波电压为 $V_0S_1(t)$,求其直流分量和电压幅度有效值
 - 直流分量为信号的平均值
 - 幅度有效值为功率折算电压幅度

$$V_{DC} = \overline{v(t)} = \frac{1}{T} \int_{-0.5T}^{+0.5T} v(t) dt$$

$$V_{rms} = \sqrt{\overline{v^2(t)}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-0.5T}^{+0.5T} v^2(t) dt}$$

作业11、请补全下表

通常表示或 科学计数表示	SI词头表示法	中文读法
I = 0.025A	I = 25mA	25毫安的电流
$U = 7.6 \times 10^{-7} V$		
	t = 1ms	
		0.3毫瓦的功率
$f = 9.8 \times 10^8 Hz$		
		0.01缪法的电容
	L = 5.3mH	
$R = 1 \times 10^5 \Omega$		
		1皮焦耳的能量

作业12 请补全下表

物理量	数值或比例数	dB数	
电压U	100mV	dBV	
功率P	W	20dBm=	dBW
电压增益A _v =V _o /V _i	100	40dB	
电流增益A _i =I _o /I _i	20	dB	
功率增益A _p =P _o /P _i	100	dB	
信噪比SNR=P _s /P _n		20dB	
电压比值		3dB	
电压比值		-3dB	
功率比值		-3dB	