```
thingsboard基本功能展示及步骤
 添加资产和设备,并连接其关系
  新建资产,并连接资产之间关系
  添加传感器设备
  在Building A资产中关联此传感器设备。
  增加资产的属性, 如地理位置
  创建仪表盘,并添加地图部件
    添加一个dashboards,进行编辑。
    在实体别名中添加别名
  添加实体部件
 在不同的小部件中创建动作以在状态之间导航
  添加和配置新的仪表板状态
  通过代码进行数据的发送
    在进行数据的发送之前, 先对数据发送方式做个了解和测试
     客户端API
     服务端API
    设备添加遥测
 添加设备列表在实体表
 增加地图部件
  在设备中添加属性实现在上一步中添加的图片中看到传感器具体位置
 在地图上对资产和设备添加链接
    编辑仪表盘中default中的地图,添加actions
    添加新的仪表盘状态
    添加实体的多个action
```

## thingsboard基本功能展示及步骤

参考资料

## 添加资产和设备,并连接其关系


新建资产,并连接资产之间关系

添加传感器展示部件

在ASSETS中编辑,添加资产District A,类型设置为district,添加资产 Building A,类型设置为building,添加资产Building B,类型设置为building 如下:




编辑District A,Direction选择为from,在RELATIONS中添加relation,选择资产Building A进行绑定,同时将Building B用相同的方法进行绑定。




## 添加传感器设备

在DEVICES中,编辑,添加传感器设备,例如:温度传感器等



## 在Building A资产中关联此传感器设备。

编辑Building A,Direction选择为from,在RELATIONS中添加relation,类型为:Contains,选择设备,对该温度传感器进行绑定,如有更多传感器用相同的方法进行绑定。如下:




## 增加资产的属性, 如地理位置

编辑Building A, 在ATTRIBUTE中添加key和value,

key:address, value: (T String类型) 南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心C 栋3层

如下:



#### 添加经度

key:latitude, value: (123 Double类型) 118.764288

### 添加纬度


key:longitude, value: (123 Double类型) 31.979344

同理,资产Building B如上,添加具体位置属性。

### 创建仪表盘,并添加地图部件


### 添加一个dashboards,进行编辑。

点击仪表盘状态管理 , 编辑状态,将状态名设置为资产District A名 , 并为根状态。



# 在实体别名中 添加别名


筛选类型选择资产,资产类型选择创建资产的类型building,保存。



### 添加部件

选择部件包为Maps, LATEST VALUES (最新值)中的OpenStreetMap地图,在data中添加数据源,类型为实体,实体别名选择上一步添加的实体Buildings,属性中选择资产Buildings A中设置的具体地理位置属性。

#### 如下:




设置中,修改标题为自己部件图的标题

高级中,将Map provider选择为OpenStreetMap.HOT


level: 16

fit map 去掉勾选

如下:



Tooltip样式去除以下,只留下显示经纬度属性。




添加保存即可在仪表盘上看到资产的具体地理位置,点击地图上资产可以显示具体的坐标属性。

## 添加实体部件

编辑添加部件,选择Cards,选择LATEST VALUES (最新值)中的Entities,在data中添加数据源,类型为实体,实体别名选择上一步添加的实Buildings,属性中选择资产Buildings A中设置的address属性,并编辑属性,将标签首字母大写,以区分key和标签。保存



高级中,加入实体表title 去除Display entity type column选项。添加并保存。 如下:



添加保存。

## 在不同的小部件中创建动作以在状态之间导航


## 添加和配置新的仪表板状态

编辑仪表盘状态,添加仪表盘状态

状态名为: \${entityName}

ID: 自定义 保存, 如下:

可以看到在此仪表盘下添加的多个dashboard



在default的dashboard,编辑实体部件,在ACTIONS中添加动作动作源: On row click (点击行)

Type: Navigate to new dashboard state (切换到新仪表盘状态)

选择目标仪表盘状态:新建的仪表盘状态



保存

## 通过代码进行数据的发送

### 在进行数据的发送之前,先对数据发送方式做个了解和测试

基于mqtt对数据进行发送到thingsboard平台

mqtt\_api

传送数据格式

```
# Key始终是一个字符串,而value可以是string,boolean,double或long。
# 也可以使用自定义二进制格式或某些序列化框架。
{"stringKey":"value1", "booleanKey":true, "doubleKey":42.0, "longKey":73}
```

#### 1.遥测数据api

Publish消息的主题及数据格式

```
1 # 主题
2 v1/devices/me/telemetry
3 # 数据格式
4 {"key1":"value1", "key2":"value2"}
5 [{"key1":"value1"}, {"key2":"value2"}]
```

#### 1. 属性api

(1) 将属性更新发布到服务器

Publish消息的主题及数据格式

```
1 # 主题
2 v1/devices/me/attributes
3 # 数据格式
4 {"attribute1":"value1", "attribute2":true, "attribute3":42.0,
    "attribute4":73}
```

#### (2) 从服务器请求属性值

Publish消息的主题及数据格式

```
1 # 主题
2 v1/devices/me/attributes/request/$request_id
3 # 其中$ request_id是整数请求标识符。在发送带有请求的PUBLISH消息之前,客户端需要订阅如下主题
4 v1/devices/me/attributes/response/+
5 # 数据格式
6 {"key1":"value1"}
```

#### 服务端API

Publish消息的主题及数据格式

```
# 从服务器订阅RPC命令,请将SUBSCRIBE消息发送到以下主题:
v1/devices/me/rpc/request/+
# 订阅后,客户端将收到单个命令作为相应主题的PUBLISH消息:
v1/devices/me/rpc/request/$request_id
# 其中$ request_id是整数请求标识符。
# 客户端应将响应发布到以下主题:
v1/devices/me/rpc/response/$request_id
```

#### 1. 连接平台返回数据是否成功状态列表:

```
1 0x00已连接 - 已成功连接到ThingsBoard MQTT服务器。
2 0x04连接被拒绝,用户名或密码错误 - 用户名为空。
3 0x05连接被拒绝,未经授权 - 用户名包含无效的$ ACCESS_TOKEN。
4
```

#### 设备添加遥测

进入需要遥测的设备中,复制设备的访问令牌,并添加到代码中代码如下:

```
import paho.mqtt.publish as publish
1
  import time
  import json
3
  import random
4
5
  HOST = "192.168.3.89"
7
  PORT = 1883
  username = "PnnLdrZ5GdsXnXkILM6R"
9
   topic = "v1/devices/me/telemetry"
10
11 | if __name__ == '__main__':
      client_id = time.strftime('%Y%m%d%H%M%S',
12
   time.localtime(time.time()))
13
14
      while True:
15
          i = random.randint(20, 25)
```

```
data = {"temperature": i}

time.sleep(1)

print (data)

publish.single(topic, json.dumps(data), qos=1,
hostname=HOST, port=PORT, client_id=client_id,

auth={'username': username, 'password':
    "public"})
```

## 添加设备列表在实体表

1. 编辑之前创建的dashboard,添加实体别名


筛选类型为: Device search query (设备搜索查询)

选作为根实体

关联类型: Contains

设备类型将之前所需要的已创建设备添加进去


如下:



添加,保存。

2. 在dashboard中切换到新加的dashboard (building\_state) 中,添加部件添加Cards中的entity部件,选择上一步建的实体别名,

#### 在时间序列中添加传感器key,即要展示的数据实体




编辑这些时间序列, 标签首字母大写 使用数据后处理功能,将数据添加单位


```
1 return value? value +' °C' : '-';
```



在高级中 命名,并去除实体类型显示这一栏



#### 添加,保存,即可看到遥测数据。如下:



## 增加地图部件

在资产Building A中增加属性


key: imageUrl

String Value: (T String) (可添加静态图片地址,或者视频)

如: http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=2992282432,2620339158&fm=26&gp=0.jpg

返回仪表盘,进入building\_state,

添加别名,命名,选择实体(仪表盘状态)



添加,保存。


添加部件

选择Maps中的Image Map

添加数据源

实体选择

在属性中添加xPos,yPos



#### 在设置中给标题命名

在高级中,将原背景清除

Image URL sourceentity alias:

Image URL source entity attribute:imageUrl

tooltip: 去除多余样式

保存,可以看到自己添加的图片

## 在设备中添加属性实现在上一步中添加的图片中看到传感器具体位置

#### 选择服务端属性 (Server attributes)

添加

key: xPos

String Value: (123 Double) 0.515

key: yPos


String Value: (123 Double) 0.315

## 在地图上对资产和设备添加链接

### 编辑仪表盘中default中的地图,添加actions

选择: tooltip tag action,命名,类型: 跳转到新的仪表盘状态,选择除了default之外的

新的仪表盘状态。



## 在高级中修改样式,添加跳转link


 $\label{lem:condition} $$\left(\frac{b}\right)^{\c} \ f(b) = \frac{1}{b}/\c \ f(b) \ f(b$ 

### 添加新的仪表盘状态



### 添加实体的多个action

编辑新加仪表盘中的entity ,增加action 点击行 (on row click)




```
var $injector = widgetContext.$scope.$injector;
   $injector.get('deviceService').getDevice(entityId.id).then(functi
2
   on(device){
3
       if(device.type == 'temperature'){
           open('temperature_state');
4
       }else if(device.type == 'soil'){
5
           open('soil_state');
6
7
       }else{
           open('ph_state');
8
9
       }
   });
10
11
   function open(stateId){
12
     var param ={
13
         entityId:entityId,
14
         entityName:entityName
15
16
17
     };
18
     widgetContext.stateController.openState(stateId,param,false);
19
   }
20
21
```

同理,编辑新加仪表盘中的map ,在actions中增加action (Tooltip tag action)

在ADVANCED高级中在样式中添加传感器详情的链接


## 添加传感器展示部件

添加传感器实体别名,如下:




进入传感器的仪表盘(dashboard)添加所需要部件添加数据源,在部件中选择实体,参数选择传感器的实体别名,在时间序列中添加传感器其参数


- 1. Analogue gauges中,在高级中对最大最小值进行设置,添加标题
- 2. Charts中,时间坐标可以显示自己设定的时间段



可以配置实体时间序列属性及颜色



#### 可以在设置中添加显示最大最小值



#### 可以在高级中添加抬头

Axis title

Temperature, °C

1. Digital gauges部件 可以在高级中设置title,并选中显示

