# AP01A AVR MCU

# 1. 概要


ATmega328P を使用したリーフ。14 個のデジタル入出力ピン(6 個は PWM 出力として使用可能)、6 個のアナログ入力ピン、8MHz 振動子、およびリセットボタンを備えている。

USB 接続する場合は USB を接続、ICSP を使用する場合は Shield を接続する。

Arduino IDE 使用時は、ボードを Arduino Pro or Pro Mini、プロセッサを ATmega328P(3.3V,8MHz)選択。

# 2. リーフ仕様

## 2-1. ブロック図




### 2-2. 電源仕様

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Тур.	Max.
Vdd	Power Supply Voltage	-	1.9V	3.3V	5.5V
Idd	Operating current	Active	-	5.2mA	-
		Sleep	-	4.7uA	-


## 2-3. 主要部品

部品番号	部品名	型番	ベンダー名	備考
IC100	AVR MCU	ATmega328P-MMH	Microchip	28pinQFN

### 2-4. 外観



### 2-5. ピンアウト



### 2-6. LED/スイッチ

項目	部品番号	内容
LED	DS100	pin 13 により LED 制御する(Arduino UNO と同じ)
		抵抗 R105(1kΩ)を外すことにより点灯しないように出来る
リセットスイッチ	S100	マイコン、および他のデバイスをリセットする

# 3. 8bit MCU(ATmega382P-MMH)仕様

### 3-1. 概要

項目	内容
Microcontroller	ATmega328P,28pin QFN
Operating Voltage	3.3V
Input Voltage	1.5-5 V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins	6
Flash Memory	32 KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Clock Speed	8 MHz
LED_BUILTIN	13
Compatibility	Arduino Pro/Pro mini /ATmega328P (3.3V 8MHZ)

#### 3-2. 電気的特性

#### 3-2-1. 最大定格

Parameter	Value
Operating Temperature	-55℃ to +125℃
Maximum Operation Voltage	6.0V

# 3-2-2. 定格 (WDT=Watch Dog Timer)

Symbol	Parameter	Condition	Min.	Тур.	Max.
Vdd	Power Supply Voltage	-	1.8V		5.5V
Idd	Active	1MHz, Vcc=2V		0.3mA	0.5mA
		4MHz, Vcc=3V		1.7mA	2.5mA
		8MHz, Vcc=5V		5.2mA	9mA
	Power-save	32KHz,Vcc=1.8V		0.8uA	
		32KHz,Vcc=3V		0.9uA	
	Power-down	WDT enabled, Vcc=3V		4.2uA	8uA
		WDT disabled, Vcc=3V		0.1uA	2uA

# 3-3. データシートリンク先

https://www.microchip.com/wwwproducts/en/atmega328p

# 3-4. 主な関数とライブラリ

## 3-4-1. デジタル入出力

関数	概要
pinMode(pin	ピンの動作を入力か出力に設定。
,mode)	【パラメータ】
	pin: 設定したいピンの番号
	mode: INPUT(内部プルアップは無効)、INPUT_PULLUP(内部プルアップ抵抗を有効)、OUTPUT
	【戻り値】
	なし
digitalWrite(	HIGH または LOW を指定したピンに出力。
pin, value)	【パラメータ】
	pin: ピン番号
	value: HIGH(3.3V)か LOW(0V)
	【戻り値】
	なし
digitalRead(	指定したピンの値を読み取る。
pin)	【パラメータ】
	pin: 読みたいピンの番号
	【戻り値】
	HIGH または LOW

# 3-4-2. アナログ入力

関数	概要
analogRea	指定したアナログピンの値を読み取る。
d(pin)	【パラメータ】
	pin: 読みたいピンの番号
	読み取りに使いたいピンの番号を整数で指定。0から5が有効な数値。
	【戻り値】
	0 から 1023 までの整数値

## 3-4-3. 外部割込

J 7 J. /\fupa:	
関数	概要
attachInterrupt	外部割り込みが発生したときに実行する関数を指定。割り込み番号(int.0~)と、それに対応するピン番号
(interrupt,	は下記のとおり。
function, mode)	pin2(int.0) pin3(int.1)
	【パラメータ】
	interrupt: 割り込み番号
	function: 割り込み発生時に呼び出す関数
	mode: 割り込みを発生させるトリガ
	LOW ピンが LOW のとき発生
	CHANGE ピンの状態が変化したときに発生
	RISING ピンの状態が LOW から HIGH に変わったときに発生
	FALLING ピンの状態が HIGH から LOW に変わったときに発生
	【戻り値】
	なし
detachInterrupt	割り込みを無効にする。
(interrupt)	【パラメータ】
	なし
	【戻り値】
	なし

# 3-4-4. UART 通信(USB-シリアル変換)

関数	概要
Serial.begin(spee	シリアル通信のデータ転送レート(ボーレート)を指定。Arudino IDE と接続する場合は 115200 を設
d)	定。
	【パラメータ】
	speed: 転送レート (int)
	【戻り値】
	なし
Serial.end()	シリアル通信を終了。
	【パラメータ】
	なし
	【戻り値】
	なし
Serial.read()	受信データを読み込み。
	【パラメータ】
	なし
	【戻り値】
	読み込み可能なデータの最初の1バイトを返す。-1 の場合は、データが存在しない
Serial.flush()	データの送信がすべて完了するまで待つ。
	【パラメータ】
	なし
	【戻り値】
	なし

Serial.print(data,	テキスト形式でデータをシリアルポートへ出力する。
format)	オプションの第 2 パラメータによって基数(フォーマット)を指定できる。
	【構文】
	Serial.print(data)
	Serial.print(data, format)
	【パラメータ】
	data: 出力する値。すべての型に対応。
	format: 基数または有効桁数(浮動小数点数の場合)
	【戻り値】
	送信したバイト数
Serial.println(data	データの末尾に CR と LF を付けて送信。Serial.print()と同じフォーマットが使える。詳細は
, format)	Serial.print()の項を参照。
	【パラメータ】
	data: すべての整数型と String 型
	format: data を変換する方法を指定 (省略可)
	【戻り値】
	送信したバイト数 (byte)
Serial.write(val)	シリアルポートにバイナリデータを出力。
	【構文】
	Serial.write(val)
	Serial.write(str)
	Serial.write(buf, len)
	【パラメータ】
	val: 送信する値(1 バイト)
	str: 文字列(複数バイト)
	buf: 配列として定義された複数のバイト
	len: 配列の長さ
	【戻り値】
	送信したバイト数 (byte)

# 3-4-5. ソフトウェアシリアル通信

include file:SoftwareSerial.h (Arduino IDE Standard Libraries)

関数	概要
SoftwareSerial	Software Serial を使用可能にする。オブジェクトに名前を付ける必要がある。
name(rxPin,	SoftwareSerial.begin()を実行することも必要。複数のポートを同時に開くことができるが、受信でき
txPin)	るのは 1 度に 1 ポートのみ。
	【パラメータ】
	rxPin: データを受信するピン
	txPin: データを送信するピン
name.begin(spee	シリアル通信のスピード(ボーレート)を設定する。通常は 9600 を設定する。
d)	【パラメータ】
	speed: ボーレート (long)
	【戻り値】
	なし

name.read()	受信した文字を返す。同時に複数の SoftwareSerial で受信することはできない。listen()を使って、	
	ひとつ選択する必要がある。	
【パラメータ】		
	なし	
	【戻り値】	
読みこんだ文字 (データがないときは -1)		
name.print(data)	ソフトウェアシリアルポートにデータを出力。Serial.print()と同じ機能。	
	【パラメータ】	
	Serial.print()の項参照。	
	【戻り値】	
	送信するバイト数 (byte)	
name.println(data	ソフトウェアシリアルポートにデータを出力。Serial.println()と同じ機能。	
)	【パラメータ】	
	Serial.println()の項参照。	
	【戻り値】	
	送信したバイト数 (byte)	
name.listen()	指定したソフトウェアシリアルポートを受信状態(listen)する。同時に複数のポートを受信状態にすること	
	はできない。	
	【パラメータ】	
	なし	
	【戻り値】	
	なし	
name.write(val)	ソフトウェアシリアルポートにデータを出力。Serial.write()と同じ機能。	
	【パラメータ】	
	Serial.write()の項参照。	
	【戻り値】	
	送信したバイト数 (byte)	

# 3-4-6. I2C 通信

include file: Wire.h (Arduino IDE Standard Libraries)

関数	概要	
Wire.begin(address	Wire ライブラリを初期化し、I2C バスにマスタかスレーブとして接続。	
)	【パラメータ】	
	address: 7 ビットの I2C スレーブアドレス。省略した場合は、マスタとしてバスに接続。	
	【戻り値】	
	なし	
Wire.requestFrom(	他のデバイスにデータを要求。データは read()関数を使って取得。	
address, count)	【パラメータ】	
	address: データを要求するデバイスのアドレス(7 ビット)	
	quantity: 要求するデータのバイト数	
	stop(省略可):	
	true に設定すると stop メッセージをリクエストのあと送信	
	false に設定すると restart メッセージをリクエストのあと送信	
	【戻り値】	
	実際に受信したバイト数を返す。	

Wire.beginTransmi	指定したアドレスの I2C スレーブに対して送信処理を開始。	
ssion(address)	【パラメータ】	
	address: 送信対象のアドレス(7ビット)	
	、 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	なし	
Wire.endTransmiss		
ion()	【パラメータ】	
	stop(省略可):	
	true に設定すると stop メッセージをリクエストのあと送信(デフォルト)。	
	false に設定すると restart メッセージをリクエストのあと送信	
	【戻り値】	
	送信結果 (byte)	
	0: 成功	
	1: 送ろうとしたデータが送信バッファのサイズを超えた	
	2: スレーブアドレスを送信し、NACK を受信した	
	3: データ・バイトを送信し、NACK を受信した	
	4: その他のエラー	
Wire.write(value)	データを送信。 beginTransmission()と endTransmission()の間で実行する。	
	【構文】	
	Wire.write(value)	
	Wire.write(string)	
	Wire.write(data, length)	
	【パラメータ】	
	value: 送信する 1 バイトのデータ (byte)	
	string: 文字列 (char *)	
	data: 配列 (byte *)	
	length: 送信するバイト数 (byte)	
	【戻り値】	
	送信したバイト数 (byte)	
Wire.read()	データを受信。マスタデバイスでは、requestFrom()を実行したあと、スレーブから送られてきたデータを	
	読み取るときに使用。	
	【パラメータ】	
	なし	
	【戻り値】	
	受信データ (byte)	

# 3-4-7. ウォッチドッグタイマー

include file: avr/wdt.h (Arduino IDE Standard Libraries)

関数	概要
wdt_enable	ウォッチドッグタイマーを有効にする。リセットされるまでの時間は 15ms~8s。
(value)	【パラメータ】
	リセットがされるまでの時間
	【戻り値】
	なし

wdt_reset()	ウォッチドッグタイマーをリセットする。	
	【パラメータ】	
	なし	
	【戻り値】	
	なし	
wdt_disable	ウォッチドッグタイマーを無効にする。	
()	【パラメータ】	
	なし	
	【戻り値】	
	なし	

# 3-4-8. スリープモード

include file: avr/sleep.h (Arduino IDE Standard Libraries)

関数	概要
set_sleep_mode	スリープモードの設定。
(parameter)	【パラメータ】
	parameter :
	SLEEP_MODE_PWR_DOWN
	SLEEP_MODE_PWR_SAVE
	SLEEP_MODE_STANDBY
	SLEEP_MODE_IDLE
	SLEEP_MODE_EXT_STANDBY
	【戻り値】
	なし
sleep_enable()	スリープを有効にする。
sleep_mode()	スリープを開始する。

# 3-4-9. タイマー割り込み

include file : MsTimer2.h (Contributed Libraries)
http://playground.arduino.cc/Main/MsTimer2

関数	概要	
MsTimer2::set	タイマー時間を ms で指定。時間が来るたびに関数 f が呼ばれる。f は引数なしの void 型として宣言。	
(unsigned long	【パラメータ】	
ms, void	オーバーフローする時間(ms)	
(*f)())	【戻り値】	
	なし	
MsTimer2::sta	タイマー割り込みを有効にする。	
rt()	【パラメータ】	
	なし	
	【戻り値】	
	なし	
MsTimer2::sto	タイマー割り込みを無効にする。	
p()	【パラメータ】	
	なし	
	【戻り値】	
	なし	


### 3-5. 省電力制御

3-5-1. Active モードと Sleep モード

Active モード:動作状態。通常、大きな電源電流が流れる。 Sleep モード:低消費電力状態。スタンバイ・モードともいう。

Wakeup: Sleep モードから Active モードへの移行。Wakeupには、典型的には次の2種類がある。

- 1)WDT(ウォッチドッグタイマー): MCU が持っているタイマーで定期的(例えば数秒間ごと)に Wakeup する。 この機能を生かしたい場合は Sleep モードに入る前に、WDT を enabled に設定する必要がある。
- 2)外部割り込み: センサー値の変化やリアルタイムクロックなどによる割り込みで Wakeup する。WDT に比べて MCU を低消費電力に出来る。



#### 3-5-2. Sleep モード・WDT サンプルスケッチ

Sleep 関数と WDT 関数のライブラリ群を使って定時間ごとに Wakeup するサンプルスケッチ。 Sleep 時間は、8 秒となる。 avr/wdt.h の wdt\_enable()関数を使用すると WDT による復帰時にリセットが発生する。 Wakup 時にリセットをさせたくない 場合は以下の様に WDT の設定を ATmega328P のレジスタに書き込む。

```
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
void WDT_setup(){
         cli();
                                            // 割り込み禁止
        wdt_reset();
                                            // WDT タイマーカウンタリセット
        MCUSR \&= \sim (1 << WDRF);
                                           // WatchDog system Reset Flag(WDRF)リセット
         WDTCSR |= 1 << WDCE | 1 << WDE; //WDT 変更有効 (WDCE と WDE を同時に 1 にセットで WDT 変更許可)
        WDTCSR = 1 << WDIE | 0 << WDP1 | 1 << WDP3 | 0 << WDP1 | 1 << WDP0; //WDT 設定
                                            // WDE=0,WDIE=1:WDT overflowで割り込み
                                            // WDP3=1,WDP2=0,WDP1=0,WDP0=1: 8s
        sei();
                                            //割り込み許可
void sleepMode(){
        Serial.println("Sleep Mode");
        delay(10);
        WDT_setup();
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
                                                     //SLEEP モード設定
        sleep_bod_disable();
                                                     //低電圧検出器(BOD)禁止
        sleep_mode();
                                                     //SLEEP 移行
         __asm__("nop¥n¥t");
   Serial.println("WakeUp");
        digitalWrite(13,HIGH); delay(10);
        digitalWrite(13,LOW);
void setup(){
 Serial.begin(115200);
void loop() {
        sleepMode();
ISR(WDT_vect) {
                                            // WDT がタイムアップした時に実行される処理
         wdt_disable();
}
```

#### 3-5-3. Sleep ₹-ド

ATmega328P では Sleep モードの一つに最も低電力状態になる Power-down mode がある。ここでは、Power-down モード関連のスケッチの書き方について説明する。

Sleep モードへの移行に必要な関数

set\_sleep\_mode(パラメータ) : Sleep モード(パラメータ)設定

sleep\_mode() : Sleep モードに移行

ライブラリの呼び出し

#include <avr/sleep.h>

Sleep モードパラメータ	処理内容
SLEEP_MODE_PWR_DOWN	Power-Down モードへ設定


#### スケッチの例

Sleep モード設定前に WDT の設定を行う。WDT による Sleep モード復帰を行う場合は WDT を有効にし、WDT の設定を行い開始する。ここで WDT を無効にすることにより、Power-down mode(WDT disabled)に設定することが可能。 消費電流を下げるためには、Sleep モード設定時に ADC と BOD を停止させる必要がある。

## 3-5-4. Wakeup

Wakeup には、以下の方法がある。ここでは、Power-down モード関連のスケッチの書き方について説明する。

- ・WDT を使う方法(一定時間間隔で自動復帰)最大8秒
- ・外部割り込みを使う方法



#### 1)WDT での Wakeup

WDT の Sleep 時間は、最大 8 秒である。それ以上 Sleep させたい場合は、Sleep を複数回繰り返すことにより 8 秒の整数倍の Sleep 時間を得ることが出来る。

#### WDT の制御に必要な関数

wdt reset() : WDT の設定をリセットするための関数

wdt\_enable(value) : WDT を有効にする関数。value に定数を入れて時間を設定する

ただし、WDT のオーバーフロー発生時リセットが発生する

wdt disable() : WDT を無効にする関数

ライブラリの呼び出し

#include <avr/wdt.h>

#### 2)外部割り込みでの Wakeup

外部割り込みは、通常のプログラム実行中に、センサーなどの応答値が閾値を超えたり、スイッチが ON/OFF 切り替わった時に割り込みが発生し処理を行う。

8bit-MCU Leaf には、pin 2 または pin 3 に割り込み機能が割り当てられており、High と Low の切り替わりで割り込みが発生する。

### 割り込み処理関数

attachInterrupt(割り込み番号, 関数名, 割り込みモード)

割り込み番号

外部割り込み pin 2 の場合:割り込み番号=0

pin 3 の場合:割り込み番号=1

#### 関数名

割り込み発生時に呼び出す関数

割り込みモード

LOW: ピンが Low のとき発生

CHANGE: ピンの状態が変化したときに発生

RISING: ピンの状態が Low から High に変わったときに発生 FALLING: ピンの状態が High から Low に変わったときに発生