SCHEMATIC DIAGRAMS

PRODUCT NAME AX04A Spacer

UNIT NAME

PWA NAME

UNIT NO. DTNSPACERLF0

PWA NO.

PAGE	SH.	FUNCTION	REV	PAGE	SH.	FUNCTION	REV
1	001	Cover Sheet	00	26			
2	561	Leaf I/F	00	27			
3				28			
4				29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			

REV. MARK	CONTENTS	APPROVED BY	REVISED BY	REGISTERED

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	TITLE	TOTAL	PAGE NO.	REV. MARK	DRAWING. NO.
		−	AX04A Spacer	2	1	00	DD1805845-24

2019.01.11   17:31

Leaf I/F

[DC58E]
CN601

F1	3.3V
F2	SWDIO
F3	VBUS
F4	AREF
F5	RESET
F6	A0
F7	D6
F8	A1
F9	D7
F10	A2
F11	D8
F12	A3
F13	D9
F14	A4
F15	D10
F16	A5
F17	D11
F18	D0
F19	D12
F20	D1
F21	D13
F22	D2
F23	SDA
F24	D3
F25	SCL
F26	D4
F27	GND
F28	D5
F29	SWCLK

GND

B1	3.3V
B2	SWDIO
B3	VBUS
B4	AREF
B5	RESET
B6	A0
B7	D6
B8	A1
B9	D7
B10	A2
B11	D8
B12	A3
B13	D9
B14	A4
B15	D10
B16	A5
B17	D11
B18	D0
B19	D12
B20	D1
B21	D13
B22	D2
B23	SDA
B24	D3
B25	SCL
B26	D4
B27	GND
B28	D5
B29	SWCLK

DESIGNED BY	TITLE	FUNCTION	SH. NO.	PAGE NO.	REV. MARK	DRAWING. NO.
—	AX04A Spacer	Leaf I/F	600	2	00	DD1805845-24

2019.01.11   17:31