
STM32CubeIDE


● 説明で使用するSTM32CobeIDEのバージョン: 1.7.0

STM32CubeIDEを一番最初に立ち上げたとき

下記ウインドウが表示されるので、
Use this as the default and do not ask again にチェックを入れて
Launch ボタンを押す




下記ウインドウが表示されるので、メニューバーのFile→Import をクリック




下記ウインドウが表示されるので、

Generalの左の ⊳をクリック




● Projects from Folder or Archive を選択して、


Next ボタンをクリック




 Directory ボタンを押して、プロジェクトのフォルダを選択 Folder に、プロジェクトのフォルダが表示されるので Finish ボタンをクリック




最初の画面に戻るので Information Center タブを閉じる





ソースの編集


Core→Src→main.cをクリックすると 右側にソースが表示される



ビルド


ソースの編集が完了したら メニューバーのProject→Build All をクリック 下のConsoleに

0 errors, 0 warnings. と表示されたら、ビルドは完了



デバックビルドの場合Debugの中の****.bin が書き込むファイル

リリースビルドの場合 Releaseの中の ****.bin が書き込むファイル




● USBでSTM32 MCUと接続し、 STM32 MCUのスイッチをProgramにする (赤LEDが点灯する)


STM32CubeProgrammerを起動し、

右上の水色のボタンをクリックして


UARTに変更する




● Portの右の <a>□ をクリックすると Port番号が表示されるので Connectボタンをクリックする



下記画面になる




左上の ボタンを押し左側の メニューを表示させ、 Erasing & Programming をクリック



● 下記画面に変わるので、Browse ボタンを押し ****.bin を指定する


Start Programming ボタンを押すと書き込みが開始される



File download completeBownload verified successfully


が表示されるのでOKをクリックしてウィンドウを閉じる

これで書き込み完了となるので、 STM32 MCUのスイッチをRunにする (赤LEDが消灯する)




追加情報: CubelDEの文字化け対策

○ CubeIDEも文字はUTF-8(欧文)がデフォルトとなっています 以下の設定を修正すると文字化けが直る場合があります メニューのWindows-Preferences




追加情報: CubelDEの文字化け対策

○ CubeIDEも文字はUTF-8(欧文)がデフォルトとなっています 以下の設定を修正すると文字化けが直る場合があります メニューのWindows-Preferences



追加情報:プロジェクトの追加

プロジェクトを追加する場合File-Open Project form File System をクリック



追加情報: CubeMXでHW設定を変更した場合

● 変更したプロジェクトのIOCファイルを選択しGenerate codeを実行する

