
#### STM32CubelDEとArduinoIDEの違い

- スケッチ Arduinoではソースコードのことをスケッチと呼んでいる
- プロジェクト Arduino以外のソフトウエア開発環境では、開発環境の設定や開発に 必要なファイルをまとめてプロジェクトとして保管しているが、 Arduinoでは通常一つのスケッチのみとなっている
- コンパイル
   Arduino以外のソフトウエア開発環境ではソースコードをマイコンに書き込めるファイルの変換することをビルドと呼んでいるが、(コンパイルはビルドの一部)
   Arduinoではコンパイルと呼んでいる

ビルドの大まかな流れは次ページ参照

## STM32CubelDEとArduinolDEの違い

● ビルドの大まかな流れ



#### STM32CubeIDE

● 説明で使用するSTM32CobelDEはバージョン1.7.0を日本語化したものを使用

● サンプルアプリを実行する流れ

サンプルアプリを実行する流れ 使用するアプリケーション サンプルアプリを ダウンロードして解凍する サンプルアプリを STM32CubeIDEに読み込む サンプルアプリの STM32CubeIDE ソースを確認する サンプルアプリをビルドする サンプルアプリの STM32CubeProgrammer バイナリをSTM32 MCUに書き込む サンプルアプリの動作を確認する


### サンプルアプリの準備

● サンプルアプリを保存するフォルダ 特に指定は無いが、この説明では下記に保存したことを前提とする "ドキュメント¥STM32¥"

GitHub <a href="https://github.com/Leafony/STM32CubeIDE-Sample-Software">https://github.com/Leafony/STM32CubeIDE-Sample-Software</a>
 からダウンロードしたサンプルアプリはZIPで圧縮されているので
下記フォルダに解凍する
 "ドキュメント¥STM32¥"


#### STM32CubeIDEを一番最初に立ち上げたとき

● 下記ウインドウが表示されるので、"この選択をデフォルトとして使用し、今後この質問を表示しない"にチェックを入れて、"起動"ボタンを押す




#### STM32CubeIDEを一番最初に立ち上げたとき

下記ウインドウが表示されるので、 "Information Center"タブのxをクリック



下記ウインドウが表示されるので、メニューバーの"ファイル"→"インポート" をクリック




下記ウインドウが表示されるので、

"一般"の左の ▷をクリック




● "フォルダーまたはアーカイブからプロジェクト" を選択して、


"次へ" ボタンをクリック




● "ディレクトリー" ボタンを押して、プロジェクトのフォルダを選択 "フォルダー" に、プロジェクトのフォルダが表示されるので "完了" ボタンをクリック



 を側の"プロジェクト・エクスプローラー"にインポートしたプロジェクトが表示される
 もし、"プロジェクト・エクスプローラー"が表示されていなかった場合は、次のページを参照




 "プロジェクト・エクスプローラー"が表示されていなかった場合 メニューバーの"ウインドウ"→"ビューの表示"→"プロジェクト・エクスプローラー" をクリック




### ソースの確認

 "プロジェクト・エクスプローラー"の"プロジェクト名(下図ではBlink)"→ "Core"→"Src"→"main.c"をダブルクリックすると 右側にソースが表示される



### ソースの確認

● サンプルアプリ"Blink"では下記部分でLEDを1秒間隔で点滅させている




## ビルド


ソースの確認が完了したら メニューバーの"プロジェクト"→"全てビルド"をクリック 下の"コンソール"に

0 errors, 0 warnings.

と表示されたら、ビルドは完了



プロジェクト名(下図ではBlink)"→"Debug"の中の\*\*\*\*.bin が書き込むファイル




● USBでSTM32 MCUと接続し、 STM32 MCUのスイッチをProgramにする (赤LEDが点灯する)


STM32CubeProgrammerを起動し、

右上の水色のボタンをクリックして


UARTに変更する




● Portの右の <a>□</a> をクリックすると Port番号が表示されるので Connectボタンをクリックする



● 下記画面になる



左上の ボタンを押し左側の メニューを表示させ、 Erasing & Programming をクリック




下記画面に変わるので、Browse ボタンを押し\*\*\*\*.bin を指定する

□Verify programming にチェックを入れる

Start Programming ボタンを押すと

書き込みが開始される




File download completeBownload verified successfully

が表示されるのでOKをクリックしてウィンドウを閉じる

これで書き込み完了となるので、


STM32 MCUのスイッチをRunにして(赤LEDが消灯する)、Resetスイッチを押

す。




#### 追加情報: CubelDEの文字化け対策

○ CubeIDEも文字はUTF-8(欧文)がデフォルトとなっています 以下の設定を修正すると文字化けが直る場合があります メニューのWindows-Preferences




#### 追加情報: CubelDEの文字化け対策

○ CubeIDEも文字はUTF-8(欧文)がデフォルトとなっています 以下の設定を修正すると文字化けが直る場合があります メニューのWindows-Preferences




# 追加情報:プロジェクトの追加

プロジェクトを追加する場合File-Open Project form File System をクリック



#### 追加情報: CubeMXでHW設定を変更した場合

● 変更したプロジェクトのIOCファイルを選択しGenerate codeを実行する



#### 追加情報:ビルド設定を変えたときのバイナリファイル

- ビルド設定を変更した場合のバイナリファイルの保存場所
  - デバックビルドの場合Debugの中の\*\*\*\*.bin が書き込むファイル
  - リリースビルドの場合 Releaseの中の \*\*\*\*.bin が書き込むファイル