



Truck Link

MANUAL DE USUARIO

DieselSoft



ÍNDICE

■	Introducción al sistema	03
■	Presentación del TruckLink	04
■	Puertos del TruckLink y sus Funciones	05
■	Pasos para usar el TruckLink	06
■	Comunicación con Sistemas Centrales	07



Acceso a la app: Instalación de forma manual o de manera remota.

Requisitos para usar el TruckLink: Computadora con internet con una velocidad mínima de 15 mbps.

INTRODUCCIÓN

Objetivo de este Manual: TruckLink es un dispositivo de red que establece la comunicación entre los sistemas centrales y el equipo del cliente, gestionando el direccionamiento y la transferencia de paquetes de datos hacia la computadora del usuario.

A quién está dirigido: Clientes de DieselSoft

Requisitos previos: computadora donde instalar y configurar el TruckLink



PRESENTACIÓN DEL TRUCKLINK





1

TruckLink es un router de comunicación que permite al técnico establecer una conexión remota con los Sistemas Centrales para realizar procedimientos de configuración y programación electrónica del vehículo, como cambios de idioma del tablero, modificación de controles y parametrización.

2

Esta solución reduce los costos asociados a la implementación de Sistemas Centrales en múltiples ubicaciones, permitiendo acceder a una infraestructura centralizada desde diferentes puntos de servicio mediante una conexión a Internet estable.





Puerto WAN
Se conecta a internet

Puertos LAN
Conéctese computadoras, televisores y
consolas de video juegos

Comunicación con Sistemas Centrales

Si el indicador circular alrededor de la imagen del VOCOM se muestra en color amarillo, significa que el dispositivo VOCOM del cliente se encuentra correctamente conectado y mantiene comunicación con nuestros Sistemas Centrales.



Si el equipo presenta la dirección IP **10.42.1.2**, significa que la computadora del cliente se encuentra correctamente conectada a nuestra red, permitiendo establecer comunicación con nuestros Sistemas Centrales y acceder a los servicios requeridos.



DieselSoft

AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO

TELÉFONO

78361900

SITIO WEB

www.dieselsoft.co

CORREO

@truckrally

REDES SOCIALES

@truckrally

