## REPRESENTAÇÕES DE DESVIO DE FASE

Leandro Teodoro Jan/2017

### 1. INTRODUÇÃO

É muito comum quando se estuda sinais alternados nos depararmos com algumas notações para desvio de fase, o que algumas vezes pode trazer alguma confusão. Nesse artigo serão abordados algumas das representações mais comuns.

#### 2. REPRESENTAÇÕES DE DESVIO DE FASE

#### 2.1 - Fasores.

Dados os sinais alternados abaixo no domínio do tempo. Nota-se que o sinal  $V_B$  está adiantado  $90^{\circ}$  em relação a  $V_A$ , pois é necessário que VB percorresse esse intervalo de tempo para os dois sinais "casarem" em fase.




Figura 1

Deste modo podemos representar os sinais fasorialmente no seguinte modo:



Figura 2

Observe que o fasor de referência é  $V_A$ , que assume a posição horizontal do plano. Note também que para sinais adiantados a  $V_A$  o ângulo toma valor positivo e segue no sentido anti-horário.

Se caso  $V_{\text{B}}$  fosse a referência, o diagrama de fasores seria exibido da seguinte forma:






Figura 3

Neste caso  $V_A$  estaria atrasado em 90° em relação a  $V_B$  que é a referência. Abaixo observamos outro exemplo:



 $V_B$  está atrasada relativamente a  $V_A$  de 30°.



 $V_A$  está adiante de  $V_B$  de 30°.



Figura 4

2.2 – Representação por Equação Trigonométrica

Um sinal alternado pode ser algebricamente representado pela equação:

$$v_{(t)} = V.sen(wt + \varphi)$$
 onde:

 $v_{(t)}$ : tensão instantânea em um dado momento

V: tensão de máxima do sinal (tensão de pico)

w: velocidade angular dada  $por(2.\pi.f)$  onde f é a frequência do sinal

 $\varphi$ : defasagem angular

Para os sinais da figura 4, é possível representá-los algebricamente do seguinte modo:

 $VB = VB_p$ . sen(wt) referência;

 $VA = VA_p.sen(wt + 30)$  assim,  $V_A$  adiantado em 30° em relação a  $V_B$ .

Sendo que para formatação em radianos temos:

$$VB = VB_p.sen(wt)$$

$$VA = VA_p$$
.  $sen\left(wt + \frac{\pi}{6}\right)$ 

Para VA como referência temos:

 $VA = VA_p$ . sen(wt) referência;

 $VB = VB_p$ . sen(wt - 30) assim,  $V_B$  atrasado em 30° em relação a  $V_A$ .

# 3. REFERÊNCIAS

- [1]. Eletricidade Básica Milton Gussow 2ª Edição Editora Makron Books
- [2]. Princípios de Telecomunicações Teoria e Prática Julio Cesar De Oliveira Medeiros 4ª Edição Editora Érica