# Arquitetura de Computadores Arquitetura e Funcionamento dos Computadores

Parte 001

Conceitos Elementares
Pré-requisito à Iniciação em Informática

#### Sumário

- Manuseamento dos computadores
  - Eletricidade estática
  - Compreender e trabalhar com as grandezas e medidas informáticas
  - A informação e a informática
  - Funcionamento dos computadores e seus periféricos

#### Eletricidade estática







Eletricidade estática é acumulação de cargas elétricas que pode manifestar-se em qualquer objeto. Ocorre do atrito entre materiais e pode, tanto, ser inofensiva como muito perigosa.

#### Manuseamento de equipamentos


As peças do computador são muito sensíveis, saber manuseá-las é muito importante. Quanto menos contato houver entre os seus dedos e os contatos de um componente eletrónico, melhor.





- O aumento da utilização dos computadores é por vezes chamado de digitalização.
- A palavra digital descreve um sistema que usa dígitos, ou números, é muitas vezes usada em relação aos computadores.
- Os computadores efetuam todos os cálculos utilizando um código, o código binário, composto por apenas dois dígitos – 0 e 1. Quando se introduzem dados num computador, estes têm de ser convertidos para código binário.
  - A informação em binário é chamada informação digital.

- Cada 0 ou 1 é chamado um bit (abreviatura de "binary digit").
- Os bits deslocam-se normalmente ao longo do computador em grupos de oito, chamados bytes



 O trabalho de processamento (trabalho realizado) num computador é realizado por circuitos integrados.


#### Caminhos Elétricos

### **Barramento ISA (Industry Standard Architecture)**


O barramento ISA é um padrão que já não é utilizado, sendo encontrado apenas em computadores antigos

### **Barramento PCI (Peripheral Component Interconnect)**

Intel - início de 1990. As suas principais características são a capacidade de transferir dados a 32 bits e clock de 33 MHz, especificações estas que tornaram o padrão capaz de transmitir dados a uma taxa de até 132 MB por segundo. Os slots PCI são menores que os slots ISA.



Slots ISA



Slots PCI

## Compreender e trabalhar com medidas e grandezas informáticas - Caminhos Elétricos



Slot AGP 8x (3.0)

# Barramento AGP (Accelerated Graphics Port)

a Intel anunciou em meados de 1996 o padrão AGP, cujo slot serve exclusivamente as placas de vídeo

#### **Barramento PCI Express**

Este padrão (ou *PCIe* ou, ainda, *PCI-EX*) foi concebido pela Intel em 2004 e destaca-se por substituir, ao mesmo tempo, os barramentos PCI e AGP.




Slots PCI Express 16x (branco) e 1x (preto)

#### Caminhos Elétricos

- Chamados barramentos ligam entre si os circuitos, e transportam dados entre eles.
- Um barramento simples é feito de oito linhas.
- Cada linha transporta um bit, pelo que o barramento completo transporta um byte.
- Os bits viajam na forma de sinais elétricos nas linhas.
- Um nível de sinal elétrico representa um "1".
  Outro nível representa um "0".

#### Grandezas e Medidas Informática

- O conceito de variável lógica foi introduzido por volta de 1850 pelo matemático George Boole em ligação com os seus estudos sobre o processo do pensamento.
- A álgebra das variáveis lógicas que iremos considerar baseia-se na álgebra de Boole.




#### Grandezas e Medidas Informática

- George Boole nasceu em 1815 e morreu em 1864.
   Matemático Britânico, nasceu em Lincoln a 2 de Novembro de 1815
- A Analise Matemática da Lógica foi um dos trabalhos publicados em 1847, que divulgou assim as ideias que tinha da Lógica Simbólica, assim a Lógica, apresentada por Aristóteles, poderá ser apresentada por Equações Algébricas.
- Boole disse inclusive. "Nós não necessitamos mais de associar Lógica e Metafísica, mas sim Lógica e Matemática"


#### Grandezas e Medidas Informática

- Hoje a Álgebra de Boole, é aplicada na construção dos Computadores, sendo assim uma das razões fundamentais da revolução que os computadores estão a ter no mundo de hoje, aplica-se igualmente à pesquisa de Inteligência Artificial e na ligação dos telefones, entre muitas outras aplicações
- A lei especial da Lógica de Boole diz que x em relação a y = x. Para isso ser verdade, x = 1 ou x = 0.
- Sendo assim, a Lógica de Boole tem de utilizar um Sistema Binário



Para se compreender a conversão de sistemas, teremos que apresentar os sistemas de numeração.

Comecemos então pelo já nosso conhecido Sistema Decimal. Que como bem sabem, deriva dos nossos antepassados utilizarem os 10 dedos para contar.



#### Dígitos decimais:

Potências de base 10


6 9

```
10^{0} = 1
10^{1} = 10
10^{2} = 100
10^{3} = 1000
10^{4} = 10000
```

No sistema decimal (o conjunto de dígitos é: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). O número inteiro 123 pode ser decomposto numa soma de potências da base, ponderadas por um dos dígitos do conjunto que definem a base. Assim:

$$1x10^2 + 2x10^1 + 3x10^0 = 100 + 20 + 3 = 123$$

 Para converter um número inteiro em binário é utilizado o método das divisões sucessivas: exemplo 123



O valor correspondente a 123<sub>10</sub> é 1111011<sub>2</sub>

- Para converter um número binário, para o sistema decimal é utilizado o método das somas das potências de 2<sup>n</sup>
  - Exemplo: 1111011
  - $1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 1 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$
  - = 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1
  - **= 123**
- O valor correspondente a 1111011<sub>2</sub> é 123<sub>10</sub>

#### Aritmética binária

- São duas as operações executadas pelo computador:
  - Adição
  - Comparação
- Todas as outras operações são executadas por meio de adições.
  - Para a <u>subtracção</u>, acha-se o complemento do subtractivo e faz-se uma adição.
  - A <u>multiplicação</u> é feita por adições sucessivas e a <u>divisão</u> por subtracções sucessivas.

### Complemento do sistema binário

- Denomina-se complemento verdadeiro e basta trocar os <u>uns</u> (1,1) por <u>zeros</u> (0,0) e viceversa e adicionar <u>um</u> ao último da direita.
  - Exemplos:

### Adição

- Para somar dois números binários, fazem-se as contas coluna a coluna, da direita para a esquerda, fazendo o transporte de um (<e vai um>) quando for o caso.
- Para isso é necessário ter em conta as seguintes tabelas:

Tabela do 0	Tabela do 1	Observações
0 + 0 = 0	1 + 0 = 1	
0 + 1 = 1	1 + 1 = <b>1</b> 0	1 mais 1 é igual a 0 e vai 1
	1 + 1 + 1 = <b>1</b> 1	1 mais 1 mais 1 é igual a 1 e vai 1

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 1 \ 1 \ 0} = 1 )$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 1 \ 1 \ 0} = 1 )$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 1 \ 1 \ 0} = 1 )$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 1 \ 1 \ 0} = 0 \ 1 \ 1 = 0, e \ vai \ 1 )$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 1 \ 1 \ 0} = 0 \ 0 \ 1 \ 1 = 1$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 0 \ 1 \ 1} = 1 \ 1 \ 0 = 1$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} = 1 \ 1 \ 0 = 1$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} = 1 \ 1 \ 0 = 1$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} = 1 \ 1 \ 0 = 1$$

$$\frac{1 \ 0 \ 1}{1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1} = 1 \ 1 \ 0 = 1$$

#### Tabela ASCII

- A tabela ASCII (Amercian Standard Code for Information Interchange) é um conjunto de códigos para o computador representar números, letras, pontuação e outros caracteres.
- Alguns elementos da tabela ASCII:

Char	Dec	Bin									
0	48	0011 0000	Α	65	0100 0001	K	75	0100 1011	U	85	0101 0101
1	49	0011 0001	В	66	0100 0010	L	76	0100 1100	V	86	0101 0110
2	50	0011 0010	С	67	0100 0011	M	77	0100 1101	W	87	0101 0111
3	51	0011 0011	D	68	0100 0100	N	78	0100 1110	X	88	0101 1000
4	52	0011 0100	Е	69	0100 0101	0	79	0100 1111	Υ	89	0101 1001
5	53	0011 0101	F	70	0100 0110	Р	80	0101 0000	Z	90	0101 1010
6	54	0011 0110	G	71	0100 0111	Q	81	0101 0001	[	91	0101 1011
7	55	0011 0111	Н	72	0100 1000	R	82	0101 0010	1	92	0101 1100
8	56	0011 1000	I	73	0100 1001	S	83	0101 0011	]	93	0101 1101
9	57	0011 1001	J	74	0100 1010	Т	84	0101 0100	٨	94	0101 1110

#### Grandezas e medidas informáticas

- Bit: é a mais pequena unidade de informação; corresponde a 0 ou 1 do código binário.
- Byte conjunto de oito bits.
- Kilobyte (KB) 1 KB= 1024 bytes
- Megabyte (MB) 1 MB=1024 \* 1024= 1 048 576
- Gigabyte (GB) 1 GB = 1024 \* 1024 \* 1024
- Terabyte (TB) 1 TB= 1024 \* 1024 \* 1024 \* 1024
- Petabyte (PB) 1 PB= 1024 \* TB
- Exabyte (EB) 1 EB= 1024 \* PB

### A Informação e Informática

- A informação contida numa imagem ou num som, não é diretamente compatível com a forma que o computador utiliza para guardar os seus dados na forma digital. É necessário um processo de digitalização que converta a informação da imagem, do mundo analógico, para o digital.
- A partir do momento em que a informação está em formato digital, isto é, cada ponto (pixel) da imagem ou cada nível sonoro num dado instante duma gravação, corresponda a um número no sistema de numeração binário, o computador passa a tratar esses dados do mesmo modo que o texto e os números.

#### Organização da informação no Computador

Toda a informação por nós introduzida, é codificada numa linguagem própria composta só por dois dígitos, "0" e o "1" e a que chamamos CÓDIGO BINÁRIO

Do mesmo modo que nós usamos um sistema com dez algarismos, de 0 a 9 – **sistema decimal** -, toda a informação processada pelo computador é manuseada e guardada utilizando apenas dois dígitos – **sistema binário**.

#### Organização da informação no Computador

- Devido à natureza da tecnologia digital utilizada nos computadores, toda a informação é guardada com base em dois símbolos: "0" e "1".
- Mas o mundo real não tem apenas dois símbolos (ex: um texto, uma imagem ou som).
- De modo a ser possível guardar informação multimédia num computador, para que esta possa ser processada, é necessário efectuar conversões.

#### Organização da informação no Computador

- Uma conversão é efetuada recorrendo a um programa específico.
- Por exemplo, um scanner captura uma imagem e envia-a para o interior do computador.
- O software que controla o scanner organiza os dados recebidos. Sendo depois armazenada no 'alfabeto' binário.

## Como se organiza Informação tão complexa como um vídeo? Apenas com zeros e uns?

- A mesma pergunta pode ser feita relativamente ao sistema decimal: Como é possível representar números, por exemplo 2012, com apenas um 'alfabeto' com dez elementos?
- Se pretendermos representar a quantidade <u>nove</u> o dígito "9" é suficiente. Contudo, para representar a quantidade <u>dez</u> utilizam-se dois dígitos: um para as unidades e outro para as dezenas.
- No sistema binário, e em qualquer sistema em geral, o mecanismo é exatamente o mesmo. Por exemplo, se for necessário representar zero ou um, temos os dígitos 0 e 1, respetivamente. Para representar três, utilizam-se dois dígitos binários, isto é, 2<sub>10</sub> =10<sub>2</sub> e 3<sub>10</sub> =11<sub>2</sub>

#### Organização da Informação no Computador

Com 8 bits em cada byte, é possível representar **256** valores / caracteres (números, letras e símbolos), de **0** a **255**:

```
0 = 00000000

1 = 00000001 (8 bits = 1 byte)

2 = 00000010

3 = 00000011

...

253 = 111111101

254 = 11111111
```

A memória de um computador é medida em bytes

Dispositivos de entrada/saída de um computador

Os dados produzidos num computador, bem como os programas que permitem a produção desses dados, devem ser guardados antes de desligar o computador, para que continuem disponíveis para utilização posterior

Para isso existem os **dispositivos de armazenamento** de dados.

Estes dispositivos, *ao contrário da memória RAM*, mantêm os dados mesmo depois do computador desligado.

- Disco Rígido
- Cartão de memória
- Memórias Removíveis
- Drive de Fita Magnética
- CD-ROM
- DVD-ROM
- ...



Micro Drive



Smart Media Removable

Hard - Drive







Memory Stick

- Disco rígido
  - Rápido e com grande capacidade de armazenamento
  - Dispositivo principal de armazenamento
  - Se existir apenas um disco, este designa-se pela letra C. (C:)
  - Capacidade pode ir, (...), até aos Tb (Terabyte)
  - A velocidade a que os discos podem ler e gravar informação é medida em RPM (rotações por minuto).
     As mais vulgares, atualmente, são 5400 e 7200 RPM

#### DISCO RÍGIDO – estrutura interna





CD ROM (Compact Disk Read Only Memory)

- Razões de sucesso:
  - Grande capacidade de armazenamento
  - Compatibilidade entre plataformas, através do Standard ISO 9660
  - Velocidade de acesso e de leitura de dados: Tem aumentado continuamente através da inclusão de circuitos de "buffer".

CD-R e CD-RW ("Recordable" e Rewriteable)



- DVD-ROM (Digital Versatile Disk)
- DVD Burners
- Outros
  - ZIP;
  - Tape;
  - Ópticos; USB memory Stick, etc

# Arquitetura de Computadores Arquitetura e Funcionamento dos Computadores

Parte 001

Conceitos Elementares
Pré-requisito à Iniciação em Informática