SCONS 自动化构建工具入门教程

mousie-yu 2012-1-7

本教程是作者在学习使用 RT-Thread V1.0.0 版本时,对 SCONS 的入门级别的经验总结。主要内容来自:

http://www.rt-thread.org/dokuwiki/doku.php?id=rt-thread%E4%B8%AD%E7%9A%84scons %E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%A6%E8%A7%A3

一、安装工具

需要安装 python 2.7.x 以及 scons 2.x。注意,并不推荐安装软件的最新版本。下载链接:

Python: http://www.python.org/ftp/python/2.7.1/python-2.7.1.msi
SCONS: http://www.rt-thread.org/download/scons-2.0.1.win32.exe

必须先安装 python,再安装 scons。安装路径不建议使用中文和空格之类的符号。 采用默认安装即可,假设把 python 安装到了 D:\Python27. 则 scons 的默认安装路径为 D:\Python27\Scripts

为免去敲命令行的苦楚,推荐一个图形化工具 ArdaSConsUI,下载链接: http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4773281&bbs_id=3066&bbs_page_no=1

请自行安装编译工具。

以 RealView MDK 为例,安装路径必须是纯英文且不能带空格等符号。 建议直接安装到盘符根目录,如:

D:\Keil\


下载 RT-Thread V1.0.0,里面已经针对 scons 写好了脚本。 http://rt-thread.googlecode.com/files/RT-Thread%201.0.0.7z

至此,所有软件的准备工作完成了。

二、设置环境变量

为了能让系统识别 scons 指令,还需要设置一下工作路径。设置方式有多种,使用命令行指令 path;设置环境变量;通过注册表修改。此处介绍如何设置环境变量。

通过 我的电脑右键->属性->系统属性->高级,可以看到如下页面:



- 1. 在系统属性高级页面下,点击"环境变量"。
- 2. 在弹出的环境变量窗口下,在用户变量下点击"新建"。
- 3. 弹出新建用户变量窗口,输入如下信息:

变量名: PATH

变量值: D:\Python27; D:\Python27\Scripts

4. 一路确认到底即可完成设置。


三、使用 SCONS 编译 RT-Thread

在安装完成 Python 和 SCons 后,就可以使用 scons 编译 RT-Thread 了,但是默认配置文件中并不知道你主机上安装的编译器位置,所以在编译 RT-Thread 之前,需要手动编辑 rtconfig.py 配置文件告诉 scons 编译器在哪里。用文本编辑器打开相应 bsp 目录下的 rtconfig.py 文件,编辑其中的:

```
CROSS_TOOL='keil' # 这里需要选择你使用的编译器
# EXEC_PATH 指向了你编译器安装的位置
if CROSS_TOOL == 'qcc':
        PLATFORM
                        = 'qcc'
        EXEC_PATH
                        = 'D:/SourceryGCC/bin'
elif CROSS_TOOL == 'keil':
        PLATFORM
                      = 'armcc'
        EXEC_PATH
                      = 'D:/Keil'
elif CROSS_TOOL == 'iar':
        PLATFORM
                        = 'iar'
        IAR_PATH
                       = 'C:/Program Files/IAR Systems/Embedded Workbench 5.4
Evaluation_0'
```

作者用的是编译器 keil, 修改 keil 的工作路径为 "D:/Keil", 注意路径符号用的是反斜杠 "/", 而非 windows 的 "\"。

修改好上述信息后,请出 Arda SConsUI 软件。使用起来非常方便。



- 1. 设置工作路径,该路径同样不允许有中文和空格之类的符号存在。
- 2. 点击 Bulid。
- 3. 查看编译结果,编译成功完成。

四、增减组件及生成 RVMDK 工程


增减组件非常简单。只需在 rtconfig.h 中宏定义某个组件。以文件系统为例: 在 rtconfig.h 中,宏定义 RT_USING_DFS。然后用 Arda SConsUI 软件编译即可。 #define RT_USING_DFS // 使能文件系统

此时可能还需要使用 RVMDK 工程文件进行调试。使用 scons 可以自动生成 RVMDK 的工程文件。确保工程目录下包含一个名为 template.Uv2 或 template.uvproj 的模板工程。其中 .Uv2 是给 RVMDK V3.xx 版本用的,.uvproj 是给 RVMDK V4.xx 版本用的,当然,RVMDK V4.xx 是可以打开 .Uv2 工程并转换为 .uvproj 工程的。

运行 cmd, 进入命令提示符窗口。



- 1. 进入工程目录。
- 2. 输入指令: scons --target =mdk4 -s 创建 RVMDK V4.xx 版本的工程。 如果需要 RVMDK V3.xx 版本的工程,输入: scons --target =mdk -s
- 3. 此时在工程目录下,可以看到 RVMDK 工程文件 project.uvproj 或 project.Uv2。



打开工程即可看到文件系统已加入。

五、Sconsstruct 和 Sconsscript

SConstruct 文件是 scons 所接受的编译脚本主文件,它包含了一些基本的变量信息。 如果要关联用户自定义组件,需要在 Sconsstruct 中增加内容。已 STM32 固件库为例,有如下内容:

```
# STM32 firemare library building script
objs = objs + SConscript(RTT_ROOT + '/bsp/stm3210/Libraries/SConscript',
variant_dir='bsp/Libraries', duplicate=0)
```

其含义为,让一个 SConstruct 文件再关联一个新的组件(用户自行定义的组件,而不是 RT-Thread 系统的组件,此处是 STM32 的固件库)。

Sconsscript 分散在各个组件目录中,可理解为组件脚本。以下的是一个脚本范例:

```
Import('RTT_ROOT')
from building import *

src = Glob('*.c')
CPPPATH = [RTT_ROOT + '/components/pthreads']
group = DefineGroup('pthreads', src, depend = ['RT_USING_PTHREADS'], CPPPATH = CPPPATH)
Return('group')
```

注意:如果是在 components 目录下放置一个新目录,并附加上类似上面的正确 SConscript 文件,那么在 RT-Thread 编译的过程中,scons 将会自动寻找这个组件,并检查它的依赖关系,如果依赖关系满足,将自行把这个组件添加到编译过程中。

可以加入的参数包括:

- CCFLAGS C源文件编译的参数;
- CPPPATH 应该额外包含的头文件路径;
- CPPDEFINES C源文件编译时额外的宏定义;
- LINKFLAGS 连接时应该添加的参数。

六、懒人必备之批处理

笔者是懒人,对于重复劳动这种吃力不讨好的事情要坚决杜绝!!! 于是使用批处理将整个过程简化到了极致。环境变量、ArdaSConsUI 都忽略掉吧, 不需要他们了。只需将批处理放在工程目录下,双击运行即可! 批处理代码如下。保存为.bat 格式即可。

@echo off

@Rem 设置 Python27 及 Scripts 的路径 set python=D:\Program Files\Python27 set scripts=D:\Program Files\Python27\Scripts

@Rem 设置编译器, mdk/mdk4/iar set complier=mdk4

@Rem 设置编译方式, 0 或 1表示普通编译 >2表示多核编译 set core=2

@Rem 将本批处理文件放到工程目录下点击运行即可 @Rem 注意:工程目录不可有"中文""空格"等字符出现

@Rem 下面命令可自动实现编译及生成 RVMK @Rem 加入 script 工作路径 path %path%;%python%;%scripts% cd %~dp0

@Rem 编译或生成工程

:Start

echo.

echo.

echo.

echo * author: mousie-yu echo * date: 2012.1.10

echo * brief: scons 自动化批处理 *

echo * path: %~dp0

choice /c:bme /m Build-编译工程,Make-生成工程,Exit-退出 if errorlevel 3 goto End

if errorlevel 2 goto Make

if errorlevel 1 goto Build

```
:Build
call scons.bat -c
call scons.bat -j %core%
goto Start
:Make
call scons.bat --target=%complier% -s
goto Start
```

:End exit