RÉSUMÉ DU LANGAGE D'ASSEMBLAGE¹ POUR LA MACHINE RISC

SYNTAXE GÉNÉRALE BNF D'UNE INSTRUCTION

instruction ::= [étiquette] mnémo_opération [opérande] {, opérande} [// commentaire] →

SYNTAXE DES OPÉRANDES SELON LE MODE D'ADRESSAGE

Le mode d'adressage est la manière par laquelle on détermine l'emplacement de l'opérande.

MODE D'ADRESSAGE	SYNTAXE	EXEMPLE	SÉMANTIQUE DE L'OPÉRANDE
Immédiat "immediate"	#constante	#3	constante dans le mot d'extension
Direct "direct"	@adresse	@0xFF02	contenu case dont l'adresse est dans mot d'extension
Registre "register"	registre	R2	contenu du registre
Indirect	(registre)	(R2)	contenu case pointée par registre
Indirect post-	(registre)+	(R2)+	contenu case pointée par registre;
incrémenté	(Tegiscle)+	(RZ) +	registre incrémenté ensuite
Indirect pré-	-(registre)	-(R2)	registre décrémenté d'abord;
décrémenté	,	- (RZ)	contenu case pointée ensuite par registre
Indexé "indexed"	(registre)déplacement	(R2)3	contenu case d'adresse égale à registre + déplacement
Indirect pré-indexé	*(registre)déplacement	*(R2)3	contenu case pointée par case
			d'adresse égale à registre + déplacement
Rapide "Quick, Fast"	constante	3	constante dans le code d'instruction (octet droit)

SYNTAXE DES GROUPES D'INSTRUCTIONS (cf. carte de programmation)

GROUPE	SYNTAXE	EXEMPLES
1	mnémo_op3 Rsa, Rsb, Rd	ADD R2, R4, R1 // somme des contenus de R2 et R4 \rightarrow R1
		SUB RO, R5, RO // contenu RO - contenu R5 $ ightarrow$ RO
2	mnémo_op2 Rs, Rd	NEG R2, R1 // opposé du contenu de $R2 \rightarrow R1$
		CMP R3, R0 // compare (contenu R3 - contenu R0) avec 0
	mnémo_op2 Rs, Rd, #constant	ADI R4, R5, #8 $//8 + contenu \ de \ R4 \rightarrow R5$
		ANI R5, R2, #0 xFF00 // et bit à bit de FF00h et contenu $R5 \rightarrow R2$
	mnémo_Dmnémo_Type Ra, B	LDW R2, R3 // charge R2 avec le contenu de R3
		LDW R2, (R3) $// charge R2 avec le mot M[R3]$
II I	mnémo_D = LD ou ST mnémo_Type = B pour Byte W pour Word	LDB R2, (R3)+ // charge R2 avec l'octet M[R3] puis incrémente R3
		LDW R2, #56 // charge R2 avec 56
		LDW R2, @0xffEC // charge R3 avec le mot M[FFECh]
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	STW R2, -(R3) // déc. R3 puis sauve le contenu R2 dans M[R3]
		JMP #-128 // saute (128-2)/2 mots plus haut
4	Jmnémo_CC déplacement	JEQ #34 // résultat précédent= $0 \Rightarrow$ saute $(34+2)/2$ mots plus bas
		JNE R3 // résultat précédent $\neq 0 \Rightarrow saute (R3+2)/2 mots$
5	mnómo on1 A	JEA @0xF3E2 // saute à l'instruction d'adresse F3E2h
5	mnémo_op1 A	TRP #5 // lance le programme de service de n° d'exception 5
6	mnémo_op0	RTI // retourne du programme de service d'exception
		RTS // retourne du sous-programme
		NOP // pas d'opération
7	mnémo_opq <i>valeur, R</i>	LDQ 5, R2 // charge 5 dans R2
		ADQ -3, R4 // ajoute -3 à R4
8	Bmnémo_CC déplacement	BGT 32 // résultat précédent $>0 \Rightarrow$ saute $(32+2)/2$ mots plus bas
		BMP -40 // saute (40-2)/2 mots plus haut

Notes:

- Il y a **bijectivité entre code machine et forme syntaxique**. Chaque forme syntaxique (avec #, @, * ...) représente **un et un seul** mode d'adressage que la machine *peut* effectuer *directement* : e.g. on ne peut pas écrire ((R1)) pour exprimer M[M[R1]].
- groupes 1 & 2: opérandes en mode registre (sauf ADI & ANI immédiat); 3, 4 & 5: tout mode; groupes 7 & 8: mode rapide.

ÉTIQUETTE & COMMENTAIRE

- Toute instruction peut être précédée d'une étiquette, i.e. un symbole qui représente alors l'adresse de l'instruction.
- Tous les caractères entre // et la fin de ligne sont considérés comme un **commentaire** :

toto ADD R1, R2, R3 // toto est un symbole qui représente l'adresse de cette instruction

¹ Ce langage d'assemblage a été défini par Karol PROCH et le jeu d'instructions et son codage par Alexandre PARODI

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

Elles ne sont **pas des instructions** exécutées par le CPU au moment de l'exécution, mais des **directives** à l'assembleur (c'est à dire le programme **de traduction**) pour la traduction en codes machine puis leur assemblage dans la mémoire.

Nom	EXPLICATION	EXEMPLES
equ	Remplace le symbole d'étiquette par l'expression de droite partout à la suite, <i>comme un éditeur de texte</i>	SP equ R15 // SP sera remplacé par R15 TOTA equ 0xFF34 // TOTA = FF34h
org	Spécifie l'adresse de la première case mémoire assemblée (initialise le compteur de cases d'assemblage) et donc implicitement l' adresse de chargement .	org 0xFF80 // charge le programme en FF80h org PROGA // charge le programme en PROGA
start	Spécifie l' adresse de démarrage du programme assemblé (avec laquelle le PC sera chargé lors du lancement).	start 0xFF88 // démarre le prog en FF88h start STARTA // démarre le prog en STARTA
stackbase	Spécifie l' adresse de base de la pile (avec laquelle le SP sera chargé lors du lancement)	stackbase 0x1200 // pile en 1200h
rsw	Réserve une zone de mots en mémoire à la suite dont le nombre est indiqué par l'expression de droite; le symbole d'étiquette représentera le début de cette zone	WORDA rsw 234 // réserve 234 mots
rsb	Réserve une zone d'octets en mémoire et affecte l'adresse de début de cette zone au symbole d'étiquette.	OCTA rsb 538 // réserve 538 octets table2_adresse rsb 82
string	Réserve une zone pour une chaîne de caractères ASCII terminée par NUL, et affecte l'adresse de début de cette zone au symbole d'étiquette.	DROITA string "libres et egaux"

EXPRESSIONS

- Les **expressions** ne portent <u>que</u> sur des **constantes** entières, en utilisant les opérateurs habituels de C, C++ ou Java. L'assembleur (i.e. le programme qui assemble les mots de code machine) peut donc calculer à *l'avance* ces expressions. Par exemple, si l'on avait écrit toto equ 4, alors (5 * toto 3) / 2 + 1 serait remplacé par 9. Mais si l'on écrit: SP EQU R15, SP est remplacé par R15, et SP+1=R15+1 n'est pas constant, donc pas calculable à l'avance! En revanche, LDW R3, (SP)+ sera remplacé par LDW R3, (R15)+ qui est une instruction valide.
- **0x**89FE signifie que 89FE est un nombre en **hexadécimal** (préfixe *zéro* x) ;-
- \$ représente le compteur de case d'assemblage. Il est initialisé à la valeur indiquée par org (qui est aussi l'adresse de chargement du premier mot assemblé) et s'incrémente à chaque mot assemblé: il signifie donc normalement l'adresse de l'instruction où il apparaît.

EXEMPLES D'INSTRUCTIONS

```
//R1 + R2 \rightarrow R3; le symbole loop en étiquette prend l'adresse de cette instruction ADD
loop ADD R1, R2, R3
        ADQ -3, R1
                                  // ajoute -3 à R1 : R1- 3 \rightarrow R1
        ADQ titi*5-1, R1 // ajoute l'expression constante calculée par l'assembleur (titi * 5 -1) à R1
                                  //R1-R2 \rightarrow R3
        SUB R1, R2, R3
        CMP R1, R2 // calcule R1-R2 et change les indicateurs ZF, CF, VF, NF de SR mais ne change pas R1 ni R2
                         // branche inconditionnellement avec un déplacement de -56, donc à l'adresse PC - 56 =
        JMP #-56
                          // adresse de l'instruction JMP + 2 - 56 = \$ + 2 - 56 = \$ - 54 (soit 54 octets = 27 mots plus haut)
                                  // saute inconditionnellement avec un déplacement de loop - \$ + 2
        JMP #loop-$-2
                                  // donc à l'instruction d'adresse PC + déplacement = PC + (loop - \$ - 2);
                                  // or PC pointe sur le mot qui suit, dont l'adresse est
                                  // celle de l'instruction courante + 2, soit \$ + 2; donc PC = \$ + 2.
                                  // Cette instruction saute donc à l'adresse relative \$ + 2 + loop - \$ - 2 = loop.
                                  // Le déplacement toto-$-2 est immédiat: il est dans le mot qui suit le mot d'instruction.
                                  // L'expression loop - $ - 2 représente une constante qui est calculée à l'avance par
                                  // l'assembleur pour produire le code machine et pas par le CPU à l'exécution.
                                  // saute à l'adresse relative toto si l'indicateur ZF=1, donc si le résultat précédent = 0
        JEQ #toto-$-2
        BLE toto-$-2
                                  // saute à l'instruction d'adresse relative toto si le résultat signé précédent \leq 0
                                  // Le déplacement est rapide ("quick"): il est dans le mot d'instruction .
                                  // saute inconditionnellement à l'instruction d'adresse absolue toto
        JEA @toto
        JSR (R2)
                                  // lance le sous-programme d'adresse absolue contenue dans R2
```