


07/2024 Tổng hợp các kiến thức cơ bản cần thiết



MỤC LỤC

- 1. Memory map trong STM32 MCU.
- 2. MCU Bus trong STM32 MCU.
- 3. MCU Clock tree
- 4. Vector table và MCU interrupt design
- 5. GPIOs.
- 6. Lập trình điều khiển GPIO với thanh ghi
- 7. Lập trình điều khiển GPIO với thư viện SPL
- 8. Cấu trúc chương trình sử dụng ngoại vi với thư viện SPL

1. Memory map trong STM32 MCU.



Với STM32F407ZET6 thuộc dòng chip ARM Cortex-M4. Việc sở hữu system bus có độ rộng 32 bits:

- Vi điều khiển có thể xử lý dữ liệu 32-bit trong một chu kỳ bus. Điều này cho phép xử lý nhanh hơn so với bus có độ rộng nhỏ hơn
- Vi điều khiển có thể địa chỉ hóa đến 4GB bộ nhớ (2^32 = 4,294,967,296 địa chỉ). Ứng với địa chỉ bắt đầu từ 0x0000_0000 đến 0xFFFF_FFF

1. Memory map trong STM32 MCU.

Table 10. register boundary addresses (continued)

Bus	Boundary address	Peripheral				
	0x4004 0000 - 0x4007 FFFF	USB OTG HS				
	0x4002 9400 - 0x4003 FFFF	Reserved				
	0x4002 9000 - 0x4002 93FF					
	0x4002 8C00 - 0x4002 8FFF					
	0x4002 8800 - 0x4002 8BFF	ETHERNET MAC				
	0x4002 8400 - 0x4002 87FF					
	0x4002 8000 - 0x4002 83FF					
	0x4002 6800 - 0x4002 7FFF	Reserved				
	0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2				
	0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1				
	0x4002 5000 - 0x4002 5FFF	Reserved				
	0x4002 4000 - 0x4002 4FFF	BKPSRAM				
AHB1	0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register				
Andi	0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC				
	0x4002 3400 - 0x4002 37FF	Reserved				
	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC				
	0x4002 2400 - 0x4002 2FFF	Reserved				
	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	GPIOI				
	0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH				
	0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG				
	0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF				
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE				
	0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD				
	0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC				

Với mỗi chức năng, mỗi ngoại vi được cung cấp địa chỉ để người sử dụng thao tác khác nhau.

Ta có thể tìm thấy bảng dữ liệu này trong tài liệu

Datasheet của từng dòng chip cụ thể.

1. Memory map trong STM32 MCU.

Câu hỏi luyện tập: đối với STM32F407ZET6

- 1. Đâu là địa vùng địa chỉ của thanh ghi ngoại vi thuộc bus AHB1?
- 2. Đâu là địa chỉ cơ sở của các thanh ghi ngoại vi GPIOA?
- 3. Đâu là địa chỉ cơ sở của các thanh ghi RCC?
- 4. Đâu là địa chỉ cơ sở của thanh ghi ngoại vi thuộc bus APB1?
- 5. Đâu là địa chỉ cơ sở của Flash Memory?
- 6. Đâu là địa chỉ cơ sở của SRAM2?
- 7. Đâu là địa chỉ cơ sở của các thanh ghi ADC?

Câu hỏi luyện tập: đối với STM32F407ZET6

1. Đâu là địa vùng địa chỉ của thanh ghi ngoại vi thuộc bus AHB1?

Địa chỉ bắt đầu: 0x4002 0000

Địa chỉ kết thúc: 0x4007 FFFF

2. Đâu là địa chỉ cơ sở của các thanh ghi ngoại vi GPIOA?

Địa chỉ: 0x4002 0000

3. Đâu là địa chỉ cơ sở của các thanh ghi RCC?

Địa chỉ: 0x4002 3800

4. Đâu là địa chỉ cơ sở của thanh ghi ngoại vi thuộc bus APB1?

Địa chỉ: 0x4000 0000

5. Đâu là địa chỉ cơ sở của Flash Memory?

Địa chỉ: 0x0800 0000 - 0x080F FFFF

6. Đâu là địa chỉ cơ sở của SRAM2?


SRAM1 bắt đầu từ 0x2000 0000 với kích thước SRAM1 là X Bytes

=> Địa chỉ cơ sở của SRAM2 = 0x2000 0000 + X

7. Đâu là địa chỉ cơ sở của các thanh ghi ADC?

Địa chỉ: 0x4001 2000

2. MCU Bus trong STM32 MCU.




Lõi Arm Cortex-M4 giao tiếp với ngoại vi khác trong vi điều khiển thông qua các Bus.

Có 3 loại bus sau:

- I-Bus: Intruction bus: Bus lệnh được sử dụng để nạp lệnh từ
 bộ nhớ chương trình (Flash memory) đến bộ xử lý (CPU).
- D-Bus: Data bus: Bus dữ liệu được sử dụng để truyền dữ liệu giữa CPU và các bộ nhớ dữ liệu trên Flash hoặc các thiết bị ngoại vi khác.
- S-Bus: System bus: Bus hệ thống được sử dụng để truyền thông tin điều khiển và cấu hình giữa CPU và các thành phần hệ thống khác, như các thiết bị ngoại vi, SRAM, bộ điều khiển hệ thống, và các mô-đun khác.

2. MCU Bus trong STM32 MCU.





MCU Clocks là thành phần quan trọng, MCU sẽ không thể hoạt động nếu thiếu nó


RCC – Reset and Clock Control

Clock: có 3 nguồn clock khác nhau được sử dụng cho hệ thống (Sysclk)

- HSI oscillator clock
- HSE oscillator clock
- Main PLL (PLL) clock







Vector table là gì?

Vector là gì?

Vector khiến ta liên tưởng tới chiều, phương hướng.

Cụ thể hơn là con trỏ hay địa chỉ

- ⇒ Vector table là bảng chứa địa chỉ, chứa các pointers
- ⇒ Vector chứa địa chỉ của các hàm xử lý các ngoại lệ

Table 62 Vector	table for STM32F405	xx/07xx and ST	M32F415xx/17xx
I ADIC UZ. VCCIUI	LADIE IUI STIVISZI 403	AA/U/AA allu Ji	

Position	Priority	Type of priority	Acronym	Description	Address		
-	-	-	-	Reserved	0x0000 0000		
-	-3	fixed	Reset	Reset	0x0000 0004		
-	-2	fixed	NMI	Non maskable interrupt. The RCC Clock Security System (CSS) is linked to the NMI vector.	0x0000 0008		
-	-1	fixed	HardFault	All class of fault	0x0000 000C		
-	0	settable	MemManage	Memory management	0x0000 0010		
-	1	settable	BusFault	Pre-fetch fault, memory access fault	0x0000 0014		
-	2	settable	UsageFault	Undefined instruction or illegal state	0x0000 0018		
-	-	-	-	Reserved	0x0000 001C - 0x0000 002B		
-	3	settable	SVCall	System service call via SWI instruction	0x0000 002C		
	A	aattabla	Dahua Manitar	Dahua Manitar	U**UUUU UUSU		

NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller) là một thành phần quan trọng trong các vi điều khiển dòng STM32. NVIC quản lý và điều khiển các ngắt (interrupt) của vi điều khiển, cho phép xử lý ngắt một cách hiệu quả và ưu tiên các ngắt quan trọng hơn.

Một số ngoại vi cho phép ngắt được quản lý trực tiếp bới NVIC, một số khác như
 ngắt tại GPIOs cần quản lý qua EXTI trước khi vào NVIC.

12.2.2 EXTI block diagram

Figure 41 shows the block diagram.

PCLK2

Peripheral interrupt
request register

Pon NVIC interrupt controller

To NVIC interrupt controller

23

Pulse generator

23

Pulse generator

Event mask register

Event mask register

Peripheral interrupt controller

23


Pulse generator

23


Pulse generator


Event mask register


EXTI (External Interrupt/Event Controller) cho phép xử lý các ngắt (interrupts) hoặc sự kiện (events) từ các chân GPIOs (General Purpose Input/Output) bên ngoài.



=> Tại 1 thời điểm chỉ có 1 xử lý ngắt In/Out được xử lý trên một trong các PA0 hoặc PB0 hoặc PC0,... Bởi chúng đều được quản lý trên 1 line EXTI0.







12.3.6 Pending register (EXTI_PR)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved						PR22	PR21	PR20	PR19	PR18	PR17	PR16			
	Reserved						rc_w1								
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PR15	PR14	PR13	PR12	PR11	PR10	PR9	PR8	PR7	PR6	PR5	PR4	PR3	PR2	PR1	PR0
rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1

Bits 31:23 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 22:0 PRx: Pending bit

0: No trigger request occurred

1: selected trigger request occurred

This bit is set when the selected edge event arrives on the external interrupt line.

This bit is cleared by programming it to '1'.


Tổng quan: STM32F407ZET6 có tổng cộng 8 port GPIO từ GPIOA đến GPIOH, mỗi port có thể có đến 16 chân, tổng cộng có thể lên tới 112 chân GPIO khả dụng.

Mỗi chân GPIO có thể được cấu hình để hoạt động ở các chế độ khác nhau:


- Input: Đầu vào (Input floating, Input pull-up, Input pull-down).
- Output: Đầu ra (Output push-pull, Output open-drain).
- Alternate Function (AF): Để sử dụng chân GPIO làm chức năng thay thế như UART, SPI, I2C, v.v.
- Analog: Để kết nối với các bộ chuyển đổi tín hiệu analog như ADC.

INPUT: tín hiệu đầu vào của GPIO bao gồm 3 trạng thái HIGH,

LOW và FLOAT




Để tránh trường hợp trạng thái bị thả nổi, người ta sẽ sử dụng trở kéo nội bên trong GPIOs hoặc dùng trở kéo ngoại bên ngoài





OUTPUT: Chia làm 2 chế độ cấu hình Open drain và Push-pull

Ở open-drain, GPIOs chỉ có thể kéo về LOW ở mức logic 0 và thả nổi (Float) ở mức logic 1




Ở chế độ Output open-drain, để tránh trạng thái output thả nổi, ta sẽ sử dụng trở kéo nội hoặc ngoại với đầu ra của GPIOs.





Ở chế độ Output-Push Pull, ứng với mức logic 0 hay 1 thì điện áp đầu ra sẽ được nối đến GND hoặc VCC.



Một ví dụ về cách điều khiển chân GPIOA1 ở trạng thái output push-pull sử dụng thanh ghi trên STM32F407ZET6

```
// Định nghĩa địa chỉ thanh ghi cần thiết
#define RCC_AHB1ENR (*(volatile uint32_t*)0x40023830)
#define GPIOA_MODER (*(volatile uint32_t*)0x40020000)
#define GPIOA_OTYPER (*(volatile uint32_t*)0x40020004)
#define GPIOA_OSPEEDR (*(volatile uint32_t*)0x40020008)
#define GPIOA_PUPDR (*(volatile uint32_t*)0x4002000C)
#define GPIOA_ODR (*(volatile uint32_t*)0x40020014)
```

Một ví dụ về cách điều khiển chân GPIOA1 ở trạng thái output push-pull sử dụng thanh ghi trên STM32F407ZET6

```
int main(void) {
  // Bât clock cho GPIOA
  RCC AHB1ENR |= (1 << 0); // Bit 0 của thanh ghi RCC AHB1ENR để bật clock cho GPIOA
  // Cấu hình PA1 làm chế đô output
  GPIOA MODER &= ~(0x3 << (1 * 2)); // Clear bits 2 và 3 của PA1
  GPIOA MODER |= (0x1 << (1 * 2)); // Set bits 2 và 3 của PA1 thành 01 (Output mode)
  // Cấu hình PA1 là push-pull
  GPIOA OTYPER &= ~(0x1 << 1); // Clear bit 1 của PA1 (Push-pull)
  // Cấu hình tốc đô cho PA1 (Low speed)
  GPIOA OSPEEDR &= ~(0x3 << (1 * 2)); // Clear bits 2 và 3 của PA1
  GPIOA_OSPEEDR |= (0x1 << (1 * 2)); // Set bits 2 và 3 của PA1 thành 01 (Low speed)
  // Không sử dụng pull-up/pull-down cho PA1
  GPIOA PUPDR &= ~(0x3 << (1 * 2)); // Clear bits 2 và 3 của PA1
```

Một ví dụ về cách điều khiển chân GPIOA1 ở trạng thái output push-pull sử dụng thanh ghi trên STM32F407ZET6

```
while (1) {
    // Bật PA1
    GPIOA_ODR |= (1 << 1);    // Set bit 1 của ODR (Output Data Register)
    for (int i = 0; i < 1000000; i++);    // Delay đơn giản
    // Tắt PA1
    GPIOA_ODR &= ~(1 << 1);    // Clear bit 1 của ODR
    for (int i = 0; i < 1000000; i++);    // Delay đơn giản
}</pre>
```

Một ví dụ về cách điều khiển chân GPIOA1 ở trạng thái output push-pull sử dụng thư viện SPL (standard peripheral Library) trên STM32F407ZET6

```
#include "stm32f4xx.h" // Thu viên SPL cho STM32F4xx series
//Cấu hình chân GPIO
int main(void) {
          // 1. Bât clock cho GPIOA
          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
          // 2. Cấu hình PA1 làm chế độ output
          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
          GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 1; // Chon chân PA1
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // Chế độ output
          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // Tốc độ thấp, tốc độ 50 MHz
          GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // Chế độ push-pull
          GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Không sử dụng pull-up/pull-down
          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // Áp dụng cấu hình
```

Một ví dụ về cách điều khiển chân GPIOA1 ở trạng thái output push-pull sử dụng thư viện SPL (standard peripheral Library) trên STM32F407ZET6

```
while (1) {

// Bật PA1

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1); // Set bit PA1

delay(1000000); // Delay đơn giản

// Tắt PA1 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1); // Clear bit PA1

delay(1000000); // Delay đơn giản

}
```

6. Lập trình ngoại vi với SPL

Thông thường việc cấu hình cho các ngoại vi sử dụng thư viện SPL sẽ theo một format chung

- 1. Khai báo các thư viện cần thiết.
- 2. Khai Báo Init struct và Các Hàm Thực Hiện

// Khai báo cấu trúc

GPIO InitGPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

3. Khởi tạo cấu hình cho ngoại vi

Cấu hình RCC (bật clock)

Gán thông số cho các trường thông tin trong struct init

4. Kích hoạt chức năng và sử dụng ngoại vi

Gọi hàm GPIO_Init hoặc Cmd để kích hoạt chức năng

6. Lập trình ngoại vi với SPL

Thông thường việc cấu hình cho các ngoại vi sử dụng thư viện SPL sẽ theo một format chung

```
Ví dụ: Sử dụng Timer
                                                                                Copy code
  // Khai báo cấu trúc Timer Init
  TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
  // Cấu hình Timer
  void Timer Configuration(void) {
      // Bật Clock cho Timer2
      RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2, ENABLE);
      // Cấu hình Timer
      TIM TimeBaseStructure.TIM Period = 999; // Thay đổi theo nhu cầu
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 83; // Thay đổi theo nhu cầu
      TIM TimeBaseStructure.TIM ClockDivision = TIM CKD DIV1;
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
      TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM TimeBaseStructure); // Gọi hàm Init để cấu hình Timer
      // Bật Timer
      TIM Cmd(TIM2, ENABLE);
```

6. Lập trình ngoại vi với SPL

Thông thường việc cấu hình cho các ngoại vi sử dụng thư viện SPL sẽ theo một format chung

```
Copy code
// Khai báo cấu trúc UART Init
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
// Cấu hình UART
void UART Configuration(void) {
    // Bật Clock cho UART2
    RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph USART2, ENABLE);
    // Cấu hình UART
    USART InitStructure.USART BaudRate = 9600; // Tốc độ baud rate
    USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b; // Độ dài dữ liệu
    USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1; // Bit dwng
    USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No; // Parity bit
    USART InitStructure.USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None; // Fl
    USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Tx | USART Mode Rx; // Chế độ Tx và Rx
    USART Init(USART2, &USART InitStructure); // Gọi hàm Init để cấu hình UART
    // Bật UART
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);
```