
아무이노 사용자 설명서 아무이노 스케치 (三) **ARDUINO**



#코딩공부 #아두이노 #블록코딩 #미세먼지센서키트 #완전쉬움 #도매키트



- 1. 사용하기 전 설명서를 꼭 읽어보세요!
- 2. 미세먼지센서 키트에는 다양한 부품이 있습니다. 사용하기 전 구성품을 잘 확인해주세요.
- 3. 부품들이나 접퍼선은 끝이 뾰족해요! 사용하실 때 조심조심!!
- 4. 전기를 사용하니까 선을 연결할 때 잘 확인해주세요 ^^
- 5. 모두 다 함께 지금부터 아두이노 코딩의 세계로~~!!!
 - ů
- ※ 조립한 키트가 동작할 때 정전기가 발생할 수 있으니 동작 중에는 회로를 직접 만지지 않도록 해주세요!
- ※ 본 제품은 만 14세 이상을 위한 제품입니다!
- ※ 본 제품은 USB 전원입력을 통해서 작동합니다.

1.	미세먼지센서 키트가 뭐야? ••••••••••••••••••••••••	· (4IIIOIXI)
2.	미세먼지센서 키트에는 뭐가 들어있지?	· (5IIIOIXI)
3.	미세먼지센서 키트를 만들어보자! • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· (611101XI)
4.	스케치 코딩을 해보자!	(18IHOIZI)
5.	한번 도전해볼까?!	(211110171)



미세먼지엔서 케트가 뭐야?

- 미세먼지센서 키트는 아두이노 코딩공부의 응용학습을 위해 만들어진 교육용 키트입니다.
- 아두이노 코딩을 공부하면 아두이노 보드를 통하여 불을 키거나 끄고 무언가를 움직일 수 있습니다.
- 미세먼지센서 키트는 이러한 아두이노 보드를 통하여 미세먼지 농도와 온습도를 체크하고 미세먼지 농도가 높을 때 알람이 울릴 수 있도록 만들어 보았습니다!
- 다양한 블록코딩(스크래치, 엠블럭, 엔트리)을 할 수 있고 일반적인 코딩(스케치)도 할 수 있어요!
- 쉽고 빠르게 공부할 수 있도록 다양한 컨테츠도 제공하고 있습니다 ^^













에에먼지센서 키트에는 뭐가 들어있지?







LCD 1602 I2C



미니 브레드보드



신자 드라이버



온습도센서 (DHT11)



미세먼지센서 (SM-PWM-03A-02)






M3 볼트 10mm & M3 너트



플라스틱 서포트



M3 볼트 6mm



점퍼선 (암-수)



능동부저



접퍼선 (수-수)



고무발



양면 폼테이프






에에먼지센서 키트를 만들어보자!

〈 조립을 시작하기 전! 〉

- 모든 아크릴 부품들은 비닐이 씌워져 있습니다! 조립하기 전에 양면 모두 비닐을 벗겨주세요.



- 접퍼선이나 십자 드라이버 등 날카로운 부품은 다루실 때 꼭 조심해주세요!









〈 프레임 조립 1 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1, 2를 M3 볼트와 너트로 조립합니다.



〈 프레임 조립 2 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1, 2와 아크릴 판 3을 M3 볼트와 너트로 조립하고 고무발을 부착합니다.





〈 프레임 조립 3 〉


- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1의 나머지 구멍에 플라스틱 서포트를 조립합니다.






〈 아두이노 우노 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 하단에 아두이노 우노를 조립합니다.




〈LCD 조립〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 상단에 LCD를 조립합니다.




(미세먼지센서 조립)

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 중단에 미세먼지센서를 조립합니다.




〈 온습도센서 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 양면 폼테이프를 활용하여 아크릴 판 1 중단에 온습도센서를 조립합니다.




〈 브레드보드 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 중단에 브레드보드를 조립합니다.




〈 능동부저 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 브레드보드 가운데에 능동부저를 조립합니다.




〈 접퍼선 연결 〉

- 아래의 그림과 같이 무지개 점퍼선을 연결하시고 케이블 타이나 테이프로 점퍼선을 정리합니다



〈 최종 완성 〉






〈LCD, 온습도센서 라이브러리 설치방법〉

1. 아래의 링크로 가셔서 라이브러리 파일을 다운로드 하고 압축을 해제합니다.

다운로드 위치: https://blog.naver.com/boilmint7/221475352228



2. 아래의 설치 위치로 가셔서 압축 해제한 파일을 집어 넣습니다. 설치 위치 : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries



〈 미세먼지센서 키트 스케치 예제 설명 〉

- setup() 함수에서 각 입출력 핀과 LCD를 초기화하고 미세먼지센서 측정 시작시간을 체크하고 loop() 함수로 넘어갑니다.
- loop() 함수에서는 미세먼지센서 측정을 2초동안 진행하고 측정이 끝난 뒤에 온습도 센서 측정과 LCD 표시동작을 합니다.
- 미세먼지 측정값에 따라 대기상태를 판별하고 부저의 울림으로 대기상태를 알려주도록 합니다.
- 미세먼지 측정하는 동안에는 다른 동작을 하지않도록 되어있습니다.



I2C LCD는 2개의 주소 중 하나를 사용합니다. 사용되는 주소 : 0x27 또는 0x3F

LCD가 동작되지 않는 분들은 [___] 에서 LCD 주소를 변경해보세요!

```
39 //====먼지센서 관련 변수
                                                      79 void loop()
40 unsigned long duration;
                                                      81 //부저가 다 울린 뒤에 미세먼지 측정 시작!
41 unsigned long starttime;
                                                           //미세먼지 측정 중에는 부저와 시작시간 초기화 안되도록 함
42 unsigned long sampletime_ms = 2000;// 먼지센서
                                                           if(DustCalculate_RUN == true)
43 unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
44 float ratio = 0;
                                                             calcDustDensity();
45 float concentration = 0;
46 float dustDensity = 0;
                                                             //미세먼지 측정 후에 온습도 측정 / LCD 표시
47 float dustState = 0;
                                                             if(DustCalculate_Done == true) {
48 boolean DustCalculate_RUN = false;
                                                              calcHumiditvAndTemperature();
49 boolean DustCalculate_Done = false;
                                                              printLCD();
50 unsigned int buzzer_count = 0;
                                                              DustCalculate_Done = false;
52 // 핀 초기화
                                                           } else {
53 void initPin() {
                                                      94
54 pinMode(DUST_PIN, INPUT);
55 pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
                                                              국제 미세먼지농도에 따른 경계단계 기준분류
                                                              30ug/m^3 이하 : 좋음 / 30~80ug/m^3 : 보통 / 80~150ug/m^3 : 나쁨 / 150ug/m^3 초과 : 매우 나쁨
57
58 // LCD 초기화
                                                              먼지농도 경계 단계에 따라 LCD 표시내용이 달라지며,
                                                              부저가 각각 보통 1번 / 나쁨 2번 / 매우 나쁨 3번 연속으로 울리도록 되어있습니다.
59 void initLCD() {
60 | lcd.init();
                                                     100
61 | Icd.backlight();
62 // 그림아이콘을 등록합니다.
                                                             if (buzzer_count > 0 ) {
                                                              digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
    lcd.createChar(0, humidityImage);
                                                              delay(100);
    lcd.createChar(1, temperatureImage);
                                                              digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
    lcd.createChar(2, dolmage);
                                                              delay(200);
    lcd.createChar(3, microlmage);
    lcd.createChar(4, threeImage);
                                                              buzzer_count--;
    lcd.home();
                                                             } else digital\rite(BUZZER_PIN, LO\right);
    lcd.print("Loading...");
70|}
                                                             //시작시간 초기화
71
                                                             if((dustState > 0 && buzzer_count == 0) || (dustState == 0))
72 void setup()
                                                     112
                                                              DustCalculate_RUN = true;
74 initPin();
                                                              starttime = millis();
75 initLCD();
                                                     115
                                                     116 }
    starttime = millis();
77 }
                                                     117|}
```

〈 변수 및 객체 선언 〉

```
MicroDust_Sensor_Kit
  1 //===========
  2]// 미세먼지, 온습도 관측 프로젝트
  3 //===========
  4 #include <Wire.h>
  5 #include <LiquidCrystal_12C.h>
  6 #include < DHT11.h>
 8 #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
 9 #define printByte(args) write(args);
 10 #else
 11 #define printByte(args) print(args,BYTE);
 12 #endif
| LCD 주소는 영반적으로 0x27혹은 0x3F입니다 | LCD 주소는 여기서 변경합니다!
15 LiquidCrystal_12C lcd(0x3F, 16, 2);
17 byte temperature[mage[] = \{0x04,0x0A,0x0A,0x0A,0x0E,0x1F,0x1F,0x0E\};
 19 byte humidity[mage[] = \{0x04,0x0E,0x0E,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0E\};
 20 | \text{byte do} | \text{mage}[] = \{0x10, 0x14, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00\};
22 //LCD "m" 0101X1
 23 byte microImage[] = \{0x11,0x11,0x11,0x13,0x15,0x18,0x10,0x10\};
 25 //LCD "3" 0101X1
 26 byte threeImage[] = \{0x18, 0x04, 0x18, 0x04, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00\};
 27
 28 //====디지털 핀
 29 const int DHT_PIN = 2;
 30 const int DUST_PIN = 8;
31 const int BUZZER_PIN = 5;
 32
 33 //====온습도센서 관련 변수
 34 float humidity = 0;
 35 float temperature = 0;
 37 DHT11 dht11(DHT_PIN);
```

〈LCD 출력〉

```
120 void printLCD() {
       //LCD에 먼지센서와 온습도센서를 출력합니다.
122
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
123
       lcd.print(dustDensity);
124
125
       lcd.write(3);
      lcd.print("g/m");
      lcd.write(4);
127
      lcd.setCursor(10, 0);
129
       if(dustState == 0)(cd.print("(^_^)");
       else if(dustState == 1)[cd.print(" (o_o)");
       else if(dustState == 2)lcd.print(" (T.T)");
131
132
       else if(dustState == 3)lcd.print(" (ToT)");
133
134
       lcd.setCursor(0, 1);
135
       lcd.write(0);
       lcd.print(" ");
136
       lcd.print(humidity);
138
       lcd.print("% ");
139
       lcd.write(1);
140
       lcd.print(" ");
141
       lcd.print(temperature);
142
       lcd.write(2);
       lcd.print("C ");
143
144|}
```

《 미세먼지센서 & 온습도센서 데이터 》

```
145]
146 /** 신뢰할 수 있는 먼지밀도 계산하기
147 대부분의 아날로그센서의 경우 값이 튀는 현상이 있는데.
148 이것을 보정하기 위해 여러번 값을 누적한 후,
149 평균값을 내어 신뢰할 수 있는 먼지밀도를 구합니다.
150 | * /
151 void calcDustDensity() {
152 duration = pulseIn(DUST_PIN, LOW);
     lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
154
| 155 | if ((millis() - starttime) > sampletime_ms) {
      DustCalculate_RUN = false;
157
      DustCalculate_Done = true;
158
      ratio = lowpulseoccupancy / (sampletime_ms * 10.0); // Integer percentage 0=>100
160
      // using spec sheet curve
      concentration = 1.1 * pow(ratio, 3) - 3.8 * pow(ratio, 2) * 520 * ratio * 0.62;
162
       dustDensity = concentration * 100 / 13000;
163
       lowpulseoccupancy = 0;
164
165
      if(dustDensity > 150) buzzer_count = 3;
      else if(dustDensity > 80) buzzer_count = 2;
      else if(dustDensity > 30) buzzer_count = 1;
167
168
      else buzzer_count = 0;
169
170
      dustState = buzzer_count;
171 }
172 }
173
174 /** 습도,온도 계산
175 DHT온습도센서를 이용해서 온도와 습도를 계산합니다.
176 +/
177 void calcHumidityAndTemperature() {
178 dht11.read(humidity, temperature);
179 }
```



〈 아두이노 학습키트 〉

- 아두이노 코딩키트 시리즈 스타터 / 초보자 / 마스터







- 아두이노 기초학습키트 RFID 스타터 키트 / 37종 센서키트 엔트리 기본세트 / 코딩박스









〈 아두이노 응용키트 〉

- 아두이노 쉬움 단계 응용키트 선풍기 / 신호등 가위바위보 / 피아노











- 아두이노 블루RC카 시리즈 기본 / 라인트레이서 / 초음파









- 아두이노 어려움 단계 응용키트 숫자야구로봇 / 뮤직접등 식물키우기 / RGB 3D 액자











· 도매키트 사이트에 오시면 다양한 키트상품들이 준비되어 있습니다!

사이트 주소: https://smartstore.naver.com/domekit



》 다음에 또 만나요~!



