

#코딩공부 #아두이노 #블록코딩 #미세먼지센서키트 #완전쉬움 #도매키트



- 1. 사용하기 전 설명서를 꼭 읽어보세요!
- 2. 미세먼지센서 키트에는 다양한 부품이 있습니다. 사용하기 전 구성품을 잘 확인해주세요.
- 3. 부품들이나 접퍼선은 끝이 뾰족해요! 사용하실 때 조심조심!!
- 4. 전기를 사용하니까 선을 연결할 때 잘 확인해주세요 ^^
- 5. 모두 다 함께 지금부터 아두이노 코딩의 세계로~~!!!
 - ů
- ※ 조립한 키트가 동작할 때 정전기가 발생할 수 있으니 동작 중에는 회로를 직접 만지지 않도록 해주세요!
- ※ 본 제품은 만 14세 이상을 위한 제품입니다!
- ※ 본 제품은 USB 전원입력을 통해서 작동합니다.

1.	미세먼지센서 키트가 뭐야? •••••••••••••••••••••••••	· (4IIIOIXI)
2.	미세먼지센서 키트에는 뭐가 들어있지?	· (5IIIOIXI)
3.	미세먼지센서 키트를 만들어보자!	· (6III0IXI)
4.	스크래치 코딩을 해보자!	(18IHOIZI)
5.	한번 도전해볼까?!	(201110171)



미세먼지엔서 케트가 뭐야?

- 미세먼지센서 키트는 아두이노 코딩공부의 응용학습을 위해 만들어진 교육용 키트입니다.
- 아두이노 코딩을 공부하면 아두이노 보드를 통하여 불을 키거나 끄고 무언가를 움직일 수 있습니다.
- 미세먼지센서 키트는 이러한 아두이노 보드를 통하여 미세먼지 농도와 온습도를 체크하고 미세먼지 농도가 높을 때 알람이 울릴 수 있도록 만들어 보았습니다!
- 다양한 블록코딩(스크래치, 엠블럭, 엔트리)을 할 수 있고 일반적인 코딩(스케치)도 할 수 있어요!
- 쉽고 빠르게 공부할 수 있도록 다양한 컨테츠도 제공하고 있습니다 ^^













에에먼지센서 키트에는 뭐가 들어있지?







LCD 1602 I2C



미니 브레드보드



신자 드라이버



온습도센서 (DHT11)



미세먼지센서 (SM-PWM-03A-02)






M3 볼트 10mm & M3 너트



플라스틱 서포트



M3 볼트 6mm



점퍼선 (암-수)



능동부저



접퍼선 (수-수)



고무발



양면 폼테이프






에에먼지센서 키트를 만들어보자!

〈 조립을 시작하기 전! 〉

- 모든 아크릴 부품들은 비닐이 씌워져 있습니다! 조립하기 전에 양면 모두 비닐을 벗겨주세요.



- 접퍼선이나 십자 드라이버 등 날카로운 부품은 다루실 때 꼭 조심해주세요!









〈 프레임 조립 1 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1, 2를 M3 볼트와 너트로 조립합니다.



〈 프레임 조립 2 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1, 2와 아크릴 판 3을 M3 볼트와 너트로 조립하고 고무발을 부착합니다.





〈 프레임 조립 3 〉


- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1의 나머지 구멍에 플라스틱 서포트를 조립합니다.






〈 아두이노 우노 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 하단에 아두이노 우노를 조립합니다.




〈LCD 조립〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 상단에 LCD를 조립합니다.




(미세먼지센서 조립)

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 중단에 미세먼지센서를 조립합니다.




〈 온습도센서 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 양면 폼테이프를 활용하여 아크릴 판 1 중단에 온습도센서를 조립합니다.




〈 브레드보드 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 아크릴 판 1 중단에 브레드보드를 조립합니다.




〈 능동부저 조립 〉

- 아래의 그림과 같이 브레드보드 가운데에 능동부저를 조립합니다.




〈 접퍼선 연결 〉

- 아래의 그림과 같이 무지개 점퍼선을 연결하시고 케이블 타이나 테이프로 점퍼선을 정리합니다



〈 최종 완성 〉






《미세먼지센서 키트 스크래치 라이브러리 다운로드》


- 미세먼지센서 키트의 센서들을 사용하기 위해서는 "확장 관리"로 들어가서 "도매키트" 를 검색하여 LCD와 센서 확장기능을 다운로드하세요.





《미세먼지센서 키트 스크래치 예제 설명》

- PC와 연동하는 형태가 아닌 전원만 입력되면 독립적으로 움직이기 위해서 아두이노 프로그램 모드로 블록을 불러옵니다.
- 초기화 후에 "무한 반복하기" 로 넘어가면 미세먼지센서 측정을 2초동안 집행하고 측정이 끝난 뒤에 온습도 센서 측정과 LCD 표시동작을 합니다.
- 미세먼지 측정값에 따라 대기상태를 판별하고 부저의 울림으로 대기상태를 알려주도록 합니다.
- 매뉴얼과 함께 동봉된 예제 소스 파일을 참고하세요!



LCD가 동작되지 않는 분들은 [___] 에서 LCD 주소를 변경해보세요!

```
아두이노 프로그램
Set: LCD at 0x27 has 2 lines and 16 characters per line
Clear LCD at 0x27
Turn (ON) the backlight of LCD at 0x27
LCD at 0x27 Line 1 Col 1 Show Micro Dust Kit
LCD at 0x27 Line 2 Col 1 Show Made with mBlock
DHT11 시작하기 - 핀 2
4 초 기타리기
 미세먼지농도 ▼ 을(를) 미세먼지센서 D 8 , 2000 ms 동안 읽기 로 정하기
  DHT11 센서 읽고 저장하기 - 습도 : (습도데이터) , 온도 : (온도데이터
  Clear LCD at 0x27 and Line 1 Col 1 Show D: 미세먼지농도 ug/m^3 결합하기 결합하기
  LCD at 0x27 Line 2 Col 1 Show T: 온도데이터 결합하기 H: 습도데이터 결합하기 결합하기
  만약 🤻 미세먼지농도 > 150 🍃 라면
   부저한번울리기
   부저한번울리기
                                       정의하기 부저한번울리기
   부저한번울리기
                                       디지털 5 핀에 경점 보내기
                                       0.1 초 기다리기
        미세먼지농도 > 80 i
                                       디지털 5 핀에 깨짐 보내기
    부저한번울리기
                                       0.2 초 기타리기
     부저한번울리기
     만약 (미세먼지농도) > 30 라면
      부저한번울리기
```



〈 아두이노 학습키트 〉

- 아두이노 코딩키트 시리즈 스타터 / 초보자 / 마스터







- 아두이노 기초학습키트 RFID 스타터 키트 / 37종 센서키트 엔트리 기본세트 / 코딩박스









〈 아두이노 응용키트 〉

- 아두이노 쉬움 단계 응용키트 선풍기 / 신호등 가위바위보 / 피아노











- 아두이노 블루RC카 시리즈 기본 / 라인트레이서 / 초음파









- 아두이노 어려움 단계 응용키트 숫자야구로봇 / 뮤직접등 식물키우기 / RGB 3D 액자











* 도매키트 사이트에 오시면 다양한 키트상품들이 준비되어 있습니다!

사이트 주소: https://smartstore.naver.com/domekit



CH음에 또 만나요~!



