

<3장 연습 문제 참고만 바랍니다>

1. 컴파일러와 어센블러의 차이점을 설명하라.

로그램이다. H 받아 목적프로그램을 만드는 어셈블러는 어셈블리어를 기계어 형태의 오비계트 코드로 변환해주는 프로그램이다. 임력으로 고급언어로 작성된 원시 프로그램을

2. 소스 코드와 목적 코드의 차이점을 설명하라.

구성되며, 컴파일되기 이전의 문장들로 프로그램 소스코드는 프로그램을 작성하는 프로그래머에 의해 작성된 프로그램이다.

목적코드는 프로세서가 이해할 수 있는 명령어의 형태를 가지며 컴파일된 파일이다. 드를 읽거나 수정하기 어렵다. 그래머가 목적코 라 따라서 목적코드는

3. 의사명령어와 어셈블리 명령어의 차이점은 투엇인가?

어셈블리 의사명령어(지시어)는 컴퓨터가 무엇을 하도록 지시하는 것이 아니고, 어셈블러에 대한 지시 사항을 전달하며, 기계어로 번역 되지 않는다

직접 명령하는 것이고, 기계어로 번역된다. 명령어는 컴퓨터로 하여금 무엇을 수행하라고 と金割引

4. 프로그램 카운터와 명령어 로케이션 카운터는 어떻게 다른가?

프로그램 카운터는 프로세서가 실행할 다음 명령어의 주소를 저장하고 있는 레지스터이다.

로케이션 카운터는 어셈블러 내부 변수로 명령어가 할당된 메모리 위치를 나타내고 있으며, 각 명령어 오프랜드 크기에 의해 증가 र जार

5. 레이블과 주소의 차이점을 설명하라.

데이터가 저장되어 있는 위치를 나타낸다. 주소를 나타내는 심불이며 레이블로 지정된 주소는 어셈불리 동안 계산된다. 込の配 메모리의 물리 위치를 나타내는 레이블

6. 니모닉과 16진수 표현의 차이를 설명하라.

원악의 나무님으로 श्रुप् म अ घल 나도닉은 어셈불리 언어를 기계어 명령을 알기 쉬운 기호로 표시한 기호를 나모닉(Mnemonic)이라 한다. 어셈불리 ADD A.B와 같이 나타낸다. 어셈불리 언어를 구성하는 나도닉은 라벨, 명령어코드,오퍼랜드, 주석으로 구성되어 16진수 표현은 16을 기수묘하는 표현하는 수세계이다.

7. 프로그래머가 어셈블리어로 프로그램을 작성할 때 반복되는 연산을 효과적으로 하기 위한 방법은 어떠한 것들이 있는가?

호출 기능을 사용한다. 었다 小 정의 기능과 매크로 프로그램 작성에서 프로그램이 간단해지고 반복적인 코딩의 단조로움을 꾀하고 효과적으로 프로그램을 할 프로그램을 작성해야만 하는 불편함을 덜어주기 위해 매크로 동일한 부분을 반복적으로

8. 리틀 엔디안과 빅 엔디안의 차이점을 설명하라.

메모리 주소가 낮은 주소에서 하위 바이터부터 저장된다는 것이고 빅엠디안은 반대로 메모리에서 낮은 주소에서 상위 바이트부터 저장되는 리플엠디안은 및 하위 바이트의 위치를 결정하는 방식으로 때 상위 바이트 Endian은 메모리에 여러 바이트의 내용을 저장할 것을 말한다.

9. 간단한 컴퓨터에서 두 개의 숫자를 서로 교환하는 프로그램을 작성하라.

<場時>

10. 간단한 컴퓨터에서 논리적 OR 연산을 구현하라.

<場時>

11. 간단한 컴퓨터에서 반전(negation) 연산을 구현하다.

<場時>

프로그램을 작성하라. 여기서 X, Y, 2는 메모리의 위치를 나타낸다. 곱셈 연산을 수행하는 어셈블리어 12. 간단한 컴퓨터에서 $Z \leftarrow X \times Y$ 의 < 場時>

13. MDR과 MAR을 이용해서 메모리에 대한 임기 동작을 수행하는 절차를 설명하라.

(1) 메모리의 읽을 데이터워드 주소를 MAR(Memory Address Register)에 적재한다.

임어 나와 MDR(Memory Data Register)로 프로세서에서 'Read'라는 신호를 메모리로 전달하며 MAR에 위치한 데이터, 즉 워드를 적대한다. 3

(3) 프로세서는 MDR의 저장된 데이터를 사용하게 된다.

설명하라. 14. NDR과 MAR을 이용해서 메모리에 대한 쓰기 동작을 수행하는 절차를

弘立即中 메모리에 저장한 데이터를 먼저 특수한 레지스터인 MDR에 耳로세서는 3

(2) 프로세서는 데이터를 저장할 메모리 위치, 즉 주소를 MAR에 적재한다.

제어신호는 MDR에 있는 데이터를 메모리 주소 MAR 위치에 저장한다. 프로세서의 'Write' 8

15. ARM 프로세서의 ISA에 대해서 설명하라.

<福野>

16. ARM에는 범용 테지스터가 몇 개 있는가?

ARM7인 경우 31개의 범용 테지스터가 있으나 테지스터 키워드는 RO ~ R15까지 16개로 유저모드에서 사용자가 한번에 사용할 포함되어 있다. 포인터도 있는 테지스터는 16개이다. 이 중에 프로그램 카운터와 스틱

17. ARM에서 CPSR이 하는 역할은 무엇인가?

公け 小 공유하여 사용할 머디에서 市市 바머 프로셔서 상태를 나타내며 현재 등작용이 Current Program Status Register(CPSR) ₩

18. ARM에서 Z 비트의 역할은 무엇인가?

Current Program Status Register(CPSR)에서 Z 비트는 ALU 연산 결과 Zero인지를 나타내는 플래그 비트이다

19. ARM에서 프로그램 카운터는 어디에 있는가?

프로그램 카운터는 R15(PC)이며, 비트 2~31에 저장된다.

20. 다음 연산이 이뤄지고 나면 ARM의 상태 워드는 어떻게 설정되겠는가?

1) 2-3 ==> 음수 ==> NZCV = 1000

```
Flag,
                                                 Zero
                                                ...
                                                N
                                               다음과 같다. N: Negative/Less Than Flag,
2) -2<sup>82</sup>+1-1 ==> 오버플로우 ==> NZCV = 0001
                                                 4개로
                       ==> Borrow가 발생 ==> NZCV = 0010
                                                플래그 비트는
                                                                     Carry/Borrow/Extend Flag, V:Overflow Flag
                                             ARM7에서 상태레지스터에서
                        3) -4+5
```

35.5

21. 다음 C 언어의 할당군을 ARM 어셈블리어로 구현하라.

```
1) x = a + b;

2) y = (c - d) + (e - f);

3) z = a \times (b + c) - d \times e;
```

22. 다음 ARM 조건 코드의 의미는 부엇인가?

< 생략>

```
1) EQ : 영과 일치 Z=1
2) NE : 영과 불일치 Z=0
3) MI : 음수 N=1
4) VS : 오버플로우 V=1
5) GE : 유부호 큼 Z==0, N==V
```

23. 다음 명령어에서 R1에 저장되는 값은 무엇인가?

6) LT : 유부호 같거나 같음 Z-==1 or N!=V

A. 다른 항공에에 A.1에 제정하는 MOV R1, #300 R1 =300 24. 다음 C 언어의 조건문을 ARM 어셈블리어로 구현하라.

```
if (x - y < 3) {
    a = b - c;
    x = 0;
}
else {
    y = 0;
    d = e + f + g;
}</pre>
```

< 場合> >

25. ARM에서 BL 명령어의 동작을 설명하라.

Branch명령은 PC 상대적으로 분기하며 분기할 주소는 분기명령어 주소 +8+부호-확장이다.

Branch and Link 명령으로 Branch의 동작과 동일하며 분기 전에 LR에 BL 다음 명령어의 주소를 기록한다. 함수 호출에 사용하며 복귀할 경우 MOV PC, LR과 같은 명령어를 사용한다.