表面粗糙度的评定标准及测量方 法 网络 工业涂料工程师 2017-03-06

当钢材表面经喷射清理后,就会获得一 定的表面粗糙度或表面轮廓。表面粗糙度

可以用形状和大小来进行定性。经过喷射

清理,钢板表面积会明显增加很多,同时获

裸钢表面的防腐蚀涂料系统要求的表面粗 糙度通常为 $R_z = 40 \sim 100$ 微米。 1. 粗糙度的定义 表面粗糙度的概念 Surface Profile 废缝到波谷到这条中心线的平 Ra 均距离(CLA: Centre Line Average)(ISO 3274) 波峰到波谷的平均值。上下各 取5个点 R z = 1/5(Y1 + Y2 Rz +....+ Y9 + Y10) 波峰到波谷的最大值。也称作 R max。应用触针法可以测: Ry R y (ISO 8503-4) 对表面粗糙度的定义有以下几种:

高度, ISO8503-4(触针法) Ra: 波峰和波谷到虚构的中心线的平均 距离,ISO 3274 Ry5: 在取样长度内, 五个波峰到波谷 最大高度的算术平均值, ISO8503-4(触针 法) 有关 R_z 的表述与 R_{v5} 其实是相同的, R_z 的表述来自于德国标准 DIN 4768-1。Ra 和 R_z 之间的关系是 Rz相当于 Ra的 4~6 倍。

2. 表面粗糙度的评定标准

微米(μm)

说明表面粗糙度:

度分级 -样板比较法

术要求和定义

为单位。

面粗糙度的测定方法 -显微镜调焦法 ISO8503-4: ISO基准样块的校验和表 面粗糙度的测定方法,触针法 ISO8503-5: 表面轮廓的复制胶带测定 法 我国的国家标准 GB/T 13288.1 至 GB/T 13288.5, 系等同翻译了 ISO8503系 列标准(注:需注意版本之间的差别)。

3. 比较样块法评定表面粗糙度

来进行区分(表1)。

砂(样块 G)和钢丸(样块 S)喷射处理

过,在比较样块的背面分别帖有标签S和G

表 1 ISO表面粗糙度度比较样块的名义值

和公差

部位

2

3

4

2

粗糙度样块

钢砂(G)

喷射

名义值 a/

μm

25

60

100

150

25

40

钢丸(S)喷 10 3 70 射 15 4 100 注: a. 当使用显微镜调焦法(ISO 8503-3) 时,其名义读数为 h_v,当使用触针法 ISO8503-4) 时, 其名义读数为 Ry5。 ISO 8503-3将涂装前钢材表面经磨料喷、 抛丸清理后形成的表面粗糙度分为细、中 和粗三个粗糙度等级(注: 低于这个范围的 超细级和超粗级作为粗糙度等级以外的延 伸,工业一上般不使用),这些等级分别由 文字和标准比较样块来定义, 粗糙度等级 级别的划分见表 2。 表 2 粗糙度等级级别的划分 粗糙度参数值 R_{y5} 代 级 定义 号 别 丸状 棱角状 磨料 磨料 钢材表面所呈现的 超 <25 <25 粗糙度小于样块1 细

所呈现的粗糙度

钢材表面所呈现的

粗糙度等同于样块

1与样块 2所呈现

钢材表面所呈现的

粗糙度等同于样块

2 所呈现的粗糙

度,或介于样块2

和样块 3所呈现的

的粗糙度之间

F

细

中

杂质:

25~

< 40

25~<6

粗糙度之间 钢材表面所呈现的 粗糙度等同于样块 3所呈现的粗糙 100~ < 70~ 粗 150 < 100 度,或介于样块3 和样块 4所呈现的 粗糙度之间 钢材表面所呈现的 超 粗糙度等同于或大 ≥100 ≥150 粗 于样块所呈现的粗 糙度 使用 ISO8503-1或 GB/T13288.1比较样块 进行粗糙度评定时,可以用目测和指划表 面来比较样块与喷射处理表面, 必要时, 也 可使用不大于 7倍的放大镜来帮助判断。 4. 复制胶带法评定粗糙度 ISO ISO8503-5: 2004《表面轮廓的复 制胶带测定法》,NACE RP0287《磨料喷 射清理钢板表面轮廓现场测量--复制胶 带》, 以及 ASTM D4417方法 C, 可以有效 地测量出表面粗糙度的具体数值,表面粗 糙度可用复制胶带进行测量,复制胶带是 由 Testex 公司生产的专利产品。通常使用 二种类型的胶带:粗级,用于测量0.8mils 至 2.0mils(20µm 至 50µm)的表面粗糙 度; 特粗级,用于测量 1.5mils 至 4.5mils(38µm至 114µm)的表面粗糙 度。 通常在一定的区域内要测量三点,这样 可以看出粗糙度是否均匀, 以及求得其平 均值。检测程序: (1)待测量表面清除灰尘和喷砂用磨料等

(2)选择合适带有一块不可压缩聚酯薄

膜 (Mylar)和可压缩泡沫塑料小方块的复制

胶带, 黏贴在喷砂清理过的表面上, 暗的一

(3)来回刮平贴紧上面的圆形部分,用一

个硬的圆形摩擦工具,例如:搅酒棒,将泡

沫紧压在喷砂清理过的表面上, 待其均匀

呈现暗色,形成实际表面粗糙度的确切的

(4)将胶带从表面上除去,用测微计测量

泡沫和塑料膜的厚度。测微计的读数减去

Mylar薄膜的厚度50µm (2mils)即为表面

图 15 复制胶带和千分/。 工业涂料工程师

触针法测量的是表面峰顶到谷底的高

度,至少测量5个点以上取平均值。常用的

面朝下, 掀起一角以备撕除;

反压印复制品;

粗糙度的读数。

粗 糙 度 仪 有 英 国 易 高 Elcometer 123, Elcometer224,荷兰TQC SP1560,美国 Defelsko PosiTector SPG以及英国PTE R1006。测量最准确的方式是复制胶带法, 但触针法测量方便,直接读数且无需额外 的耗材,成本较低,因此也是最常用的一种

方法。

5. 触针法评定表面粗糙度

扫描二维码关注 涂料工程卵 阅读 556



针对6-17岁设计的编程课

仅限前100名报完即止 写留言

活动推广

得了很多的对于涂层系统有利的锚固点。 当然,并不是粗糙度越大越好,因为涂料必 须能够覆盖住这些粗糙度的波峰。太大的 粗糙度要求更多的涂料消耗量。一般用于

h_v: 在取样长度内, 波峰到波谷的最大 高度, ISO8503-3(显微镜调焦法) R_v: 在取样长度内, 波峰到波谷的最大

为了测定钢板表面粗糙度,不同的标准 规定了相应的仪器可以使用,测量值以 国际标准分 ISO 8503 成五个部分在来 ISO8503-1: 表面粗糙度比较样块的技 ISO8503-2: 喷射清理后钢材表面粗糙 ISO8503-3: ISO基准样块的校验和表

在涂装现场较为常用的粗糙度评定方法是 比较样块法。常用的粗糙度比较板有英国 易高Elcometer125,荷兰TQC LD2040、 LD2050以及英国PTE R2006、R2007等。 ISO 8503-1比较样块有四部分,分别用钢

公差/µm

60 - < 140~ < 70 00

₩ 在看