방수 시공순서

1. 시공순서

구 분	시 공 순 서
시멘트 액체방수(바닥용)	1층(바탕면 정리 및 물청소) → 2층(방수시멘트 페이스트 1차) → 3층(방수액 침투) → 4층(방수시멘트 페이스트 2차) → 5층(방수 모르타르)
시멘트 액체방수(벽체/천장용)	1층(바탕면 정리 및 물청소) → 2층(바탕접착제 도포) → 3층(방수시멘트 페이스트) → 4층(방수 모르타르)

1.1 시멘트 액체방수





1.2 폴리머 방수

구 분	시 공 순 서
폴리머계 방수 1종	①폴리머시멘트 풀칠 → ②폴리머모르타르바름(8mm)
폴리머계 방수 2종	①폴리머시멘트 풀칠 → ②폴리머모르타르 바름(6mm)

바탕면 저리	폴리머 시멘트 풀칠	폴리머 모르터 바름